



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНТРАНС РОССИИ) ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

П Р И К А З

Регистрационный № 22278  
от "11" ноября 2011г.

22 сентября 2011г.

Москва

№ 253

**Об утверждении границ зон и районов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов, аэроузлов, вертодромов, границ классов воздушного пространства**

В соответствии с пунктами 11, 22, 67 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 14, ст. 1649; Российская газета, 2011, № 201), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы зон и районов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить границы районов аэродромов, аэроузлов, вертодромов согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить границы классов воздушного пространства согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Признать утратившими силу:

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 сентября 2010 г. № 199 «Об утверждении границ зон и районов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов, аэроузлов, вертодромов, границ классов воздушного пространства» (зарегистрирован Минюстом России 13 октября 2010 г., регистрационный № 18716);

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 апреля 2011 г. № 118 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 сентября 2010 г. № 199» (зарегистрирован Минюстом России 18 мая 2011 г., регистрационный № 20789);

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 4 августа 2011 г. № 207 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 сентября 2010 г. № 199» (зарегистрирован Минюстом России 19 августа 2011 г., регистрационный № 21677).

5. Настоящий приказ вступает в силу с 17 ноября 2011 г.\*

И.о. Министра



О.В. Белозеров

\* Вступает в силу с момента вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 743 «О внесении изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 37, ст. 5255).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к приказу Минтранса России  
от 22 сентября 2017 г. № 253

**Границы зон и районов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации**

№ п/п	Зоны, районы Единой системы	Границы		Наименование оперативных органов Единой системы, осуществляющих свои функции в зонах, районах
		горизонтальные	Вертикальные (м)	
1	2	3	4	5
1.	Санкт-Петербургская зона	Северный полюс, 873800с <sup>1)</sup> 1685824з <sup>2)</sup> , 780000с 1144500в, 772000с 0893000в, 752000с 0815000в, 743000с 0704100в, 734000с 0705500в, 734000с 0684000в, 705000с 0654000в, 685200с 0664700в, 682600с 0680000в, 674500с 0672200в, 671000с 0660400в, 662800с 0632600в, 643700с 0601800в, 633500с 0600000в, 620000с 0593000в, 611006с 0571248в, 604300с 0554200в, 600000с 0520000в, 600000с 0500000в, 602000с 0484000в, 600400с 0462000в, 593200с 0452800в, 584600с 0450000в, 583500с 0355000в, 575900с 0335400в, 574900с 0334300в, 571500с 0321800в, 565900с 0310900в, 553718с 0305554в, далее по государственной границе до 592818с 0280236в, 593642с 0273812в, 595300с 0255200в, 595830с 0260642в, 600800с 0263300в, 601018с 0265648в, 601159с 0271736в, далее по государственной границе до 694800с 0305000в, 700000с 0310800в, 701000с 0320500в, 740000с 0320500в, 740000с 0350000в, 810000с 0350000в, 810000с 0320000в, Северный полюс 542730с 0193830в, 543612с 0192424в, 555100с 0173300в, 560542с 0180106в, 552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе до 542730с 0193830в	На всех высотах	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
2.	Санкт-Петербургская зона	730000с 0483700в, 735400с 0580000в, 711006с 0573854в, 704300с 0573600в, 692800с 0583400в, 685800с 0591900в, 682800с 0594200в, 671200с 0581100в, 664700с 0515300в, 654900с 0500000в, 645000с 0501600в, 630000с 0464500в, 620000с 0481000в, 602000с 0484000в, 600400с 0462000в, 602500с 0441500в, 610600с 0423500в, 612000с 0371800в, 635000с 0362600в, 643300с 0360000в, 650400с 0351000в,	На всех высотах	АРХАНГЕЛЬСК районный центр**



1	2	3	4	5
		660000с 0363900в, 660000с 0383000в, 661500с 0400000в, 664700с 0423000в, 675200с 0440900в, 684000с 0431600в, 703000с 0493000в, 730000с 0483700в	На всех высотах	КАЛИНИНГРАД районный центр**
3.	Санкт-Петербургская зона	542730с 0193830в, 543612с 0192424в, 555100с 0173300в, 560542с 0180106в, 552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе до 542730с 0193830в	На всех высотах	МУРМАНСК районный центр**
4.	Санкт-Петербургская зона	Северный полос, 873800с 1685824з, 780000с 1144500в, 772000с 0893000в, 752000с 0815000в, 743000с 0704100в, 734000с 0705500в, 734000с 0684000в, 713018с 0661730в, 711006с 0573854в, 735400с 0580000в, 730000с 0483700в, 703000с 0493000в, 684000с 0431600в, 675200с 0440900в, 664700с 0423000в, 661500с 0400000в, 660000с 0383000в, 660000с 0363900в, 662100с 0350000в, 662400с 0293624в, далее по государственной границе до 694800с 0305000в, 700000с 0310800в, 701000с 0320500в, 740000с 0320500в, 740000с 0350000в, 810000с 0350000в, 810000с 0320000в, Северный полос	На всех высотах	КАЛИНИНГРАД районный центр**
5.	Санкт-Петербургская зона	662400с 0293624в, 662100с 0350000в, 660000с 0363900в, 650400с 0351000в, 643300с 0360000в, 635000с 0362600в, 612000с 0371800в, 610600с 0423500в, 602500с 0441500в, 600400с 0462000в, 593200с 0452800в, 584600с 0450000в, 583500с 0355000в, 575900с 0335400в, 574900с 0334300в, 571500с 0321800в, 565900с 0310900в, 553718с 0305554в, далее по государственной границе до 592818с 0280236в, 593642с 0273812в, 595300с 0255200в, 595830с 0260642в, 600800с 0263300в, 601018с 0265648в, 601159с 0271736в, далее по государственной границе до 662400с 0293624в	На всех высотах	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ районный центр**
6.	Санкт-Петербургская зона	713018с 0661730в, 705000с 0654000в, 685200с 0664700в, 682600с 0680000в, 674500с 0672200в, 671000с 0660400в, 662800с 0632600в, 643700с 0601800в, 633500с 0600000в, 620000с 0593000в, 611006с 0571248в, 604300с 0554200в, 600000с 0520000в, 600000с 0500000в, 602000с 0484000в,	На всех высотах	СЫКТЫВКАР районный центр**

1	2	3	4	5
7.	Архангельский район	620000с 0481000в, 630000с 0464500в, 645000с 0501600в, 654900с 0500000в, 664700с 0515300в, 671200с 0581100в, 682800с 0594200в, 685800с 0591900в, 692800с 0583400в, 704300с 0573600в, 711006с 0573854в, 713018с 0661730в 675200с 0440900в, 672200с 0445500в, 665000с 0460100в, 655400с 0441300в, 651800с 0435800в, 643500с 0445300в, 641200с 0490000в, 630000с 0464500в, 625500с 0440300в, 620000с 0410000в, 611400с 0402000в, 612000с 0371800в, 635000с 0362600в, 643300с 0360000в, 650400с 0351000в, 660000с 0363900в, 660000с 0383000в, 661500с 04000000в, 664700с 0423000в, 675200с 0440900в 665000с 0460100в, 664500с 0474600в, 654900с 05000000в, 645000с 0501600в, 641200с 0490000в, 643500с 0445300в, 651800с 0435800в, 655400с 0441300в, 665000с 0460100в	Выше эшелона 1500  Выше эшелона 7000, во время работы ВРЦ <sup>3)</sup> Лешуконское, выше эшелона 1500 вне времени работы ВРЦ	АРХАНГЕЛЬСК районный центр
8.	Архангельский район	661500с 0400000в, 655900с 0404500в, 654000с 0420000в, 650500с 0430000в, 644018с 0435300в, 643000с 04500000в, 642230с 0454230в, 633348с 0474635в, 630436с 0465312в, 631900с 0463400в, 630848с 0444748в, 630800с 0440000в, 630030с 0423800в, 623300с 0405300в, 614400с 0411100в, 611316с 0403409в, 611400с 0402000в, 612000с 0371800в, 635000с 0362600в, 635804с 0362113в, 642500с 0375600в, 645242с 0375700в, 660000с 0383000в, 661500с 04000000в 684024с 0432806в, 683706с 0434500в, 683224с 0440130в, 683336с 0444518в, 683136с 0453118в, 682830с 0454830в, 682230с 0461018в, 680554с 0463306в, 674824с 0464112в, 673418с 0451842в, 672200с 0445500в, 670912с 0453618в, 665000с 0460100в, 663818с 0455400в, 662600с 0461900в, 654800с 0480300в, 652800с 0472900в, 652500с 0450400в,	От земли до эшелона 1500	АРХАНГЕЛЬСК районный центр (сектор нижнего воздушного пространства)
9.	Архангельский район		От земли до эшелона 1500	МЕЗЕНЬ КДП МВЛ <sup>4)</sup>

1	2	3	4	5
		651800с 0435800в, 650500с 0430000в, 654000с 0420000в, 655900с 0404500в, 661500с 0400000в, 664700с 0423000в, 675200с 0440900в, 684000с 0431600в, 684024с 0432806в		
10.	Архангельский район	660000с 0363900в, 660000с 0383000в, 645242с 0375700в, 642500с 0375600в, 635804с 0362113в, 643300с 0360000в, 650400с 0351000в, 660000с 0363900в	От земли до эшелона 1500	СОЛОВКИ КДП МВЛ
11.	Великолукский район	575321с 0274835в, 581700с 0284400в, 583200с 0295400в, 580900с 0311500в, 580300с 0324700в, 574000с 0332000в, 571500с 0321800в, 565900с 0310900в, 553718с 0305554в, далее по государственной границе до 575321с 0274835в	Выше эшелона 1500	ВЕЛИКИЕ ЛУКИ районный центр
12.	Великолукский район	575321с 0274835в, 581700с 0284400в, 583200с 0295400в, 580900с 0311500в, 580300с 0324700в, 574000с 0332000в, 571500с 0321800в, 565900с 0310900в, 553718с 0305554в, далее по государственной границе до 575321с 0274835в	От земли до эшелона 1500	ВЕЛИКИЕ ЛУКИ МДП <sup>5)</sup>
13.	Вологодский район	605100с 0353700в, 611500с 0363900в, 612000с 0371800в, 611400с 0402000в, 610600с 0423500в, 602500с 0441500в, 600400с 0462000в, 593200с 0452800в, 584600с 0450000в, 583500с 0355000в, 592200с 0355900в, 605100с 0353700в	Выше эшелона 1500	ВОЛОГДА районный центр
14.	Вологодский район	605100с 0353700в, 611500с 0363900в, 612000с 0371800в, 611400с 0402000в, 611316с 0403409в, 610600с 0423500в, 602500с 0441500в, 600400с 0462000в, 593200с 0452800в, 584600с 0450000в, 584116с 0380831в, 583500с 0355000в, 592200с 0355900в, 605100с 0353700в	От земли до эшелона 1500	ВОЛОГДА МДП
15.	Воркутинский район	713018с 0661730в, 705000с 0654000в, 685200с 0664700в, 682600с 0680000в, 674500с 0672200в, 671000с 0660400в, 662800с 0632600в, 655936с 0623452в, 662000с 0600000в, 671200с 0581100в, 682800с 0594200в, 685800с 0591900в, 692800с 0583400в, 704300с 0573600в, 711006с 0573854в, 713018с 0661730в	Выше эшелона 1500	ВОРКУТА районный центр
16.	Воркутинский район	685200с 0664700в, 682600с 0680000в, 674500с 0672200в, 671000с 0660400в, 662800с 0632600в, 655936с 0623452в, 663200с 0614500в, 673500с 0593000в, 673500с 0583729в,	От земли до эшелона 1500	ВОРКУТА МДП

1	2	3	4	5
		675954с 0590710в, 681500с 0610000в, 683200с 0632500в, 684300с 0632000в, 685200с 0664700в		
17.	Калининградский район	542730с 0193830в, 543612с 0192424в, 555100с 0173300в, 560542с 0180106в, 552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе до 542730с 0193830в	На всех высотах	КАЛИНИНГРАД районный центр
18.	Котласский район	630000с 0464500в, 620000с 0481000в, 602000с 0484000в, 600400с 0462000в, 602500с 0441500в, 610600с 0423500в, 611400с 0402000в, 620000с 0410000в, 625500с 0440300в, 630000с 0464500в	Выше эшелона 1500	КОТЛАС районный центр
19.	Котласский район	631900с 0463400в, 630436с 0465312в, 630000с 0464500в, 620000с 0481000в, 602000с 0484000в, 600400с 0462000в, 602500с 0441500в, 610600с 0423500в, 611316с 0403409в, 614400с 0411100в, 623300с 0405300в, 630030с 0423800в, 630800с 0440000в, 630848с 0444748в, 631900с 0463400в	От земли до эшелона 1500	КОТЛАС районный центр (сектор нижнего воздушного пространства)
20.	Лешуконский район	665000с 0460100в, 664500с 0474600в, 654900с 0500000в, 645000с 0501600в, 641200с 0490000в, 643500с 0445300в, 651800с 0435800в, 655400с 0441300в, 665000с 0460100в	Выше эшелона 1500 до эшелона 7000	ЛЕШУКОНСКОЕ вспомогательный районный центр
21.	Лешуконский район	654900с 0500000в, 645000с 0501600в, 641200с 0490000в, 633348с 0474635в, 642230с 0454230в, 643000с 0450000в, 644018с 0435300в, 650500с 0430000в, 651800с 0435800в, 652500с 0450400в, 652800с 0472900в, 654800с 0480300в, 654900с 0500000в	От земли до эшелона 1500	ЛЕШУКОНСКОЕ вспомогательный районный центр
22.	Мурманский район	694800с 0305000в, 700000с 0310800в, 701000с 0320500в, 713000с 0320500в, 684000с 0431600в, 675200с 0440900в, 664700с 0423000в, 661500с 0400000в, 660000с 0383000в, 660000с 0363900в, 662100с 0350000в, 662400с 0293624в, далее по государственной границе до 694800с 0305000в	Выше эшелона 1500	МУРМАНСК районный центр
23.	Мурманский район	Северный полос, 873800с 1685824з, 780000с 1144500в, 772000с 0893000в, 752000с 0815000в, 743000с 0704100в, 734000с 0705500в, 734000с 0684000в, 713018с 0661730в, 711006с 0573854в, 735400с 0580000в, 730000с 0483700в, 703000с 0493000в, 684000с 0431600в, 713000с 0320500в,	На всех высотах	МУРМАНСК районный центр (океанический сектор)

1	2	3	4	5
		74000с 0320500в, 74000с 0350000в, 810000с 0350000в, 810000с 0320000в, Северный полкос		
24.	Мурманский район	694800с 0305000в, 695700с 0315700в, 694300с 0330900в, 691500с 0350900в, 691200с 0355800в, 690500с 0362900в, 684700с 0373500в, 684300с 0374800в, 681700с 0385900в, 680500с 0393400в, 680900с 0394700в, 680800с 0395300в, 674800с 0404100в, 674300с 0410000в, 670700с 0412600в, 670100с 0412500в, 664400с 0410700в, 662500с 0403200в, 661500с 0400000в, 660000с 0383000в, 660000с 0363900в, 662100с 0350000в, 662400с 0293624в, далее по государственной границе до 694800с 0305000в	От земли до эшелона 1500	МУРМАНСК МДП
25.	Нарьян-Марский район	730000с 0483700в, 735400с 0580000в, 711006с 0573854в, 704300с 0573600в, 692800с 0583400в, 685800с 0591900в, 682800с 0594200в, 671200с 0581100в, 664700с 0515300в, 654900с 0500000в, 664500с 0474600в, 665000с 0460100в, 672200с 0445500в, 675200с 0440900в, 684000с 0431600в, 703000с 0493000в, 730000с 0483700в	Выше эшелона 1500	НАРЬЯН-МАР вспомогательный районный центр
26.	Нарьян-Марский район	713018с 0661730в, 705000с 0654000в, 685200с 0664700в, 684300с 0632000в, 683200с 0632500в, 681500с 0610000в, 685800с 0591900в, 692800с 0583400в, 704300с 0573600в, 711006с 0573854в, 713018с 0661730в	От земли до эшелона 1500	АМДЕРМА КДП МВЛ
27.	Нарьян-Марский район	693000с 0560000в, 692800с 0583400в, 685800с 0591900в, 681500с 0610000в, 675954с 0590710в, 680000с 0565400в, 682412с 0564700в, 683512с 0563430в, 693000с 0560000в	От земли до эшелона 1500	ВАРАНДЕЙ КДП МВЛ
28.	Нарьян-Марский район	735412с 0575954в, 711006с 0573854в, 704300с 0573600в, 692800с 0583400в, 693000с 0560000в, 683512с 0563430в, 682412с 0564700в, 680000с 0565400в, 673300с 0560400в, 670000с 0554300в, 670000с 0540000в, 670000с 0520000в, 662009с 0505923в, 661006с 0503953в, 674000с 0482100в, 674824с 0464112в, 680554с 0463306в, 682230с 0461018в, 682830с 0454830в, 683136с 0453118в, 683336с 0444518в, 683224с 0440130в, 683706с 0434500в, 684024с 0432806в,	От земли до эшелона 1500	НАРЬЯН-МАР МДП

1	2	3	4	5
		684000с 0431600в, 703000с 0493000в, 730000с 0483700в, 735412с 0575954в		
29.	Нарьян-Марский район	674000с 0482100в, 661006с 0503953в, 654900с 05000000в, 654800с 0480300в, 662600с 0461900в, 663818с 0455400в, 665000с 0460100в, 670912с 0453618в, 672200с 0445500в, 673418с 0451842в, 674824с 0464112в, 674000с 0482100в	От земли до эшелона 1500	НИЖНЯЯ ПЕША пункт ПИО <sup>6)</sup>
30.	Нарьян-Марский район	680000с 0565400в, 675954с 0590710в, 673500с 0583729в, 670000с 0583000в, 670000с 0554300в, 673300с 0560400в, 680000с 0565400в	От земли до эшелона 1500	ХАРЬЯГИНСКИЙ КДП МВЛ
31.	Санкт-Петербургский район	662400с 0293624в, 662100с 0350000в, 660000с 0363900в, 650400с 0351000в, 643300с 0360000в, 635000с 0362600в, 612000с 0371800в, 611500с 0363900в, 605100с 0353700в, 592200с 0355900в, 583500с 0355000в, 575900с 0335400в, 574900с 0334300в, 574000с 0332000в, 580300с 0324700в, 580900с 0311500в, 583200с 0295400в, 581700с 0284400в, 575321с 0274835в, далее по государственной границе до 592818с 0280236в, 593642с 0273812в, 595300с 0255200в, 595830с 0260642в, 600800с 0263300в, 601018с 0265648в, 601159с 0271736в, далее по государственной границе до 662400с 0293624в	Выше эшелона 1500	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ районный центр
32.	Санкт-Петербургский район	662400с 0293624в, 662100с 0350000в, 660000с 0363900в, 650400с 0351000в, 643300с 0360000в, 635804с 0362113в, 635000с 0362600в, 612000с 0371800в, 611500с 0363900в, 605100с 0353700в, 605900с 0325800в, 611200с 0322400в, 612600с 0292736в, далее по государственной границе до 662400с 0293624в	От земли до эшелона 1500	ПЕТРОЗАВОДСК МДП
33.	Санкт-Петербургский район	612600с 0292736в, 611200с 0322400в, 605900с 0325800в, 605100с 0353700в, 592200с 0355900в, 583500с 0355000в, 575900с 0335400в, 574900с 0334300в, 574000с 0332000в, 580300с 0324700в, 580900с 0311500в, 583200с 0295400в, 581700с 0284400в, 575321с 0274835в, далее по государственной границе до 592818с 0280236в, 593642с	От земли до эшелона 1500	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МДП

1	2	3	4	5
		0273812в, 595300с 0255200в, 595830с 0260642в, 600800с 0263300в, 601018с 0265648в, 601159с 0271736в, далее по государственной границе до 612600с 0292736в		
34.	Сыктывкарский район	671200с 0581100в, 662000с 0600000в, 655936с 0623452в, 643700с 0601800в, 642200с 0601200в, 633500с 0600000в, 620000с 0593000в, 611006с 0571248в, 604300с 0554200в, 600000с 0520000в, 600000с 0500000в, 602000с 0484000в, 620000с 0481000в, 630000с 0464500в, 641200с 0490000в, 645000с 0501600в, 654900с 0500000в, 664700с 0515300в, 671200с 0581100в	Выше эшелона 1500	СЫКТЫВКАР районный центр
35.	Сыктывкарский район	643000с 0560000в, 643000с 0593000в, 630000с 0593600в, 632200с 0561000в, 635100с 0553500в, 643000с 0560000в	От земли до эшелона 1500	ВУКТЫЛ КДП МВЛ
36.	Сыктывкарский район	673500с 0593000в, 663200с 0614500в, 655936с 0623452в, 650003с 0605433в, 650000с 0600000в, 653800с 0590000в, 663300с 0590000в, 670000с 0583000в, 673500с 0583729в, 673500с 0593000в	От земли до эшелона 3050	ИНГА КДП МВЛ
37.	Сыктывкарский район	654200с 0544300в, 653800с 0590000в, 650000с 0600000в, 643000с 0593000в, 643000с 0560000в, 642800с 0550200в, 642200с 0540000в, 650000с 0543000в, 654200с 0544300в	От земли до эшелона 1500	ПЕЧОРА МДП
38.	Сыктывкарский район	641200с 0490000в, 632700с 0513000в, 630200с 0521900в, 622700с 0551800в, 612900с 0563000в, 610000с 0551000в, 604200с 0520400в, 600000с 0520000в, 600000с 0500000в, 602000с 0484000в, 620000с 0481000в, 630000с 0464500в, 630436с 0465312в, 633348с 0474635в, 641200с 0490000в	От земли до эшелона 1500	СЫКТЫВКАР МДП
39.	Сыктывкарский район	670000с 0583000в, 663300с 0590000в, 653800с 0590000в, 654200с 0544300в, 655700с 0534100в, 663300с 0540000в, 670000с 0540000в, 670000с 0554300в, 670000с 0583000в	От земли до эшелона 1500	УСИНСК МДП
40.	Сыктывкарский район	670000с 0540000в, 663300с 0540000в, 655700с 0534100в, 654200с 0544300в, 650000с 0543000в, 642200с 0540000в, 641300с 0523200в, 645200с 0521700в, 645000с 0501600в, 654900с 0500000в, 661006с 0503953в, 662009с 0505923в, 670000с 0520000в, 670000с 0540000в	От земли до эшелона 3050	УСТЬ-ЦИЛЬМА КДП МВЛ

1	2	3	4	5
41.	Сыктывкарский район	645200с 0521700в, 641300с 0523200в, 642200с 0540000в, 642800с 0550200в, 643000с 0560000в, 643000с 0593000в, 630000с 0593600в, 622634с 0593805в, 620000с 0593000в, 611006с 0571248в, 612900с 0570300в, 612900с 0563000в, 622700с 0551800в, 630200с 0521900в, 632700с 0513000в, 641200с 0490000в, 645000с 0501600в, 645200с 0521700в	От земли до эшелона 1500	УХТА МДП
42.	Московская зона	584600с 0450000в, 581000с 0465600в, 553100с 0462500в, 544700с 0460000в, 543800с 0435100в, 533000с 0422800в, 522000с 0425200в, 513200с 0423500в, 504500с 0430200в, 495900с 0412500в, 492254с 0400836в, далее по государственной границе до 553718с 0305554в, 565900с 0310900в, 571500с 0321800в, 574000с 0332000в, 574900с 0334300в, 575900с 0335400в, 583500с 0355000в, 584600с 0450000в	На всех высотах	МОСКВА ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
43.	Московский район	584600с 0450000в, 581000с 0465600в, 571400с 0464500в, 553100с 0462500в, 544700с 0460000в, 543800с 0435100в, 533000с 0422800в, 522000с 0425200в, 513200с 0423500в, 504500с 0430200в, 495900с 0412500в, 492254с 0400836в, далее по государственной границе до 553718с 0305554в, 565900с 0310900в, 571500с 0321800в, 574000с 0332000в, 574900с 0334300в, 575900с 0335400в, 583500с 0355000в, 584600с 0450000в Исключая: Московский узловой диспетчерский район	Выше эшелона 1200 до эшелона 16150	МОСКВА районный диспетчерский центр
44.	Московский узловой диспетчерский район	570200с 0380000в, 560200с 0393800в, 553300с 0400000в, 541400с 0385400в, 542100с 0381400в, 543600с 0372000в, 544400с 0363900в, 553300с 0350200в, 555000с 0345200в, 560942с 0351724в, 561612с 0354848в, 570600с 0374300в, 570200с 0380000в 555000с 0365700в, 555000с 0371600в, 555000с 0372348в, 554812с 0372324в, 554724с 0372242в, 554648с 0372230в, 554442с 0372230в, 554336с 0372300в, 554230с 0372342в, 554136с 0372500в, 554100с 0372518в, 553936с 0372618в,	Выше эшелона 1200 до эшелона 16150  От 300 AGL <sup>8)</sup> до эшелона 1200	МОСКВА ДПП <sup>7)</sup> , ДПК <sup>8)</sup>



1	2	3	4	5
		<p>553648с 0372942в, 553612с 0373012в, 553548с 0373042в, 553536с 0373124в, 553436с 0373600в, 553430с 0373712в, 553400с 0373700в, 552100с 0373200в, 551300с 0373100в, 551300с 0372554в, 551300с 0370000в, 551400с 0365700в, 553700с 0365900в, 554900с 0365000в, 555000с 0365700в</p> <p>Исключая:</p> <p>554330с 0372006в, 554236с 0372342в, 554212с 0372354в, 554012с 0372224в, далее радиусом 10 км от КТА<sup>9)</sup> (553600с 0371624в) до 553900с 0372406в, 553954с 0372800в, 553654с 0373000в, 553600с 0372548в, далее радиусом 10 км от КТА (553600с 0371624в) до 553036с 0371506в, 552442с 0371036в, 552554с 0370524в, 553200с 0371006в, далее радиусом 10 км от КТА (553600с 0371624в) до 553218с 0370924в, 552948с 0365806в, 553248с 0365600в, 553518с 0370700в, далее радиусом 10 км от КТА (553600с 0371624в) до 553912с 0370848в, 554112с 0371824в, 554330с 0372006в</p> <p>Высоты выше 300 AGL<sup>9)</sup> до 600 AGL</p> <p>555500с 0374600в, 555700с 0374800в, 555106с 0375800в, 554600с 0381300в, 554836с 0382642в, 554906с 0382900в, 553300с 0382900в, 553500с 0381500в, 553700с 0375800в, 553612с 0375106в, 553618с 0374830в, 553454с 0374518в, 553400с 0373700в, 553430с 0373712в, 553424с 0374000в, 553430с 0374106в, 553600с 0374442в, 553636с 0374600в, 553742с 0374800в, 553918с 0375018в, 553948с 0375024в, 554136с 0374948в, 554200с 0374954в, 554236с 0375012в, 554300с 0375024в, 554600с 0375036в, 554912с 0375018в, 554936с 0375000в, 555318с 0374242в, 555336с 0374142в, 555400с 0374100в, 555500с 0374600в</p> <p>Исключая: район аэродрома ЧЕРНОЕ</p> <p>553400с 0373700в, 553454с 0374518в, 553618с 0374830в, 553612с 0375106в, 552930с 0380000в, 552048с 0381112в, 550818с 0383112в, 550624с 0382724в, 550900с 0381700в,</p>	<p>От 300 AGL до эшелона 1200</p> <p>От 300 AGL до эшелона 1200</p>	

1	2	3	4	5
		<p>550900с 0381424в, 550924с 0375800в, 551000с 0374800в, 551000с 0374600в, 551300с 0373100в, 552100с 0373200в, 553400с 0373700в</p> <p>Исключая:  553324с 0374706в, 552942с 0375130в, далее радиусом 10 км от КТА<sup>10)</sup> (552430с 0375424в) до 552112с 0380200в, 551724с 0380624в, 551530с 0380142в, 551918с 0375718в, далее радиусом 10 км от КТА (552430с 0375424в) до 552754с 0374706в, 553142с 0374224в, 553324с 0374706в, Высоты выше 300 AGL до 600 AGL</p> <p>560800с 0374848в, 560900с 0372000в, 561000с 0371600в, 560100с 0364600в, 555900с 0364800в, 555200с 0365500в, 555000с 0365700в, 555000с 0371600в, 555000с 0372348в, 555030с 0372348в, 555100с 0372354в, 555154с 0372430в, 555212с 0372506в, 555242с 0372648в, 555254с 0372730в, 555254с 0372830в, 555306с 0372912в, 555406с 0373124в, 555430с 0373300в, 555436с 0373442в, 555430с 0373524в, 555400с 0373718в, 555348с 0373842в, 555336с 0374030в, 555336с 0374142в, 555400с 0374100в, 555500с 0374600в, 555700с 0374800в, 560318с 0374830в, 560800с 0374848в</p> <p>Исключая:  560206с 0374300в, 555954с 0374400в, 555830с 0373436в, далее радиусом 10 км от КТА (555818с 0372454в) до 555548с 0371624в, 555424с 0370654в, 555636с 0370548в, 555806с 0371518в, далее радиусом 10 км от КТА (555818с 0372454в) до 560048с 0373336в, 560206с 0374300в</p> <p>Высоты выше 300 AGL до 600 AGL</p>	<p>От 300 AGL до эшелона 1200</p>	
45.	Московский район	514936с 0380830в, 513100с 0380200в, 505448с 0385000в, 504512с 0385500в, 495312с 0391047в, далее по государственной границе до 515138с 0342057в, 520530с 0355124в, 520218с 0370424в, 514936с 0380830в	<p>От земли до эшелона 1200</p>	БЕЛГОРОД МДП
46.	Московский	514936с 0380830в, 521100с 0385500в, 525900с 0382600в,	<p>От земли</p>	ВОРОНЕЖ

1	2	3	4	5
	район	533442с 0385200в, 541124с 0385400в, 541830с 0385730в, 543200с 0385000в, 543930с 0391300в, 550542с 0393648в, 551512с 0394600в, 551600с 0403448в, 551112с 0412948в, 550700с 0420300в, 550154с 0423100в, 544942с 0423200в, 544712с 0425500в, 545400с 0430900в, 545200с 0434800в, 543800с 0435100в, 535700с 0430016в, 533000с 0422800в, 522000с 0425200в, 513200с 0423500в, 504500с 0430200в, 495900с 0412500в, 493641с 0403720в, 492254с 0400836в, далее по государственной границе до 495312с 0391047в, 504512с 0385500в, 505448с 0385000в, 513100с 0380200в, 514936с 0380830в,	до эшелона 1200	МДП
47.	Московский район	551824с 0353348в, 551218с 0354000в, 550030с 0362900в, 544430с 0372400в, 543600с 0382400в, 543700с 0384700в, 543200с 0385000в, 541830с 0385730в, 541124с 0385400в, 533442с 0385200в, 525900с 0382600в, 521100с 0385500в, 514936с 0380830в, 520218с 0370424в, 520530с 0355124в, 515138с 0342057в далее по государственной границе до 520648с 0314724в, далее по государственной границе до 550958с 0305916в, 550500с 0322430в, 551624с 0350000в, 551824с 0353348в	От земли до эшелона 1200	КАЛУГА МДП
48.	Московский район	584600с 0450000в, 581000с 0465600в, 571400с 0464500в, 562300с 0463452в, 553100с 0462500в, 544700с 0460000в, 543800с 0435100в, 545200с 0434800в, 545400с 0430900в, 544712с 0425500в, 544942с 0423200в, 550154с 0423100в, 550700с 0420300в, 551112с 0412948в, 551600с 0403448в, 551512с 0394600в, 551854с 0394506в, 553000с 0394500в, 560200с 0393800в, 560400с 0393400в, 563600с 0383730в, 564424с 0382400в, 574512с 0385548в, 575648с 0384212в, 584116с 0380831в, 584545с 0405914в, 584628с 0441817в, 584600с 0450000в	От земли до эшелона 1200	НИЖНИЙ НОВГОРОД МДП
49.	Московский район	584116с 0380831в, 575648с 0384212в, 574512с 0385548в, 564418с 0382357в, 565700с 0380300в, 565912с 0380000в,	От земли до эшелона 1200	ТВЕРЬ (Змево)

1	2	3	4	5
		570212с 0373724в, 570242с 0373530в, 561306с 0354000в, 555912с 0350900в, 555000с 0345700в, 553300с 0350700в, 551824с 0353348в, 551624с 0350000в, 550500с 0322430в, 550957с 0305924в, далее по государственной границе до 553718с 0305554в, 565900с 0310900в, 571500с 0321800в, 574000с 0332000в, 574900с 0334300в, 575900с 0335400в, 583500с 0355000в, 584116с 0380831в		МДП
50.	Московский район	535900с 0333100в, 535442с 0340136в, 535018с 0350854в, 532812с 0350630в, 531730с 0350606в, 525512с 0345512в, 525154с 0345200в, 524912с 0344918в, 522400с 0344500в, 515138с 0342057в, далее по государственной границе до 520648с 0314724в, далее по государственной границе до 532918с 0324000в, 534018с 0324536в, 535900с 0333100в	От земли до эшелона 1200	БРЯНСК КДП МВЛ
51.	Московский район	560200с 0393800в, 560400с 0393400в, 563316с 0384223в, 563600с 0390100в, 565130с 0391800в, 564300с 0392812в, 564130с 0394824в, 563000с 0395700в, 562748с 0414300в, 562230с 0415600в, 562500с 0423930в, 561030с 0425042в, 554912с 0422900в, 553442с 0420224в, 550700с 0420300в, 551112с 0412948в, 551600с 0403448в, 551512с 0394600в, 551854с 0394506в, 553000с 0394500в, 560200с 0393800в	От земли до эшелона 1200	ВЛАДИМИР КДП МВЛ
52.	Московский район	571800с 0402200в, 572012с 0412912в, 574042с 0413900в, 574000с 0420800в, 573930с 0422648в, 573500с 0425130в, 572300с 0425230в, 572700с 0431812в, 573542с 0433230в, 572236с 0435730в, 570942с 0433400в, 565824с 0433500в, 564942с 0431318в, 564448с 0425430в, 562500с 0423930в, 562230с 0415600в, 562748с 0414300в, 563000с 0395700в, 564130с 0394824в, 564300с 0392812в, 565130с 0391800в, 571800с 0402200в	От земли до эшелона 1200	ИВАНОВО (Южный) КДП МВЛ
53.	Московский район	581100с 0404500в, 580900с 0413500в, 574000с 0420800в, 574042с 0413900в, 572012с 0412912в, 571800с 0402200в, 572212с 0402830в, 572742с 0403312в, 573242с 0404218в, 574800с 0402718в, 581100с 0404500в	От земли до эшелона 1200	КОСТРОМА (Соержино) КДП МВЛ

1	2	3	4	5
54.	Московский район	522400с 0344500в, 522000с 0352200в, 521918с 0361830в, 520542с 0364518в, 520218с 0370424в, 514936с 0380830в, 513100с 0380200в, 512000с 0371300в, 510948с 0364230в, 505935с 0352001в, далее по государственной границе до 515138с 0342057в, 522400с 0344500в	От земли до эшелона 1200	КУРСК (Восточный) КДП МВЛ
55.	Московский район	521100с 0385500в, 525900с 0382600в, 533442с 0385200в, 532400с 0392600в, 533400с 0400500в, 531442с 0401800в, 523930с 0400230в, 521124с 0403812в, 515930с 0403348в, 515530с 0395230в, 521100с 0385500в	От земли до эшелона 1200	ЛИПЕЦК КДП МВЛ
56.	Московский район	544942с 0423200в, 544712с 0425500в, 545400с 0430900в, 545200с 0434800в, 543800с 0435100в, 533853с 0423831в, 534842с 0414712в, 540136с 0410600в, 541230с 0410242в, 543842с 0411724в, 544218с 0414542в, 544930с 0420942в, 544942с 0423200в	От земли до эшелона 1200	САСОВО КДП МВЛ
57.	Московский район	554800с 0312442в, 553600с 0313600в, 554018с 0331700в, 560948с 0333300в, 555912с 0350900в, 555000с 0345700в, 553300с 0350700в, 551824с 0353348в, 551624с 0350000в, 545012с 0344412в, 543654с 0342124в, 542918с 0340812в, 535442с 0340136в, 535900с 0333100в, 534018с 0324536в, 532918с 0324000в, далее по государственной границе до 553718с 0305554в, 554800с 0312442в	От земли до эшелона 1200	СМОЛЕНСК (Южный) КДП МВЛ
58.	Московский район	512000с 0371300в, 513100с 0380200в, 505448с 0385000в, 505548с 0372600в, 512000с 0371300в	От земли до эшелона 1200	СТАРЫЙ ОСКОЛ КДП МВЛ
59.	Московский район	534842с 0414712в, 533854с 0423830в, 533000с 0422800в, 522000с 0425200в, 513200с 0423500в, 513712с 0421836в, 514030с 0413730в, 515254с 0405012в, 515930с 0403348в, 521124с 0403812в, 523930с 0400230в, 531442с 0401800в, 534842с 0414712в	От земли до эшелона 1200	ТАМБОВ (Донское) КДП МВЛ
60.	Московский район	584545с 0405914в, 584628с 0441817в, 581900с 0442000в, 581900с 0444300в, 580648с 0445748в, 574524с 0443600в, 572236с 0435730в, 573542с 0433230в, 572700с 0431812в, 572300с 0425230в, 573500с 0425130в, 573930с 0422648в,	От земли до эшелона 1200	ЧУХЛОМА пункт ПИО

1	2	3	4	5
		574000с 0420800в, 580900с 0413500в, 581100с 0404500в, 584545с 0405914в		
61.	Московский район	584628с 0441817в, 584600с 0450000в, 581000с 0465600в, 580100с 0453800в, 580648с 0445748в, 581900с 0444300в, 581900с 0442000в, 584628с 0441817в	От земли до эшелона 1200	ШАРЬЯ пункт ПИО
62.	Московский район	584116с 0380831в, 584552с 0405916в, 581100с 0404500в, 574800с 0402718в, 573242с 0404218в, 572742с 0403312в, 572212с 0402830в, 571800с 0402200в, 565130с 0391800в, 563600с 0390100в, 563600с 0383730в, 564418с 0382357в, 574512с 0385548в, 575648с 0384212в, 584116с 0380831в	От земли до эшелона 1200	ЯРОСЛАВЛЬ (Левцово) КДП МВЛ
63.	Московский район	555000с 0365700в, 555000с 0371600в, 555000с 0372348в, 554812с 0372324в, 554724с 0372242в, 554648с 0372230в, 554442с 0372230в, 554336с 0372300в, 554230с 0372342в, 554136с 0372500в, 554100с 0372518в, 553936с 0372618в, 553648с 0372942в, 553612с 0373012в, 553548с 0373042в, 553536с 0373124в, 553436с 0373600в, 553430с 0373712в, 553424с 0374000в, 553430с 0374106в, 553600с 0374442в, 553636с 0374600в, 553742с 0374800в, 553918с 0375018в, 553948с 0375024в, 554136с 0374948в, 554200с 0374954в, 554236с 0375012в, 554300с 0375024в, 554600с 0375036в, 554912с 0375018в, 554936с 0375000в, 555318с 0374242в, 555336с 0374142в, 555400с 0374100в, 555500с 0374600в, 555700с 0374800в, 555106с 0375800в, 554600с 0381300в, 554836с 0382642в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 25 км с центром (555300с 0380400в) до 560524с 0381336в, 560530с 0381400в, 560812с 0382124в, 561636с 0383300в, 563318с 0384224в, 560800с 0392706в, 560400с 0393400в, 560200с 0393800в, 553000с 0394500в, 551854с 0394506в, 551512с 0394600в, 550354с 0393506в, 551300с 0392800в, 551200с 0392200в, 551400с 0384500в, 551636с 0383830в, 553612с 0375106в, 553618с 0374830в, 553454с 0374518в, 553400с 0373700в, 552100с 0373200в, 551300с	От земли до эшелона 1200	ВНУКОВО ВДПП <sup>11)</sup>

1	2	3	4	5
		<p>0373100в, 551300с 0372554в, 550400с 0372518в, 544430с 0372400в, 550030с 0362900в, 551218с 0354000в, 551824с 0353348в, 552512с 0360836в, 552800с 0360500в, 553000с 0360500в, 554000с 0361100в, 554130с 0362030в, 554612с 0365200в, 554900с 0365000в, 555000с 0365700в</p> <p>Исключая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в границах: 555500с 0374600в, 555700с 0374800в, 555106с 0375800в, 554600с 0381300в, 554836с 0382642в, 554906с 0382900в, 553302с 0382859в, 553500с 0381500в, 553700с 0375800в, 553612с 0375106в, 553618с 0374830в, 553454с 0374518в, 553400с 0373700в, 553430с 0373712в, 553424с 0374000в, 553430с 0374106в, 553600с 0374442в, 553636с 0374600в, 553742с 0374800в, 553918с 0375018в, 553948с 0375024в, 554136с 0374948в, 554200с 0374954в, 554236с 0375012в, 554300с 0375024в, 554600с 0375036в, 554912с 0375018в, 554936с 0375000в, 555318с 0374242в, 555336с 0374142в, 555400с 0374100в, 555500с 0374600в</li> </ul> <p>Высоты выше 300 АГЛ до эшелона 1200;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в границах: 555000с 0365700в, 555000с 0371600в, 555000с 0372348в, 554812с 0372324в, 554724с 0372242в, 554648с 0372230в, 554442с 0372230в, 554336с 0372300в, 554230с 0372342в, 554136с 0372500в, 554100с 0372518в, 553936с 0372618в, 553648с 0372942в, 553612с 0373012в, 553548с 0373042в, 553536с 0373124в, 553436с 0373600в, 553430с 0373712в, 553400с 0373700в, 552100с 0373200в, 551300с 0373100в, 551300с 0372554в, 551300с 0370000в, 551400с 0365700в, 553700с 0365900в, 554612с 0365200в, 554900с 0365000в, 555000с 0365700в</li> </ul> <p>Высоты выше 300 АГЛ до эшелона 1200</p>		
	<p>Московский район</p>	<p>553612с 0375106в, 553700с 0375800в, 553459с 0381502в, 553130с 0384000в, 553000с 0385012в, 551400с 0384500в, 551636с 0383830в, 553612с 0375106в</p>	<p>От земли до 1200 AMSL<sup>12)</sup></p>	

1	2	3	4	5
	2	<p>Вне времени работы аэродрома РАМЕНСКОЕ 55400с 0361100в, 554130с 0362030в, 554612с 0365200в, 553700с 0365900в, 553300с 0365200в, 552500с 0363900в, 552042с 0364030в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (553642с 0363900в) до 55400с 0361100в</p> <p>Вне времени работы аэродрома КУБИНКА 553400с 0373700в, 553454с 0374518в, 553618с 0374830в, 553612с 0375106в, 551636с 0383830в, 551400с 0384500в, 551200с 0392200в, 551300с 0392800в, 550354с 0393506в, 543930с 0391300в, 543200с 0385000в, 543700с 0384700в, 543600с 0382400в, 544430с 0372400в, 551300с 0372554в, 551300с 0373100в, 552100с 0373200в, 553400с 0373700в</p> <p>Исключая: - в границах: 553400с 0373700в, 553454с 0374518в, 553618с 0374830в, 553612с 0375106в, 552930с 0380000в, 552048с 038112в, 550818с 0383112в, 550624с 0382724в, 550900с 0381700в, 550900с 0381424в, 550924с 0375800в, 551000с 0374800в, 551000с 0374600в, 551300с 0373100в, 552100с 0373200в, 553400с 0373700в</p> <p>Высоты выше 300 AGL до эшелона 1200 553612с 0375106в, 551636с 0383830в, 551400с 0384500в, 550536с 0384912в, 550330с 0383848в, 550818с 0383112в, 552048с 038112в, 552930с 0380000в, 553612с 0375106в</p> <p>Вне времени работы аэродрома РАМЕНСКОЕ 570212с 0373724в, 565912с 0380000в, 565700с 0380300в, 564418с 0382357в, 563600с 0383730в, 563316с 0384223в, 561636с 0383300в, 560812с 0382124в, 560530с 0381400в, 560524с 0381336в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 25 км с центром (555300с 0380400в) до 560318с 0374830в, 555700с 0374800в, 555500с 0374600в, 555400с 0374100в, 555336с 0374142в, 555336с 0374030в, 555348с</p>	<p>От земли до 1200 AMSL</p>	5
64.	Московский район		<p>От земли до эшелона 1200</p>	ДОМОДЕДОВО ВДПП
65.	Московский район		<p>От земли до 1200 AMSL</p>	ШЕРЕМЕТЬЕВО ВДПП



1	2	3	4	5
66.	Ростовская зона	<p>0373842в, 555400с 0373718в, 555430с 0373524в, 555436с 0373442в, 555430с 0373300в, 555406с 0373124в, 555306с 0372912в, 555254с 0372830в, 555254с 0372730в, 555242с 0372648в, 555212с 0372506в, 555154с 0372430в, 555100с 0372354в, 555030с 0372348в, 555000с 0372348в, 555000с 0371600в, 555000с 0365700в, 554900с 0365000в, 554612с 0365200в, 554000с 0361100в, 553000с 0360500в, 552800с 0360500в, 552512с 0360836в, 551824с 0353348в, 553300с 0350700в, 555000с 0345700в, 555912с 0350900в, 561306с 0354000в, 570242с 0373530в, 570212с 0373724в</p> <p>Исключая:  - в границах: 560759с 0374852в, 560900с 0372000в, 56100с 0371600в, 560100с 0364600в, 555900с 0364800в, 555200с 0365500в, 555000с 0365700в, 555000с 0371600в, 555000с 0372348в, 555030с 0372348в, 555100с 0372354в, 555154с 0372430в, 555212с 0372506в, 555242с 0372648в, 555254с 0372730в, 555254с 0372830в, 555306с 0372912в, 555406с 0373124в, 555430с 0373300в, 555436с 0373442в, 555430с 0373524в, 555400с 0373718в, 555348с 0373842в, 555336с 0374030в, 555336с 0374142в, 555400с 0374100в, 555500с 0374600в, 555700с 0374800в, 560318с 0374830в, 560759с 0374852в,  Высоты выше 300 АGL до эшелона 1200</p>	На всех высотах	РОСТОВ-НА-ДОНУ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР*
		511200с 0445900в, 503700с 0454700в, 503100с 0465400в, 502236с 0472536в, далее по государственной границе до 462224с 0491112в, 462130с 0491148в, 461800с 0491600в, 461400с 0492600в, 460800с 0492600в, 455500с 0493000в, 425000с 0493000в, 423800с 0500000в, 415024с 0483542в, далее по государственной границе до 432300с 0400042в, 431118с 0395500в, 415400с 0402000в, 424100с 0374300в, 424400с 0361600в, 443100с 0364000в, 445600с 0363700в, 450418с 0363418в, 451218с 0363200в, 451442с 0363542в,		

1	2	3	4	5
		451824с 0363524в, 452242с 0364100в, 452700с 0364100в, 464700с 0373000в, 465900с 0382000в, 470714с 0381406в, далее по государственной границе до 492254с 0400836в, 495900с 0412500в, 504500с 0430200в, 510600с 0433800в, 511200с 0445900в		
67.	Ростовская зона	483530с 0453700в, 482119с 0464426в, далее по государственной границе до 462224с 0491112в, 462130с 0491148в, 461800с 0491600в, 461400с 0492600в, 460800с 0492600в, 455500с 0493000в, 444000с 0493000в, 444000с 0473000в, 451230с 0480430в, 452500с 0475900в, 453848с 0473336в, 454130с 0465700в, 465042с 0465624в, 470942с 0462948в, 480124с 0454006в, 481200с 0444030в, 482900с 0450230в, 483530с 0453700в	От земли до 300 AGL	АСТРАХАНЬ МДП
68.	Ростовская зона	511200с 0445900в, 503700с 0454700в, 503100с 0465400в, 501000с 0465200в, 494000с 0460000в, 494000с 0452400в, 484200с 0451700в, 483530с 0453700в, 482900с 0450230в, 481200с 0444030в, 480054с 0442612в, 472200с 0433700в, 472930с 0425930в, 480300с 0423300в, 480800с 0420100в, 482530с 0421318в, 483230с 0423000в, 484600с 0422424в, 491318с 0421300в, 495900с 0412500в, 504500с 0430200в, 510600с 0433800в, 511200с 0445900в	От земли до 300 AGL	ВОЛГОГРАД МДП
69.	Ростовская зона	511200с 0445900в, 503700с 0454700в, 503100с 0465400в, 501000с 0465200в, 494000с 0460000в, 494000с 0452400в, 493812с 0442154в, 502100с 0440630в, 510910с 0441902в, 511200с 0445900в	От земли до 300 AGL	КАМЫШИН ВМДП
70.	Ростовская зона	510910с 0441902в, 502100с 0440630в, 493812с 0442154в, 493700с 0435100в, 485900с 0432200в, 484600с 0422424в, 491318с 0421300в, 495900с 0412500в, 504500с 0430200в, 510600с 0433800в, 510910с 0441902в	От земли до 300 AGL	СЕРАФИМОВИЧИ ВМДП
71.	Ростовская зона	485900с 0432200в, 483600с 0433600в, 482530с 0432200в, 481200с 0433800в, 480054с 0442612в, 472200с 0433700в, 472930с 0425930в, 480300с 0423300в, 480800с 0420100в,	От земли до 300 AGL	НИЖНИЙ ЧИР ВМДП

1	2	3	4	5
72.	Ростовская зона	482530с 0421318в, 483230с 04233000в, 484600с 04224242в, 485900с 0432200в 481200с 0444030в, 480124с 0454006в, 470942с 0462948в, 465042с 0465624в, 454130с 0465700в, 453848с 0473336в, 452500с 0475900в, 451230с 0480430в, 444000с 04730000в, 444100с 0470500в, 444624с 0462000в, 443936с 0453900в, 450300с 0451130в, 454954с 0434012в, 461042с 0424800в, 463318с 0423912в, 472200с 0433700в, 481200с 0444030в 465042с 0465624в, 454130с 0465700в, 453848с 0473336в, 452500с 0475900в, 451230с 0480430в, 444000с 04730000в, 444100с 0470500в, 444624с 0462000в, 443936с 0453900в, 450300с 0451130в, 452436с 0452206в, 462200с 0460012в, 465042с 0465624в	От земли до 300 AGL	ЭЛИСТА МДП
73.	Ростовская зона	465900с 0382000в, 465248с 0384524в, 465230с 0384600в, 464400с 0400200в, 460600с 0411318в, 453900с 0404518в, 444954с 0412330в, 440936с 0413948в, 435918с 0405712в, 433336с 0403948в, 442130с 0394300в, 441838с 0384214в, 441811с 0384100в, 440000с 0382000в, 442100с 0374500в, 443000с 0372700в, 443800с 0370100в, 450418с 0363418в, 451218с 0363200в, 451442с 0363542в, 451824с 0363524в, 452242с 0364100в, 452700с 0364100в, 461718с 0371130в, 464700с 0373000в, 465900с 0382000в	От земли до 300 AGL	КАСПИЙСКИЙ ВМДП
74.	Ростовская зона	445206с 0375224в, 444330с 0381106в, 443506с 0382112в, 442506с 0381218в, 441838с 0384214в, 441811с 0384100в, 440000с 0382000в, 442100с 0374500в, 443000с 0372700в, 445000с 0373306в, 445206с 0375224в 453900с 0404518в, 444954с 0412330в, 440936с 0413948в, 435918с 0405712в, 433339с 0403938в, 442130с 0394300в, 443618с 0393700в, 445118с 0393718в, 445600с 0394518в, 450742с 0395500в, 451406с 0395342в, 452248с 0403124в, 453900с 0404518в	От земли до 600 AGL	ГЕЛЕНДЖИК ВМДП
75.	Ростовская зона	461718с 0371130в, 452100с 0380800в, 451242с 0375512в,	От земли	МАЙКОП ВМДП
77.	Ростовская зона		От земли	АНАПА

1	2	3	4	5
	зона	445206с 0375224в, 445000с 0373306в, 443000с 0372700в, 443800с 0370100в, 450418с 0363418в, 451218с 0363200в, 451442с 0363542в, 451824с 0363524в, 452242с 0364100в, 452700с 0364100в, 461718с 0371130в	до 300 AGL	ВМДП
78.	Ростовская зона	444624с 0462000в, 444100с 0470500в, 444000с 0473000в, 440100с 0480800в, 432200с 0475000в, 415852с 0485021в, 415024с 0483542в, далее по государственной границе до 422920с 0454641в, 423824с 0460024в, 425200с 0461348в, 425548с 0463248в, 432224с 0462636в, 433300с 0462700в, 441500с 0451730в, 443936с 0453900в, 444624с 0462000в	От земли до 600 AGL	МАХАЧКАЛА МДП
79.	Ростовская зона	444624с 0462000в, 444100с 0470500в, 444000с 0473000в, 440100с 0480800в, 434600с 0471712в, 433500с 0471100в, 433300с 0462700в, 441500с 0451730в, 443936с 0453900в, 444624с 0462000в	От земли до 300 AGL	КИЗЛЯР ВМДП
80.	Ростовская зона	461042с 0424800в, 454954с 0434012в, 454406с 0435154в, 450300с 0451130в, 443936с 0453900в, 441500с 0451730в, 435906с 0450830в, 435900с 0443500в, 435806с 0442142в, 435136с 0432700в, 434806с 0431912в, 434224с 0422636в, 431528с 0422451в, далее по государственной границе до 433339с 0403938в, 435918с 0405712в, 440936с 0413948в, 442254с 0413424в, 444954с 0412330в, 453900с 0404518в, 460600с 0411318в, 455848с 0413442в, 455400с 0420800в, 461042с 0424800в	От земли до 300 AGL	СТАВРОПОЛЬ МДП
81.	Ростовская зона	454406с 0435154в, 450300с 0451130в, 443936с 0453900в, 441500с 0451730в, 435906с 0450830в, 435900с 0443500в, 435806с 0442142в, 435136с 0432700в, 434806с 0431912в, 434224с 0422636в, 431528с 0422451в, далее по государственной границе до 433339с 0403938в, 435918с 0405712в, 440936с 0413948в, 442254с 0413424в, 443530с 0424000в, 444330с 0430000в, 450100с 0432112в, 450506с 0432500в, 454406с 0435154в	От земли до 300 AGL	ПЯТИГОРСК ВМДП
82.	Ростовская зона	435806с 0442142в, 434024с 0442230в, 432800с 0443430в,	От земли	НАЛЬЧИК

1	2	3	4	5
	зона	431136с 0435536в, 425313с 0432839в, далее по государственной границе до 431528с 0422451в, 434224с 0422636в, 434806с 0431912в, 435136с 0432700в, 435806с 0442142в	до 300 AGL	ВМДП
83.	Ростовская зона	435906с 0450830в, 434112с 0450218в, 433000с 0450500в, 424221с 0450943в, далее по государственной границе до 425313с 0432839в, 431136с 0435536в, 432800с 0443430в, 434024с 0442230в, 435806с 0442142в, 435900с 0443500в, 435906с 0450830в	От земли до 300 AGL	ВЛАДИКАВКАЗ ВМДП
84.	Ростовская зона	495900с 0412500в, 491318с 0421300в, 484600с 0422424в, 483230с 0423000в, 482530с 0421318в, 480800с 0420100в, 480300с 0423300в, 472930с 0425930в, 472200с 0433700в, 463318с 0423912в, 461042с 0424800в, 455400с 0420800в, 455848с 0413442в, 460600с 0411318в, 463000с 0402836в, 464400с 0400200в, 465230с 0384600в, 465248с 0384524в, 465900с 0382000в, 470714с 0381406в, далее по государственной границе до 492254с 0400836в, 493641с 0403720в, 495900с 0412500в	От земли до 300 AGL	РОСТОВ-НА-ДОНУ МДП
85.	Ростовская зона	495900с 0412500в, 491318с 0421300в, 492300с 0410200в, 493641с 0403720в, 495900с 0412500в	От земли до 300 AGL	ВЕШЕНСКАЯ ВМДП
86.	Ростовская зона	484600с 0422424в, 483230с 0423000в, 482530с 0421318в, 480800с 0420100в, 480300с 0423300в, 472930с 0425930в, 472200с 0433700в, 463318с 0423912в, 470830с 0411112в, 472400с 0405800в, 473700с 0410700в, 474200с 0410300в, 480230с 0411700в, 483730с 0414018в, 484600с 0422424в	От земли до 300 AGL	ВОЛГОДОНСК ВМДП
87.	Ростовская зона	493641с 0403720в, 492300с 0410200в, 491318с 0421300в, 484600с 0422424в, 483730с 0414018в, 480230с 0411700в, 480300с 0395322в, далее по государственной границе до 492254с 0400836в, 493641с 0403720в	От земли до 300 AGL	МИЛЕРОВО ВМДП
88.	Ростовская зона	470830с 0411112в, 463318с 0423912в, 461042с 0424800в, 455400с 0420800в, 455848с 0413442в, 460600с 0411318в, 463000с 0402836в, 470242с 0405554в, 470830с 0411112в	От земли до 300 AGL	САЛЬСК ВМДП

1	2	3	4	5
89.	Ростовская зона	441838с 0384214в, 442130с 0394300в, 433339с 0403938в, далее по государственной границе до 432300с 0400042в, 431118с 0395500в, 425953с 0395846в, 432600с 0380600в, 434000с 0381000в, 440000с 0382000в, 441811с 0384100в, 441838с 0384214в	От земли до 600 AGL	СОЧИ МДП
90.	Ростовская зона	441500с 0451730в, 433300с 0462700в, 432224с 0462636в, 425548с 0463248в, 425200с 0461348в, 423824с 0460024в, 422920с 0454641в, далее по государственной границе до 424221с 0450943в, 433000с 0450500в, 434112с 0450218в, 435906с 0450830в, 441500с 0451730в	От земли до 300 AGL	ГРОЗНЫЙ МДП
91.	Самарская зона	571800с 0475500в, 561400с 0510500в, 562500с 0521200в, 563000с 0534000в, 563000с 0560500в, 554200с 0575300в, 540200с 0584800в, 535236с 0583800в, 534306с 0580500в, 534200с 0575200в, 531800с 0573300в, 523500с 0581900в, 515936с 0600018в, далее по государственной границе до 502236с 0472536в, 503100с 0465400в, 503700с 0454700в, 511200с 0445900в, 510600с 0433800в, 504500с 0430200в, 513200с 0423500в, 522000с 0425200в, 533000с 0422800в, 543800с 0435100в, 544700с 0460000в, 553100с 0462500в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в	На всех высотах	САМАРА ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
92.	Самарская зона	563000с 0534000в, 563000с 0560500в, 554200с 0575300в, 540200с 0584800в, 535236с 0583800в, 534306с 0580500в, 534200с 0575200в, 531800с 0573300в, 523500с 0581900в, 515936с 0600018в, далее по государственной границе до 514600с 0521912в, 522000с 0515100в, 525600с 0520000в, 534100с 0534000в, 542500с 0531500в, 563000с 0534000в	На всех высотах	ОРЕНБУРГ районный центр**
93.	Самарская зона	571800с 0475500в, 561400с 0510500в, 562500с 0521200в, 563000с 0534000в, 542500с 0531500в, 534100с 0534000в, 525600с 0520000в, 522000с 0515100в, 514600с 0521912в, далее по государственной границе до 502236с 0472536в, 503100с 0465400в, 503700с 0454700в, 511200с 0445900в, 510600с 0433800в, 504500с 0430200в, 513200с 0423500в, 522000с 0425200в, 533000с 0422800в, 543800с 0435100в, 544700с 0460000в, 553100с 0462500в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в	На всех высотах	САМАРА районный центр**

1	2	3	4	5
94.	Самарский район	522000с 0425200в, 533000с 0422800в, 543800с 0435100в, 544700с 0460000в, 553100с 0462500в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в	Выше эшелона 1200 до эшелона 15550	САМАРА районный центр
		545200с 0481500в, 542500с 0531500в, 534100с 0534000в, 525600с 0520000в, 522006с 0515054в, 514600с 0521912в, далее по государственной границе до 512536с 0502600в, 515500с 0473800в, 522000с 0460000в, 524300с 0473500в, 544800с 0463500в, 545200с 0481500в	Выше эшелона 6100 до эшелона 15550	
95.	Казанский район	522100с 0444000в, 521000с 0452000в, 522000с 04600000в, 515500с 0473800в, 512536с 0502600в, далее по государственной границе до 502236с 0472536в, 503100с 0465400в, 503700с 0454700в, 511200с 0445900в, 522100с 0444000в	Выше эшелона 1500 до эшелона 15550	КАЗАНЬ районный центр
96.	Пензенский район	571800с 0475500в, 565423с 0490758в, 561400с 0510500в, 561704с 0512318в, 562500с 0521200в, 563000с 05340000в, 551100с 0532354в, 542500с 0531500в, 543531с 0513410в, 545200с 0481500в, 545141с 0480402в, 544832с 0463508в, 544700с 0460000в, 553100с 0462500в, 562300с 0463452в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в	Выше эшелона 1200 до эшелона 15550	ПЕНЗА районный центр
97.	Саратовский район	544800с 0463500в, 524300с 0473500в, 522000с 04600000в, 521000с 0452000в, 522100с 0444000в, 511200с 04459000в, 510600с 0433800в, 504500с 0430200в, 513200с 0423500в, 522000с 0425200в, 533000с 0422800в, 543800с 0435100в, 544700с 0460000в, 544800с 0463500в	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100	САРАТОВ вспомогательный районный центр
98.	Оренбургский район	522100с 0444000в, 521000с 0452000в, 522000с 04600000в, 515500с 0473800в, 512536с 0502600в, далее по государственной границе до геооточки с координатами: 502236с 0472536в, 503100с 0465400в, 503700с 0454700в, 511200с 0445900в, 522100с 0444000в	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100	ОРЕНБУРГ районный центр
		534100с 0534000в, 524500с 0554500в, 514742с 0552730в, 514458с 0580759в, 523100с 0583024в, 515936с 0600018в, далее по государственной границе до 514600с 0521912в,	Выше эшелона 1200 до эшелона 15550	

1	2	3	4	5
		522000с 0515100в, 525600с 0520000в, 534100с 0534000в 531800с 0573300в, 523500с 0581900в, 523100с 0583024в, 514458с 0580759в, 514742с 0552730в, 524500с 0554500в, 531800с 0573300в	Выше эшелона 1850 до эшелона 15550	
99.	Уфимский район	563000с 0560500в, 555054с 0573330в, 543324с 0555230в, 525748с 0562554в, 524500с 0554500в, 534100с 0534000в, 540600с 0532554в, 542500с 0531500в, 551100с 0532354в, 563000с 0534000в, 563000с 0560500в 555054с 0573330в, 554200с 0575300в, 540200с 0584800в, 535236с 0583800в, 534306с 0580500в, 534200с 0575200в, 531800с 0573300в, 525748с 0562554в, 543324с 0555230в, 555054с 0573330в	Выше эшелона 1200 до эшелона 15550  Выше эшелона 2450 до эшелона 15550	УФА районный центр
100.	Казанский район	563000с 0534000в, 551100с 0532354в, 550224с 0520736в, 550354с 0513218в, 552006с 0505918в, 553000с 0505054в, 555612с 0510224в, 561400с 0510500в, 561704с 0512318в, 562500с 0521200в, 563000с 0534000в В границах МДП Бугульма вне времени его работы	От земли до 900 AMSL  От земли до 900 AMSL	БЕГИШЕВО МДП
101.	Казанский район	550354с 0513218в, 550224с 0520736в, 551100с 0532354в, 542500с 0531500в, 540600с 0532554в, 540630с 0520818в, 543531с 0513410в, 543900с 0513000в, 544918с 0512648в, 550354с 0513218в	От земли до 900 AMSL	БУГУЛЬМА МДП
102.	Казанский район	571800с 0475500в, 565423с 0490758в, 562600с 0490000в, 561100с 0482200в, 561100с 0475400в, 561100с 0474736в, 562052с 0474933в, 562300с 0473624в, 562300с 0463452в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в	От земли до эшелона 1500	ЙОШКАР-ОЛА МДП
103.	Казанский район	565423с 0490758в, 561400с 0510500в, 555612с 0510224в, 553000с 0505054в, 552006с 0505918в, 550354с 0513218в, 544918с 0512648в, 543900с 0513000в, 543531с 0513410в, 544442с 0495148в, 545200с 0481500в, 545141с 0480402в, 561100с 0475400в, 561100с 0482200в, 562600с 0490000в, 565423с 0490758в	От земли до эшелона 1500	КАЗАНЬ МДП



1	2	3	4	5
		В границах МДП Йошкар-Ола и Чебоксары вне времени их работы	От земли до эшелона 1500	
104.	Казанский район	562300с 0463452в, 562300с 0473624в, 562052с 0474933в, 561100с 0474736в, 561100с 0475400в, 545141с 0480402в, 544832с 0463508в, 544700с 0460000в, 553100с 0462500в, 562300с 0463452в	От земли до эшелона 1500	ЧЕБОКСАРЫ МДП
105.	Оренбургский район	534100с 0534000в, 524500с 0554500в, 514742с 0552730в, 514458с 0580759в, 510648с 0575000в, далее по государственной границе до 514600с 0521912в, 522000с 0515100в, 525600с 0520000в, 534100с 0534000в	От земли до эшелона 1200	ОРЕНБУРГ МДП
106.	Оренбургский район	531800с 0573300в, 523500с 0581900в, 523100с 0583024в, 514458с 0580759в, 514742с 0552730в, 524500с 0554500в, 531800с 0573300в	От земли до эшелона 1850	
107.	Оренбургский район	523100с 0583024в, 515936с 0600018в, далее по государственной границе до 510648с 0575000в, 514458с 0580759в, 523100с 0583024в	От земли до эшелона 1200	ОРСК МДП
	Пензенский район	535700с 0430016в, 534300с 0450200в, 535100с 0462200в, 525306с 0465200в, 523400с 0465648в, 522100с 0450154в, 522000с 0425200в, 533000с 0422800в, 535700с 0430016в	От земли до эшелона 1200	ПЕНЗА МДП
108.	Самарский район	В границах: пункта ПИО Саранск вне времени его работы 543531с 0513410в, 540630с 0520818в, 540600с 0532554в, 534100с 0534000в, 525600с 0520000в, 522000с 0515100в, 514600с 0521912в, далее по государственной границе до 514624с 0504600в, 524612с 0481748в, 532300с 0480212в, 534600с 0485200в, 535400с 0491300в, 535206с 0494800в, 535754с 0501012в, 542130с 0501006в, 544442с 0495148в, 543531с 0513410в	От земли до эшелона 1200	САМАРА МДП
109.	Саратовский район	523400с 0465648в, 524612с 0481748в, 514624с 0504600в, далее по государственной границе до 502236с 0472536в, 503100с 0465400в, 503700с 0454700в, 511200с 0445900в, 510910с 0441902в, 510600с 0433800в, 504500с 0430200в,	От земли до эшелона 1200	САРАТОВ МДП

1	2	3	4	5
110.	Пензенский район	513200с 0423500в, 522000с 0425200в, 522100с 0450154в, 523400с 0465648в 544700с 0460000в, 544832с 0463508в, 535100с 0462200в, 534300с 0450200в, 535700с 0430016в, 543800с 0435100в, 544700с 0460000в	От земли до эшелона 1200	САРАНСК пункт ПИО
111.	Самарский район	545200с 0481500в, 544442с 0495148в, 542130с 0501006в, 535754с 0501012в, 535206с 0494800в, 535400с 0491300в, 534600с 0485200в, 532300с 0480212в, 524612с 0481748в, 523400с 0465648в, 525306с 0465200в, 535100с 0462200в, 544832с 0463508в, 545141с 0480402в, 545200с 0481500в	От земли до эшелона 1200	УЛЬЯНОВСК МДП
112.	Уфимский район	563000с 0560500в, 555054с 0573330в, 543324с 0555230в, 525748с 0562554в, 524500с 0554500в, 534100с 0534000в, 542500с 0531500в, 551100с 0532354в, 563000с 0534000в, 563014с 0541050в, 563000с 0560500в 555054с 0573330в, 554200с 0575300в, 540200с 0584800в, 535236с 0583800в, 534306с 0580500в, 534200с 0575200в, 531800с 0573300в, 525748с 0562554в, 543324с 0555230в, 555054с 0573330в	От земли до эшелона 1200  От земли до эшелона 2450	УФА МДП
113.	Екатеринбургская зона	734000с 0684000в, 734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 684000с 0800000в, 663300с 0824700в, 632700с 0844800в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 590000с 0735200в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 552336с 0690930в, далее по государственной границе до 515936с 0600018в, 523500с 0581900в, 531800с 0573300в, 534200с 0575200в, 534306с 0580500в, 535236с 0583800в, 540200с 0584800в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 561400с 0510500в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593200с 0452800в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в,	На всех высотах	ЕКАТЕРИНБУРГ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

1	2	3	4	5
114.	Екатеринбургская зона	604300с 0554200в, 611006с 0571248в, 620000с 05930000в, 633500с 0600000в, 642200с 0601200в, 643700с 0601800в, 662800с 0632600в, 671000с 0660400в, 674500с 0672200в, 682600с 0680000в, 685200с 0664700в, 705000с 0654000в, 734000с 0684000в	На всех высотах	ЕКАТЕРИНБУРГ районный центр**
115.	Екатеринбургская зона	620500с 0631200в, 611718с 0633948в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 574942с 0640824в, 572348с 0634542в, 570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552336с 0690930в, далее по государственной границе до 542242с 0644936в, 553700с 0652900в, 561600с 0625600в, 561042с 0621242в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560400с 0593500в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 561400с 0510500в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593200с 0452800в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 611006с 0571248в, 620000с 0593000в, 620500с 0631200в	На всех высотах	ТЮМЕНЬ районный центр**
115.	Екатеринбургская зона	734000с 0684000в, 734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 684000с 0800000в, 672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 632700с 0844800в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 590000с 0735200в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 554900с 0682000в, 565200с 0650200в, 570000с 0634500в, 572348с 0634542в, 574942с 0640824в, 590200с 0634400в, 593000с 0640800в, 604500с 0634200в, 611718с 0633948в, 620500с 0631200в, 620000с 0593000в, 633500с 0600000в, 642200с 0601200в, 643700с 0601800в, 662800с 0632600в, 671000с 0660400в, 674500с 0672200в, 682600с 0680000в, 685200с 0664700в, 705000с 0654000в, 734000с 0684000в		

1	2	3	4	5
116.	Екатеринбургская зона	561600с 0625600в, 553700с 0652900в, 542242с 0644936в, далее по государственной границе до 515936с 0600018в, 523500с 0581900в, 531800с 0573300в, 534200с 0575200в, 534306с 0580500в, 535236с 0583800в, 540200с 0584800в, 554200с 0575300в, 560400с 0593500в, 555500с 0595900в, 555400с 0614400в, 561042с 0621242в, 561600с 0625600в	На всех высотах	ЧЕЛЯБИНСК районный центр**
117.	Екатеринбургский район	620500с 0631200в, 611718с 0633948в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 574942с 0640824в, 572348с 0634542в, 570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552336с 0690930в, далее по государственной границе до 542242с 0644936в, 553700с 0652900в, 561600с 0625600в, 561042с 0621242в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560400с 0593500в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 572500с 0565900в, 575100с 0583700в, 611006с 0571248в, 620000с 0593000в, 620500с 0631200в	Выше 1500 (1800, 2700) AMSL до эшелона 16150	ЕКАТЕРИНБУРГ районный центр
		620500с 0631200в, 611718с 0633948в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 574942с 0640824в, 572348с 0634542в, 570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552336с 0690930в, далее по государственной границе, 542242с 0644936в, 553700с 0652900в, 561600с 0625600в, 561042с 0621242в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560400с 0593500в, 562700с 0590800в, 565100с 0590400в, 570418с 0591042в, 571324с 0604054в, 575918с 0601418в, 585300с 0605000в, 602500с 0602400в, 620201с 0603431в, 620500с 0631200в	Выше 1500 AMSL до эшелона 16150	
		585300с 0605000в, 575918с 0601418в, 571324с 0604054в, 570418с 0591042в, 565100с 0590400в, 562700с 0590800в, 560400с 0593500в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 572500с 0565900в, 575100с 0583700в, 583000с 0582200в, 585300с 0605000в	Выше 1800 AMSL до эшелона 16150	
		620201с 0603431в, 602500с 0602400в, 585300с 0605000в,	Выше 2700 AMSL	

1	2	3	4	5
		583000с 0582200в, 611006с 0571248в, 620000с 0593000в, 620201с 0603431в	до эшелона 16150	
118.	Каменный МЫс район	734000с 0684000в, 734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 684000с 0800000в, 672400с 0814000в, 670000с 0781300в, 671806с 0735736в, 672300с 0723500в, 674500с 0672200в, 682600с 0680000в, 685200с 0664700в, 705000с 0654000в, 713018с 0661730в, 734000с 0684000в	От эшелона 1850 до эшелона 16150	КАМЕННЫЙ МЫС районный центр
119.	Кировский район	602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 592100с 0521300в, 584000с 0521000в, 562500с 0521200в, 561400с 0510500в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593200с 0452800в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в	Выше 1500 AMSL до эшелона 16150	КИРОВ районный центр
120.	Магнитогорский район	535500с 0605936в, далее по государственной границе до 515936с 0600018в, 523500с 0581900в, 531800с 0573300в, 534200с 0575200в, 534306с 0580500в, 535236с 0583800в, 535500с 0605936в	Выше 1500 (2100) AMSL до эшелона 16150	МАГНИТОГОРСК вспомогательный районный центр
		535500с 0605936в, далее по государственной границе до 515936с 0600018в, 522712с 0584136в, 524900с 0585400в, 533200с 0594900в, 535336с 0592242в, 535500с 0605936в	Выше 1500 AMSL до эшелона 16150	
		535236с 0583800в, 535336с 0592242в, 533200с 0594900в, 524900с 0585400в, 522712с 0584136в, 523500с 0581900в, 531800с 0573300в, 534200с 0575200в, 534306с 0580500в, 535236с 0583800в	Выше 2100 AMSL до эшелона 16150	
121.	Пермский район	611006с 0571248в, 575100с 0583700в, 572500с 0565900в, 563000с 0560500в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 584000с 0521000в, 592100с 0521300в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 611006с 0571248в	Выше 1500 (1800) AMSL до эшелона 16150	ПЕРМЬ районный центр
		604830с 0560000в, 600000с 0560000в, 595959с 0574421в, 575100с 0583700в, 572500с 0565900в, 563000с 0560500в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 584000с 0521000в, 592100с 0521300в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 611006с 0571248в	Выше 1500 AMSL до эшелона 16150	

1	2	3	4	5
		604830с 0560000в	Выше 1800 AMSL до эшелона 16150	
122.	Салехардский район	611006с 0571248в, 595959с 0574421в, 600000с 0560000в, 604830с 0560000в, 611006с 0571248в 674500с 0672200в, 672300с 0723500в, 662100с 0704500в, 645200с 0702100в, 645400с 0641000в, 642200с 0601200в, 643700с 0601800в, 655936с 0623452в, 662800с 0632600в, 671000с 0660400в, 674500с 0672200в 672300с 0723500в, 671806с 0735736в, 652412с 0733012в, 645000с 0722000в, 645200с 0702100в, 662100с 0704500в, 672300с 0723500в	От эшелона 1850 до эшелона 16150  От эшелона 8100 до эшелона 16150 От эшелона 1850 до эшелона 7900 вне времени работы ДПП Надым	САЛЕХАРД районный центр
123.	Сургутский район	640000с 0755000в, 632100с 0773000в, 632700с 0844800в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 610200с 0755000в, 610800с 0705643в, 612500с 0705600в, 633000с 0725200в, 640000с 0755000в 672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 632700с 0844800в, 632100с 0773000в, 640000с 0755000в, 661700с 0774800в, 670000с 0781300в, 672400с 0814000в 671806с 0735736в, 670000с 0781300в, 661700с 0774800в, 640000с 0755000в, 633000с 0725200в, 632700с 0713200в, 645000с 0722000в, 652412с 0733012в, 671806с 0735736в	От эшелона 1850 до эшелона 16150  От эшелона 8100 до эшелона 16150 От эшелона 1850 до эшелона 7900 вне времени работы ДПП Надым	СУРГУТ районный центр
124.	Тарко-Салинский район	672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 632700с 0844800в, 632100с 0773000в, 640000с 0755000в, 661700с 0774800в, 670000с 0781300в, 672400с 0814000в 671806с 0735736в, 670000с 0781300в, 661700с 0774800в, 640000с 0755000в, 633000с 0725200в, 632700с 0713200в, 645000с 0722000в, 652412с 0733012в, 671806с 0735736в	От эшелона 1850 до эшелона 16150  От эшелона 8100 до эшелона 16150 От эшелона 1850 до эшелона 7900 вне времени работы ДПП Надым	ТАРКО-САЛЕ районный центр
125.	Тюменский район	611718с 0633948в, 605154с 0681642в, 604512с 0682448в, 603624с 0685112в, 603748с 0702900в, 610100с 0705700в, 610800с 0705643в, 610200с 0755000в, 602100с 0762900в, 590000с 0735200в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 554900с 0682000в, 565200с 0650200в,	От эшелона 1850 до эшелона 16150	ТЮМЕНЬ районный центр

1	2	3	4	5
126.	Челябинский район	570000с 0634500в, 572348с 0634542в, 574942с 0640824в, 590200с 0634400в, 593000с 0640800в, 604500с 0634200в, 611718с 0633948в	Выше 1500 (2700) AMSL до эшелона 16150	ЧЕЛЯБИНСК районный центр
127.	Ханты-Мансийский район	561600с 0625600в, 553700с 0652900в, 542242с 0644936в, далее по государственной границе до 535500с 0605936в, 535236с 0583800в, 540200с 0584800в, 554200с 0575300в, 560400с 0593500в, 555500с 0595900в, 555400с 0614400в, 561042с 0621242в, 561600с 0625600в 561600с 0625600в, 553700с 0652900в, 542242с 0644936в, далее по государственной границе до 535500с 0605936в, 535418с 0600218в, 550612с 0604654в, 555436с 0605900в, 555400с 0614400в, 561042с 0621242в, 561600с 0625600в 555436с 0605900в, 550612с 0604654в, 535418с 0600218в, 535236с 0583800в, 540200с 0584800в, 554200с 0575300в, 560400с 0593500в, 555500с 0595900в, 555436с 0605900в 645400с 0641000в, 645200с 0702100в, 631800с 0690000в, 632700с 0713200в, 633000с 0725200в, 612500с 0705600в, 610800с 0705643в, 610100с 0705700в, 603748с 0702900в, 603624с 0685112в, 604512с 0682448в, 605154с 0681642в, 611718с 0633948в, 620500с 0631200в, 620201с 0603431в, 620000с 0593000в, 633500с 0600000в, 642200с 0601200в, 645400с 0641000в 645200с 0702100в, 645000с 0722000в, 632700с 0713200в, 631800с 0690000в, 645200с 0702100в	Выше 1500 AMSL до эшелона 16150  Выше 2700 AMSL до эшелона 16150  От эшелона 1850 до эшелона 16150	ХАНТЫ-МАНСИЙСК районный центр
127.	Ханты-Мансийский район	645400с 0641000в, 645200с 0702100в, 631800с 0690000в, 632700с 0713200в, 633000с 0725200в, 612500с 0705600в, 610800с 0705643в, 610100с 0705700в, 603748с 0702900в, 603624с 0685112в, 604512с 0682448в, 605154с 0681642в, 611718с 0633948в, 620500с 0631200в, 620201с 0603431в, 620000с 0593000в, 633500с 0600000в, 642200с 0601200в, 645400с 0641000в 645200с 0702100в, 645000с 0722000в, 632700с 0713200в, 631800с 0690000в, 645200с 0702100в	От эшелона 1850 до эшелона 16150  От эшелона 1850 до эшелона 16150  От эшелона 1850 до эшелона 7900 вне времени работы ДПП Надым	ХАНТЫ-МАНСИЙСК районный центр

1	2	3	4	5
128.	Екатеринбургский район	585300с 0605000в, 583000с 0623000в, 584306с 0635032в, 574942с 0640824в, 572348с 0634542в, 570000с 0634500в, 561600с 0625600в, 561042с 0621242в, 555400с 0614400в, 555436с 0605900в, 555500с 0595900в, 560400с 0593500в, 562700с 0590800в, 565100с 0590400в, 570418с 0591042в, 571324с 0604054в, 575918с 0601418в, 585300с 0605000в 585300с 0605000в, 575918с 0601418в, 571324с 0604054в, 570418с 0591042в, 565100с 0590400в, 562700с 0590800в, 560400с 0593500в, 554200с 0575300в, 555055с 0573331в, 563000с 0560500в, 572500с 0565900в, 575100с 0583700в, 583000с 0582200в, 585300с 0605000в	От земли до 1500 AMSL  От земли до 1800 AMSL	ЕКАТЕРИНБУРГ МДП
129.	Екатеринбургский район	570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552336с 0690930в, далее по государственной границе до 541118с 0630936в, 561600с 0625600в, 570000с 0634500в	От земли до 1500 AMSL	КУРГАН МДП
130.	Екатеринбургский район	620201с 0603431в, 610048с 0620200в, 603200с 0623300в, 601900с 0625300в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 584306с 0635032в, 583000с 0623000в, 585300с 0605000в, 602500с 0602400в, 620201с 0603431в 620201с 0603431в, 602500с 0602400в, 585300с 0605000в, 583000с 0582200в, 595959с 0574421в, 611006с 0571248в, 620000с 0593000в, 620201с 0603431в	От земли до 1500 AMSL  От земли до 2700 AMSL	СОСЬВА ВМДП
131.	Каменный Мыс район	705000с 0654000в, 704200с 0672200в, 704200с 0673700в, 704600с 0675500в, 705000с 0683200в, 704412с 0702000в, 695000с 0702000в, 693000с 0695500в, 691800с 0692500в, 685200с 0664700в, 705000с 0654000в	От земли до 1500 AMSL	БОВАНЕНКОВО МДП
132.	Каменный Мыс район	730000с 0745000в, 722100с 0783500в, 710000с 0800000в, 700000с 7910000в, 694300с 0760000в, 710000с 0760000в, 710000с 0745000в, 725900с 0742800в, 730000с 0745000в	От земли до 1500 AMSL	ГЫДА ВМДП
133.	Каменный Мыс район	734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 710000с 0745000в, 710000с 0760000в, 694300с 0760000в, 694300с 0745000в, 683500с 0744800в, 682000с 0744800в, 681442с 0743554в,	От земли до 1500 AMSL	МЫС КАМЕННЫЙ МДП



1	2	3	4	5
		681134с 0742800в, 672300с 0723500в, 674500с 0672200в, 682600с 0680000в, 685200с 0664700в, 691800с 0692500в, 693000с 0695500в, 695000с 0702000в, 704412с 0702000в, 705000с 0683200в, 704600с 0675500в, 704200с 0673700в, 704200с 0672200в, 705000с 0654000в, 713018с 0661730в, 734000с 0684000в, 734000с 0705500в, Исключая диспетчерскую зону аэродрома Мыс Каменный		
134.	Каменный Мыс район	700000с 0791000в, 684000с 0800000в, 680130с 0805206в, 672400с 0814000в, 670000с 0781300в, 670931с 0761000в, 673500с 0761000в, 682000с 0761000в, 683500с 0744800в, 694300с 0745000в, 694300с 0760000в, 700000с 0791000в	От земли до 1500 AMSL	ТАЗОВСКИЙ МДП
135.	Каменный Мыс район	683500с 0744800в, 682000с 0761000в, 673500с 0761000в, 670931с 0761000в, 671415с 0750006в, 671806с 0735736в, 672300с 0723500в, 681134с 0742800в, 681442с 0743554в, 682000с 0744800в, 683500с 0744800в	От земли до 1200 AMSL	ЯМБУРГ ВМДП
136.	Кировский район	602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 592100с 0521300в, 584000с 0521000в, 581517с 0521023в, 574500с 0513000в, 570100с 0512100в, 561704с 0512318в, 561400с 0510500в, 565423с 0490758в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593200с 0452800в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в	От земли до 1500 AMSL	КИРОВ пункт ПИО
137.	Магнитогорский район	535500с 0605936в, далее по государственной границе до 515936с 0600018в, 522712с 0584136в, 524900с 0585400в, 533200с 0594900в, 535336с 0592242в, 535418с 0600218в, 535500с 0605936в	От земли до 1500 AMSL	МАГНИТОГОРСКИЙ МДП
138.	Пермский район	535236с 0583800в, 535336с 0592242в, 533200с 0594900в, 524900с 0585400в, 522712с 0584136в, 523100с 0583024в, 523500с 0581900в, 531800с 0573300в, 534200с 0575200в, 534306с 0580500в, 535236с 0583800в	От земли до 2100 AMSL	ИЖЕВСКИЙ пункт ПИО
		582300с 0540100в, 571155с 0541724в, 565125с 0543606в, 563014с 0541050в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 561704с 0512318в, 570100с 0512100в, 574500с 0513000в,	От земли до 1500 AMSL	

1	2	3	4	5
139.	Пермский район	581517с 0521023в, 582300с 0540100в 612900с 0570300в, 611006с 0571248в, 604830с 0560000в, 600000с 0560000в, 595959с 0574421в, 583000с 0582200в, 575100с 0583700в, 572500с 0565900в, 563000с 0560500в, 563014с 0541050в, 565125с 0543606в, 571155с 0541724в, 582300с 0540100в, 581517с 0521023в, 584000с 0521000в, 592100с 0521300в, 600000с 0520000в, 604200с 0520400в, 610000с 0551000в, 612900с 0563000в, 612900с 0570300в 611006с 0571248в, 595959с 0574421в, 600000с 0560000в, 604830с 0560000в, 611006с 0571248в	От земли до 1500 AMSL	ПЕРМЬ пункт ПИО
140.	Салехардский район	672300с 0723500в, 671806с 0735736в, 671415с 0750006в, 655100с 0742800в, 652600с 0750000в, 652424с 0751859в, 643600с 0752000в, 640000с 0755000в, 633000с 0725200в, 632700с 0713200в, 632446с 0704955в, 642000с 0702100в, 645200с 0702100в, 662000с 0702200в, 672300с 0723500в, Исключая окружность радиусом 50 км с центром (652854с 0724200в) Окружность радиусом 50 км с центром (652854с 0724200в), Исключая окружность радиусом 30 км с центром (652854с 0724200в)	От земли до 1800 AMSL  От земли до 1500 AMSL	НАДЫМ пункт ПИО
141.	Салехардский район	674500с 0672200в, 672300с 0723500в, 662000с 0702200в, 645200с 0702100в, 645450с 0660012в, 650003с 0605433в, 655936с 0623452в, 662800с 0632600в, 671000с 0660400в, 674500с 0672200в, Исключая окружность радиусом 40 км с центром (653524с 0663642)	От земли до 1500 AMSL	САЛЕХАРД пункт ПИО
142.	Сургутский район	632700с 0844800в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605657с 0772329в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 50 км с центром (605638с 0762804в) до 603048с 0764402в, 602100с 0762900в, 593548с 0745912в, 614000с 0750000в, 632100с 0773000в, 632700с 0844800в 640000с 0755000в, 632100с 0773000в, 614000с 0750000в,	От земли до 1500 AMSL	НИЖНЕВАРТОВСК пункт ПИО
143.	Сургутский район	640000с 0755000в, 632100с 0773000в, 614000с 0750000в,	От земли	СУРГУТ

1	2	3	4	5
	район	593548с 0745912в, 590000с 0735200в, 593500с 0692100в, 603748с 0702900в, 605326с 0704747в, 610100с 0705700в, 610800с 0705643в, 612500с 0705600в, 632446с 0704955в, 632700с 0713200в, 633000с 0725200в, 640000с 0755000в, Исключая окружности: радиусом 60 км с центром (612036с 0732406в), радиусом 50 км с центром (631102с 0751608в), радиусом 50 км с центром (621124с 0743205в) Окружность радиусом 60 км с центром (612036с 0732406в), Исключая окружность радиусом 40 км с центром (612036с 0732406в) Окружность радиусом 50 км с центром (621124с 0743205в), Исключая окружность радиусом 30 км с центром (621124с 0743205в)	до 1500 AMSL  От земли до 600 AMSL  От земли до 600 AMSL	пункт ПИО
144.	Тарко-Салинский район	671415с 0750006в, 670931с 0761000в, 670000с 0781300в, 661700с 0774800в, 651554с 0765251в, 652424с 0751859в, 652600с 0750000в, 655100с 0742800в, 671415с 0750006в, Исключая окружность радиусом 40 км с центром (660412с 0763112в)	От земли до 1500 AMSL	НОВЫЙ УРЕНГОЙ пункт ПИО
145.	Тарко-Салинский район	672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 662453с 0825253в, 632700с 0844800в, 632100с 0773000в, 640000с 0755000в, 643600с 0752000в, 652424с 0751859в, 651554с 0765251в, 661700с 0774800в, 670000с 0781300в, 672400с 0814000в, Исключая районы аэродромов: Тарко-Сале, Толька, Красноселькуп, Уренгой	От земли до 1500 AMSL	ТАРКО-САЛЕ пункт ПИО
146.	Тюменский район	593500с 0692100в, 590000с 0735200в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 554900с 0682000в, 564009с 0654120в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 60 км с центром (571006с 0651900в) до 565552с 0642544в, 570000с 0634500в, 572348с 0634542в, 574942с 0640824в, 584306с 0635032в, 590200с 0634400в, 593000с 0640800в, 592427с 0660314в, 592100с 0670200в, 593500с 0692100в	От земли до 1500 AMSL	ТЮМЕНЬ пункт ПИО

1	2	3	4	5
		56552с 0642544в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (571006с 0651900в) до 564009с 0654120в, 565200с 0650200в, 565552с 0642544в, Исключающая диспетчерскую зону аэродрома Тюмень	От земли до 600 AMSL	
147.	Ханты-Мансийский район	645450с 0660012в, 645411с 0681812в, 645200с 0702100в, 642000с 0702100в, 632446с 0704955в, 631800с 0690000в, 630210с 0673629в, 624242с 0660032в, 631100с 0655900в, 633400с 0653000в, 634724с 0655518в, 641400с 0660200в, 645450с 0660012в, Исключающая район аэродрома Белоярский	От земли до 1500 AMSL	БЕЛОЯРСКИЙ пункт ПИО
148.	Ханты-Мансийский район	645450с 0660012в, 641400с 0660200в, 634724с 0655518в, 633400с 0653000в, 631100с 0655900в, 624242с 0660032в, 621942с 0641515в, 620916с 0633006в, 620500с 0631200в, 620201с 0603431в, 620000с 0593000в, 622634с 0593805в, 630000с 0593600в, 643000с 0593000в, 650000с 0600000в, 650003с 0605433в, 645450с 0660012в, Исключающая диспетчерские зоны аэродромов: Березово, Игрим	От земли до 1500 AMSL	БЕРЕЗОВО пункт ПИО
149.	Ханты-Мансийский район	605534с 0640206в, 604500с 0634200в, 601900с 0625300в, 603200с 0623300в, 610048с 0620200в, 620201с 0603431в, 620500с 0631200в, 620916с 0633006в, 621942с 0641515в, 614100с 0642900в, 612822с 0642925в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 50 км с центром (611930с 0633618в) до 605534с 0640206в 612822с 0642925в, 611000с 0643000в, 605534с 0640206в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (611930с 0633618в) до 612822с 0642925в, Исключающая окружность радиусом 30 км с центром (611930с 0633618в)	От земли до 1500 AMSL	СОВЕТСКИЙ пункт ПИО
150.	Ханты-Мансийский район	632446с 0704955в, 612500с 0705600в, 610800с 0705643в, 610100с 0705700в, 605326с 0704747в, 603748с 0702900в, 593500с 0692100в, 592100с 0670200в, 592427с 06660314в,	От земли до 1500 AMSL	ХАНТЫ-МАНСИЙСК пункт ПИО

1	2	3	4	5
151.	Челябинский район	<p>593000с 0640800в, 601304с 0635319в, 604500с 0634200в, 605534с 0640206в, 611000с 0643000в, 612822с 0642925в, 614100с 0642900в, 621942с 0641515в, 624242с 0660032в, 630210с 0673629в, 631800с 0690000в, 632446с 0704955в, Исключая диспетчерские зоны аэродромов: Нягань, Урай, Ханты-Мансийск</p> <p>561600с 0625600в, 541118с 0630936в, далее по государственной границе до 535500с 0605936в, 535418с 0600218в, 550612с 0604654в, 555436с 0605900в, 555400с 0614400в, 561042с 0621242в, 561600с 0625600в</p> <p>555436с 0605900в, 550612с 0604654в, 535418с 0600218в, 535336с 0592242в, 535236с 0583800в, 540200с 0584800в, 554200с 0575300в, 560400с 0593500в, 555500с 0595900в, 555436с 0605900в</p>	<p>От земли до 1500 AMSL</p> <p>От земли до 2700 AMSL</p>	ЧЕЛЯБИНСК МДП
152.	Новосибирская зона	<p>780000с 1144500в, 735000с 1144400в, 720000с 1120000в, 691500с 1063000в, 670000с 1065500в, 653000с 1070000в, 620000с 1070000в, 604230с 1084654в, 591924с 1135242в, 593600с 1145142в, 582454с 1192006в, 564124с 1194000в, 553000с 1222000в, 535800с 1215900в, 533000с 1222000в, далее по государственной границе до 552336с 0690930в, 554000с 0691300в, 574200с 0711000в, 581000с 0724800в, 590000с 0735200в, 602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в, 604000с 0801000в, 605500с 0830000в, 632700с 0844800в, 663300с 0824700в, 684000с 0800000в, 705200с 0783500в, 715300с 0760000в, 725900с 0742800в, 734000с 0705500в, 743000с 0704100в, 752000с 0815000в, 772000с 0893000в, 780000с 1144500в</p> <p>611600с 1080200в, 604230с 1084654в, 591924с 1135242в, 593600с 1145142в, 582454с 1192006в, 564124с 1194000в, 553000с 1222000в, 535800с 1215900в, 533000с 1222000в, далее по государственной границе до 520636с 0990000в, 530000с 0990000в, 540000с 0960000в, 555600с 0980000в,</p>	На всех высотах	НОВОСИБИРСК ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
153.	Новосибирская зона	<p>611600с 1080200в, 604230с 1084654в, 591924с 1135242в, 593600с 1145142в, 582454с 1192006в, 564124с 1194000в, 553000с 1222000в, 535800с 1215900в, 533000с 1222000в, далее по государственной границе до 520636с 0990000в, 530000с 0990000в, 540000с 0960000в, 555600с 0980000в,</p>	На всех высотах	ИРКУТСК районный центр**

1	2	3	4	5
154.	Новосибирская зона	572700с 0973200в, 575600с 1004100в, 580300с 1023000в, 604600с 1064200в, 611600с 1080200в	На всех высотах	КРАСНОЯРСК районный центр**
155.	Новосибирская зона	780000с 1144500в, 762000с 1144300в, 735000с 1144400в, 720000с 1120000в, 701200с 1081100в, 691500с 1063000в, 670000с 1065500в, 653000с 1070000в, 620000с 1070000в, 611600с 1080200в, 604600с 1064200в, 580300с 1023000в, 575600с 1004100в, 572700с 0973200в, 555600с 0980000в, 540000с 0960000в, 530000с 0990000в, 520636с 0990000в, далее по государственной границе до 495554с 0893948в, 510000с 0892700в, 513200с 0881700в, 520500с 0883600в, 525000с 0890300в, 543436с 0884006в, 560400с 0890500в, 572100с 0881000в, 584500с 0875600в, 605500с 0830000в, 632700с 0844800в, 663300с 0824700в, 672400с 0814000в, 684000с 0800000в, 705200с 0783500в, 715300с 0760000в, 725900с 0742800в, 734000с 0705500в, 743000с 0704100в, 752000с 0815000в, 772000с 0893000в, 780000с 1144500в	На всех высотах	НОВОСИБИРСК районный центр**
156.	Барнаулский район	605700с 0772300в, 604000с 0801000в, 605500с 0830000в, 584500с 0875600в, 572100с 0881000в, 560400с 0890500в, 543436с 0884006в, 525000с 0890300в, 513200с 0881700в, 510000с 0892700в, 495554с 0893948в, далее по государственной границе до 552336с 0690930в, 554000с 0691300в, 574200с 0711000в, 581000с 0724800в, 590000с 0735200в, 602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в	От эшелона 1850 и выше	БАРНАУЛ районный центр
		540718с 0832412в, 535900с 0844500в, 532600с 0852400в, 530500с 0853700в, 525100с 0862800в, 523706с 0864312в, 522800с 0852300в, 520400с 0833500в, 512800с 0825500в, 512800с 0820700в, 504448с 0820700в далее по государственной границе до 533306с 0772536в, 540000с 0793500в, 540136с 0824700в, 540718с 0832412в	От эшелона 3650 и выше	
		521800с 0855000в, 514200с 0845400в, 510042с 0832618в, далее по государственной границе до		

1	2	3	4	5
		504448с 0820700в, 512800с 0820700в, 512800с 0825500в, 520400с 0833500в, 522800с 0852300в, 523706с 0864312в, 522606с 0865506в, 521500с 0870700в, 521800с 0855000в, 521800с 0855000в, 521500с 0870700в, 520500с 0883600в, 513200с 0881700в, 510000с 0892700в, 495554с 0893948в, далее по государственной границе до 510042с 0832618в, 514200с 0845400в, 521800с 0855000в	От эшелона 5800 и выше	
157.	Иркутский район	611600с 1080200в, 604230с 1084654в, 591924с 1135242в, 593600с 1145142в, 582454с 1192006в, 571918с 1193254в, 564100с 1194000в, 553000с 1222000в, 535800с 1215900в, 533000с 1222000в, далее по государственной границе до 511740с 1195031в, 530148с 1165354в, 542600с 1163100в, 551200с 1155200в, 551100с 1124600в, 553836с 1101524в, 522942с 1095312в, 520000с 1090000в, 495542с 1075818в, далее по государственной границе до 520636с 09900000в, 530000с 0990000в, 540000с 0960000в, 555600с 0980000в, 572700с 0973200в, 575600с 1004100в, 580300с 1023000в, 604600с 1064200в, 611600с 1080200в	От эшелона 3050 и выше	ИРКУТСК районный центр
158.	Красноярский район	673100с 0960000в, 641300с 0934700в, 624700с 0940000в, 622500с 0973500в, 620000с 1070000в, 611600с 1080200в, 604600с 1064200в, 580300с 1023000в, 575600с 1004100в, 572700с 0973200в, 555600с 0980000в, 540000с 0960000в, 520800с 0921700в, 513300с 0892000в, 510000с 0892700в, 513200с 0881700в, 520500с 0883600в, 525000с 0890300в, 543436с 0884006в, 560400с 0890500в, 572100с 0881000в, 584500с 0875600в, 605500с 0830000в, 632700с 0844800в, 663300с 0824700в, 673100с 0960000в, 540000с 0960000в, 530000с 0990000в, 520636с 0990000в, далее по государственной границе до 495554с 0893948в, 510000с 0892700в, 513300с 0892000в, 520800с 0921700в, 540000с 0960000в	От эшелона 2450 до эшелона 16150	КРАСНОЯРСК районный центр
159.	Новосибирский	605500с 0830000в, 584500с 0875600в, 572100с 0881000в,	От эшелона 4250 до эшелона 16150	НОВОСИБИРСК

1	2	3	4	5
	район	560400с 0890500в, 554500с 0885930в, 554500с 0870000в, 543048с 0870000в, 543200с 0873000в, 540000с 0874300в, 534200с 0880700в, 533200с 0873400в, 531200с 0871800в, 524900с 0871700в, 522606с 0865506в, 525100с 0862800в, 530500с 0853700в, 532600с 0852400в, 535900с 0844500в, 540718с 0832412в, 540136с 0824700в, 540000с 0793500в, 533306с 0772536в, далее по государственной границе до 542724с 0765530в, 552200с 0781800в, 570300с 0770000в, 571800с 0745600в, 581000с 0724800в, 590000с 0735200в, 602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в, 604000с 0801000в, 605500с 0830000в, 554500с 0870000в, 554500с 0885930в, 543436с 0884006в, 525000с 0890300в, 520500с 0883600в, 521500с 0870700в, 522606с 0865506в, 524900с 0871700в, 531200с 0871800в, 533200с 0873400в, 534200с 0880700в, 540000с 0874300в, 543200с 0873000в, 543048с 0870000в, 554500с 0870000в, 575042с 0733648в, 571800с 0745600в, 570300с 0770000в, 552200с 0781800в, 542724с 0765530в, далее по государственной границе до 534117с 0742800в, 552000с 0725700в, 555300с 0731400в, 561500с 0734500в, 575042с 0733648в	и выше  От эшелона 3350 и выше  Выше эшелона 8100	районный центр
160.	Норильский район	780000с 1144500в, 762000с 1144300в, 735000с 1144400в, 720000с 1120000в, 701200с 1081100в, 691500с 1063000в, 670000с 1065500в, 673500с 1002500в, 673100с 0960000в, 663300с 0824700в, 672400с 0814000в, 684000с 0800000в, 705200с 0783500в, 715300с 0760000в, 725900с 0742800в, 734000с 0705500в, 743000с 0704100в, 752000с 0815000в, 772000с 0893000в, 780000с 1144500в	От эшелона 2450 до эшелона 16150	НОРИЛЬСК районный центр
161.	Омский район	581000с 0724800в, 575042с 0733648в, 561500с 0734500в, 555300с 0731400в, 552000с 0725700в, 534117с 0742800в, далее по государственной границе до 552336с 0690930в, 554000с 0691300в, 574200с 0711000в,	Выше эшелона 8100	ОМСК районный центр



1	2	3	4	5
		581000с 0724800в	От эшелона 1850 до эшелона 8100	
162.	Турунський район	581000с 0724800в, 571800с 0745600в, 570300с 0770000в, 552200с 0781800в, 542724с 0765530в далее по государственной границе до 552336с 0690930в, 554000с 0691300в, 574200с 0711000в, 581000с 0724800в	От эшелона 2450 до эшелона 16150	ТУРА вспомогательный районный центр
163.	Читинський район	673500с 1002500в, 670000с 1065500в, 653000с 1070000в, 620000с 1070000в, 622500с 0973500в, 624700с 0940000в, 641300с 0934700в, 673100с 0960000в, 673500с 1002500в, 553836с 1101524в, 551100с 1124600в, 551200с 1155200в, 542600с 1163100в, 530148с 1165354в, 511740с 1195031в, далее по государственной границе до 495542с 1075818в, 520000с 1090000в, 522942с 1095312в, 553836с 1101524в	От эшелона 3050 и выше	ЧИТА районный центр
164.	Барнаулський район	540718с 0832412в, 535900с 0844500в, 532600с 0852400в, 530500с 0853700в, 525100с 0862800в, 523706с 0864312в, 522800с 0852300в, 520400с 0833500в, 512800с 0825500в, 512800с 0820700в, 504448с 0820700в, далее по государственной границе до 533306с 0772536в, 540000с 0793500в, 540136с 0824700в, 540718с 0832412в	От земли до 1500 AMSL	БАРНАУЛ МДП
165.	Барнаулський район	521800с 0855000в, 514200с 0845400в, 510042с 0832618в, далее по государственной границе до 504448с 0820700в, 512800с 0820700в, 512800с 0825500в, 520400с 0833500в, 522800с 0852300в, 523706с 0864312в, 522606с 0865506в, 521500с 0870700в, 521800с 0855000в	От земли до 3300 AMSL	БАРНАУЛ МДП
166.	Барнаулський район	521800с 0855000в, 521500с 0870700в, 520500с 0883600в, 513200с 0881700в, 510000с 0892700в, 495554с 0893948в, далее по государственной границе до 510042с 0832618в, 514200с 0845400в, 521800с 0855000в	От земли до 5400 AMSL	БАРНАУЛ МДП
167.	Иркутський район	593600с 1145142в, 582454с 1192006в, 571918с 1193254в, 570100с 1155300в, 564100с 1134300в, 564500с 1124500в, 570800с 1105700в, 583000с 1114700в, 584800с 1121000в, 591924с 1135242в, 593600с 1145142в	От земли до эшелона 3050 (исключительно)	БОДАЙБО ВМДП (с функциями ПИО)
168.	Иркутський район	590656с 1040250в, 582000с 1050000в, 572800с 1050000в,	От земли до	БРАТСК

1	2	3	4	5
	район	565000с 1045400в, 554200с 1045900в, 551700с 1034300в, 551200с 1032200в, 550200с 1020300в, 551300с 1004200в, 555600с 0980000в, 572700с 0973200в, 574400с 0991836в, 575600с 1004100в, 580300с 1023000в, 583828с 1032038в, 590656с 1040250в	эшелона 3050 (исключительно)	МДП (с функциями ПИО)
169.	Иркутский район	554400с 1063000в, 545900с 1071500в, 550500с 1084000в, 543700с 1084300в, 532500с 1074700в, 522706с 1065312в, 522300с 1063300в, 521700с 1061700в, 515300с 1060700в, 514300с 1055200в, 512706с 1043612в, 514300с 1034100в, 522200с 1004400в, 530000с 0990000в, 535700с 1020200в, 550200с 1020300в, 551200с 1032200в, 551700с 1034300в, 554200с 1045900в, 554400с 1063000в	От земли до эшелона 3050 (исключительно)	ИРКУТСК МДП (с функциями ПИО)
170.	Иркутский район	611600с 1080200в, 604230с 1084654в, 602413с 1100000в, 591924с 1135242в, 593600с 1145142в, 582454с 1192006в, 571918с 1193254в, 570100с 1155300в, 564100с 1134300в, 564500с 1124500в, 570800с 1105700в, 561400с 1084900в, 554600с 1084600в, 550500с 1084000в, 545900с 1071500в, 554400с 1063000в, 554200с 1045900в, 565000с 1045400в, 572800с 1050000в, 582000с 1050000в, 590656с 1040250в, 604600с 1064200в, 611600с 1080200в	От земли до эшелона 3050 (исключительно)	КИРЕНСК МДП (с функциями ПИО)
171.	Иркутский район и Читинский район	570800с 1105700в, 564500с 1124500в, 564100с 1134300в, 561100с 1133600в, 545200с 1110900в, 542200с 1093100в, 543700с 1084300в, 550500с 1084000в, 554600с 1084600в, 561400с 1084900в, 570800с 1105700в	От земли до эшелона 3050 (исключительно)	НИЖНЕАНГАРСК ВМДП (с функциями ПИО)
172.	Иркутский район	555600с 0980000в, 551300с 1004200в, 550200с 1020300в, 535700с 1020200в, 530000с 0990000в, 540000с 0960000в, 555600с 0980000в	От земли до эшелона 3050 (исключительно)	НИЖНЕУДИНСК МДП (с функциями ПИО)
173.	Иркутский район и Читинский район	570100с 1155300в, 562700с 1163600в, 555300с 1162500в, 551200с 1155200в, 541600с 1152200в, 523100с 1113200в, 522000с 1093600в, 520000с 1090000в, 495542с 1075818в, далее по государственной границе до 520636с 0990000в, 530000с 0990000в, 522200с 1004400в, 514300с 1034100в,	От земли до эшелона 3050 (исключительно)	УЛАН-УДЭ МДП (с функциями ПИО)

1	2	3	4	5
174.	Иркутский район	512706с 1043612в, 514300с 1055200в, 515300с 1060700в, 521700с 1061700в, 522300с 1063300в, 522706с 1065312в, 532500с 1074700в, 543700с 1084300в, 550500с 1084000в, 554600с 1084600в, 561400с 1084900в, 570800с 1105700в, 564500с 1124500в, 564100с 1134300в, 570100с 1155300в, 590656с 1040250в, 590000с 1052806в, 575900с 1074507в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 30 км с центром (574612с 1080336в) до 573255с 1082046в, 61400с 1084900в, 554600с 1084600в, 550500с 1084000в, 545900с 1071500в, 554400с 1063000в, 554200с 1045900в, 565000с 1045400в, 572800с 1050000в, 582000с 1050000в, 590656с 1040250в	От земли до эшелона 3050 (исключительно)	УСТЬ-КУТ ВМДП (с функциями ПИО)
175.	Красноярский район	672733с 0943154в, 641300с 0934700в, 624941с 0932723в, 623318с 0972500в, 621300с 0991000в, 620000с 1070000в, 611600с 1080200в, 604600с 1064200в, 590656с 1040250в, 583828с 1032038в, 580300с 1023000в, 575600с 1004100в, 572700с 0973200в, 555600с 0980000в, 540000с 0960000в, 520800с 0921700в, 513300с 0892000в, 510000с 0892700в, 513200с 0881700в, 520500с 0883600в, 525000с 0890300в, 543436с 0884006в, 560400с 0890500в, 564006с 0883942в, 572100с 0881000в, 584500с 0875600в, 605500с 0830000в, 632700с 0844800в, 662453с 0825253в, 670000с 0833106в, 663400с 0861500в, 662800с 0870936в, 663900с 0882536в, 670718с 0911030в, 671955с 0920014в, 672733с 0943154в, 540000с 0960000в, 530000с 0990000в, 520636с 0990000в, далее по государственной границе до 495554с 0893948в, 510000с 0892700в, 513300с 0892000в, 520800с 0921700в, 540000с 0960000в	От земли до эшелона 2450	КРАСНОЯРСК МДП (объединенный) вне регламента работ: МДП <sup>12)</sup> Кызыл, пунктов ПИО: Абакан, Туруханск, Енисейск, Подкаменная Тунгуска, Байжит, Богучаны, Ванавара, Кодинск
176.	Красноярский район	550100с 0911230в, 544324с 0920130в, 540000с 0960000в, 520800с 0921700в, 513300с 0892000в, 510000с 0892700в, 513200с 0881700в, 520500с 0883600в, 525000с 0890300в, 543436с 0884006в, 550000с 0884658в, 550100с 0911230в,	От земли до эшелона 2450	АБАКАН ДПК (с функциями ПИО)

1	2	3	4	5
177.	Красноярский район	624941с 0932723в, 623318с 0972500в, 621300с 0991000в, 602200с 0981800в, 595254с 0975541в, 601930с 0955024в, 605000с 0942000в, 605800с 0940100в, 610100с 0932430в, 615030с 0923900в, 624941с 0932723в	От земли до эшелона 2450	БАЙКИТ КДП МВЛ (с функциями ПИО)
178.	Красноярский район	601930с 0955024в, 595254с 0975541в, 593400с 0991800в, 582600с 0981748в, 574400с 0991836в, 572700с 0973200в, 572630с 0971830в, 573400с 0965500в, 574500с 0954400в, 601930с 0955024в	От земли до эшелона 2450	БОГУЧАНЫ МДП (с функциями ПИО) КДП МВЛ (с функциями ПИО)
179.	Красноярский район	621300с 0991000в, 620000с 1070000в, 611600с 1080200в, 604600с 1064200в, 590656с 1040250в, 583828с 1032038в, 593400с 0991800в, 595254с 0975541в, 602200с 0981800в, 621300с 0991000в	От земли до эшелона 2450	ВАНАВАРА МДП (с функциями ПИО) КДП МВЛ (с функциями ПИО)
180.	Красноярский район	610100с 0932430в, 605800с 0940100в, 605000с 0942000в, 601930с 0955024в, 574500с 0954400в, 573624с 0944300в, 574136с 0931612в, 573718с 0921700в, 572936с 0912318в, 572942с 0895154в, 572100с 0881000в, 584500с 0875600в, 605500с 0830000в, 603900с 0912000в, 610100с 0932430в	От земли до эшелона 2450	ЕНИСЕЙСК КДП МВЛ (с функциями ПИО)
181.	Красноярский район	593400с 0991800в, 583828с 1032038в, 580300с 1023000в, 575600с 1004100в, 574400с 0991836в, 582600с 0981748в, 593400с 0991800в	От земли до эшелона 2450	КОДИНСК КДП МВЛ, ВМДП (с функциями ПИО)
182.	Красноярский район	574500с 0954400в, 573400с 0965500в, 572630с 0971830в, 572700с 0973200в, 555600с 0980000в, 540000с 0960000в, 544324с 0920130в, 550100с 0911230в, 550000с 0884658в, 560400с 0890500в, 564006с 0883942в, 572100с 0881000в, 572942с 0895154в, 572936с 0912318в, 573718с 0921700в, 574136с 0931612в, 573624с 0944300в, 574500с 0954400в	От земли до эшелона 2450	КРАСНОЯРСК МДП
183.	Красноярский район	540000с 0960000в, 530000с 0990000в, 520636с 09900000в, далее по государственной границе до 495554с 0893948в, 510000с 0892700в, 513300с 0892000в, 520800с 0921700в, 540000с 0960000в	От земли до эшелона 4250	КЫЗЫЛ МДП КДП МВЛ (с функциями МДП)

1	2	3	4	5
184.	Красноярский район	632700с 0844800в, 631000с 0880000в, 624941с 0932723в, 615036с 0923900в, 610100с 0932430в, 603900с 0912000в, 605500с 0830000в, 632700с 0844800в	От земли до эшелона 2450	ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА МДП (с функциями ПИО) КДП МВЛ (с функциями ПИО)
185.	Красноярский район	672733с 0943154в, 641300с 0934700в, 624941с 0932723в, 631000с 0880000в, 632700с 0844800в, 662453с 0825253в, 670000с 0833106в, 663400с 0861500в, 662800с 0870936в, 663900с 0882536в, 670718с 0911030в, 671955с 0920014в, 672733с 0943154в	От земли до эшелона 2450	ТУРУХАНСК МДП (с функциями ПИО) КДП МВЛ (с функциями ПИО)
186.	Новосибирский район	564006с 0883942в, 560400с 0890500в, 554500с 0885930в, 554500с 0870000в, 543048с 0870000в, 542700с 0854500в, 542100с 0852900в, 543400с 0844200в, 545000с 0844000в, 551400с 0844200в, 553000с 0851200в, 554300с 0851200в, 554800с 0850400в, 560500с 0860000в, 562248с 0860000в, 563500с 0871200в, 564006с 0883942в	От земли до 1500 AMSL	КЕМЕРОВО МДП
187.	Новосибирский район	554500с 0870000в, 554500с 0885930в, 543436с 0884006в, 543200с 0873000в, 543048с 0870000в, 554500с 0870000в, 605500с 0830000в, 584500с 0875600в, 572100с 0881000в, 574500с 0850800в, 572100с 0835500в, 572100с 0833400в, 574700с 0824000в, 572000с 0812400в, 571400с 0812500в, 570700с 0811400в, 570700с 0802200в, 571200с 0784300в, 571700с 0774500в, 580000с 0780000в, 583200с 0781500в, 583500с 0790000в, 585300с 0793000в, 590300с 0792700в, 592300с 0794000в, 592618с 0800130в, 593100с 0802400в, 594500с 0802400в, 604000с 0801000в, 605500с 0830000в	От земли до 3000 AMSL От земли до 1500 AMSL	КОЛПАШЕВО МДП
188.	Новосибирский район	543200с 0873000в, 540000с 0874300в, 534200с 0880700в, 533200с 0873400в, 531200с 0871800в, 524900с 0871700в, 522606с 0865506в, 525100с 0862800в, 530500с 0853700в, 532600с 0852400в, 535900с 0844500в, 541400с 0852300в, 542100с 0852900в, 542700с 0854500в, 543048с 0870000в,	От земли до 1500 AMSL	НОВОКУЗНЕЦК МДП

1	2	3	4	5
		543200с 0873000в 522606с 0865506в, 524900с 0871700в, 531200с 0871800в, 533200с 0873400в, 534200с 0880700в, 540000с 0874300в, 543200с 0873000в, 543436с 0884006в, 525000с 0890300в, 520500с 0883600в, 521500с 0870700в, 522606с 0865506в	От земли до 3000 AMSL	
189.	Новосибирский район	560100с 0834800в, 560000с 0841500в, 560300с 0844000в, 554800с 0850400в, 554300с 0851200в, 553000с 0851200в, 551400с 0844200в, 545000с 0844000в, 543400с 0844200в, 542100с 0852900в, 541400с 0852300в, 535900с 0844500в, 540718с 0832412в, 540136с 0824700в, 540000с 0793500в, 533306с 0772536в, далее по государственной границе до 542712с 0765449в, 543100с 0764100в, 551300с 0755800в, 553400с 0754200в, 562400с 0755100в, 572400с 0762700в, 571700с 0774500в, 571200с 0784300в, 570700с 0802200в, 570700с 0811400в, 561800с 0814600в, 560800с 0822230в, 560000с 0824000в, 560100с 0834800в	От земли до 1500 AMSL	НОВОСИБИРСК МДП
190.	Новосибирский район	605700с 0772300в, 604000с 0801000в, 594500с 0802400в, 593100с 0802400в, 592618с 0800130в, 592300с 0794000в, 590300с 0792700в, 585300с 0793000в, 583500с 0790000в, 583200с 0781500в, 580000с 0780000в, 571700с 0774500в, 572400с 0762700в, 574900с 0751500в, 574600с 0740300в, 581000с 0724800в, 590000с 0735200в, 593548с 0745912в, 602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в	От земли до 1500 AMSL	СТРЕЖЕВОЙ МДП
191.	Новосибирский район	572100с 0835500в, 574500с 0850800в, 572100с 0881000в, 564006с 0883942в, 563500с 0871200в, 562248с 0860000в, 560500с 0860000в, 554800с 0850400в, 560300с 0844000в, 560000с 0841500в, 560100с 0834800в, 560000с 0824000в, 560800с 0822230в, 561800с 0814600в, 570700с 0811400в, 571400с 0812500в, 572000с 0812400в, 574700с 0824000в, 572100с 0833400в, 572100с 0835500в	От земли до 1500 AMSL	ТОМСК МДП
192.	Норильский	780000с 1144500в, 762000с 1144300в, 735000с 1144400в,	От земли	НОРИЛЬСК

1	2	3	4	5
1	район	725954с 1132506в, 720000с 1120000в, 701200с 1081100в, 691500с 1063000в, 670000с 1065500в, 685000с 1023000в, 672733с 0943154в, 671955с 0920014в, 670718с 0911030в, 663900с 0882536в, 662800с 0870936в, 663400с 0861500в, 670000с 0833106в, 662453с 0825253в, 663300с 0824700в, 672400с 0814000в, 680130с 0805206в, 684000с 0800000в, 705200с 0783500в, 715300с 0760000в, 725900с 0742800в, 734000с 0705500в, 743000с 0704100в, 752000с 0815000в, 772000с 0893000в, 780000с 1144500в	до эшелона 2450	МДП (объединенный) Вне регламента работы пунктов ПИО: Хатанга, Диксон, Игарка, Ванкор
193.	Норильский район	683306с 0832030в, 680600с 0860000в, 670000с 0833106в, 662453с 0825253в, 663300с 0824700в, 672400с 0814000в, 680130с 0805206в, 683306с 0832030в	От земли до эшелона 2450	ВАНКОР ВМДП (с функциями ПИО)
194.	Норильский район	780000с 1144500в, 762000с 1144300в, 755500с 1144300в, 750000с 1000000в, 740000с 0960000в, 732242с 0910000в, 731218с 0894654в, 715300с 0760000в, 725900с 0742800в, 734000с 0705500в, 743000с 0704100в, 752000с 0815000в, 772000с 0893000в, 780000с 1144500в	От земли до эшелона 2450	ДИКСОН КДП МВЛ (с функциями ПИО)
195.	Норильский район	680600с 0860000в, 680000с 0882500в, 673000с 0913000в, 671955с 0920014в, 670718с 0911030в, 663900с 0882536в, 662800с 0870936в, 663400с 0861500в, 670000с 0833106в, 680600с 0860000в	От земли до эшелона 2450	ИГАРКА МДП (с функциями ПИО)
196.	Норильский район	732242с 0910000в, 705830с 0943130в, 691500с 1063000в, 680000с 1064427в, 670000с 1065500в, 685000с 1023000в, 672733с 0943154в, 671955с 0920014в, 673000с 0913000в, 680000с 0882500в, 680600с 0860000в, 683306с 0832030в, 680130с 0805206в, 684000с 0800000в, 705200с 0783500в, 715300с 0760000в, 731218с 0894654в, 732242с 0910000в	От земли до эшелона 2450	НОРИЛЬСК МДП (с функциями ПИО)
197.	Норильский район	755500с 1144300в, 735000с 1144400в, 725954с 1132506в, 720000с 1120000в, 701200с 1081100в, 691500с 1063000в, 705830с 0943130в, 732242с 0910000в, 740000с 0960000в, 750000с 1000000в, 755500с 1144300в	От земли до эшелона 2450	ХАТАНГА КДП (с функциями ПИО)
198.	Омский	581000с 0724800в, 574600с 0740300в, 574900с 0751500в,	От земли	ОМСК

1	2	3	4	5
	район	572400с 0762700в, 562400с 0755100в, 553400с 0754200в, 551300с 0755800в, 543100с 0764100в, 542712с 0765449в, далее по государственной границе до 552336с 0690930в, 554000с 0691300в, 574200с 0711000в, 581000с 0724800в	до 1500 AMSL	МДП
199.	Туринский район	685000с 1023000в, 670000с 1065500в, 653000с 1070000в, 620000с 1070000в, 621300с 0991000в, 623318с 0972500в, 624941с 0932723в, 641300с 0934700в, 672733с 0943154в, 685000с 1023000в	От земли до эшелона 2450	ТУРА КДП МВЛ (с функциями ПИО)
200.	Читинский район и Иркутский район	571918с 1193254в, 564124с 1194000в, 553000с 1222000в, 535800с 1215900в, 533000с 1222000в, далее по государственной границе до 495542с 1075818в, 520000с 1090000в, 522000с 1093600в, 523100с 1113200в, 541600с 1152200в, 551200с 1155200в, 555300с 1162500в, 562700с 1163600в, 570100с 1155300в, 571918с 1193254в	От земли до эшелона 3050 (исключительно)	ЧИТА МДП (с функциями ПИО)
201.	Хабаровская зона	873800с 1685824з, 650000с 1685824з, 640300с 1721200з, 600000с 1800000в, 540000с 1690000в, 450000с 1500000в, 430000с 1465000в, 431200с 1461300в, далее по государственной границе до 442700с 1454400в, 443000с 1454000в, 454500с 1420000в, 454500с 1400000в, 403300с 1360000в, 403000с 1355600в, 414000с 1313100в, 421730с 1304130в, далее по государственной границе до 533000с 1222000в, 535800с 1215900в, 553000с 1222000в, 564124с 1194000в, 582454с 1192006в, 593600с 1145142в, 591924с 1135242в, 604230с 1084654в, 620000с 1070000в, 670000с 1065500в, 691500с 1063000в, 720000с 1120000в, 735000с 1144400в, 780000с 1144500в, 873800с 1685824з	На всех высотах	ХАБАРОВСК ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
202.	Хабаровская зона	873800с 1685824з, 720000с 1685824з, 670000с 1685824з, 650000с 1685824з, 640300с 1721200з, 612012с 1774506з, 615000с 1744500в, 634200с 1673700в, 625700с 1660000в, 623000с 1652000в, 620416с 1640442в, 603500с 1601000в, 560000с 1500000в, 545212с 1500000в, 560000с 1460000в, 562500с 1432500в, 580000с 1454500в, 610000с 1460000в,	На всех высотах	МАГАДАН районный центр**



1	2	3	4	5
		<p>620000с 1450000в, 633342с 1453024в, 640000с 1494000в, 654500с 1580000в, 663300с 1580000в, 663300с 1620000в, 684000с 1650000в, 703000с 1680000в, 723000с 1680000в, 720000с 1580000в, 750800с 1510000в, 753500с 1463000в, 780000с 1144500в, 873800с 1685824з</p> <p>780000с 1144500в, 753500с 1463000в, 750800с 1510000в, 720000с 1580000в, 731200с 1433500в, 742000с 1320000в, 762000с 1144300в, 780000с 1144500в</p> <p>615000с 1744500в, 620416с 1640442в, 623000с 1652000в, 625700с 1660000в, 634200с 1673700в, 615000с 1744500в</p>	<p>Выше эшелона 3050</p> <p>Выше эшелона 2450</p>	
203.	Хабаровская зона	<p>612012с 1774506з, 600000с 1800000в, 540000с 1690000в, 450000с 1500000в, 560000с 1500000в, 603500с 1601000в, 620416с 1640442в, 615000с 1744500в, 612012с 1774506з</p> <p>615000с 1744500в, 620416с 1640442в, 623000с 1652000в, 625700с 1660000в, 634200с 1673700в, 615000с 1744500в</p>	<p>На всех высотах</p> <p>От земли до 2450 AMSL</p> <p>На всех высотах</p>	ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ районный центр**
204.	Хабаровская зона	<p>620000с 1450000в, 610000с 1460000в, 580000с 1454500в, 562500с 1432500в, 560000с 1460000в, 545212с 1500000в, 450000с 1500000в, 430000с 1465000в, 431200с 1461300в, далее по государственной границе до 442700с 1454400в, 443000с 1454000в, 454500с 1420000в, 454500с 1400000в, 403300с 1360000в, 403000с 1355600в, 414000с 1313100в, 421730с 1304130в далее по государственной границе до 533000с 1222000в, 535800с 1215900в, 553000с 1222000в, 544000с 1281000в, 545100с 1292200в, 561000с 1310000в, 565500с 1312400в, 571600с 1314000в, 580000с 1320000в, 591000с 1352000в, 594500с 1381000в, 620000с 1420000в, 620000с 1450000в</p> <p>723000с 1680000в, 703000с 1680000в, 663300с 1620000в, 663300с 1580000в, 654500с 1580000в, 640000с 1494000в, 633342с 1453024в, 620000с 1450000в, 620000с 1420000в, 594500с 1381000в, 591000с 1352000в, 580000с 1320000в, 571600с 1314000в, 561000с 1310000в, 545100с 1292200в,</p>	<p>На всех высотах</p>	ХАБАРОВСК районный центр**
205.	Хабаровская зона	<p>723000с 1680000в, 703000с 1680000в, 663300с 1620000в, 663300с 1580000в, 654500с 1580000в, 640000с 1494000в, 633342с 1453024в, 620000с 1450000в, 620000с 1420000в, 594500с 1381000в, 591000с 1352000в, 580000с 1320000в, 571600с 1314000в, 561000с 1310000в, 545100с 1292200в,</p>	<p>На всех высотах</p>	ЯКУТСК районный центр**

1	2	3	4	5
		544000с 1281000в, 553000с 1222000в, 564124с 1194000в, 582454с 1192006в, 593600с 1145142в, 591924с 1135242в, 604230с 1084654в, 620000с 1070000в, 653000с 1070000в, 670000с 1065500в, 691500с 1063000в, 720000с 1120000в, 735000с 1144400в, 762000с 1144300в, 742000с 1320000в, 731200с 1433500в, 720000с 1580000в, 723000с 1680000в 780000с 1144500в, 753500с 1463000в, 750800с 1510000в, 720000с 1580000в, 731200с 1433500в, 742000с 1320000в, 762000с 1144300в, 780000с 1144500в	От земли до эшелона 3050	
206.	Анадырский район	673000с 1765000в, 672056с 1773033в, 670000с 1790000в, 670558с 1744602з, 670000с 1685824з, 650000с 1685824з, 643657с 1701949з, 640300с 1721200з, 634251с 1725802з, 612012с 1774506з, 615000с 1744500в, 625306с 1740110в, 663300с 1710000в, 673000с 1710000в, 673000с 1765000в 673000с 1765000в, 672056с 1773033в, 663300с 1770000в, 660000с 1783000в, 653100с 1791700з, 651000с 1760000з, 644000с 1760000з, 634251с 1725802з, 612012с 1774506з, 615000с 1744500в, 623300с 1773300в, 621500с 1791000в, 623548с 1793557в, 630000с 1794700в, 632100с 1792000в, 632001с 1790003в, 631837с 1783141в, 631500с 1773000в, 630000с 1753000в, 625306с 1740110в, 663300с 1710000в, 673000с 1710000в, 673000с 1765000в	Выше эшелона 2450 До эшелона 8100 во время работы  От земли до эшелона 2450 во время работы	АНАДЫРЬ районный центр (с функциями МДП)
207.	Келервеемский район	684000с 1650000в, 683000с 1680000в, 673000с 1710000в, 663300с 1710000в, 660000с 1680000в, 660000с 1642000в, 663300с 1634500в, 663300с 1620000в, 684000с 1650000в	От земли до эшелона 8100 во время работы	КЕЛЕРВЕЕМ вспомогательный районный центр (совмещенный с МДП)
208.	Магаданский район	654500с 1580000в, 641000с 1563000в, 635218с 1570906в, 634500с 1603000в, 641500с 1641400в, 625700с 1660000в, 623000с 1652000в, 620416с 1640442в, 603500с 1601000в, 585505с 1555746в, 560000с 1500000в, 545212с 1500000в, 560000с 1460000в, 562500с 1432500в, 580000с 1454500в, 610000с 1460000в, 620000с 1450000в, 633342с 1453024в,	Выше эшелона 4550	МАГАДАН районный центр

1	2	3	4	5
		<p>640000с 1494000в, 654500с 1580000в в границах: АНАДЫРЬ РЦ, ПЕВЕК РЦ, ШМИДТА МЫС РЦ, КЕПЕРВЕЕМ ВРЦ, МАРКОВО ВРЦ</p>	<p>От эшелона 8100 и выше во время их работы Выше эшелона 4550 вне времени их работы Выше эшелона 4550</p>	
209.	Магаданский район	<p>в границах: ОМОЛОН ВРЦ 873800с 1685824з, 720000с 1685824з, 723000с 1680000в, 720000с 1580000в, 750800с 1510000в, 753500с 1463000в, 780000с 1144500в, 873800с 1685824з 780000с 1144500в, 753500с 1463000в, 750800с 1510000в, 720000с 1580000в, 731200с 1433500в, 742000с 1320000в, 762000с 1144300в, 780000с 1144500в</p>	<p>На всех высотах Выше эшелона 3050</p>	МАГАДАН районный центр (океанический сектор)
210.	Марковский район	<p>663300с 1710000в, 625306с 1740110в, 615155с 1744343в, 615000с 1744500в, 634200с 1673700в, 625700с 1660000в, 641500с 1641400в, 650000с 1653000в, 660000с 1642000в, 660000с 1680000в, 663300с 1710000в 634200с 1673700в, 615000с 1744500в, 620416с 1640442в, 623000с 1652000в, 625700с 1660000в, 634200с 1673700в</p>	<p>От земли до эшелона 8100 во время работы Выше эшелона 2450 до эшелона 8100 во время работы На всех высотах</p>	МАРКОВО вспомогательный районный центр (совмещенный с МДП)
211.	Мирнинский район	<p>653000с 1070000в, 642500с 1135000в, 630300с 1162500в, 612500с 1174200в, 610348с 1170654в, 620548с 1145954в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (623205с 1140220в) до 621806с 1124542в, 602418с 1100000в, 604230с 1084654в, 611600с 1080200в, 620000с 1070000в, 653000с 1070000в 621806с 1124542в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 70 км с центром (623205с 1140220в) до 620548с 1145954в, 610348с 1170654в, 603200с 1161300в, 593600с 1145142в, 591924с 1135242в, 593806с 1124936в, 602418с</p>	<p>Выше эшелона 1850 на всех высотах</p>	МИРНИЙ районный центр

1	2	3	4	5
212.	Нюрбинский район	1100000в, 621806с 1124542в 660000с 1190000в, 650036с 1240236в, 635500с 1250900в, 625000с 1240000в, 620000с 1234000в, 620000с 1230000в, 620000с 1184000в, 612500с 1174200в, 630300с 1162500в, 642500с 1135000в, 660000с 1190000в	Выше эшелона 3650 на всех высотах	НЮРБА вспомогательный районный центр
213.	Олёкминский район	620000с 1230000в, 603500с 1240200в, 600818с 1235242в, 590000с 1233000в, 582454с 1192006в, 593600с 1145142в, 612500с 1174200в, 620000с 1184000в, 620000с 1230000в	Выше эшелона 3050 На всех высотах	ОЛЁКМИНСК вспомогательный районный центр
214.	Омолонский район	663300с 1634500в, 660000с 1642000в, 650000с 1653000в, 641500с 1641400в, 634500с 1603000в, 635218с 1570906в, 641000с 1563000в, 654500с 1580000в, 663300с 1580000в, 663300с 1620000в, 663300с 1634500в	От эшелона 4550 и ниже во время работы	ОМОЛОН вспомогательный районный центр (совмещенный с МДП)
215.	Певекский район	703000с 1680000в, 700000с 1760000в, 673000с 1765000в, 673000с 1710000в, 683000с 1680000в, 684000с 1650000в, 703000с 1680000в	От земли до эшелона 8100 во время работы	ПЕВЕК районный центр (совмещенный с МДП)
216.	Поляринский район	680000с 1064430в, 672600с 1125000в, 671518с 1174848в, 660000с 1190000в, 642500с 1135000в, 653000с 1070000в, 663300с 1070000в, 670000с 1065500в, 680000с 1064430в 701200с 1081100в, 685600с 1160000в, 671518с 1174848в, 672600с 1125000в, 680000с 1064430в, 691500с 1063000в, 701200с 1081100в	На всех высотах  Выше эшелона 3650 на всех высотах	ПОЛЯРНЫЙ вспомогательный районный центр
217.	Петропавловск-Камчатский район	612012с 1774506з, 600000с 1800000в, 540000с 1690000в, 450000с 1500000в, 545212с 1500000в, 560000с 1500000в, 585505с 1555746в, 584948с 1575700в, 583200с 1621500в, 564000с 1594000в, 554000с 1574500в, 552700с 1564500в, 534748с 1581100в, 550530с 1603524в, 554500с 1631000в, 573000с 1643000в, 593700с 1644000в, 603500с 1601000в, 620416с 1640442в, 615000с 1744500в, 612012с 1774506з	На всех высотах	ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ районный центр

1	2	3	4	5
		603500с 1601000в, 593700с 1644000в, 573000с 1643000в, 554500с 1631000в, 550530с 1603524в, 534748с 1581100в, 552700с 1564500в, 554000с 1574500в, 564000с 1594000в, 583200с 1621500в, 584948с 1575700в, 585505с 1555746в, 603500с 1601000в	Выше эшелона 7900	
218.	Петропавловск-Камчатский район	564000с 1594000в, 560500с 1603700в, 550530с 1603524в, 534748с 1581100в, 552700с 1564500в, 554000с 1574500в, 564000с 1594000в	Выше 2450 AMSL до эшелона 7900	МИЛЬКОВО вспомогательный районный центр
219.	Петропавловск-Камчатский район	603500с 1601000в, 593700с 1644000в, 573000с 1643000в, 574200с 1631500в, 583200с 1621500в, 584948с 1575700в, 603500с 1601000в 603500с 1601000в, 584948с 1575700в, 585505с 1555746в, 603500с 1601000в	Выше 2450 AMSL до эшелона 7900 От земли до эшелона 7900	ОССОРА вспомогательный районный центр
220.	Петропавловск-Камчатский район	583200с 1621500в, 574200с 1631500в, 573000с 1643000в, 554500с 1631000в, 550530с 1603524в, 560500с 1603700в, 564000с 1594000в, 583200с 1621500в	Выше 2450 AMSL до эшелона 7900	УСТЬ-КАМЧАТСК вспомогательный районный центр
221.	Тиксинский район	762000с 1144300в, 742000с 1320000в, 731200с 1433500в, 710536с 1384854в, 710000с 1380000в, 710000с 1365000в, 710000с 1330000в, 702000с 1330000в, 693930с 1322048в, 692000с 1324000в, 691600с 1290000в, 694100с 1185000в, 705400с 1212000в, 730000с 1132448в, 735000с 1144400в, 755500с 1144300в, 762000с 1144300в 780000с 1144500в, 753500с 1463000в, 750800с 1510000в, 720000с 1580000в, 731200с 1433500в, 742000с 1320000в, 762000с 1144300в, 780000с 1144500в 730000с 1132448в, 705400с 1212000в, 694100с 1185000в, 685600с 1160000в, 701200с 1081100в, 720000с 1120000в, 730000с 1132448в	На всех высотах  От земли до эшелона 3050	ТИКСИ районный центр
		710536с 1384854в, 704000с 1380000в, 700000с 1380000в, 692300с 1363700в, 692700с 1344500в, 692000с 1324000в, 693930с 1322048в, 702000с 1330000в, 710000с 1330000в, 710000с 1365000в, 710000с 1380000в, 710536с 1384854в	Выше эшелона 3050 на всех высотах Выше эшелона 4250 на всех высотах	

1	2	3	4	5
222.	Хабаровский район	620000с 1450000в, 610000с 1460000в, 580000с 1454500в, 562500с 1432500в, 560000с 1460000в, 545212с 1500000в, 450000с 1500000в, 430000с 1465000в, 431200с 1461300в, далее по государственной границе до 442700с 1454400в, 443000с 1454000в, 454500с 1420000в, 454500с 1400000в, 403300с 1360000в, 403000с 1355600в, 414000с 1313100в, 421730с 1304130в, далее по государственной границе до 533000с 1222000в, 535800с 1215900в, 553000с 1222000в, 544000с 1281000в, 545100с 1292200в, 561000с 1310000в, 565500с 1312400в, 571600с 1314000в, 580000с 1320000в, 591000с 1352000в, 594500с 1381000в, 620000с 1420000в, 620000с 1450000в	От эшелона 2450 и выше	ХАБАРОВСК районный центр
223.	Чульманский район	590000с 1233000в, 584436с 1243500в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 50 км с центром (583612с 1252428) до 582248с 1260918в, 565500с 1312400в, 561000с 1310000в, 545100с 1292200в, 544000с 1281000в, 553000с 1222000в, 564124с 1194000в, 571918с 1193254в, 582454с 1192006в, 590000с 1233000в	Выше эшелона 3050 на всех высотах	ЧУЛЬМАН районный центр
224.	Шмидтовский район	600818с 1235242в, 595100с 1264300в, 584500с 1303900в, 580000с 1320000в, 571600с 1314000в, 565500с 1312400в, 582248с 1260918в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (583612с 1252428в) до 584436с 1243500в, 590000с 1233000в, 600818с 1235242в	Выше эшелона 4250 на всех высотах	ШМИДТА МЫС районный центр (совмещенный с МДП)
225.	Якутский район	720000с 1685824з, 670000с 1685824з, 670558с 1744602з, 670000с 1790000в, 672056с 1773033в, 673000с 1765000в, 700000с 1760000в, 703000с 1680000в, 723000с 1680000в, 720000с 1685824з 651442с 1353200в, 640230с 1341300в, 630000с 1341000в, 614000с 1351200в, 605300с 1315900в, 600954с 1304606в, 594500с 1305800в, 584500с 1303900в, 595100с 1264300в, 600818с 1235242в, 603500с 1240200в, 620000с 1230000в, 620000с 1234000в, 625000с 1240000в, 635500с 1250900в,	От земли до эшелона 8100 во время работы Выше эшелона 3050 на всех высотах	ЯКУТСК районный центр

1	2	3	4	5
		650036с 1240236в, 651306с 1254430в, 654700с 1290000в, 651800с 1310000в, 651442с 1353200в 731200с 1433500в, 720000с 1580000в, 723000с 1680000в, 703000с 1680000в, 684000с 1650000в, 663300с 1620000в, 663300с 1580000в, 654500с 1580000в, 640000с 1494000в, 633342с 1453024в, 620000с 1450000в, 620000с 1420000в, 605036с 1395624в, 594500с 1381000в, 591000с 1352000в, 580000с 1320000в, 584500с 1303900в, 594500с 1305800в, 600954с 1304606в, 605300с 1315900в, 614000с 1351200в, 630000с 1341000в, 640230с 1341300в, 651442с 1353200в, 651700с 1341700в, 651800с 1310000в, 654700с 1290000в, 691600с 1290000в, 692000с 1324000в, 692700с 1344500в, 692300с 1363700в, 700000с 1380000в, 704000с 1380000в, 731200с 1433500в 691600с 1290000в, 654700с 1290000в, 651306с 1254430в, 650036с 1240236в, 660000с 1190000в, 685600с 1160000в, 694100с 1185000в, 691600с 1290000в 632100с 1792000в, 630000с 1794700в, 623548с 1793553в, 621500с 1791000в, 623300с 1773300в, 615000с 1744500в, 625306с 1740110в, 630000с 1753000в, 631500с 1773000в, 631837с 1783141в, 632100с 1792000в 670558с 1744602з, 662000с 1740000з, 653500с 1740000з, 651000с 1760000з, 653100с 1791700з, 660000с 1783000в, 663300с 1770000в, 672056с 1773033з, 670000с 1790000в, 670558с 1744602з 670558с 1744602з, 670000с 1685824з, 650000с 1685824з, 643657с 1701949з, 653500с 1740000з, 662000с 1740000з, 670558с 1744602з 643657с 1701949з, 640300с 1721200з, 634251с 1725802з, 644000с 1760000з, 651000с 1760000з, 653500с 1740000з, 643657с 1701949з 623000с 1494000в, 605000с 1522000в, 605000с 1550000в,	Выше эшелона 4250 на всех высотах  Выше эшелона 6400 на всех высотах  От земли до эшелона 2450 во время работы  От земли до эшелона 2450 во время работы  От земли до эшелона 2450 во время работы  От земли до эшелона 2450 во время работы  От эшелона 4550	5  БЕРИНГОВСКИЙ ВМДП  ЗАЛИВ КРЕСТА ВМДП  ЛАВРЕНТИЯ, ЗАЛИВ ВМДП  ПРОВИДЕНИЯ БУХТА ВМДП  МАГАДАН
226.	Анадырский район			
227.	Анадырский район			
228.	Анадырский район			
229.	Анадырский район			
230.	Магаданский			

1	2	3	4	5
	район	601200с 1544100в, 592040с 1565819в, 585500с 1560000в, 580100с 1535900в, 560000с 1500000в, 545212с 1500000в, 560000с 1460000в, 562500с 1432500в, 580000с 1454500в, 610000с 1460000в, 620000с 1450000в, 623000с 1494000в	и ниже во время работы	МДП
231.	Магаданский район	625700с 1660000в, 623000с 1652000в, 620416с 1640442в, 603500с 1601000в, 592040с 1565819в, 601200с 1544100в, 605000с 1550000в, 630000с 1590000в, 630000с 1603000в, 634500с 1603000в, 641500с 1641400в, 625700с 1660000в	От эшелона 4550 и ниже во время работы	СЕВЕРО-ЭВЕНСК ВМДП
232.	Магаданский район	654500с 1580000в, 641000с 1563000в, 635218с 1570906в, 634500с 1603000в, 630000с 1603000в, 630000с 1590000в, 605000с 1550000в, 605000с 1522000в, 623000с 1494000в, 620000с 1450000в, 633342с 1453024в, 640000с 1494000в, 654500с 1580000в	От эшелона 4550 и ниже во время работы	СЕЙМЧАН ВМДП
233.	Мирнинский район	621806с 1124542в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 70 км с центром (623205с 1140220в) до 620548с 1145954в, 610348с 1170654в, 603200с 1161300в, 593600с 1145142в, 591924с 1135242в, 593806с 1124936в, 602418с 1100000в, 621806с 1124542в	От земли до эшелона 1850	ЛЕНСК КДП МВЛ (совмещенный с МДП)
234.	Нюрбинский район	660000с 1190000в, 650036с 1240236в, 635500с 1250900в, 625000с 1240000в, 620000с 1234000в, 620000с 1230000в, 620000с 1184000в, 612500с 1174200в, 630300с 1162500в, 642500с 1135000в, 660000с 1190000в	От земли до эшелона 3650	НЮРБА КДП МВЛ (совмещенный с МДП)
235.	Олёкминский район	620000с 1230000в, 603500с 1240200в, 600818с 1235242в, 590000с 1233000в, 582454с 1192006в, 593600с 1145142в, 610348с 1170654в, 612500с 1174200в, 620000с 1184000в, 620000с 1230000в	От земли до эшелона 3050	ОЛЁКМИНСК КДП МВЛ
236.	Поляринский район	701200с 1081100в, 685600с 1160000в, 671518с 1174848в, 672600с 1125000в, 680000с 1064430в, 691500с 1063000в, 701200с 1081100в	От земли до эшелона 3650	ОЛЕНЁК КДП МВЛ
237.	Петропавловск-Камчатский район	634200с 1673700в, 615000с 1744500в, 610900с 1770000в, 573000с 1643000в, 574200с 1631500в, 583200с 1621500в, 584948с 1575700в, 603500с 1601000в, 620416с 1640442в,	От земли до 2450 AMSL	ОССОРА ВМДП



1	2	3	4	5
238.	Петропавловск-Камчатский район	623000с 1652000в, 625700с 1660000в, 634200с 1673700в, 584948с 1575700в, 583200с 1621500в, 574200с 1631500в, 573000с 1643000в, 554500с 1631000в, 530000с 1610000в, 500000с 1560000в, 540000с 1550000в, 560700с 1550000в, 584948с 1575700в	От земли до 2450 AMSL	ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ МДП
239.	Тиксинский район	730000с 1132448в, 705400с 1212000в, 694100с 1185000в, 685600с 1160000в, 701200с 1081100в, 720000с 1120000в, 730000с 1132448в	От земли до эшелона 3050	САСКЫЛАХ КДП МВЛ
240.	Тиксинский район	710000с 1365000в, 704454с 1370000в, 703000с 1370000в, 695000с 1373000в, 692300с 1363700в, 692700с 1344500в, 692000с 1324000в, 693930с 1322048в, 702000с 1330000в, 710000с 1330000в, 710000с 1365000в	От земли до эшелона 4250	УСТЬ-КУЙГА КДП МВЛ
241.	Хабаровский район	565900с 1380700в, 564800с 1382800в, 563154с 1383624в, далее по государственной границе до 560054с 1380036в, 560800с 1373312в, 563600с 1371500в, 565900с 1380700в	От земли до эшелона 4250	АЯН КДП МВЛ
242.	Хабаровский район	550000с 1331818в, 542000с 1334500в, 534448с 1343818в, 524054с 1331530в, 512000с 1322500в, 500500с 1321000в, 491200с 1313800в, 485224с 1304012в, далее по государственной границе до 523342с 1260942в, 524700с 1263224в, 531600с 1270800в, 530200с 1284000в, 525700с 1295500в, 531224с 1305254в, 550000с 1331818в	От земли до эшелона ниже 2450	БЛАГОВЕЩЕНСК МДП
243.	Хабаровский район	523755с 1400249в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 70 км с центром (530900с 1403812в) до 523249с 1405557в, 520430с 1405030в, 520530с 1401200в, 515854с 1391030в, 521412с 1390106в, 523755с 1400249в	От земли до эшелона 4250	БОГОРОДСКОЕ КДП МВЛ
244.	Хабаровский район	464000с 1500000в, 454940с 1511549в, 450000с 1500000в, 434321с 1475557в, 450000с 1460000в, 464000с 1500000в	От земли до эшелона 6100	БУРЕВЕСТНИК КДП МВЛ с РЗО <sup>13)</sup>
245.	Хабаровский район	441200с 1330700в, 435300с 1331500в, 432400с 1332100в, 422530с 1321112в, 422212с 1314000в, 423300с 1311300в, 425100с 1305330в, далее по государственной границе до 431400с 1311148в, 441200с 1330700в	От эшелона 2450 до эшелона 6700	ВЛАДИВОСТОК ДПП
246.	Хабаровский район	465200с 1340200в, 464800с 1341500в, 465000с 1362000в,	От земли	ВЛАДИВОСТОК

1	2	3	4	5
	район	473600с 1382400в, 471900с 1385600в, 470500с 1400000в, 454500с 1400000в, 403300с 1360000в, 403000с 1355600в, 414000с 1313100в, 421730с 1304130в, далее по государственной границе до 465200с 1340200в	до эшелона ниже 2450	МДП
247.	Хабаровский район	561000с 1310000в, 550000с 1331818в, 531224с 1305254в, 525700с 1295500в, 530200с 1284000в, 531600с 1270800в, 524700с 1263224в, 523342с 1260942в, далее по государственной границе до 533000с 1222000в, 535800с 1215900в, 553000с 1222000в, 544000с 1281000в, 545100с 1292200в, 561000с 1310000в	От земли до эшелона ниже 2450	ЗЕЯ КДП МВЛ (совмещенный с ВМДП)
248.	Хабаровский район	540800с 1264000в, 535854с 1272836в, 533836с 1280630в, 531600с 1270800в, 532900с 1262700в, 540800с 1264000в, 515314с 1441635в, 510000с 1443800в, 484600с 1453400в, 483000с 1450000в, 491300с 1430600в, 491100с 1420500в, 490800с 1413000в, 510800с 1413000в, 514500с 1413500в, 514800с 1431000в, 515314с 1441635в	От земли до эшелона 3050 От земли до эшелона 6100	ЗОНАЛЬНОЕ КДП МВЛ с РЗО
249.	Хабаровский район	534200с 1353200в, 534000с 1361500в, 530554с 1370048в, 524200с 1373200в, 522600с 1374000в, 522800с 1370000в, 515800с 1363100в, 513300с 1363000в, 512400с 1362000в, 513742с 1354554в, 514000с 1354000в, 520700с 1352100в, 534200с 1353200в	От земли до эшелона 4250	ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО КДП МВЛ с РЗО
250.	Хабаровский район	Окружность радиусом 30 км с центром (441618с 1350142в)	От земли до эшелона 3350	КАВАЛЕРОВО КДП МВЛ
251.	Хабаровский район	550900с 1353500в, 550300с 1354300в, 545100с 1351600в, 545700с 1350700в, 550900с 1353500в	От земли до высоты 1200 AMSL	КИРАН КДП МВЛ
252.	Хабаровский район	505130с 1365624в, 502800с 1370000в, 501200с 1370242в, 495751с 1365001в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (502432с 1365602в) до 505130с 1365624в	От земли до эшелона 4250	КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (ХУРБА) КДП МВЛ с РЗО
		513300с 1363000в, 511227с 1372656в, 505600с 1381100в, 501600с 1375500в, 501034с 1374400в, 495300с 1370900в, 495100с 1364500в, 500636с 1360505в, 501200с 1355100в,	От земли до эшелона 2750	

1	2	3	4	5
		512400с 1362000в, 513300с 1363000в		
253.	Хабаровский район	Окружность радиусом 30 км с центром (572706с 1323139в) 580000с 1320000в, 582518с 1330854в, 575500с 1342200в, 573600с 1345300в, 571000с 1343000в, 565000с 1324000в, 571600с 1314000в, 580000с 1320000в	От земли до эшелона 2450 От эшелона 2450 до эшелона 6100	МАР-КЮЕЛЬ КДП МВЛ
254.	Хабаровский район	Окружность радиусом 30 км с центром (573830с 1360942в) 582454с 1361024в, 572518с 1371300в, 570000с 1370000в, 571000с 1343000в, 573600с 1345300в, 575500с 1342200в, 582454с 1361024в	От земли до эшелона 2450 От эшелона 2450 до эшелона 6100	НЕЛЬКАН КДП МВЛ
255.	Хабаровский район	620000с 1450000в, 610000с 1460000в, 580000с 1454500в, 562500с 1432500в, 554500с 1390000в, 550336с 1403600в, 541800с 1421500в, 531500с 1414900в, 514500с 1413500в, 510800с 1413000в, 504300с 1402500в, 505600с 1381100в, 522600с 1374000в, 524200с 1373200в, 534000с 1361500в, 534200с 1353200в, 534448с 1343818в, 542000с 1334500в, 550000с 1331818в, 561000с 1310000в, 565500с 1312400в, 571600с 1314000в, 580000с 1320000в, 591000с 1352000в, 594500с 1381000в, 605035с 1395633в, 620000с 1420000в, 620000с 1450000в	От земли до эшелона ниже 2450	НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ МДП
256.	Хабаровский район	532136с 1395000в, 532118с 1404600в, 531006с 1412600в, 524000с 1411500в, 523249с 1405557в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (530900с 1403812в) до 523755с 1400249в, 530748с 1395006в, 531136с 1395242в, 532000с 1394000в, 532136с 1395000в	От земли до высоты 1200 AMSL	НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ КДП МВЛ
257.	Хабаровский район	Окружность радиусом 70 км с центром (530900с 1403812в) 550336с 1403600в, 541800с 1421500в, 531500с 1414900в, 514500с 1413500в, 513230с 1395154в, 515854с 1391030в, 522600с 1374000в, 524200с 1373200в, 531700с 1381500в, 550336с 1403600в	От 1200 AMSL до эшелона 6100 От эшелона 2450 до эшелона 6100	НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ КДП МВЛ

1	2	3	4	5
258.	Хабаровский район	523300с 1422500в, 523300с 1440000в, 515314с 1441635в, 510000с 1443800в, 510700с 1433500в, 512000с 1422500в, 514500с 1413500в, 523300с 1422500в	От земли до эшелона 3650	НОГЛИКИ КДП МВЛ с РЗО
259.	Хабаровский район	562500с 1432500в, 560000с 1460000в, 545212с 1500000в, 521000с 1500000в, 515314с 1441635в, 514800с 1431000в, 514500с 1413500в, 531500с 1414900в, 541800с 1421500в, 550336с 1403600в, 554500с 1390000в, 562500с 1432500в	От земли до эшелона 6100	ОХА КДП МВЛ с РЗО
260.	Хабаровский район	Окружность радиусом 60 км с центром (592406с 1430306в)	От земли до эшелона 4250	ОХОТСК КДП
261.	Хабаровский район	Окружность радиусом 20 км с центром (444854с 1361730в)	От земли до эшелона 3050	ПЛАСТУН КДП МВЛ
262.	Хабаровский район	492200с 1400600в, 491800с 1402500в, 491800с 1410800в, 482000с 1404400в, 482000с 1400200в, 484700с 1392500в, 491518с 1384900в, 492200с 1400600в	От земли до эшелона 4250	СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ (МАЙ-ГАТКА) КДП МВЛ с РЗО
263.	Хабаровский район	570607с 1391938в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (572118с 1392950в) до 572618с 1395818в, 572000с 1395000в, 570607с 1391938в	От земли до эшелона 2450	ТУЖЧИ КДП МВЛ
264.	Хабаровский район	583600с 1382436в, 575000с 1403000в, 572618с 1395818в, 572000с 1395000в, 570607с 1391938в, 563154с 1383624в, 564800с 1382800в, 565900с 1380700в, 572518с 1371300в, 583600с 1382436в	От эшелона 2450 до эшелона 4550	
265.	Хабаровский район	554300с 1245500в, 552300с 1253300в, 550630с 1252100в, 545800с 1251500в, 545200с 1242200в, 551642с 1235918в, 551731с 1240057в, 554300с 1245500в	От земли до эшелона 4550	ТЫНДА КДП МВЛ
265.	Хабаровский район	534448с 1343818в, 534200с 1353200в, 534000с 1361500в, 524200с 1373200в, 522600с 1374000в, 505600с 1381100в, 504300с 1402500в, 510800с 1413000в, 490800с 1413000в, 480000с 1413000в, 470500с 1400000в, 471900с 1385600в, 473600с 1382400в, 465000с 1362000в, 464800с 1341500в, 465200с 1340200в, далее по государственной границе до 485224с 1304012в, 491200с 1313800в, 500500с 1321000в, 512000с 1322500в, 524054с 1331530в, 534448с 1343818в	От земли до эшелона ниже 2450	ХАБАРОВСК МДП

1	2	3	4	5
266.	Хабаровский район	485300с 1351918в, 484742с 1353400в, 484636с 1353800в, 484324с 1353230в, 483824с 1352400в, 483557с 1351942в, 483707с 1351801в, 483418с 1351354в, 483200с 1351030в, 482936с 1350712в, 482700с 1350330в, 482612с 1350442в, 482318с 1350048в, 481725с 1345245в, 481618с 1344312в, далее по государственной границе до 482436с 1344030в, 483400с 1343500в, 484300с 1343954в, 484948с 1345506в, 485300с 1351918в	От земли до 400 AMSL	ХАБАРОВСК КДП МВЛ
267.	Хабаровский район	531700с 1381500в, 531500с 1390500в, 524124с 1392518в, 523400с 1384100в, 522600с 1374000в, 524200с 1373200в, 531700с 1381500в	От земли до эшелона 4250	ХЕРПУЧИ КДП МВЛ с РЗО
268.	Хабаровский район	555518с 1343930в, 555218с 1354942в, 553836с 1364500в, 545100с 1373000в, 535600с 1363242в, 534000с 1361500в, 534200с 1353200в, 534448с 1343818в, 542000с 1334500в, 550000с 1331818в, 555618с 1335112в, 555518с 1343930в	От земли до эшелона 4250	ЧУМИКАН КДП МВЛ с РЗО
269.	Хабаровский район	493800с 1413000в, 493800с 1415042в, 493800с 1422200в, 491136с 1422200в, 484700с 1422200в, 484700с 1413300в, 484700с 1413000в, 490800с 1413000в, 493800с 1413000в	От земли до эшелона 3650	ШАХТЕРСК КДП МВЛ
270.	Хабаровский район	550000с 1331818в, 542000с 1334500в, 534448с 1343818в, 524054с 1331530в, 522048с 1312412в, 523430с 1310648в, 531224с 1305254в, 550000с 1331818в	От земли до эшелона 4250	ЭКИМЧАН КДП МВЛ с РЗО
271.	Хабаровский район	450000с 1460000в, 434321с 1475557в, 430000с 1465000в, 431200с 1461300в, далее по государственной границе до 442700с 1454400в, 450000с 1460000в	От земли до эшелона 6100	ЮЖНО-КУРИЛЬСК (МЕНДЕЛЕЕВО) КДП МВЛ с РЗО
272.	Хабаровский район	521000с 1500000в, 450000с 1500000в, 430000с 1465000в, 431200с 1461300в, далее по государственной границе до 442700с 1454400в, 443000с 1454000в, 454500с 1420000в, 454500с 1400000в, 470500с 1400000в, 480000с 1413000в, 490800с 1413000в, 510800с 1413000в, 514500с 1413500в, 514800с 1431000в, 515314с 1441635в, 521000с 1500000в	От земли до эшелона ниже 2450	ЮЖНО-САХАЛИНСК МДП
273.	Чульманский район	600818с 1235242в, 595100с 1264300в, 584500с 1303900в, 580000с 1320000в, 571600с 1314000в, 565500с 1312400в,	От земли до эшелона 4250	АЛДАН КДП МВЛ

1	2	3	4	5
		582248с 1260918в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (583612с 1252428в) до 584436с 1243500в, 590000с 1233000в, 600818с 1235242в		
274.	Чульманский район	590000с 1233000в, 584436с 1243500в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 50 км с центром (583612с 1252428) до 582248с 1260918в, 565500с 1312400в, 561000с 1310000в, 545100с 1292200в, 544000с 1281000в, 553000с 1222000в, 564124с 1194000в, 571918с 1193254в, 582454с 1192006в, 590000с 1233000в	От земли до эшелона 3050	ЧУЛЬМАН (НЕРЮНГРИ) МДП
275.	Якутский район	692700с 1344500в, 692300с 1363700в, 682342с 1383600в, 683400с 1413200в, 671430с 1423218в, 665000с 1402500в, 662542с 1394100в, 655012с 1384012в, 653818с 1373348в, 651442с 1353200в, 651800с 1310000в, 654700с 1290000в, 691600с 1290000в, 692000с 1324000в, 692700с 1344500в	От земли до эшелона 4250	БАГАГАЙ КДП МВЛ
276.	Якутский район	692200с 1474000в, 690000с 1500000в, 682100с 1502000в, 675200с 1504300в, 665600с 1465300в, 670000с 1460000в, 671430с 1423218в, 683400с 1413200в, 691854с 1440000в, 692200с 1474000в	От земли до эшелона 4250	БЕЛАЯ ГОРА КДП МВЛ (совмещённый с МДП)
277.	Якутский район	711000с 1393000в, 710700с 1414500в, 701218с 1423730в, 691854с 1440000в, 683400с 1413200в, 682342с 1383600в, 692300с 1363700в, 695000с 1373000в, 703000с 1370000в, 704454с 1370000в, 710000с 1365000в, 710000с 1380000в, 710536с 1384854в, 711000с 1393000в	От земли до эшелона 4250	ДЕПУТАТСКИЙ КДП МВЛ
278.	Якутский район	694100с 1185000в, 691600с 1290000в, 654700с 1290000в, 651306с 1254430в, 650036с 1240236в, 660000с 1190000в, 671518с 1174848в, 685600с 1160000в, 694100с 1185000в	От земли до эшелона 6400	ЖИГАНСК КДП МВЛ (совмещённый с МДП)
279.	Якутский район	675200с 1504300в, 670000с 1513500в, 664300с 1522400в, 662000с 1540000в, 663300с 1580000в, 654500с 1580000в, 640000с 1494000в, 633342с 1453024в, 635000с 1453600в, 651000с 1470400в, 670000с 1460000в, 665600с 1465300в, 675200с 1504300в	От земли до эшелона 4250	ЗЫРЯНКА КДП МВЛ
280.	Якутский район	654700с 1290000в, 651800с 1310000в, 651442с 1353200в,	От земли	МАГАН

1	2	3	4	5
	район	640230с 1341300в, 630000с 1341000в, 614000с 1351200в, 605300с 1315900в, 603254с 1303448в, 600954с 1304606в, 594500с 1305800в, 584500с 1303900в, 595100с 1264300в, 600818с 1235242в, 603500с 1240200в, 620000с 1230000в, 620000с 1234000в, 625000с 1240000в, 635500с 1250900в, 650036с 1240236в, 651306с 1254430в, 654700с 1290000в	до эшелона 3050	МДП
281.	Якутский район	671430с 1423218в, 670000с 1460000в, 651000с 1470400в, 652200с 1431200в, 662542с 1394100в, 665000с 1402500в, 671430с 1423218в	От земли до эшелона 4250	МОМА КДП МВЛ
282.	Якутский район	690000с 1510500в, 684800с 1533000в, 675700с 1562600в, 663300с 1580000в, 662000с 1540000в, 664300с 1522400в, 670000с 1513500в, 675200с 1504300в, 682100с 1502000в, 690000с 1500000в, 690000с 1510500в	От земли до эшелона 4250	СРЕДНЕКОЛЫМСК КДП МВЛ (совмещенный с МДП)
283.	Якутский район	653818с 1373348в, 634600с 1400000в, 635700с 1415500в, 635000с 1453600в, 633342с 1453024в, 620000с 1450000в, 620000с 1420000в, 605036с 1395624в, 610800с 1380300в, 614000с 1351200в, 630000с 1341000в, 640230с 1341300в, 651442с 1353200в, 653818с 1373348в	От земли до эшелона 4250	ТЁПЛЫЙ КЛЮЧ (ХАНДЫГА) КДП МВЛ
284.	Якутский район	610800с 1380300в, 605036с 1395624в, 594500с 1381000в, 591000с 1352000в, 582518с 1330854в, 580000с 1320000в, 584500с 1303900в, 594500с 1305800в, 600954с 1304606в, 603254с 1303448в, 605300с 1315900в, 614000с 1351200в, 610800с 1380300в	от земли до эшелона 4250	УСТЬ-МАЯ КДП МВЛ
285.	Якутский район	655012с 1384012в, 662542с 1394100в, 652200с 1431200в, 651000с 1470400в, 635000с 1453600в, 635700с 1415500в, 634600с 1400000в, 653818с 1373348в, 655012с 1384012в	От земли до эшелона 4250	УСТЬ-НЕРА КДП МВЛ (совмещенный с МДП)
286.	Якутский район	723000с 1680000в, 703000с 1680000в, 684000с 1650000в, 663300с 1620000в, 663300с 1580000в, 675700с 1562600в, 684800с 1533000в, 720000с 1580000в, 723000с 1680000в	От земли до эшелона 4250	ЧЕРСКИЙ КДП МВЛ
287.	Якутский район	731200с 1433500в, 720000с 1580000в, 684800с 1533000в, 690000с 1510500в, 690000с 1500000в, 692200с 1474000в, 691854с 1440000в, 701218с 1423730в, 710700с 1414500в,	От земли до эшелона 4250	ЧОКУРДАХ КДП МВЛ

1	2	3	4	5
		711000с 1393000в, 710536с 1384942в, 731200с 1433500в		

<sup>1</sup> Географическая широта в системе координат ПЗ-90.02 (первые две цифры – градусы, вторые две цифры – минуты, третьи две цифры – секунды, буква «с» – северная широта).  
<sup>2</sup> Географическая долгота в системе координат ПЗ-90.02 (первые три цифры – градусы, вторые две цифры – минуты, третьи две цифры – секунды, буквы «в» и «з» - восточная и западная долгота соответственно).

<sup>3</sup> ВРЦ – вспомогательный районный центр.

<sup>4</sup> КДП МВЛ – командно-диспетчерский пункт местных воздушных линий.

<sup>5</sup> МДП – местный диспетчерский пункт.

<sup>6</sup> ПИО – полетно-информационное обслуживание.

<sup>7</sup> ДПП – диспетчерский пункт подхода.

<sup>8</sup> ДПК – диспетчерский пункт круга.

<sup>9</sup> AGL – над уровнем земли.

<sup>10</sup> KTA – контрольная точка аэродрома.

<sup>11</sup> ВДПП – вспомогательный диспетчерский пункт подхода.

<sup>12</sup> AMSL – над средним уровнем моря.

<sup>13</sup> КДП МВЛ с РЗО – командно-диспетчерский пункт местных воздушных линий с расширенной зоной ответственности.

\* Зональный центр с правом обслуживания воздушного движения.

\*\* Районный центр с правом планирования и координирования использования воздушного пространства, организации воздушного движения, обеспечения разрешительного порядка использования воздушного пространства.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к приказу Минтранса России  
от 22 сентября 2011 № 253

**Границы районов аэродромов, аэроузлов, вертодромов**

№ п/п	Районы аэродромов, аэроузлов, вертодромов	Границы		Наименование аэродромов, аэроузлов, вертодромов
		горизонтальные	вертикальные (м)	
1	2	3	4	5
Санкт-Петербургская зона Единой системы организации воздушного движения				
1.	Район аэроузла	682700с <sup>1)</sup> 0300300в <sup>2)</sup> , 683700с 0304900в, 681800с 0320500в, 683700с 0332300в, 683200с 0345500в, 680000с 0374000в, 673800с 0382500в, 665600с 0382000в, 670700с 0371500в, 674200с 0350500в, 674018с 0331236в, 674600с 0310000в, 682700с 0300300в	От земли до эшелона 12500	ОЛЕНЬИНСКИЙ
2.	Район аэродрома, входящий в состав Оленьинского аэроузла	682700с 0300300в, 683700с 0304900в, 681800с 0320500в, 683700с 0332300в, 683200с 0345500в, 680000с 0374000в, 673800с 0382500в, 665600с 0382000в, 670700с 0371500в, 674200с 0350500в, 674018с 0331236в, 674600с 0310000в, 682700с 0300300в	От земли до эшелона 12500	МОНЧЕГОРСК
3.	Район аэродрома, входящий в состав Оленьинского аэроузла	682700с 0300300в, 683700с 0304900в, 681800с 0320500в, 683700с 0332300в, 683200с 0345500в, 680000с 0374000в, 673800с 0382500в, 665600с 0382000в, 670700с 0371500в, 674200с 0350500в, 674018с 0331236в, 674600с 0310000в, 682700с 0300300в	От земли до эшелона 12500	ОЛЕНЬЯ
4.	Район аэроузла	692400с 0333000в, 690900с 0341400в, 685000с 0342000в, 683730с 0341000в, 683900с 0334000в, 685300с 0330800в, 690200с 0323900в, 690900с 0325000в, 691500с 0330300в, 692400с 0333000в	От земли до эшелона 9150	СЕВЕРОМОРСКИЙ
5.	Район аэродрома, входящий в состав Североморского аэроузла	692400с 0333000в, 690900с 0341400в, 685000с 0342000в, 683730с 0341000в, 683900с 0334000в, 685300с 0330800в, 690200с 0323900в, 690900с 0325000в, 691500с 0330300в, 692400с 0333000в	От земли до эшелона 9150	СЕВЕРОМОРСК-1
6.	Район аэродрома, входящий в состав Североморского аэроузла	692400с 0333000в, 690900с 0341400в, 685000с 0342000в, 683730с 0341000в, 683900с 0334000в, 685300с 0330800в, 690200с 0323900в, 690900с 0325000в, 691500с 0330300в, 692400с 0333000в	От земли до эшелона 9150	СЕВЕРОМОРСК-3

1	2	3	4	5
7.	Район аэродрома	670900с 0300600в, 671800с 0303000в, 671600с 0311300в, 662500с 0313000в, 662600с 0301800в, 665700с 0294400в, 670900с 0300600в	От земли до эшелона 5200	АЛАКУРТТИ
8.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (694548с 0613348в)	От земли до эшелона 1500	АМДЕРМА
9.	Район аэродрома	674200с 0330300в, 673630с 0334124в, 672800с 0342000в, 672000с 0341500в, 670700с 0340000в, 670900с 0333000в, 672718с 0324712в, 674200с 0330300в	От земли до эшелона 3050	АПАТИТЫ (Хибины)
10.	Район аэродрома	643300с 0403100в, 641936с 0413241в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (643600с 0404306в) до 643214с 0394108в, 643300с 0403100в	От земли до эшелона 1200	АРХАНГЕЛЬСК (Васьково)
11.	Район аэродрома	643214с 0394108в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (643600с 0404306в) до 641936с 0413241в, 643300с 0403100в, 643214с 0394108в	От земли до эшелона 1500	АРХАНГЕЛЬСК (Талаги)
12.	Район аэродрома	643300с 0403100в, 641936с 0413241в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (643600с 0404306в) до 643214с 0394108в, 643300с 0403100в	Выше эшелона 1200 до эшелона 1500	
13.	Район аэродрома	Окружность радиусом 100 км с центром (643600с 0404306в)	Выше эшелона 1500 до эшелона 6100	
14.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (665312с 0473736в)	От земли до 600 AGL <sup>3)</sup>	БЕЛУШЕ
15.	Район аэродрома	582500с 0310700в, 582348с 0310800в, 582000с 0310500в, 581900с 0310000в, 582200с 0310000в, 582500с 0310200в, 582500с 0310700в	От земли до эшелона 2450	БОРКИ
16.	Район аэродрома	Окружность радиусом 6 км с центром (543918с 0205948в)	От земли до 600 AGL	БОРСКОЕ
17.	Район аэродрома	Окружность радиусом 6 км с центром (600036с 0294242в)	От земли до 900 AMSL <sup>4)</sup>	БЫЧЬЕ ПОЛЕ
18.	Район аэродрома	605730с 0462830в, 604800с 0470300в, 601600с 0465300в, 602118с 0452800в, 603400с 0451300в, 605400с 0450000в, 605730с 0462830в	От земли до эшелона 1500	ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
19.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (654112с 0402136в)	От земли до 400 AGL	ВЕРХНЯЯ ЗОЛОТИЦА
	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (663812с 0455436в)	От земли до 600 AGL	ВИЖАС
	Район аэродрома	592600с 0394000в, 593730с 0401130в, 593500с 0403500в, 592530с 0405330в,	От земли	ВОЛОГДА

1	2	3	4	5
		591312с 0404630в, 590948с 0403812в, 590400с 0401748в, 590236с 0394636в, 590830с 0393530в, 592600с 0394000в	до эшелона 3650	
20.	Район аэродрома	595100с 0382300в, 594600с 0394100в, 592300с 0393000в, 585500с 0392900в, 590100с 0383300в, 595100с 0382300в	От земли до эшелона 7900	ВОЛОГДА (Кипелово)
21.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (662900с 0481430в)	От земли до 600 AGL	ВОЛОКОВАЯ
22.	Район аэродрома	Окружность радиусом 80 км с центром (672918с 0635924в)	От земли до эшелона 4250	ВОРКУТА
23.	Район аэродрома	Окружность радиусом 80 км с центром (672918с 0635924в)	От земли до эшелона 4250	ВОРКУТА (Советский)
24.	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (685054с 0581206в) Окружность радиусом 50 км с центром (685054с 0581206в)	От земли до эшелона 1500 Выше эшелона 1500 до эшелона 3050	ВАРАНДЕЙ
25.	Район аэродрома	Окружность радиусом 15 км с центром (643212с 0482836в)	От земли до 500 AGL	ВОЖГОРА
26.	Район аэродрома	611454с 0363848в, 612000с 0364900в, 612000с 0372000в, 610600с 0373500в, 604400с 0370700в, 603700с 0364700в, 603700с 0362100в, 603800с 03600000в, 605200с 0353800в, 611454с 0363848в	От земли до эшелона 1850	ВЫТЕГРА
27.	Район аэродрома	590035с 0281234в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (584854с 0280054в) до 583835с 0273659в, 585452с 0273658в, 590035с 0281234в	От земли до эшелона 3950	ГДОВ (Смуравьево)
28.	Район аэродрома	592500с 0293900в, 592600с 0294000в, 592700с 0294500в, 592400с 0295000в, 592200с 0294800в, 592000с 0293600в, 592500с 0293900в	От земли до 900 AMSL	ГЛУМИЦЫ
29.	Район аэродрома	593442с 0295824в, 593913с 0294610в, 594753с 0294854в, 594754с 0295618в, 594618с 0300918в, 594248с 0301142в, 594024с 0300806в, 593442с 0295824в	От земли до 400 AMSL	ГОРЕЛОВО
30.	Район аэродрома	600342с 0300900в, 600012с 0300330в, 595818с 0295554в, 600306с 0295036в, 600642с 0295006в, 600700с 0295200в, 600830с 0300124в, 600654с 0300930в, 600342с 0300900в	От земли до эшелона 1500	ГОРСКАЯ
31.	Район аэродрома	594812с 0292654в, 594754с 0294609в, 593633с 0294224в, 593612с 0293954в, 593930с 0293430в, 593839с 0292907в, 594348с 0292430в, 594812с 0292654в	От земли до 450 AMSL	ГОСТИЛИЦЫ
32.	Район аэродрома	Окружность радиусом 36 км с центром (604252с 0300651в)	От земли	ГРОМОВО

1	2	3	4	5
			до эшелона 6100	
33.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (660318с 0432542в)	От земли до 400 AGL	ДОЛГОЩЕЛЬЕ
34.	Район вертодрома	Окружность радиусом 10 км с центром (545600с 0195900в)	От земли до 600 AGL	ДОНСКОЕ
35.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (673842с 0490254в)	От земли до 600 AGL	ИНДИГА
36.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (660318с 0600642в)	От земли до эшелона 1500	ИНТА
37.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (660318с 0600642в)	Выше эшелона 1500 до эшелона 3050	ИНТА
38.	Район аэродрома	552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе до 551406с 0212624в, 544200с 0210842в, 543712с 0203900в, 543630с 0195924в, 545400с 0193600в, далее по государственной границе до 552224с 0203836в	От земли до эшелона 5800	КАЛИНИНГРАД (Храброво)
		552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе до 551406с 0212624в, 544200с 0210842в, 543712с 0203900в, 543630с 0195924в, 545400с 0193600в, далее по государственной границе до 552224с 0203836в	От земли до эшелона 4550	КАЛИНИНГРАД (Чкаловск)
39.	Район аэродрома	Окружность радиусом 3 км с центром (655248с 0440654в)	От земли до 150 AGL	КАМЕНКА
40.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (684548с 0612536в)	От земли до 600 AGL	КАРАТАЙКА
41.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (645500с 0341700в)	От земли до эшелона 3050	КЕМЬ
42.	Район аэродрома	601600с 0451005в, 601400с 0450300в, 600000с 0445800в, 595200с 0445800в, 594600с 0450300в, 594600с 0452000в, 594800с 0453100в, 594830с 0455300в, 600400с 0462000в, 601600с 0451005в	От земли до эшелона 1500	КИЧМЕНГСКИЙ ГОРОДОК
43.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (662242с 0423324в)	От земли до 400 AGL	КОЙДА
44.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (644400с 0473954в)	От земли до 300 AGL	КОЙНАС
45.	Район аэродрома	645718с 0303248в, 644612с 0321230в, 643612с 0321248в, 642218с 0311336в,	От земли	КОСТОМУКША

1	2	3	4	5
		642112с 0301918в, 645718с 0303248в	до эшелона 2150	
46.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (670200с 0510800в)	От земли до 600 AGL	КОТКИНО
47.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (611412с 0464148в)	От земли до эшелона 1500	КОТЛАС
48.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (605942с 0465212в)	От земли до эшелона 3950	КОТЛАС
		630000с 0464500в, 620000с 0481000в, 602000с 0484000в, 600400с 0462000в, 602500с 0441500в, 610500с 0431000в, 610600с 0423500в, 623700с 0444000в, 630000с 0464500в	От 900 AMSL до эшелона 7900	(Савватия)
49.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (58373с 0312258в)	От земли до эшелона 4550	КРЕЧЕВИЦЫ
50.	Район аэродрома	591642с 0300806в, 590254с 0302912в, 585954с 0293854в, 591554с 0293600в, 591642с 0300806в	От земли до 400 AMSL	КУЗНЕЦОВО
51.	Район аэродрома	594930с 0283800в, 594830с 0285400в, 594600с 0290100в, 594330с 0290200в, 593730с 0290900в, 593800с 0285800в, 594000с 0284300в, 594930с 0283800в	От земли до 900 AMSL	КУММОЛОВО
52.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (671900с 0520500в)	От земли до 600 AGL	ЛАБОЖСКОЕ
53.	Район аэродрома	601454с 0303600в, 600430с 0303636в, 600342с 0300900в, 600306с 0295036в, 601342с 0294906в, 601454с 0303600в	От земли до эшелона 1850	ЛЕВАШОВО
54.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (645718с 0364924в)	От земли до 400 AGL	ЛЕТНЯЯ ЗОЛОТИЦА
55.	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (645324с 0454406в)	От земли до эшелона 1500	ЛЕШУКОНСКОЕ
56.	Район аэродрома	603518с 0330406в, 605800с 0331542в, 605636с 0334754в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (604200с 0333400в) до 603518с 0330406в	От земли до эшелона 1850	ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
57.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (645900с 0374148в)	От земли до 300 AGL	ЛОПШЕНЬГА
58.	Район аэродрома	592300с 0311600в, 591500с 0312400в, 591200с 0312400в, 591300с 0311600в, 591700с 0311000в, 592600с 0311000в, 592300с 0311600в	От земли до 900 AMSL	ЛЮБАНЬ
59.	Район аэродрома	544448с 0203200в, 544448с 0203736в, 544048с 0203612в, 544106с 0202948в, 544448с 0203200в	От земли до 600 AGL	МАЛОЕ ИСАКОВО

1	2	3	4	5
60.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (655242с 0441254в)	От земли до эшелона 1500	МЕЗЕНЬ
61.	Район аэродрома	Окружность радиусом 60 км с центром (655242с 0441254в)	Выше эшелона 1500 до эшелона 3050	МЕЗЕНЬ
62.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (654624с 0461148в)	От земли до 400 AGL	МОСБЕЕВО
63.	Район аэродрома	685900с 0323500в, 685200с 0325500в, 683800с 0331200в, 682200с 0321000в, 683700с 0314700в, 685300с 0315800в, 685900с 0323500в	От земли до эшелона 4550	МУРМАНСК
64.	Район аэродрома	694500с 0320700в, 693300с 0311200в, 692500с 0301400в, 683200с 0300500в, 690200с 0323000в, 691700с 0330000в, 692400с 0332000в, 694100с 0330000в, 694500с 0320700в	От 900 AMSL до эшелона 8100	МУРМАНСК (Килпъявр)
65.	Район аэродрома	685426с 0315202в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (690542с 0322417в) до 691616с 0325832в, 690200с 0323000в, 685426с 0315202в	От земли до эшелона 1500	МУРМАНСК (Мурмаши)
66.	Район аэродрома	684930с 0325024в, 684800с 0325506в, 684612с 0325036в, 684724с 0324718в, 684906с 0324618в, 684930с 0325024в	От земли до эшелона 3050	НАГУРСКОЕ
67.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (804808с 0474006в)	От земли до эшелона 3050	НАРЬЯН-МАР
68.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (673824с 0530718в)	От земли до эшелона 1500 Выше эшелона 1500 до эшелона 6100	НЕСЬ
69.	Район аэродрома	664840с 0521254в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 100 км с центром (673824с 0530718в) до 670758с 0550306в, 670154с 0551209в, 664840с 0521254в	От земли до 400 AGL	НИЖНЯЯ ПЕША
70.	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (664418с 0474354в)	От земли до эшелона 1500	ОЛЕМА
71.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (642942с 0460848в)	От земли до 300 AGL	ОНЕГА
72.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (635436с 0380724в)	От земли до 300 AGL	ОНЕГА
	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (663906с 0463042в)	От земли	ОМА

1	2	3	4	5
			до 600 AGL	
73.	Район аэродрома	573500с 0291500в, 571200с 0293200в, 564700с 0285500в, 565500с 0275200в, 572700с 0280100в, 573000с 0281000в, 573100с 0281600в, 573500с 0291500в	От земли до эшелона 7900	ОСТРОВ (Веретье)
74.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (644724с 0382530в)	От земли до 300 AGL	ПЕРТОМИНСК
75.	Район аэродрома	Окружность радиусом 15 км с центром (691124с 0501442в)	От земли до эшелона 1500	ПЕСЧАНКА
76.	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (615306с 0340925в)	От земли до эшелона 1500	ПЕТРОЗАВОДСК (Бесовец)
		Окружность радиусом 75 км с центром (615306с 0340925в)	Выше 600м (AMSL)	
		625430с 0342642в, 622630с 0355248в, 614812с 0360048в, 610454с 0343006в, 612742с 0320454в, 622336с 0322642в, 624254с 0324236в, 625430с 0342642в	до эшелона 4550	
			Выше 900м (AMSL)	
			до эшелона 18000	
77.	Район аэродрома	615700с 0342500в, 615300с 0343400в, 615000с 0343500в, 614700с 0343700в, 613700с 0343800в, 613400с 0342700в, 613700с 0341700в, 614000с 0341200в, 615100с 0341500в, 615700с 0342500в	От земли до 300 AMSL	ПЕТРОЗАВОДСК (Пески)
78.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (650718с 570754в)	От земли до эшелона 1500	ПЕЧОРА
		653706с 0582400в, 653418с 0582942в, 645236с 0581524в, 643548с 0571206в, 643636с 0555842в, 651430с 0552706в, 653906с 0562154в, 653706с 0582400в	Выше эшелона 1500	
			до эшелона 6100	
79.	Район аэродрома	631600с 0412200в, 625200с 0414700в, 621200с 0405100в, 620300с 0401500в, 620700с 0392000в, 625800с 0392200в, 630400с 0402000в, 631600с 0412200в	От земли до эшелона 9150	ПЛЕСЕЦК
80.	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (602730с 0284454в)	От земли до эшелона 1500	ПРИБЫЛОВО
		604306с 0284430в, 604154с 0292118в, 603254с 0293048в, 601324с 0293736в, 600000с 0291000в, 600148с 0282224в, 600200с 0280100в, 603400с 0282600в, 604306с 0284430в	От земли до эшелона 3050	
81.	Район аэродрома	575600с 0275700в, 580100с 0280500в, 581500с 0282300в, 581700с 0283800в, 573900с 0291400в, 573700с 0285000в, 573500с 0282600в, 573500с 0280700в, 572800с 0274600в, 574900с 0273600в, 574900с 0274700в, 575600с 0275700в	От земли до эшелона 4250	ПСКОВ



1	2	3	4	5
82.	Район аэродрома	575600с 0275700в, 580100с 0280500в, 581500с 0282300в, 581700с 0283800в, 573900с 0291400в, 573700с 0285000в, 573500с 0282600в, 573500с 0280700в, 572800с 0274600в, 574900с 0273600в, 574900с 0274700в, 575600с 0275700в	От земли до эшелона 4250	ПСКОВ (Шабаново)
83.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (642306с 0372636в)	От земли до 300 AGL	ПУРНЕМА
84.	Район аэродрома	723000с 0500000в, 723000с 0550000в, 704000с 0550000в, 704000с 0500000в, 723000с 0500000в	От земли до эшелона 11300	РОГАЧЕВО
85.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (660154с 0411248в)	От земли до 300 AGL	РУЧЬИ
86.	Район аэродрома	595318с 0295936в, 595300с 0301042в, 595118с 0303000в, 594800с 0303518в, 594254с 0303600в, 594200с 0301630в, 594248с 0301142в, 594318с 0300618в, 594754с 0295618в, 595318с 0295936в	От земли до 450 AMSL	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково)
		592942с 0295000в, 593018с 0293630в, 594348с 0292430в, 595706с 0293148в, 595853с 0293715в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 6 км с центром (600036с 0294242в) до 600218с 0294811в, 600306с 0295036в, 600342с 0300900в, 600430с 0303636в, 595600с 0310400в, 594624с 0311248в, 593530с 0311018в, 593236с 0305148в, 592942с 0295000в	Выше 300 AMSL до эшелона 1850	
		590000с 0290700в, 591218с 0284406в, 591648с 0283542в, 592542с 0290318в, 593848с 0290124в, 594348с 0290042в, 594900с 0291530в, 595554с 0291336в, 595930с 0291230в, 600742с 0284812в, 601024с 0284854в, 601306с 0284930в, 602336с 0293436в, 602448с 0294012в, 601454с 0303600в, 600200с 0313300в, 594900с 0322100в, 592700с 0320300в, 590700с 0313900в, 590442с 0305818в, 590400с 0304630в, 590254с 0302912в, 585954с 0293854в, 590000с 0290700в	Выше 900 AMSL до эшелона 7900	
87.	Район аэродрома	594354с 0302036в, 594254с 0303600в, 593754с 0304418в, 594024с 0300806в, 594248с 0301142в, 594354с 0302036в	От земли до 600 AMSL	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пушкин)
88.	Район аэродрома	594024с 0300806в, 593754с 0304418в, 593236с 0305148в, 592942с 0295000в, 593442с 0295824в, 594024с 0300806в	От земли до эшелона 1500	
89.	Район аэродрома	591642с 0293206в, 592524с 0294218в, 592942с 0295000в, 593130с 0302648в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (592124с 0300212в) до 591642с 0293206в	От земли до эшелона 1500	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Сиверский)
90.	Район аэродрома	654210с 0475258в, 653520с 0474121в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (654042с 0474024в) до 654210с 0475258в	От земли до 400 AGL	САФОНОВО
91.	Район аэродрома	593930с 0293430в, 593612с 0293954в, 593048с 0292554в, 593518с 0291848в,	От земли	СЕЛЬЦО

1	2	3	4	5
		593818с 0292654в, 5939330с 0293430в	до 450 AMSL	
92.	Район аэродрома	592942с 0295000в, 593302с 0295537в, 592930с 0302319в, 591818с 0302242в, 591642с 0300806в, 591621с 0295335в, 592400с 0295000в, 592700с 0294500в, 592942с 0295000в	От земли до эшелона 1500	СИВОРИЦЫ (Никольское)
93.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (664424с 0470118в)	От земли до 600 AGL	СНОПА
94.	Район аэродрома	582300с 0302100в, 582300с 0310000в, 581200с 0310000в, 574800с 0305100в, 573300с 0295600в, 575000с 0294400в, 581400с 0294100в, 582300с 0302100в	От земли до эшелона 3050	СОЛЬЦЫ
95.	Район аэродрома	645729с 0352042в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (650148с 0354400в) до 645408с 0352609в, 645729с 0352042в 652838с 0354816в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (650148с 0354400в) до 643522с 0355616в, 650400с 0351000в, 652838с 0354816в	От земли до эшелона 1500 Выше эшелона 1500 до эшелона 3050	СОЛОВКИ
96.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (654700с 0432300в)	От земли до 400 AGL	СОЯНА
97.	Район аэродрома	580658с 0314810в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (575742с 0312312в) до 574329с 0310845в, 580850с 0311756в, 580658с 0314810в 573830с 0323630в, 572700с 0323100в, 570900с 0311000в, 572800с 0310700в, 574000с 0310730в, 580850с 0311756в, 580452с 0322005в, 573830с 0323630в	От земли до эшелона 12200 От эшелона 1500 до эшелона 12200	СТАРАЯ РУССА
98.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (793145с 0910433в)	От земли до эшелона 4550	СРЕДНИЙ, остров
99.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (613848с 0505042в) Окружность радиусом 80 км с центром (613848с 0505042в)	От земли до эшелона 1500 Выше эшелона 1500 до эшелона 4250	СЫКТЫВКАР
100.	Район аэродрома	592600с 0394000в, 591842с 0395530в, 591418с 0394730в, 591524с 0393948в, 591442с 0392942в, 592300с 0393000в, 592600с 0394000в	От земли до эшелона 3050	ТРУФАНОВО
101.	Район аэродрома	654040с 0570036в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (660018с 0572206в) до 653957с 0573912в, 654040с 0570036в	От земли до эшелона 1850	УСИНСК
102.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (691518с 0645706в)	От земли до 600 AGL	УСТЬ-КАРА

1	2	3	4	5
103.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (652618с 0521200в)	От земли до эшелона 1500	УСТЬ-ЦИЛЬМА
		Окружность радиусом 50 км с центром (652618с 0521200в)	Выше эшелона 1500	
104.	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (633400с 0534818в)	От земли до эшелона 1500	УХТА
		Окружность радиусом 80 км с центром (633400с 0534818в)	Выше эшелона 1500	
105.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (665100с 0593200в)	От земли до 600 AGL	ХАРУГА
106.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10км с центром (672600с 0580200в)	От земли до 600 AGL	ХОРЕЙ-ВЕР
107.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (645318с 0464224в)	От земли до 300 AGL	ЦЕНОГОРА
108.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (670506с 0442206в)	От земли до 400 AGL	ЧИЖА
109.	Район аэродрома	594200с 0380400в, 593400с 0382300в, 585300с 0383000в, 585100с 0375500в, 590000с 0371100в, 591200с 0370900в, 592200с 0371000в, 592700с 0372100в, 594000с 0373500в, 594200с 0380400в	От земли до эшелона 1850	ЧЕРЕПОВЕЦ
110.	Район аэродрома	545112с 0220448в, 545130с 0221648в, 544630с 0222248в, 544036с 0221748в, 543518с 0220218в, 542736с 0214236в, 542648с 0212748в, 543036с 0211900в, 543500с 0212130в, 544818с 0215412в, 545112с 0220448в	От земли до эшелона 5500	ЧЕРНЯХОВСК
111.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (675212с 0440918в)	От земли до 400 AGL	ШОЙНА
112.	Район вертодрома	Окружность радиусом 10 км с центром (580036с 0331903в)	От земли до 800 AMSL	ВАЛДАЙ
113.	Район вертодрома	Окружность радиусом 5 км с центром (595136с 0300306в)	От земли до 300 AMSL	СТРЕЛЬНА
114.	Район вертодрома	Окружность радиусом 3км с центром (545709с 0201441в)	От земли до 600 AGL	ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (г. Пионерский)

1	2	3	4	5
115.	Район посадочной площадки	Окружность радиусом 5 км с центром (592407с 0314902в)	От земли до 900 AMSL	КУСИНО
116.	Район посадочной площадки	Окружность радиусом 10 км с центром (595220с 0304805в)	От земли до 300 AMSL	МАНУШКИНО
117.	Район посадочной площадки	670800с 0562128в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (671242с 0564624в) до 671004с 0571317в, 670754с 0564836в, 670800с 0562128в	От земли до эшелона 1500	ХАРЬЯГИНСКИЙ
118.	Район посадочной площадки	595842с 0305521в, 595850с 0304437в, 600106с 0303702в, 601219с 0304738в, 600804с 0310632в, 595842с 0305521в	От земли до высоты 900 AMSL исключая воздушное пространство диспетчерского района аэродрома САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково)	ЩЕГЛОВО
Московская зона Единой системы организации воздушного движения				
119.	Район аэроузла	515606с 0395036в, далее по дуге направо радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в) до 520906с 0390206в, 515606с 0395036в	От земли до эшелона 3050	ВОРОНЕЖСКИЙ
120.	Район аэродрома, входящий в состав Воронежского аэроузла	512400с 0395542в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 03908305в) до 515636с 0382700в, 514400с 0390900в, 513700с 0391306в, 512400с 0395542в Исключая район аэродрома ВОРОНЕЖ (Гремячье)	От земли до эшелона 3050	ВОРОНЕЖ (Балтимор)
121.	Район аэродрома, входящий в состав Воронежского аэроузла	Окружность радиусом 7 км с центром (512800с 0385800в)	От земли до эшелона 1200	ВОРОНЕЖ (Гремячье)

1	2	3	4	5
122.	Район аэродрома, входящий в состав Воронежского аэроузла	513748с 0400018в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в) до 512400с 0395542в, 513700с 0391306в, 514400с 0390900в, 513748с 0400018в	От земли до эшелона 3050	ВОРОНЕЖ (Придача)
123.	Район аэродрома, входящий в состав Воронежского аэроузла	515636с 0382700в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в) до 520906с 0390206в, 515606с 0395036в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в) до 513748с 0400018в, 514400с 0390900в, 515636с 0382700в 522442с 0391312в, 520200с 0394400в, 514300с 0401100в, 500000с 0384036в, 502930с 0375636в, 504354с 0374642в, 505200с 0374100в, 513100с 0380200в, 513700с 0370900в, 514600с 0371800в, 520900с 0381600в, 522206с 0384006в, 522300с 0385600в, 522442с 0391312в Исключая 515606с 0395036в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в) до 520906с 0390206в, 515606с 0395036в, Высоты выше эшелона 1200 до эшелона 3050	От земли до эшелона 3050  Выше эшелона 1200 до эшелона 6100	ВОРОНЕЖ (Чертовицкое)
124.	Район аэроузла	514912с 0365630в, 513000с 0365500в, 510448с 0364118в, 511000с 0360548в, 512412с 0352348в, 513930с 0353918в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (514506с 0361748в) до 514912с 0365630в	От земли до эшелона 3050	КУРСКИЙ
125.	Район аэродрома, входящий в состав Курского аэроузла	514912с 0365630в, 513000с 0365500в, 510448с 0364118в, 511000с 0360548в, 512412с 0352348в, 513930с 0353918в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (514506с 0361748в) до 514912с 0365630в Исключая район аэродрома Курск (Рышково)	От земли до эшелона 5800	КУРСК (Восточный)
126.	Район аэродрома, входящий в состав Курского аэроузла	Окружность радиусом 5 км с центром (513918с 0361118в)	От земли до 1200	КУРСК (Рышково)
127.	Район аэроузла	530600с 0385642в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (523900с 0392606в) до 531006с 0391118в, 530400с 0391500в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (524212с 0393224в) до 521842с 0394212в, 520930с 0394730в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (523900с 0392606в) до 520812с 0394200в,	От земли до эшелона 3350	ЛИПЕЦКИЙ

1	2	3	4	5
		522400с 0391000в, 530600с 0385642в		
128.	Район аэродрома, входящий в состав Липецкого аэроузла	530400с 0391500в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (524212с 0393224в) до 521842с 0394212в, 530400с 0391500в, Исключая район аэродрома Липецк (Грязи)	От земли до эшелона 3350	ЛИПЕЦК
		532630с 0385000в, 532500с 0393800в, 531500с 0395900в, 530400с 0400700в, 520200с 0402000в, 515300с 0401200в, 522400с 0391000в, 532630с 0385000в, Исключая 530600с 0385642в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (523900с 0392606в) до 531006с 0391118в, 530400с 0391500в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (524212с 0393224в) до 521842с 0394212в, 520930с 0394730в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (523900с 0392606в) до 520812с 0394200в, 522400с 0391000в, 530600с 0385642в	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100	
129.	Район аэродрома, входящий в состав Липецкого аэроузла	Высоты выше эшелона 1200 до эшелона 3350	От земли до эшелона 3350	ЛИПЕЦК-2
130.	Район аэродрома, входящий в состав Липецкого аэроузла	530600с 0385642в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (523900с 0392606в) до 531006с 0391118в, 520930с 0394730в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (523900с 0392606в) до 520812с 0394200в, 522400с 0391000в, 530600с 0385642в	От земли до эшелона 1200	ЛИПЕЦК (Грязи)
131.	Район аэроузла	Окружность радиусом 5 км с центром (522600с 0395506в)	От земли до эшелона 3050	РАМЕНСКИЙ
132.	Район аэродрома, входящий в состав Раменского аэроузла	553612с 0375106в, 553700с 0375800в, 553500с 0381500в, 552800с 0390400в, 552730с 0391800в, 551300с 0392800в, 545000с 0394600в, 544600с 0385300в, 550330с 0383848в, 552048с 0381112в, 552930с 0380000в, 553612с 0375106в	От земли до эшелона 1200	КОЛОМНА (Коробчеево)
133.	Район аэродрома, входящий в состав Раменского аэроузла	551400с 0384500в, 551200с 0392200в, 550300с 0390700в, 550400с 0385000в, 551400с 0384500в	От земли до эшелона 3050	ЛУХОВИЦЫ (Третьяково)
134.	Район аэродрома, входящий в состав Раменского аэроузла	Исключая районы аэродромов Коломна (Коробчеево), Сельцы	От 500 AMSL	

1	2	3	4	5
	аэроузла	544000с 0384700в, 545900с 0383200в, 550330с 0383848в	до эшелона 1200	
135.	Район аэродрома, входящий в состав Раменского аэроузла	553612с 0375106в, 553700с 0375800в, 553500с 0381500в, 552800с 0390400в, 552730с 0391800в, 551300с 0392800в, 550330с 0383848в, 552048с 0381112в, 552930с 0380000в, 553612с 0375106в, Исключая район аэродрома Коломна (Коробчеево)	От земли до эшелона 3050	РАМЕНСКОЕ
136.	Район аэродрома, входящий в состав Раменского аэроузла	545836с 0393500в, 545842с 0394818в, 545236с 0394842в, 545242с 0393524в, 545836с 0393500в	От земли до эшелона 1500	СЕЛЬЦЫ
137.	Район аэродрома	561312с 0352606в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (560600с 0355200в) до 562112с 0354148в, 561400с 0353900в, 560200с 0361400в, 560200с 0355800в, 560430с 0353248в, 561312с 0352606в	От земли до эшелона 1850	АЛФЕРЬЕВО
138.	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (563842с 0321900в)	От земли до эшелона 1850	АНДРЕАПОЛЬ
139.	Район аэродрома	551100с 0431200в, 550900с 0432600в, 550400с 0434100в, 545200с 0434800в, 544300с 0432600в, 544100с 0430600в, 544100с 0430100в, 545200с 0425900в, 545800с 0430000в, 551100с 0431200в	От земли до эшелона 2450	АРЗАМАС (Миус)
140.	Район аэродрома	502924с 0360506в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (503836с 0363530в) до 501718с 0363154в, 502230с 0363300в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (503836с 0363530в) до 503148с 0361236в, 502924с 0360506в	От земли до эшелона 1850	БЕЛГОРОД
		513700с 0370900в, 513100с 0380200в, 505200с 0374100в, 504354с 0374642в, 502930с 0375636в, 500000с 0384036в, далее по государственной границе до 505100с 0352600в, 512106с 0353042в, 511106с 0360242в, 510448с 0364118в, 512548с 0365242в, 513906с 0365542в, 514000с 0370000в, 513700с 0370900в, Исключая 502924с 0360506в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (503836с 0363530в) до 501718с 0363154в, 502230с 0363300в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (503836с 0363530в) до 503148с 0361236в, 502924с 0360506в	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100	

1	2	3	4	5
		Высоты: выше эшелона 1200 до эшелона 1850		
141.	Район аэродрома	513642с 0423624в, 513200с 0423500в, 511600с 0424412в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (512200с 0421106в) до 513642с 0423624в	От земли до эшелона 1850	БОРИСОГЛЕБСК
142.	Район аэродрома	533300с 0342000в, 532442с 0345130в, 531700с 0345600в, 530118с 0342700в, 525454с 0335806в, 530700с 0334500в, 531330с 0334600в, 532600с 0340400в, 533300с 0342000в, Исключая район аэродрома Брянск (Бежица)	От земли до эшелона 2450	БРЯНСК
143.	Район аэродрома	532330с 0340648в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (532030с 0341412в) до 531748с 0342200в, 531900с 0341200в, 532330с 0340648в	От земли до 600 AGL	БРЯНСК (Бежица)
144.	Район аэродрома	510900с 0403500в, 505100с 0404300в, 504000с 0410800в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (504724с 0403630в) до 510900с 0403500в	От земли до эшелона 1850	БУТУРЛИНОВКА
145.	Район аэродрома	562200с 0400200в, 562200с 0400900в, 562142с 0402000в, 560500с 0402800в, 560400с 0402200в, 560100с 0401300в, 554636с 0401230в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (560736с 0401900в) до 555836с 0394400в, 560200с 0395700в, 561100с 0394600в, 562200с 0400200в	От земли до эшелона 1200	ВЛАДИМИР
146.	Район аэродрома	550400с 0372700в, 550300с 0374600в, 545100с 0374200в, 545500с 0372900в, 550400с 0372700в	От земли до эшелона 1200	ВОЛОСОВО
147.	Район аэродрома	553400с 0334300в, 552700с 0344600в, 545100с 0345100в, 545300с 0335300в, 545530с 0334412в, 550200с 0334300в, 553400с 0334300в	От земли до эшелона 2100	ВЯЗЬМА (Двоевка)
148.	Район аэродрома	562200с 0400900в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (561500с 0403530в) до 560348с 0405624в, 560500с 0402800в, 562142с 0402000в, 562200с 0400900в	От земли до эшелона 1500	ДОБРЫНСКОЕ
149.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (574336с 0363906в)	От земли до эшелона 1850	ДОРОХОВО
150.	Район аэродрома	551900с 0364100в, 551500с 0365300в, 545800с 0364200в, 550200с 0361700в, 550500с 0361300в, 551100с 0361300в, 551600с 0362100в, 551900с 0364100в, 551118с 0361324в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (551348с 0363636в) до 552400с 0362112в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 30 км с центром (553642с 0363900в) до 552042с 0364030в, 551900с 0364100в, 551600с 0362100в, 551118с 0361324в	От земли до эшелона 1850 От 400 AMSL до эшелона 1200	ЕРМОЛИНО



1	2	3	4	5
		551500с 0365300в, 551400с 0365700в, 551300с 0370000в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (551348с 0363636в) до 550100с 0364400в, 551500с 0365300в	От 400 AMSL до эшелона 1200	
151.	Район аэродрома	574800с 0411812в, 574536с 0420230в, 570942с 0420500в, 565400с 0414900в, 565500с 0410700в, 570000с 0405400в, 570624с 0401512в, 571842с 0401530в, 572212с 0402830в, 573400с 0411800в, 574800с 0411812в	От земли до эшелона 4250	ИВАНОВО (Северный)
152.	Район аэродрома	570530с 0402030в, 570000с 0405400в, 565500с 0410700в, 564912с 0413312в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (565630с 0405606в) до 564006с 0412136в, 564000с 0402300в, 564800с 0404000в, 565600с 0403700в, 565712с 0401700в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (565630с 0405606в) до 570530с 0402030в	От земли до эшелона 1200	ИВАНОВО (Южный)
153.	Район аэродрома	570800с 0400500в, 570000с 0405400в, 565500с 0410700в, 565400с 0414900в, 564000с 0414500в, 564000с 0402300в, 564800с 0404000в, 565600с 0403700в, 565800с 0400300в, 570800с 0400500в	Выше эшелона 1200 до эшелона 2450	
154.	Район аэродрома	565500с 0410700в, 565730с 0410018в, 565948с 0410448в, 565436с 0412024в, 565500с 0410700в	От земли до эшелона 1850	ИВАНОВО (Ясоница)
155.	Район аэродрома	543742с 0360824в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 17 км с центром (543312с 0362206в) до 542512с 0363000в, 542700с 0362400в, 543742с 0360824в	От земли до эшелона 2750	КАЛУГА (Грабцево)
156.	Район аэродрома	543742с 0353624в, 544000с 0360500в, 542700с 0362400в, 542330с 0363548в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 35 км с центром (542806с 0360424в) до 543742с 0353624в	От земли до эшелона 1850	КАЛУГА (Орешково)
157.	Район аэродрома	570506с 0371148в, 570030с 0372548в, 564618с 0372606в, 564406с 0371854в, 564536с 0370636в, 570148с 0365854в, 570506с 0371148в	От земли до эшелона 1200	КИМРЫ (Борки)
158.	Район аэродрома	560500с 0390000в, 560400с 0384500в, 561400с 0384700в, 561900с 0390300в, 560500с 0390000в	От земли до эшелона 1200	КИРЖАЧ
159.	Район аэродрома	563118с 0364400в, 563030с 0365418в, 562718с 0370106в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (562154с 0364412в) до 562154с 0362448в, 562700с 0363430в, 563000с 0363500в, 563118с 0364400в	От земли до эшелона 2150	КЛИН
160.	Район аэродрома	580300с 0411000в, 574500с 0411000в, 573200с 0405900в, 572742с 0403312в, 573242с 0404218в, 574800с 0402718в, 580830с 0402324в, 580300с 0411000в, 554000с 0361100в, 554130с 0362030в, 553642с 0363900в, 553300с 0365200в, 552500с 0363900в, 552042с 0364030в, далее по дуге по часовой стрелке	От земли до эшелона 3050	КОСТРОМА (Сожеркино)
			От земли до эшелона 3050	КУБИНКА

1	2	3	4	5
		радиусом 30 км с центром (553642с 0363900в) до 554000с 0361100в 554130с 0362030в, 554612с 0365200в, 553700с 0365900в, 553300с 0365200в, 553642с 0363900в, 554130с 0362030в	От земли до эшелона 1850	
161.	Район аэродрома	531400с 0400500в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (525506с 0402206в) до 523330с 0401800в, 531000с 0401300в, 531400с 0400500в	От земли до эшелона 1850	МИЧУРИНСК
162.	Район аэродрома	555000с 0365700в, 555000с 0371600в, 555000с 0372348в, 554812с 0372324в, 554724с 0372242в, 554648с 0372230в, 554442с 0372230в, 554336с 0372300в, 554230с 0372342в, 554136с 0372500в, 554100с 0372518в, 553936с 0372618в, 553648с 0372942в, 553612с 0373012в, 553548с 0373042в, 553536с 0373124в, 553436с 0373600в, 553430с 0373712в, 553400с 0373700в, 552100с 0373200в, 551300с 0373100в, 551300с 0372200в, 551300с 0370000в, 551400с 0365700в, 553700с 0365900в, 554900с 0365000в, 555000с 0365700в	От земли до 1400 AMSL	МОСКВА (Внуково)
163.	Район аэродрома	553400с 0373700в, 552100с 0373200в, 551300с 0373100в, 551000с 0374600в, 551000с 0374800в, 550900с 0381700в, 550330с 0383848в, 552048с 038112в, 552930с 0380000в, 553612с 0375106в, 553618с 0374830в, 553454с 0374518в, 553400с 0373700в	От земли до 1400 AMSL	МОСКВА (Домодедово)
164.	Район аэродрома	562300с 0372200в, 561000с 0371600в, 560100с 0364600в, 555900с 0364800в, 555200с 0365500в, 555000с 0365700в, 555000с 0371600в, 555000с 0372348в, 555030с 0372348в, 555100с 0372354в, 555154с 0372430в, 555212с 0372506в, 555242с 0372648в, 555254с 0372730в, 555254с 0372830в, 555306с 0372912в, 555406с 0373124в, 555430с 0373300в, 555436с 0373442в, 555430с 0373524в, 555400с 0373718в, 555348с 0373842в, 555336с 0374030в, 555336с 0374142в, 555400с 0374100в, 555500с 0374600в, 561800с 0374700в, 561800с 0374300в, 562200с 0372600в, 562300с 0372200в	От земли до 1400 AMSL	МОСКВА (Шереметьево)
165.	Район аэродрома	561500с 0433600в, 561000с 0433700в, 560500с 0433200в, 560100с 0430900в, 560800с 0430400в, 561300с 0431000в, 561500с 0433600в	От земли до эшелона 1500	НИЖНИЙ НОВГОРОД (Богородск)
166.	Район аэродрома	563900с 0430200в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (561906с 0434742в) до 562400с 0444500в, 561700с 0443300в, 561600с 0434600в, 561400с 0432700в, 562700с 0431900в, 563900с 0430400в, 563900с 0430200в	От земли до эшелона 1850	НИЖНИЙ НОВГОРОД (Сормово)
167.	Район аэродрома	562800с 0435200в, 561918с 0442430в, далее по дуге по часовой стрелке	От земли	НИЖНИЙ

1	2	3	4	5
		<p>радиусом 40 км с центром (561348с 0434700в) до 560230с 0431418в, 560500с 0433200в, 561000с 0433700в, 561500с 0433600в, 562800с 0435200в, 562800с 0435200в, 561700с 0443300в, 560600с 0445900в, 554000с 0444500в, 554000с 0434900в, 555800с 0430500в, 560100с 0430900в, 560754с 0431312в, 561500с 0433600в, 562800с 0435200в</p> <p>Исключая</p> <p>1. 562800с 0435200в, 561918с 0442430в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (561348с 0434700в) до 560230с 0431418в, 560500с 0433200в, 561000с 0433700в, 561500с 0433600в, 562800с 0435200в, Высоты выше эшелона 1200 до эшелона 1500;</p> <p>2. Район аэродрома НИЖНИЙ НОВГОРОД (Богородск)</p> <p>Высоты выше эшелона 1200 до эшелона 1500.</p>	<p>до эшелона 1500</p> <p>Выше эшелона 1200 до эшелона 5500</p>	<p>НОВГОРОД (Стригино)</p>
168.	Район аэродрома	<p>530100с 0363100в, 525500с 0364400в, 524100с 0363100в, 524000с 0362300в, 524600с 0360400в, 525500с 0360900в, 530100с 0363100в</p>	<p>От земли до эшелона 2750</p>	<p>ОРЕЛ (Путачевка)</p>
169.	Район аэродрома	<p>553130с 0374500в, 552730с 0374500в, 552612с 0371612в, 553006с 0371606в, 553130с 0374500в</p>	<p>От земли до 400 AGL</p>	<p>ОСТАФЬЕВО</p>
170.	Район аэродрома	<p>560136с 0334854в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (561536с 0342430в) до 562448с 0334400в, 563212с 0335936в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40км с центром (561536с 0342430в) до 561224с 0350248в, 561000с 0345100в, 560406с 0344700в, 560200с 0341900в, 560136с 0334854в</p>	<p>От земли до эшелона 3050</p>	<p>РЖЕВ</p>
171.	Район аэродрома	<p>580700с 0382300в, 581100с 0391300в, 575700с 0391100в, 575200с 0385100в, 580400с 0381800в, 580700с 0382300в</p>	<p>От земли до эшелона 2450</p>	<p>РЫБИНСК (Южный)</p>
172.	Район аэродрома	<p>543700с 0385800в, 544000с 0390200в, 544800с 0395500в, 544500с 0400000в, 544400с 0401000в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (543830с 0393418в) до 542800с 0390200в, 543700с 0385800в</p>	<p>От земли до эшелона 3050</p>	<p>РЯЗАНЬ (Дягилево)</p>
173.	Район аэродрома	<p>554230с 0415400в, 554100с 0424600в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (552630с 0421848в) до 554230с 0415400в</p>	<p>От земли до эшелона 1850</p>	<p>САВАСЛЕЙКА</p>
174.	Район аэродрома	<p>543842с 0411724в, 543900с 0414400в, 544900с 0421500в, 543900с 0423500в, 542500с 0425100в, 541000с 0431000в, 540000с 0430000в, 535200с 0420200в, 535318с 0414618в, 535500с 0412600в, 540136с 0410600в, 543842с 0411724в</p>	<p>От земли до эшелона 2750</p>	<p>САСОВО</p>
175.	Район аэродрома	<p>545836с 0393500в, 545842с 0394818в, 545236с 0394842в, 545242с 0393524в, 545836с 0393500в</p>	<p>От земли до эшелона 1500</p>	<p>СЕЛЬЦЫ</p>

1	2	3	4	5
176.	Район аэродрома	535700с 0334000в, 533300с 0340700в, 531900с 0335200в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 57 км с центром (534254с 0332030в) до 532000с 0324600в, 532800с 0324700в, 533600с 0322900в, 534200с 0323300в, 535100с 0330500в, 535700с 0334000в	От земли до эшелона 2150	СЕЩА
177.	Район аэродрома	544700с 0311506в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (544930с 0320136в) до 544900с 0324800в, 544900с 0323100в, 544700с 0313500в, 544400с 0312000в, 544700с 0311506в	От земли до эшелона 1850	СМОЛЕНСК (Северный)
178.	Район аэродрома	513300с 0374400в, 513100с 0380200в, 510618с 0374836в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (511942с 0374600в) до 513300с 0374400в	От земли до эшелона 1200	СТАРЫЙ ОСКОЛ
179.	Район аэродрома	531400с 0410300в, 531200с 0414230в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (524206с 0412230в) до 522512с 0420700в, 520842с 0411124в, 525200с 0405800в, 531400с 0410300в, Исключая районы аэродромов ТАМБОВ (Донское), ТАМБОВ (Горелое)	От земли до эшелона 3050	ТАМБОВ
180.	Район аэродрома	530200с 0412900в, 525754с 0413424в, 525700с 0412600в, 530100с 0411700в, 530200с 0412900в	От земли до 300 AGL	ТАМБОВ (Горелое)
181.	Район аэродрома	530200с 0412900в, 524800с 0414700в, 524300с 0414300в, 524200с 0413000в, 530100с 0411700в, 530200с 0412900в, Исключая район аэродрома ТАМБОВ (Горелое)	От земли до эшелона 3050	ТАМБОВ (Донское)
		531336с 0411612в, 531006с 0420318в, 522218с 0415724в, 520548с 0403742в, 531336с 0411612в, Исключая	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100	
		- район аэродрома ТАМБОВ высоты выше эшелона 1200 до эшелона 3050; - район аэродрома ТАМБОВ (Донское) высоты выше эшелона 1200 до эшелона 3050		
182.	Район аэродрома	Окружность радиусом 7 км с центром (565030с 0402912в)	От земли до 900 AGL	ТЕЙКОВО
183.	Район аэродрома	570812с 0354130в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 35 км с центром (564930с 0354530в) до 565548с 0361754в, 565100с 0352412в, 570812с 0354130в	От земли до 600 AGL	ТВЕРЬ (Змево)
184.	Район аэродрома	570812с 0354130в, 565100с 0352412в, 565548с 0361754в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 35 км с центром (564930с 0354530в) до 570812с 0354130в	От земли до 600 AGL	ТВЕРЬ (Мигалово)

1	2	3	4	5
		Окружность радиусом 35 км с центром (564930с 0354530в)	Выше 600 AGL до эшелона 2150	
185.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (570242с 0350012в)	От земли до эшелона 1850	ТОРЖОК
186.	Район аэродрома	Окружность радиусом 12 км с центром (541414с 0373616в)	От земли до эшелона 1500	ТУЛА (Клоково)
187.	Район аэродрома	575900с 0335400в, 574000с 0345624в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (573912с 0340606в) до 573818с 0331548в, 574900с 0334300в, 575900с 0335400в 580548с 0341424в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (573912с 0340606в) до 574000с 0345624в, 575900с 0335400в, 580548с 0341424в	От земли до эшелона 4550 От эшелона 3350 до эшелона 4550	ХОТИЛОВО (Новый)
188.	Район аэродрома	Окружность радиусом 5 км с центром (554536с 0380348в)	От земли до 600 AGL	ЧЕРНОЕ
189.	Район аэродрома	560318с 0374830в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (555300с 0380400в) до 554836с 0382642в, 554600с 0381300в, 555106с 0375800в, 555700с 0374800в, 560318с 0374830в 561600с 0374930в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (555300с 0380400в) до 560730с 0383848в, 560742с 0392624в, 555800с 0390600в, 555312с 0384706в, 554836с 0382642в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 25 км с центром (555300с 0380400в) до 560318с 0374830в, 561600с 0374930в, Исключая район аэродрома КИРЖАЧ	От 500 AMSL до эшелона 6100	ЧКАЛОВСКИЙ
190.	Район аэродрома	564124с 0375800в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 90 км с центром (555300с 0380400в) до 563600с 0384400в, 560742с 0392624в, 560730с 0383848в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 45 км с центром (555300с 0380400в) до 561600с 0374930в, 561900с 0375000в, 562436с 0375200в, 564124с 0375800в, Исключая район аэродрома КИРЖАЧ 542700с 0335300в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541336с 0342218в) до 542900с 0344800в, 535200с 0342700в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541336с 0342218в) до 540200с 0335100в, 540418с 0335348в, 542700с 0335300в	От 500 AMSL до эшелона 9100 От земли до эшелона 3050	ШАЙКОВКА

1	2	3	4	5
191.	Район аэродрома	543236с 0315648в, 543900с 0324300в, 543848с 0324812в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (542030с 0322830в) до 543236с 0315648в	От земли до эшелона 1850	ШАТАЛОВО
192.	Район аэродрома	574654с 0394700в, 573800с 0395942в, 573330с 0394630в, 573412с 0392900в, 574012с 0392806в, 574512с 0393224в, 574924с 0393506в, 574654с 0394700в	От земли до эшелона 1200	ЯРОСЛАВЛЬ (Карачиха)
193.	Район аэродрома	580248с 0402424в, 574800с 0402700в, 573242с 0404218в, 572742с 0403312в, 572212с 0402830в, 571812с 0395118в, 571924с 0393400в, 573412с 0392900в, 573330с 0394630в, 573800с 0395942в, 574206с 0395354в, 574200с 0401000в, 575330с 0400230в, 580248с 0402424в	От земли до эшелона 1200	ЯРОСЛАВЛЬ (Туношна)
		575330с 0400230в, 574200с 0401000в, 574206с 0395354в, 574654с 0394700в, 575330с 0400230в	От 300 AMSL до эшелона 1200	
		580454с 0402436в, 574800с 0402700в, 573242с 0404218в, 572742с 0403312в, 572212с 0402830в, 571812с 0395118в, 572100с 0390900в, 574706с 0391436в, далее по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (573336с 0400924в) до 580454с 0402436в	выше эшелона 1200 до эшелона 3050	
Ростовская зона Единой системы организации воздушного движения				
194.	Район аэроузла	452200с 0413100в, 450900с 0414000в, 445200с 0415300в, 443700с 0421900в, 442500с 0422100в, 441500с 0421400в, 435730с 0395400в, 440200с 0394000в, 442800с 0393800в, 442700с 0391800в, 444800с 0390800в, 445100с 0393600в, 451100с 0400000в, 451800с 0403100в, 452200с 0413100в	От земли до эшелона 18000	АРМАВИРСКИЙ
195.	Район аэродрома, входящий в состав Армавирского аэроузла	452200с 0413100в, 450900с 0414000в, 445200с 0415300в, 443700с 0421900в, 442500с 0422100в, 441500с 0421400в, 440546с 0405705в, 442600с 0404900в, 443800с 0404300в, 445200с 0403500в, 450700с 0401800в, 451500с 0401800в, 451505с 0401759в, 451800с 0403100в, 452200с 0413100в	От земли до эшелона 18000	АРМАВИР
196.	Район аэродрома, входящий в состав Армавирского аэроузла	445000с 0413000в, 445200с 0415300в, 443700с 0421900в, 442500с 0422100в, 441500с 0421400в, 441400с 0415000в, 443300с 0413900в, 444700с 0412600в, 445000с 0413000в	От земли до эшелона 1850	КОЧУБЕЕВСКОЕ (вертодром)
197.	Район аэродрома, входящий в состав	451505с 0401759в, 450700с 0401800в, 445200с 0403500в, 443800с 0404300в, 442600с 0404900в, 440546с 0405705в, 435730с 0395400в, 440200с 0394000в, 442800с 0393800в, 442700с 0391800в, 444800с 0390800в, 445100с 0393600в,	От земли до эшелона 8100	ХАНСКАЯ (Майкоп)

1	2	3	4	5
	Армавирского аэроузла	451100с 0400000в, 451505с 0401759в		
198.	Район аэроузла	474448с 0471348в, далее по государственной границе до 462130с 0491148в, 455200с 0485700в, 453306с 0481906в, 454300с 0473600в, 455600с 0470400в, 461200с 0465100в, 461500с 0465200в, 462200с 0454500в, 463800с 0454500в, 465000с 0460000в, 471000с 0462500в, 474000с 0463800в, 474448с 0471348в	От земли до эшелона 18000	АСТРАХАНСКИЙ
199.	Район аэродрома, входящий в состав Астраханского аэроузла	462541с 0485946в, далее по государственной границе до 462130с 0491148в, 455200с 0485700в, 453306с 0481906в, 454300с 0473600в, 455600с 0470400в, 461200с 0465100в, 461500с 0465200в, 462541с 0485946в	От земли до эшелона 5200	АСТРАХАНЬ
200.	Район аэродрома, входящий в состав Астраханского аэроузла	474448с 0471348в, далее по государственной границе до 462541с 0485946в, 461500с 0465200в, 462200с 0454500в, 463800с 0454500в, 465000с 0460000в, 471000с 0462500в, 474000с 0463800в, 474448с 0471348в	От земли до эшелона 18000	АСТРАХАНЬ (Приволжский)
201.	Район аэродрома, входящий в состав Астраханского аэроузла	474144с 0472059в, далее по государственной границе до 471000с 0484000в, 471000с 0470000в, 473300с 0464300в, 474144с 0472059в	От земли до эшелона 18000	АШУЛУК
202.	Район аэродрома, входящий в состав Астраханского аэроузла	461654с 0480348в, 461900с 0480242в, 462127с 0480518в, 462336с 0483214в, 462042с 0482742в, 461842с 0481900в, 461654с 0480348в	От земли до эшелона 2150	ОСЫПНОЙ БУГОР
203.	Район аэроузла	454430с 0390100в, 452500с 0390500в, 451400с 0393400в, 451300с 0394000в, 450700с 0394700в, 445900с 0393842в, 445606с 0393718в, 445000с 0391200в, 445100с 0390000в, 445000с 0385800в, 443700с 0385600в, 444400с 0384000в, 450100с 0382200в, 453800с 0375800в, 454430с 0390100в	От земли до эшелона 8100	КРАСНОДАРСКИЙ
204.	Район аэродрома, входящий в состав	451400с 0393400в, 451300с 0394000в, 450700с 0394700в, 445900с 0393842в, 445606с 0393718в, 445000с 0391200в, 445100с 0390000в, 445000с 0385800в, 443700с 0385600в, 444400с 0384000в, 445912с 0385630в, 451400с 0393400в	От земли до эшелона 6100	КРАСНОДАР (Пашковский)

1	2	3	4	5
	Краснодарского аэроузла			
205.	Район аэродрома, входящий в состав Краснодарского аэроузла	454430с 0390100в, 452500с 0390500в, 451400с 0393400в, 445912с 0385630в, 445736с 0384600в, 444900с 0383442в, 450100с 0382200в, 453800с 0375800в, 454430с 0390100в	От земли до эшелона 8100	КРАСНОДАР (Центральный)
206.	Район аэродрома, входящий в состав Краснодарского аэроузла	445912с 0385630в, 445530с 0385806в, 445500с 0385154в, 444400с 0384000в, 444900с 0383442в, 445736с 0384600в, 445912с 0385630в Примечание: Границы района аэродрома расположены в границах аэродрома Краснодар (Пашковский)	От земли до эшелона 1850	ЭНЕМ
207.	Район аэроузла	483800с 0404259в, 480200с 0403041в, 473100с 0411759в, 471200с 0405600в, 470600с 0401400в, 470300с 0400800в, 465300с 0395200в, 464800с 0390759в, 470300с 0384959в, 465800с 0382059в, 470714с 0381406в, далее по государственной границе до 483820с 0394101в, 483800с 0404259в	От земли до эшелона 12200	РОСТОВСКИЙ
208.	Район аэродрома, входящий в состав Ростовского аэроузла	В границах Ростовского аэроузла	От земли до 600 AGL	АЗОВ
209.	Район аэродрома, входящий в состав Ростовского аэроузла	В границах Ростовского аэроузла	От земли до эшелона 4550	БАТАЙСК
210.	Район аэродрома, входящий в состав Ростовского аэроузла	В границах Ростовского аэроузла	От земли до эшелона 5500	РОСТОВ-НА-ДОНУ
211.	Район аэродрома, входящий в	В границах Ростовского аэроузла	От земли до 300 AGL	РОСТОВ-НА-ДОНУ (Северный)



1	2	3	4	5
	состав Ростовского аэроузла			
212.	Район аэродрома, входящий в состав Ростовского аэроузла	В границах Ростовского аэроузла	От земли до эшелона 9150	РОСТОВ-НА-ДОНУ (Центральный)
213.	Район аэродрома, входящий в состав Ростовского аэроузла	В границах Ростовского аэроузла	От земли до эшелона 12200	ТАГАНРОГ (Центральный)
214.	Район аэродрома, входящий в состав Ростовского аэроузла	В границах Ростовского аэроузла	От земли до эшелона 12200	ТАГАНРОГ (Южный)
215.	Район аэродрома, входящий в состав Ростовского аэроузла	474700с 0400800в, 475800с 0401700в, 475500с 0402800в, 474600с 0403600в, 474000с 0402400в, 474000с 0401200в, 474700с 0400800в	От земли до эшелона 1200	ШАХТЫ
216.	Район аэродрома	484618с 0440400в, 490312с 0435236в, 491448с 0433712в, 491748с 0434354в, 490706с 0435824в, 490906с 0441524в, 493500с 0441500в, 493500с 0442318в, 490912с 0442348в, 491200с 0443530в, 494212с 0450048в, 493942с 0450730в, 490924с 0444300в, 490200с 0444300в, 484812с 0443718в, 483406с 0450000в, 482618с 0451930в, 482136с 0451436в, 483824с 0443406в, 480242с 0450942в, 480000с 0450224в, 483624с 0442518в, 475612с 0442306в, 475612с 0441430в, 483642с 0441442в, 480942с 0434054в, 481400с 0433500в, 483936с 0440454в, 484618с 0440400в	От земли до эшелона 5200	ВОЛГОГРАД (Гумрак)
217.	Район аэродрома	500600с 0415700в, 492130с 0432000в, 490500с 0432800в, 490300с 0433600в, 484100с 0440300в, 483648с 0440018в, 481600с 0433606в, 481600с 0425300в,	От земли до эшелона 8100	ВОЛГОГРАД (Мариновка)

1	2	3	4	5
		481800с 0423800в, 490400с 0423300в, 490830с 0420800в, 500100с 0414800в, 500600с 0415700в		
218.	Район аэродрома	460600с 0373500в, 453300с 0373500в, 452200с 0375700в, 450400с 0375506в, 450042с 0375248в, 444548с 0374000в, 443754с 0373348в, 442848с 0372418в, 442400с 0371500в, 442400с 0363824в, 443100с 0364000в, 445600с 0363700в, 450418с 0363418в, 451218с 0363200в, 451442с 0363542в, 451824с 0363524в, 452242с 0364100в, 452700с 0364100в, 460600с 0370600в, 460600с 0373500в	От земли до эшелона 4900	АНАПА (Витязево)
219.	Район аэродрома	453900с 0434500в, 453600с 0442600в, 441900с 0450000в, 441400с 0444700в, 442300с 0434100в, 450100с 0432200в, 453900с 0434500в	От земли до эшелона 10050	БУДЕННОВСК
220.	Район аэродрома	432600с 0440918в, 432600с 0450000в, 432200с 0450200в, 431830с 0445424в, 430230с 0444242в, 430600с 0443800в, 431748с 0440148в, 432600с 0435700в, 432600с 0440918в	От земли до эшелона 2750	ВЛАДИКАВКАЗ (Беслан)
221.	Район аэродрома	430230с 0444242в, 425218с 0443754в, 425100с 0440306в, 431218с 0435030в, 431748с 0440148в, 430600с 0443800в, 430230с 0444242в	От земли до эшелона 3050	ВЛАДИКАВКАЗ (Гизель)
222.	Район аэродрома	473300с 0420400в, 472800с 0420900в, 472500с 0420100в, 472542с 0415200в, 473054с 0414542в, 473355с 0415150в, 473300с 0420400в	От земли до эшелона 3050	ВОЛГОДОНСК (Романовская)
223.	Район аэродрома	444330с 0381106в, 443854с 0381642в, 443506с 0382112в, 442236с 0382454в, 441838с 0384214в, 440748с 0382918в, 440218с 0382424в, 440000с 0382000в, 435354с 0381700в, 434836с 0381412в, 442628с 0371947в, 442848с 0372418в, 443754с 0373348в, 444200с 0373700в, 444548с 0374000в, 444330с 0381106в	От земли до эшелона 3050	ГЕЛЕНДЖИК
224.	Район аэродрома	В границах района аэродрома Геленджик	От водной поверхности до 200 AMSL	ГЕЛЕНДЖИК (Бухта)
225.	Район аэродрома	432900с 0460500в, 432200с 0455700в, 432100с 0452000в, 432400с 0450542в, 432312с 0450418в, 432918с 0445542в, 433600с 0450530в, 433600с 0451930в, 433100с 0452136в, 433300с 0453100в, 433200с 0454624в, 434106с 0460930в, 433348с 0461542в, 432900с 0460500в	От земли до эшелона 3050	ГРОЗНЫЙ (Северный)
226.	Район аэродрома	432154с 0460206в, 433736с 0462106в, 433518с 0464218в, 432100с 0465400в, 423200с 0464200в, 423200с 0460700в, 424500с 0452200в, 432112с 0452730в, 432154с 0460206в	От земли до эшелона 4550	ГРОЗНЫЙ (Ханкала)
227.	Район аэродрома	465600с 0384400в, 464700с 0385900в, 463600с 0384600в, 461500с 0384400в, 461300с 0382300в, 462000с 0373700в, 464400с 0373730в, 465600с 0384400в	От земли до эшелона 10050	ЕЙСК
228.	Район аэродрома	464600с 0410500в, 463300с 0405700в, 461700с 0410600в, 461700с 0402700в,	От земли	ЕГОРЬЛЫКСКАЯ

1	2	3	4	5
		463054с 0401542в, 464642с 0404418в, 464600с 0410500в Примечание: Граница аэродрома расположена в границе района аэродрома Зерноград	до эшелона 4550	
229.	Район аэродрома	44044с 0425410в, 435828с 0425653в, 435725с 0425135в, 435641с 0424031в, 440015с 0423506в, 440320с 0423200в, 440750с 0423316в, 440913с 0423806в, 44044с 0425410в	От земли до эшелона 2150	ЕССЕНТУКИ
230.	Район аэродрома	470700с 0410100в, 465800с 0411800в, 464030с 0413430в, 461700с 0410600в, 461700с 0402700в, 465000с 0400000в, 470130с 0401700в, 470700с 0410100в	От земли до эшелона 18000	ЗЕРНОГРАД
231.	Район аэродрома	484200с 0451700в, 485100с 0451800в, 485400с 0452900в, 484500с 0460000в, 483400с 0460000в, 482700с 0453700в, 484200с 0451700в	От земли до эшелона 18000	КАПУСТИН ЯР
232.	Район аэродрома	482700с 0453700в, 484800с 0464600в, 484300с 0465600в, 483500с 0464700в, 480300с 0464300в, 475300с 0460300в, 482700с 0453700в	От земли до эшелона 25300	АХТУБИНСК
233.	Район аэродрома	454300с 0390612в, 454300с 0395800в, 453800с 0401200в, 452835с 0400441в, 452100с 0393200в, 452348с 0391936в, 453000с 0391000в, 454300с 0390612в	От земли до эшелона 4550	КОРЕНОВСК
234.	Район аэродрома	474230с 0444200в, 470230с 0442300в, 470700с 0425000в, 472900с 0422000в, 473800с 0423500в, 474700с 0423530в, 481000с 0431300в, 475900с 0440300в, 474230с 0444200в	От земли до эшелона 8100	КОТЕЛЬНИКОВО
235.	Район аэродрома	454400с 0370000в, 454200с 0374700в, 443000с 0383500в, 441800с 0364000в, 443100с 0364000в, 451200с 0363600в, 454400с 0370000в	От земли до эшелона 20450	КРЫМСК
236.	Район аэродрома	464800с 0395300в, 461700с 0401800в, 460600с 0392700в, 463100с 0391000в, 463100с 0385300в, 464300с 0390400в, 464800с 03953000в	От земли до эшелона 18000	КУЩЕВСКАЯ
237.	Район аэродрома	510600с 0445730в, 503300с 0453800в, 502100с 0463800в, 501200с 0464100в, 494500с 0460000в, 494500с 0452400в, 494248с 0450018в, 495500с 0441700в, 501600с 0435900в, 510200с 0434300в, 510600с 0445730в	От земли до эшелона 8100	ЛЕБЯЖЬЕ
238.	Район аэродрома	430700с 0472200в, 430000с 0472700в, 425800с 0472100в, 430100с 0471400в, 430800с 0470800в, 431100с 0470800в, 430700с 0472200в Примечание: граница района аэродрома расположена в границах района аэродрома Махачкала (Уйташ).	От земли до 300 АGL	МАХАЧКАЛА (Нивное)
239.	Район аэродрома	430806с 0483924в, 421600с 0483224в, 421348с 0481242в, 422630с 0470348в, 430306с 0465048в, 433512с 0465612в, 433706с 0473000в, 430806с 0483924в	От земли до эшелона 4900	МАХАЧКАЛА (Уйташ)
240.	Район аэродрома	492200с 0401700в, 495800с 0413800в, 490900с 0415700в, 484400с 0411000в, 484400с 0402200в, 484800с 0400700в, 485506с 0400354в, 485500с 0394900в, 490000с 0394500в, 490400с 0395900в, 491300с 0401500в, 492200с 0401700в	От земли до эшелона 18600	МИЛЛЕРОВО

1	2	3	4	5
241.	Район аэродрома	450200с 0431200в, 443100с 0433000в, 441800с 0433500в, 441600с 0435100в, 435900с 0434800в, 435048с 0433718в, 433900с 0432300в, 435300с 0421800в, 440500с 0421600в, 440800с 0423300в, 443600с 0422800в, 450200с 0431200в	От земли до эшелона 6100	МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
242.	Район аэродрома	441342с 0440912в, 441318с 0450000в, 433348с 0450000в, 432618с 0443812в, 432700с 0442218в, 433224с 0440818в, 433500с 0440800в, 440000с 0440918в, 441342с 0440912в	От земли до эшелона 18000	МОЗДОК
243.	Район аэродрома	490000с 0422600в, 481600с 0423100в, 481000с 0430000в, 475500с 0423530в, 475630с 0414700в, 474100с 0413000в, 474430с 0410900в, 480400с 0403900в, 483800с 0405130в, 483900с 0411200в, 490400с 0420000в, 490000с 0422600в	От земли до эшелона 8100	МОРОЗОВСК
244.	Район аэродрома	432600с 0435700в, 432300с 0435430в, 431900с 0434700в, 431800с 0432400в, 433800с 0432400в, 435048с 0433718в, 435048с 0435800в, 434004с 0440816в, 432942с 0440642в, 433000с 0440030в, 432600с 0435700в	От земли до эшелона 2450	НАЛЬЧИК
245.	Район аэродрома	462530с 0390530в, 455800с 0392000в, 455000с 0390000в, 454230с 0374700в, 454330с 0372000в, 455400с 0372700в, 461500с 0373400в, 460830с 0381400в, 460800с 0384300в, 462530с 0385230в, 462530с 0390530в	От земли до эшелона 7000	ПРИМОРСКО-АХТАРСК
246.	Район аэродрома	431830с 0445424в, 432200с 0450200в, 432100с 0452000в, 431418с 0452600в, 430500с 0452200в, 430200с 0450000в, 431830с 0445424в	От земли до эшелона 2150	СЛЕПЦОВСКАЯ (Магас)
247.	Район аэродрома	441838с 0384214в, 442000с 0385800в, 442200с 0392700в, 442200с 0393100в, 435800с 0393400в, 435200с 0395300в, 435700с 0403200в, 435254с 0404242в, 434900с 0404900в, 432412с 0410854в, далее по государственной границе до 432300с 0400042в, 431118с 0395500в, 430718с 0393942в, 424100с 0392000в, 424130с 0391200в, 430230с 0381200в, 430800с 0380900в, 432348с 0380742в, 433048с 0380500в, 435354с 0381700в, 440000с 0382000в, 440218с 0382424в, 440748с 0382918в, 441838с 0384214в	От земли до эшелона 6100	СОЧИ
248.	Район аэродрома	453700с 0414800в, 452600с 0423400в, 452200с 0423900в, 450000с 0424600в, 444900с 0422500в, 445300с 0415600в, 452700с 0413800в, 453700с 0414800в	От земли до эшелона 4900	СТАВРОПОЛЬ (Шпаковское)
249.	Район аэродрома	460500с 0393500в, 461400с 0403600в, 461200с 0404900в, 453800с 0412200в, 452600с 0412200в, 453500с 0403300в, 452100с 0393200в, 452348с 0391936в, 453000с 0391000в, 454700с 0390500в, 455300с 0392800в, 460500с 0393500в	От земли до эшелона 8100	ТИХОРЕЦК
250.	Район аэродрома	441000с 0385730в, 441300с 0390400в, 440930с 0391012в, 440700с 0390700в, 440230с 0391000в, 440200с 0385700в, 440836с 0385400в, 441000с 0385730в	От земли до эшелона 1200м Выше эшелона 1200	ТУАПСЕ (Агой)

1	2	3	4	5
			до эшелона 4250 по согласованию с органом ЕС ОрВД	
251.	Район аэродрома	450300с 0415048в, 450300с 0420000в, 445130с 0420706в, 445300с 0415600в, 450300с 0415048в	От земли до эшелона 2750	ХУТОРСКАЯ
252.	Район аэродрома	465054с 0443312в, 462424с 0452930в, 461330с 0451600в, 460000с 0450000в, 455436с 0450242в, 453900с 0445200в, 460012с 0434024в, 461536с 0431524в, 463836с 0431618в, 470200с 0434424в, 465700с 0442000в, 465054с 0443312в	От земли до эшелона 6100	ЭЛИСТА
253.	Район вертодрома	433413с 0401037в, 433742с 0400200в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 15 км с центром: (434036с 0401224в) до 433429с 0401941в, далее по государственной границе до 433413с 0401037в	От земли до 2000 AGL	КРАСНАЯ ПОЛЯНА
254.	Район вертодрома	Окружность радиусом 5 км с центром (425516с 0473635в) Примечание: находится в границах района аэродрома Махачкала (Уйташ)	От земли до высоты 200 AGL	КАСПИЙ
Самарская зона Единой системы организации воздушного движения				
255.	Район аэродрома	521325с 0463647в, 521600с 0470500в, 521042с 0470453в, 520200с 0465456в, 520342с 0463952в, 521325с 0463647в	От земли до 200 AGL	БАГАЙ-БАРАНОВКА
		530112с 0470948в, 524448с 0470800в, 524300с 0473500в, 524118с 0480600в, 521824с 0480130в, 520800с 0473930в, 520500с 0473306в, 520418с 0471512в, 515900с 0471418в, 514924с 0465600в, 520042с 0462524в, 524554с 0462130в, 525912с 0462154в, 530112с 0470948в	от 200 AGL до эшелона 5200	
256.	Район аэродрома	515039с 0434912в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (513148с 0431812в) до 510519с 0432610в, 510200с 0425500в, 513200с 0423500в, 515000с 0424118в, 514700с 0431900в, 515039с 0434912в	От земли до 300 AGL	БАЛАШОВ
		515700с 0443300в, 512706с 0445454в, 511200с 0445900в, 510600с 0433800в, 510519с 0432610в, 510200с 0425500в, 513200с 0423500в, 515000с 0424118в, 514700с 0431900в, 515400с 0441800в, 515700с 0443300в	От 300 AGL до эшелона 3950	
257.	Район аэродрома	541300с 0481800в, 541400с 0482800в, 541000с 0483000в, 540700с 0481700в, 540900с 0481400в, 541300с 0481800в	От земли до эшелона 1200	БЕЛЫЙ КЛЮЧ
258.	Район аэродрома	555507с 0515958в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40км с центром (553348с 0520542в) до 553730с 0512812в, 553636с 0514712в, 555507с 0515958в	От земли до 900 AMSL	БЕГИШЕВО
		561400с 0510500в, 561704с 0512318в, 562500с 0521200в, 563000с 0534000в, 551100с 0532354в, 550224с 0520736в, 550354с 0513218в, 552006с 0505918в,	От 900 AMSL до эшелона 4250	

1	2	3	4	5
259.	Район аэродрома	553000с 0505054в, 555612с 0510224в, 561400с 0510500в Окружность радиусом 30 км с центром (543830с 0524800в) 550354с 0513218в, 550224с 0520736в, 551100с 0532354в, 544200с 0534800в, 542500с 0534800в, 540600с 0532554в, 540630с 0520818в, 543531с 0513410в, 543900с 0513000в, 544918с 0512648в, 550354с 0513218в 531800с 0504600в, 530600с 0510400в, 525654с 0504024в, 531114с 0503005в, 531600с 0503600в, 531800с 0504600в 525500с 0525300в, 523052с 0515341в, 525600с 0520000в, 530719с 0522431в, 525500с 0525300в 515000с 0462100в, 513630с 0460406в, 514100с 0455500в, 514900с 0455200в, 515000с 0462100в 570349с 0475528в, 563400с 0475830в, 563024с 0475042в, 562052с 0474933в, 562300с 0473624в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (564218с 0475342в) до 570349с 0475528в 570349с 0475528в, 563400с 0475830в, 563024с 0475042в, 562052с 0474933в, 562300с 0473624в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 40км с центром (564218с 0475342в) до 570349с 0475528в 555218с 0490430в, 555200с 0490800в, 554148с 0492848в, 555048с 0493730в, 554500с 0493942в, 554048с 0493930в, 553400с 0493530в, 552342с 0493312в, 552554с 0491248в, 552612с 0485912в, 553818с 0485730в, 554642с 0485924в, 554718с 0490400в, 555218с 0490430в 555030с 0482454в, 555018с 0483118в, 554718с 0490400в, 555218с 0490430в, 555200с 0490800в, 554148с 0492848в, 555048с 0493730в, 555310с 0500500в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (553600с 0491606в) до 555030с 0482454в 554718с 0490400в, 555000с 0483054в, 555700с 0484100в, 555700с 0485200в, 555218с 0490430в, 554718с 0490400в 555200с 0490800в, 555218с 0490430в, 555700с 0485200в, 555700с 0484100в, 555948с 0484500в, 560742с 0485524в, 560648с 0490342в, 555048с 0493730в, 554148с 0492848в, 555200с 0490800в 531300с 0555506в, 531030с 0551700в, 524600с 0552800в, 524100с 0560200в, 524318с 0560812в, 531300с 0555506в	От земли до 900 AMSL От 900 AMSL до эшелона 4250 От земли до эшелона 1200 От земли до эшелона 1200 От земли до эшелона 1200 От земли до эшелона 2150 От земли до эшелона 2150 От земли до 400 AMSL От 400 AMSL до эшелона 2750 От земли до 900 AGL От земли до эшелона 1500 От земли до эшелона 3050	БУГУЛЬМА БОБРОВКА БУЗУЛУК ДУБКИ ЙОШКАР-ОЛА ЙОШКАР-ОЛА (Данилово) КАЗАНЬ КАЗАНЬ (Юдино) КАЗАНЬ (Борисоглебское) КУМЕРТАУ (Воротыновка)
260.	Район аэродрома			
261.	Район аэродрома			
262.	Район аэродрома			
263.	Район аэродрома			
264.	Район аэродрома			
265.	Район аэродрома			
266.	Район аэродрома			
267.	Район аэродрома			
268.	Район аэродрома			

1	2	3	4	5
		531300с 0555506в, 531000с 0564000в, 525500с 0564000в, 524318с 0560818в, 531300с 0555506в	От 200 AGL до эшелона 900	
269.	Район аэродрома	555603с 0492629в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (555836с 0493457в) до 555330с 0493150в, 555603с 0492629в	От земли до эшелона 1500	КУРКАЧИ
270.	Район аэродрома	531106с 0500006в, 530130с 0494500в, 525900с 0500000в, 530918с 0501312в, 531106с 0500006в	От земли до эшелона 1500	КРЯЖ
271.	Район аэродрома	512018с 0583808в, 512300с 0585900в, 511033с 0585331в, 511046с 0584004в, 512018с 0583808в	От земли до эшелона 1200	ОРСК (Гудрон)
272.	Район аэродрома	Окружность радиусом 13 км с центром (510418с 0583548в)	От земли до эшелона 1850	ОРСК
		511030с 0585630в, 510900с 0590400в, 510300с 0590500в, 504144с 0585740в, далее по государственной границе до 504844с 0583947в, 504518с 0580412в, 505522с 0574452в, далее по государственной границе до 510648с 0575000в, 513000с 0580052в, 513000с 0583606в, 511046с 0584004в, 511030с 0585630в	От 200 AGL до эшелона 3950	
		511030с 0585630в, 511046с 0584004в, 512300с 0585900в, 510900с 0590400в, 511030с 0585630в	От эшелона 1200 до эшелона 3950	
273.	Район аэродрома	520425с 0550528в, 515700с 0551800в, 515349с 0560053в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (514742с 0552730в) до 513430с 0555454в, 514200с 0550548в, 515038с 0545302в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (514742с 0552730в) до 520425с 0550528в	От земли до эшелона 900	ОРЕНБУРГ
		515700с 0551800в, 515230с 0561718в, 515100с 0564612в, 512400с 0562500в, 513430с 0555454в, 513707с 0553803в, 514200с 0550548в, 521000с 0542400в, 521400с 0541800в, 522524с 0543000в, 522200с 0543500в, 515700с 0551800в	От эшелона 900 до эшелона 6100	
274.	Район аэродрома	515335с 0544843в, 514200с 0550548в, 513932с 0552215в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (514230с 0550106в) до 512905с 0545910в, 513000с 0550000в, 513400с 0550000в, 513500с 0544700в, 513357с 0544423в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (514230с 0550106в) до 515335с 0544843в	От земли до эшелона 1850	ОРЕНБУРГ-2
		521000с 0542400в, 514200с 0550548в, 513707с 0553803в, 511400с 0562200в, 505400с 0555500в, 505800с 0550000в, 510242с 0544712в, 510500с 0541200в, 512624с 0533500в, 513100с 0532300в, 515000с 0533000в, 521000с 0542400в	От 200 AGL до эшелона 12200	
275.	Район аэродрома	531751с 0451345в, 531448с 0450706в, 530858с 0452327в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (530636с 0450124в) до 531751с	От земли до 200 AGL	ПЕНЗА

1	2	3	4	5
		0451345в	От 200 AGL до эшелона 1850	
276.	Район аэродрома	532600с 0443700в, 532436с 0452824в, 531751с 0451345в, 531448с 0450706в, 530858с 0452327в, 530318с 0453912в, 524054с 0452430в, 525400с 0442000в, 531700с 0442800в, 532600с 0443700в	От земли до эшелона 3050	ПУГАЧЕВ
277.	Район аэродрома	522400с 0482400в, 523200с 0491000в, 522800с 0493200в, 522200с 0494400в, 515900с 0495000в, 514400с 0485300в, 514400с 0484600в, 515300с 0484700в, 515400с 0481900в, 521700с 0481400в, 522400с 0482400в	От земли до 300 AGL	РТИЦЕВО
		531800с 0451354в, 531448с 0450706в, 530854с 0452342в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (521748с 0434330в) до 531800с 0451354в	От земли до эшелона 3950	
278.	Район аэродрома	523700с 0434900в, 522900с 0440500в, 522100с 0441400в, 520400с 0443000в, 515700с 0443300в, 515400с 0441800в, 514700с 0431900в, 515000с 0424118в, 522700с 0431300в, 524100с 0433500в, 523700с 0434900в	От земли до эшелона 1500	САМАРА (Безьянка)
279.	Район аэродрома	533600с 0504400в, 532900с 0505600в, 531600с 0503600в, 531114с 0503005в, 530800с 0502630в, 525300с 0501100в, 525900с 0500000в, 530918с 0501312в, 531812с 0502048в, 531948с 0502224в, 533230с 0503600в, 533600с 0504400в Исключая район аэродрома Самара (Смышляевка)	От земли до 300 AGL	САМАРА (Смышляевка)
280.	Район аэродрома	531941с 0502222в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (531418с 0502242в) до 531129с 0501503в, 531812с 0502048в, 531941с 0502222в	От земли до эшелона 2150	САМАРА (Курумоч)
281.	Район аэродрома	535330с 0501618в, 534200с 0503730в, 533230с 0503600в, 531948с 0502224в, 531812с 0502048в, 531806с 0501030в, 532030с 0500500в, 531800с 0495000в, 532400с 0493800в, 533512с 0493418в, 534000с 0494236в, 534800с 0495448в, 535330с 0501618в	От земли до эшелона 1500 до эшелона 6100	САРАНСК (Лямбиль)
282.	Район аэродрома	541530с 0505748в, 541118с 0510818в, 540024с 0512436в, 535436с 0513100в, 534500с 0513100в, 531648с 0512936в, 523400с 0495900в, 531500с 0490000в, 534600с 0485200в, 540200с 0491100в, 540800с 0493700в, 541400с 0493800в, 542054с 0494148в, 542224с 0500206в, 542342с 0501918в, 541530с 0505748в	От земли до эшелона 1200 до 200 AGL	САРАНСК (Лямбиль)
		542418с 0445106в, 542600с 0452000в, 541324с 0451530в, 541118с 0450854в, 542418с 0445106в		
		541823с 0445915в, 541118с 0450854в, 541324с 0451530в, 542037с 0451804в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (540730с 0451248в) до 541823с 0445915в		



1	2	3	4	5
283.	Район аэродрома	542418с 0445106в, 541823с 0445915в, 541118с 0450854в, 541324с 0451530в, 542037с 0451804в, 542100с 0454030в, 540800с 0455000в, 534600с 0451218в, 534300с 0450200в, 534900с 0444500в, 540300с 0444300в, 542418с 0445106в, 513518с 0461620в, 513257с 0461602в, 512600с 0460300в, 512700с 0455600в, 513106с 0455600в, 513142с 0455700в, 513530с 0455048в, 513730с 0454730в, 514100с 0455100в, 514100с 0460900в, 513518с 0461620в, 515906с 0455200в, 514200с 0460100в, 514200с 0460900в, 515000с 0462100в, 514824с 0462935в, 513400с 0461800в, 513257с 0461602в, 512600с 0460300в, 561609с 0455440в, 510100с 0454200в, 510300с 0453500в, 511023с 0454028в, 513106с 0455600в, 513142с 0455700в, 513530с 0455048в, 513730с 0454730в, 513830с 0454548в, 514300с 0454730в, 515842с 0454036в, 515906с 0455200в, 532436с 0452824в, 530318с 0453912в, 531448с 0450706в, 532436с 0452824в	От земли до эшелона 2150 От земли до эшелона 2150	САРАТОВ (Центральный)
284.	Район аэродрома	511730с 0445836в, 514100с 0451700в, 513800с 0452800в, 513830с 0454548в, 513730с 0454730в, 513530с 0455048в, 513448с 0455448в, 513142с 0455700в, 513106с 0455600в, 511023с 0454028в, 511442с 0452212в, 511730с 0445836в, 534600с 0485200в, 531500с 0490000в, 530200с 0485300в, 524106с 0483236в, 524118с 0480600в, 524300с 0473500в, 533906с 0470854в, 534600с 0485200в, 520000с 0454000в, 514300с 0454730в, 513830с 0454548в, 513800с 0452800в, 514100с 0451700в, 515000с 0451500в, 520000с 0451600в, 520000с 0454000в, 543738с 0481502в, 543602с 0485420в, 541359с 0483314в, 541239с 0484949в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541606с 0481330в) до 535706с 0483048в, 540500с 0482000в, 540500с 0480600в, 535434с 0481442в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541606с 0481330в) до 543738с 0481502в, Исключая район аэродрома Белый Ключ, район посадочной площадки Солдатская Ташла	От земли до эшелона 1200 От земли до эшелона 2150	СОСНОВКА СОКОЛИ
285.	Район аэродрома	511730с 0445836в, 514100с 0451700в, 513800с 0452800в, 513830с 0454548в, 513730с 0454730в, 513530с 0455048в, 513448с 0455448в, 513142с 0455700в, 513106с 0455600в, 511023с 0454028в, 511442с 0452212в, 511730с 0445836в, 534600с 0485200в, 531500с 0490000в, 530200с 0485300в, 524106с 0483236в, 524118с 0480600в, 524300с 0473500в, 533906с 0470854в, 534600с 0485200в, 520000с 0454000в, 514300с 0454730в, 513830с 0454548в, 513800с 0452800в, 514100с 0451700в, 515000с 0451500в, 520000с 0451600в, 520000с 0454000в, 543738с 0481502в, 543602с 0485420в, 541359с 0483314в, 541239с 0484949в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541606с 0481330в) до 535706с 0483048в, 540500с 0482000в, 540500с 0480600в, 535434с 0481442в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541606с 0481330в) до 543738с 0481502в, Исключая район аэродрома Белый Ключ, район посадочной площадки Солдатская Ташла	От земли до эшелона 2150	СЫЗРАНЬ (Троекуровка) ТАТИЦЕВО
286.	Район аэродрома	511730с 0445836в, 514100с 0451700в, 513800с 0452800в, 513830с 0454548в, 513730с 0454730в, 513530с 0455048в, 513448с 0455448в, 513142с 0455700в, 513106с 0455600в, 511023с 0454028в, 511442с 0452212в, 511730с 0445836в, 534600с 0485200в, 531500с 0490000в, 530200с 0485300в, 524106с 0483236в, 524118с 0480600в, 524300с 0473500в, 533906с 0470854в, 534600с 0485200в, 520000с 0454000в, 514300с 0454730в, 513830с 0454548в, 513800с 0452800в, 514100с 0451700в, 515000с 0451500в, 520000с 0451600в, 520000с 0454000в, 543738с 0481502в, 543602с 0485420в, 541359с 0483314в, 541239с 0484949в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541606с 0481330в) до 535706с 0483048в, 540500с 0482000в, 540500с 0480600в, 535434с 0481442в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541606с 0481330в) до 543738с 0481502в, Исключая район аэродрома Белый Ключ, район посадочной площадки Солдатская Ташла	От земли до эшелона 2150	УЛЬЯНОВСК (Барагаевка)
287.	Район аэродрома	511730с 0445836в, 514100с 0451700в, 513800с 0452800в, 513830с 0454548в, 513730с 0454730в, 513530с 0455048в, 513448с 0455448в, 513142с 0455700в, 513106с 0455600в, 511023с 0454028в, 511442с 0452212в, 511730с 0445836в, 534600с 0485200в, 531500с 0490000в, 530200с 0485300в, 524106с 0483236в, 524118с 0480600в, 524300с 0473500в, 533906с 0470854в, 534600с 0485200в, 520000с 0454000в, 514300с 0454730в, 513830с 0454548в, 513800с 0452800в, 514100с 0451700в, 515000с 0451500в, 520000с 0451600в, 520000с 0454000в, 543738с 0481502в, 543602с 0485420в, 541359с 0483314в, 541239с 0484949в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541606с 0481330в) до 535706с 0483048в, 540500с 0482000в, 540500с 0480600в, 535434с 0481442в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541606с 0481330в) до 543738с 0481502в, Исключая район аэродрома Белый Ключ, район посадочной площадки Солдатская Ташла	От земли до эшелона 2150	УЛЬЯНОВСК (Барагаевка)
288.	Район аэродрома	511730с 0445836в, 514100с 0451700в, 513800с 0452800в, 513830с 0454548в, 513730с 0454730в, 513530с 0455048в, 513448с 0455448в, 513142с 0455700в, 513106с 0455600в, 511023с 0454028в, 511442с 0452212в, 511730с 0445836в, 534600с 0485200в, 531500с 0490000в, 530200с 0485300в, 524106с 0483236в, 524118с 0480600в, 524300с 0473500в, 533906с 0470854в, 534600с 0485200в, 520000с 0454000в, 514300с 0454730в, 513830с 0454548в, 513800с 0452800в, 514100с 0451700в, 515000с 0451500в, 520000с 0451600в, 520000с 0454000в, 543738с 0481502в, 543602с 0485420в, 541359с 0483314в, 541239с 0484949в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541606с 0481330в) до 535706с 0483048в, 540500с 0482000в, 540500с 0480600в, 535434с 0481442в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541606с 0481330в) до 543738с 0481502в, Исключая район аэродрома Белый Ключ, район посадочной площадки Солдатская Ташла	От земли до эшелона 2150	УЛЬЯНОВСК (Барагаевка)
289.	Район аэродрома	543602с 0485420в, 543300с 0492100в, 541300с 0490900в, 541200с 0485800в, 541359с 0483314в, 543602с 0485420в	От земли до эшелона 1500	УЛЬЯНОВСК (Восточный)

1	2	3	4	5
290.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (543324с 0555230в), Исключая район аэродрома Забельский 535900с 0544600в, 543300с 0540800в, 550800с 0544000в, 551900с 0550600в, 545800с 0570300в, 541400с 0571300в, 540200с 0570700в, 535600с 0562900в, 535900с 0544600в	От земли до эшелона 2150 От эшелона 1500 до эшелона 7300	УФА
291.	Район аэродрома	544400с 0555324в, 544642с 0554942в, 544824с 0555318в, 545218с 0555600в, 545348с 0560130в, 545018с 0560318в, 544806с 0560136в, 544400с 0555324в	От земли до эшелона 1200	ЗАБЕЛЬСКИЙ
292.	Район аэродрома	520034с 0551157в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (515824с 0553330в) до 515419с 0555447в, 515700с 0551800в, 520034с 0551157в	От земли до эшелона 1850	ЧЕБЕНЬКИ
293.	Район аэродрома	525000с 0544700в, 524130с 0555348в, 523642с 0560554в, 515230с 0561718в, 515700с 0551800в, 522200с 0543500в, 525000с 0544700в Окружность радиусом 25 км с центром (560524с 0472054в)	От 200 AGL до эшелона 3050 От земли до 400 AMSL	ЧЕБОКСАРЫ
294.	Район аэродрома	562300с 0463452в, 562300с 0473624в, 562052с 0474933в, 561100с 0474736в, 561100с 0475400в, 554642с 0475706в, 554642с 0462756в, 562300с 0463452в, 514148с 0464100в, 512412с 0465524в, 510800с 0462800в, 511148с 0462948в, 511354с 0462842в, 511448с 0462436в, 511706с 0462548в, 511812с 0462012в, 511518с 0461842в, 511536с 0461648в, 512148с 0460200в, 512600с 0460300в, 513400с 0461800в, 513936с 0462942в, 514148с 0464100в 514148с 0464100в, 513430с 0483200в, 505912с 0492024в, далее по государственной границе до 502724с 0484048в, 502700с 0480800в, 503100с 0465400в, 503700с 0454700в, 504700с 0460300в, 510354с 0455936в, 510918с 0455348в, 511536с 0455436в, 512412с 0460130в, 512600с 0460300в, 513400с 0461800в, 513936с 0462942в, 514148с 0464100в	От земли до эшелона 1850 От 400 AGL до эшелона 15550	ЭНГЕЛЬС
295.	Район аэродрома	510600с 0592500в, 505400с 0594712в, 505730с 0602300в, 511536с 0601830в, 511700с 0595000в, 510600с 0592500в	От земли до эшелона 2150	ЯСНЫЙ
296.	Район посадочной площадки	540630с 0520818в, 540600с 0532554в, 534100с 0534000в, 532130с 0542442в, 524700с 0540400в, 525500с 0525300в, 531554с 0520418в, 533900с 0520800в, 540630с 0520818в	От земли до эшелона 3950	БУГУРУСЛАН (Главный)
297.	Район посадочной площадки	540630с 0520818в, 540600с 0532554в, 534100с 0534000в, 532130с 0542442в, 524700с 0540400в, 525500с 0525300в, 531554с 0520418в, 533900с 0520800в, 540630с 0520818в	От земли до эшелона 3950	БУГУРУСЛАН (Северный)

1	2	3	4	5
298.	Район посадочной площадки	Окружность радиусом 15 км с центром (562230с 0501242в)	От земли до эшелона 1500	БАЛТАСИ
299.	Район посадочной площадки	520800с 0473930в, 515942с 0473730в, 515900с 0471418в, 520418с 0471518в, 520500с 0473306в, 520800с 0473930в	От земли до эшелона 1200	ВОЛЬСК
300.	Район посадочной площадки	514024с 0465830в, 512200с 0481700в, 511842с 0483124в, 504200с 0483200в, 503742с 0483406в, 502700с 0480800в, 503100с 0465400в, 503530с 0460406в, 504700с 0460300в, 505930с 0462800в, 511218с 0463936в, 511412с 0463830в, 512412с 0465524в, 513118с 0464930в, 514024с 0465830в	От земли до эшелона 3050	КРАСНЫЙ КУТ
301.	Район посадочной площадки	Окружность радиусом 15 км с центром (554400с 0530600в)	От земли до 900 AMSL	МЕНЗЕЛИНСК
302.	Район посадочной площадки	544200с 0532300в, 543312с 0540600в, 540500с 0534100в, 540600с 0532554в, 542400с 0531900в, 544200с 0532300в	От земли до 900 AMSL	ОКТЯБРЬСКИЙ
303.	Район посадочной площадки	532030с 0500500в, 531806с 0501030в, 531148с 0500348в, 531100с 0500000в, 531500с 0495000в, 531800с 0495000в, 532030с 0500500в	От земли до эшелона 1200	РОЖДЕСТВЕНО
304.	Район посадочной площадки	540500с 0480600в, 535300с 0481600в, 535400с 0483500в, 540500с 0482000в, 540500с 0480600в	От земли до эшелона 2150	СОЛДАТСКАЯ ТАШЛА
305.	Район посадочной площадки	Окружность радиусом 5 км с центром (533100с 0554700в)	От земли до 900 AGL	СТЕРЛИГАМАК
306.	Район посадочной площадки	Окружность радиусом 5 км с центром (551842с 0503706в)	От земли до эшелона 1500	ЧИСТОПОЛЬ
Екатеринбургская зона Единой системы организации воздушного движения				
307.	Район аэроузла	564524с 0613200в, 564400с 0612230в, 564142с 0611630в, 563806с 0611530в, 563400с 0611500в, 563019с 0612326в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (564436с 0604754в) до 564524с 0613200в	От земли до эшелона 2150	ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
		572000с 0615500в, 570400с 0620200в, 565600с 0620200в, 564406с 0614912в,	От эшелона 1500	

1	2	3	4	5
		562700с 0613100в, 562000с 0614000в, 561042с 0621242в, 555400с 0614400в, 555436с 0605900в, 555500с 0595900в, 560400с 0593500в, 562700с 0590800в, 565100с 0590400в, 570418с 0591042в, 572000с 0615500в	до эшелона 5800	
308.	Район аэродрома, входящий в состав Екатеринбургского аэроузла	564524с 0613200в, 564400с 0612230в, 564142с 0611630в, 563806с 0611530в, 563400с 0611500в, 563019с 0612326в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (564436с 0604754в) до 564524с 0613200в, Исключая полосы воздушных подходов аэродрома Екатеринбургского аэроузла (Кольцово)	От земли до 300 ААЛ	ЕКАТЕРИНБУРГ (Арамилль)
309.	Район аэродрома, входящий в состав Екатеринбургского аэроузла	564524с 0613200в, 564400с 0612230в, 564142с 0611630в, 563806с 0611530в, 563400с 0611500в, 563019с 0612326в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (564436с 0604754в) до 564524с 0613200в, Исключая район аэродрома Екатеринбургского аэроузла (Арамилль)	От земли до эшелона 2150	ЕКАТЕРИНБУРГ (Кольцово)
310.	Район аэроузла	572000с 0615500в, 570400с 0620200в, 565600с 0620200в, 564406с 0614912в, 562700с 0613100в, 562000с 0614000в, 561042с 0621242в, 555400с 0614400в, 555436с 0605900в, 555500с 0595900в, 560400с 0593500в, 562700с 0590800в, 565100с 0590400в, 570418с 0591042в, 572000с 0615500в 553700с 0613700в, 553000с 0615200в, 552700с 0615900в, 552300с 0621300в, 551300с 0620300в, 545554с 0615312в, 545724с 0614415в, 550030с 0612536в, 550135с 0611816в, 550324с 0610548в, 550600с 0605400в, 551812с 0604948в, 552512с 0605124в, 553318с 0612318в, 553700с 0613700в 545724с 0614415в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 15 км с центром (545718с 0613012в) до 550135с 0611816в, 545724с 0614415в 555400с 0614400в, 554500с 0621200в, 553906с 0625718в, 552800с 0630100в, 542700с 0621900в, 544000с 0614100в, 544000с 0611600в, 544500с 0601500в, 545500с 0595100в, 551300с 0594200в, 552330с 0594600в, 553800с 0604800в, 555436с 0605900в, 555400с 0614400в	От земли до эшелона 2150	ЧЕЛЯБИНСКИЙ
311.	Район аэродрома, входящий в состав Челябинского аэроузла	553700с 0613700в, 553000с 0615200в, 552700с 0615900в, 552300с 0621300в, 551300с 0620300в, 545554с 0615312в, 545724с 0614415в, 550030с 0612536в, 550135с 0611816в, 550324с 0610548в, 550600с 0605400в, 551812с 0604948в, 552512с 0605124в, 553318с 0612318в, 553700с 0613700в 555400с 0614400в, 554500с 0621200в, 553906с 0625718в, 552800с 0630100в, 542700с 0621900в, 544000с 0614100в, 544000с 0611600в, 544500с 0601500в, 545500с 0595100в, 551300с 0594200в, 552330с 0594600в, 553800с 0604800в, 555436с 0605900в, 555400с 0614400в	От земли до эшелона 2150	ЧЕЛЯБИНСК (Баландино)
		555400с 0614400в, 554500с 0621200в, 553906с 0625718в, 552800с 0630100в, 542700с 0621900в, 544000с 0614100в, 544000с 0611600в, 544500с 0601500в, 545500с 0595100в, 551300с 0594200в, 552330с 0594600в, 553800с 0604800в, 555436с 0605900в, 555400с 0614400в	Выше 300 АGL до эшелона 5800	

1	2	3	4	5
312.	Район аэродрома, входящий в состав Челябинского аэроузла	555436с 0605900в, 555400с 0614400в 545724с 0614415в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 15 км с центром (545718с 0613012в) до 550135с 0611816в, 550030с 0612536в, 545724с 614415в	От земли до эшелона 1200	ЧЕЛЯБИНСК (Калачево)
313.	Район аэродрома, входящий в состав Челябинского аэроузла	553700с 0613700в, 553000с 0615200в, 552700с 0615900в, 552300с 0621300в, 551300с 0620300в, 545554с 0615312в, 545724с 0614415в, 550030с 0612536в, 550135с 0611816в, 550324с 0610548в, 550600с 0605400в, 551812с 0604948в, 552512с 0605124в, 553318с 0612318в, 553700с 0613700в 555400с 0614400в, 554500с 0621200в, 553906с 0625718в, 552800с 0630100в, 542700с 0621900в, 544000с 0614100в, 544000с 0611600в, 544500с 0601500в, 545500с 0595100в, 551300с 0594200в, 552330с 0594600в, 553800с 0604800в, 555436с 0605900в, 555400с 0614400в	От земли до эшелона 2150  Выше 300 AGL до эшелона 5800	ЧЕЛЯБИНСК (Шагол)
314.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (634118с 0664200в)	От земли до эшелона 1500	БЕЛЮЯРСКИЙ
315.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (635512с 0650154в) 645411с 0681812в, 635000с 0680700в, 630210с 0673629в, 621942с 0641515в, 620916с 0633006в, 631100с 0632500в, 640300с 0635000в, 645400с 0641000в, 645411с 0681812в	От земли до эшелона 1500 Выше эшелона 1500 до эшелона 6100	БЕРЕЗОВО
316.	Район аэродрома	574500с 0595400в, 574400с 0603800в, 572500с 0603000в, 572700с 0594900в, 573400с 0595400в, 574500с 0595400в	От земли до эшелона 3050	БЫНЬГИ
317.	Район вертодрома	581800с 0604500в, 574400с 0611500в, 574400с 0603800в, 574500с 0595400в, 575400с 0593000в, 581000с 0594300в, 581800с 0604500в	От земли до эшелона 1850	ИВА
318.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (631154с 0642630в)	От земли до эшелона 1500	ИГРИМ
319.	Район аэродрома	570736с 0534642в, 570330с 0535806в, 565100с 0540642в, 563008с 0535450в, 563000с 0534000в, 562834с 0531246в, 563622с 0530642в, 565000с 0525600в, 570412с 0525618в, 570900с 0530448в, 570736с 0534642в 571743с 0535800в, 571155с 0541724в, 565125с 0543606в, 563014с 0541050в, 563008с 0535450в, 563000с 0534000в, 562834с 0531246в, 562500с 0521200в, 572425с 0521059в, 573036с 0523830в, 571743с 0535800в	От земли до эшелона 2150  Выше 900 AMSL до эшелона 6100	ИЖЕВСК

1	2	3	4	5
320.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (560512с 0692718в)	От земли до эшелона 1500	ИШИМ
321.	Район аэродрома	564406с 0614912в, 564200с 0620200в, 563300с 0624500в, 561436с 0624500в, 561042с 0621242в, 562000с 0614000в, 562700с 0613100в, 564406с 0614912в, 570400с 0620200в, 570300с 0634200в, 555700с 0630000в, 561042с 0621242в, 562000с 0614000в, 562700с 0613100в, 564406с 0614912в, 565600с 0620200в, 570400с 0620200в	От земли до эшелона 2150 Выше 1500 AMSL до эшелона 6700	КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
322.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (583012с 0492054в)	От земли до эшелона 2150	КИРОВ (Победилово)
323.	Район аэродрома	583800с 0494200в, 583900с 0500300в, 583700с 0502000в, 583300с 0501100в, 583200с 0500400в, 583400с 0500400в, 583500с 0495800в, 583100с 0494500в, 583100с 0494200в, 583700с 0494300в, 583800с 0494200в	От земли до 500 AAL	КИРОВ (Порошино)
324.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (621124с 0743205в)	От земли до эшелона 1500	КОГАЛЫМ
325.	Район аэродрома	655921с 0831100в, 653842с 0832515в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (654257с 0822722в) до 655921с 0831100в	От земли до эшелона 3050	КРАСНОСЕЛЬКУП
326.	Район аэродрома	554312с 0643409в, 560049с 0652348в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (552830с 0652500в) до 554312с 0643409в	От земли до эшелона 3650	КУРГАН
327.	Район аэродрома	550100с 0643300в, 544830с 0644700в, 543700с 0643200в, 543800с 0640600в, 544900с 0640300в, 545600с 0641500в, 550100с 0643300в	От земли до эшелона 3050	КУРГАМЫШ
328.	Район аэродрома	564700с 0614300в, 564406с 0614912в, 562700с 0613100в, 563019с 0612326в, 563400с 0611500в, 563806с 0611530в, 564142с 0611630в, 564400с 0612230в, 564524с 0613200в, 564700с 0614300в	От земли до эшелона 2150	ЛОГИНОВО
329.	Район аэродрома	552512с 0645700в, 552518с 0650700в, 551500с 0650800в, 551100с 0645100в, 550700с 0643100в, 552200с 0642800в, 552700с 0644300в, 552512с 0645700в	От земли до эшелона 3050	ЛОГОВУШКА
330.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (532415с 0584527в)	От земли до эшелона 2750 Выше 2100 AMSL до эшелона 6100	МАГНИТОГОРСК
331.	Район аэродрома	532600с 0591400в, 532300с 0591900в, 531900с 0591600в, 531800с 0590800в, 532100с 0590800в, 532200с 0590600в, 532500с 0590800в, 532600с 0591400в	От земли до эшелона 2750	МАГНИТОГОРСК (Агаповка)
332.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (682800с 0733548в)	От земли	МЫС КАМЕННЫЙ

1	2	3	4	5
			до эшелона 1500	НАДЬИМ
333.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (652854с 0724200в)	От земли до эшелона 1500	
		672300с 0723500в, 671806с 0735736в, 671415с 0750006в, 655100с 0742800в, 652600с 0750000в, 651554с 0765251в, 640000с 0755000в, 633000с 0725200в, 632700с 0713200в, 631800с 0690000в, 645200с 0702100в, 662100с 0704500в, 672300с 0723500в	Выше эшелона 1500 до эшелона 7900	
		671415с 0750006в, 670931с 0761000в, 670000с 0781300в, 661700с 0774800в, 651554с 0765251в, 652600с 0750000в, 655100с 0742800в, 671415с 07500006в	Выше эшелона 4550 до эшелона 7900	
		Окружность радиусом 50км с центром (652854с 0724200в) Исключая диспетчерскую зону аэродрома Надьим	Выше 600 AMSL до эшелона 1500	
334.	Район аэродрома	605657с 0772329в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 603048с 0764402в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (605638с 0762804в) до 605657с 0772329в	От земли до эшелона 3050	НИЖНЕВАРГОВСК
335.	Район аэродрома	581800с 0604500в, 574400с 0611500в, 574400с 0603800в, 574500с 0595400в, 575400с 0593000в, 581000с 0594300в, 581800с 0604500в	От земли до эшелона 1850	НИЖНИЙ ТАГИЛ (Салка)
		590500с 0621100в, 575000с 0614000в, 574400с 0611500в, 574400с 0603800в, 574500с 0595400в, 580018с 0583330в, 591148с 0580500в, 592200с 0602800в, 590500с 0621100в	Выше 1500 AMSL до эшелона 6100	
336.	Район аэродрома	Окружность радиусом 40км с центром (660412с 0763112в)	От земли до эшелона 1500	НОВЫЙ УРЕНГОЙ
		671415с 0750006в, 670931с 0761000в, 670000с 0781300в, 661700с 0774800в, 651554с 0765251в, 652600с 0750000в, 655100с 0742800в, 671415с 07500006в	Выше эшелона 1500 до эшелона 4550	
337.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (631102с 0751608в)	От земли до эшелона 3050	НОЯБРЬСК
338.	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (620638с 0653650в)	От земли до эшелона 3050	НЯГАНЬ
339.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (575448с 0560124в)	От земли до эшелона 2450	ПЕРМЬ (Большое Савино)
		584700с 0560900в, 583700с 0565800в, 581500с 0573700в, 573606с 0574006в, 572500с 0565900в, 570500с 0551900в, 573000с 0543300в, 581000с 0545900в,	Выше 600 AMSL до эшелона 6100	

1	2	3	4	5
		583500с 0550000в, 584300с 0551200в, 584700с 0560900в		
340.	Район аэродрома	564900с 0531600в, 564000с 0531400в, 563622с 0530642в, 563300с 0530000в, 563300с 0524300в, 565000с 0524300в, 565000с 0525600в, 564900с 0531600в	От земли до эшелона 1500	ПИРОГОВО
341.	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (663524с 0663642в)	От земли до эшелона 1500	САЛЕХАРД
		671800с 0662125в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 80 км с центром (663524с 0663642в) до 665246с 0645704в, 671000с 06660400в, 671800с 0662125в	Выше эшелона 1500 до эшелона 4550	
342.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (611930с 0633618в)	От земли до эшелона 1500	СОВЕТСКИЙ
		620500с 0631200в, 611718с 0633948в, 604500с 0634200в, 601900с 0625300в, 603200с 0623300в, 610048с 0620200в, 620201с 0603431в, 620500с 0631200в	Выше эшелона 1500 до эшелона 4900	
		621942с 0641515в, 614100с 0642900в, 612822с 0642925в, 611000с 0643000в, 601643с 0652703в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 40 км с центром (600612с 0644918в) до 602352с 0642431в, 601304с 0635319в, 604500с 0634200в, 611718с 0633948в, 620500с 0631200в, 620916с 0633006в, 621942с 0641515в	Выше эшелона 1500 до эшелона 4550	
		612822с 0642925в, 611000с 0643000в, 605534с 0640206в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (611930с 0633618в) до 612822с 0642925в,	Выше 600 AMSL до эшелона 1500	
343.	Район аэродрома	Исключая окружность радиусом 30км с центром (611930с 0633618в) Окружность радиусом 40 км с центром (612036с 0732406в)	От земли до эшелона 1500	СУРГУТ
		632100с 0773000в, 605345с 0775741в, 605700с 0772300в, 605354с 0771200в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 602700с 0755000в, 603000с 0750000в, 603600с 0742000в, 604500с 0724500в, 605326с 0704747в, 610100с 0705700в, 610800с 0705643в, 612500с 0705600в, 633000с 0725200в, 640000с 0755000в, 632100с 0773000в,	Выше эшелона 1500 до эшелона 7900	
		Исключая районы аэродромов: Нижневартовск, Ноябрьск	Выше 600 AMSL до эшелона 1500	
		Окружность радиусом 60 км с центром (612036с 0732406в), Исключая: околожность радиусом 40 км с центром (612036с 0732406в);		



1	2	3	4	5
		окружность радиусом 50 км с центром (621124с 0743205в); исключая диспетчерскую зону аэродрома Когальм		
344.	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (645550с 0774840в)	От земли до эшелона 1500	ТАРКО-САЛГЕ
345.	Район аэродрома	Окружность радиусом 45 км с центром (635912с 0820306в)	От земли до эшелона 3050	ТОЛЬКА
346.	Район аэродрома	534000с 0605348в, 533306с 0602500в, 535200с 0600700в, 540729с 0605934в, 541900с 0614000в, 542026с 0615312в, 542200с 0620800в, 540224с 0622712в, далее по государственной границе до 534018с 0605512в, 534000с 0605348в	От земли до эшелона 3050	ТРОИЦК
347.	Район аэродрома	573200с 0652800в, 572700с 0654200в, 572300с 0655000в, 571900с 0655200в, 571500с 0655800в, 571100с 0655700в, 565800с 0654600в, 564612с 0652124в, 565200с 0650200в, 565441с 0643706в, 571800с 0643900в, 572800с 0645300в, 573300с 0651000в, 573200с 0652800в	От земли до эшелона 1850	ТЮМЕНЬ (Рошино)
		575900с 0653700в, 574000с 0661200в, 572400с 0670500в, 570400с 0665500в, 565000с 0664500в, 563600с 0662200в, 563335с 0660242в, 565200с 0650200в, 570000с 0634500в, 572348с 0634542в, 574942с 0640824в, 580200с 0644700в, 575900с 0653700в	Выше эшелона 1500 до эшелона 7900	
		56552с 0642544в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (571006с 0651900в) до 564009с 0654120в, 565200с 0650200в, 56552с 0642544в	Выше 600 AMSL до эшелона 1500	
		Исключая диспетчерскую зону аэродрома Тюмень (Рошино)		
348.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (590900с 0685400в)	От земли до эшелона 1500	УВАТ
349.	Район аэродрома	544000с 0611600в, 544000с 0614100в, 542700с 0615500в, 542026с 0615312в, 541900с 0614000в, 540729с 0605934в, 542300с 0604700в, 544000с 0611600в 544300с 0594300в, 544500с 0601500в, 544000с 0611600в, 544000с 0614100в, 542700с 0621900в, 542200с 0620800в, 542026с 0615312в, 541900с 0614000в, 540729с 0605934в, 535200с 0600700в, 542300с 0593000в, 544300с 0594300в	От земли до эшелона 1850 Выше 1500 AMSL до эшелона 7300	УПРУН
350.	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (600612с 0644918в)	От земли до эшелона 1500	УРАЙ
		601301с 0653017в, 594300с 0655600в, 592427с 0660314в, 593000с 0640800в, 601304с 0635319в, 602352с 0642431в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40км с центром (600612с 0644918в) до 601301с 0653017в	Выше эшелона 1500 до эшелона 4550	

1	2	3	4	5
351.	Район аэродрома	661700с 0774800в, 661500с 0790000в, 653800с 0785500в, 653800с 0773700в, 661700с 0774800в	От земли до 1500 AMSL	УРЕНГОЙ
352.	Район аэродрома	575500с 0561800в, 574800с 0561900в, 574800с 0561100в, 575100с 0560400в, 575300с 0560700в, 575600с 0561500в, 575500с 0561800в	От земли до эшелона 1500	ФРОЛОВО
353.	Район аэродрома	603704с 0692859в, 603624с 0685112в, 604512с 0682448в, 605154с 0681642в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (610200с 0690800в) до 603704с 0692859в	От земли до эшелона 3050	ХАНТЫ-МАНСКИЙСКИЙ
354.	Район аэродрома	Окружность радиусом 10 км с центром (564012с 0661500в)	От земли до эшелона 1500	ЯЛУТОРОВСК
355.	Район аэродрома	683500с 0744800в, 682000с 0761000в, 673500с 0761000в, 674312с 0753224в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 35 км с центром (675912с 750600в) до 681134с 0742800в, 681442с 0743554в, 682000с 0744800в, 683500с 0744800в	От земли до эшелона 1200	ЯМБУРГ
		683500с 0744800в, 682000с 0761000в, 673500с 0761000в, 670931с 0761000в, 671415с 0750006в, 671806с 0735736в, 672300с 0723500в, 681134с 0742800в, 681442с 0743554в, 682000с 0744800в, 683500с 0744800в	Выше эшелона 1200 до эшелона 3050	
Новосибирская зона Единой системы организации воздушного движения				
356.	Район аэроузла	530900с 1034700в, 525700с 1051300в, 521800с 1052000в, 520200с 1052500в, 513436с 1050942в, 512706с 1043612в, 514300с 1034100в, 521200с 1031600в, 522600с 1031200в, 523742с 1031254в, 522900с 1035400в, 523648с 1035148в, 530900с 1034000в, 530900с 1034700в	От земли до эшелона 6100	ИРКУТСКИЙ
357.	Район аэродрома, входящий в состав Иркутского аэроузла	В границах Иркутского аэроузла	От земли до эшелона 6100	ИРКУТСК
358.	Район аэродрома, входящий в состав Иркутского аэроузла	В границах Иркутского аэроузла	От земли до эшелона 6100	ИРКУТСК-2
359.	Район аэродрома, входящий в	522848с 1042436в, 523342с 1041606в, 525130с 1040824в, 525130с 1042554в, 524830с 1044012в, 524042с 1044224в, 522930с 1043630в, 522848с 1042436в	От земли до эшелона 1850	ОЕК

1	2	3	4	5
	состав Иркутского аэроузла			
360.	Район аэроузла	522706с 1065312в, 522200с 1075336в, 522000с 1093600в, 520000с 1090000в, 511300с 1083630в, 511600с 1075400в, 511800с 1073300в, 512500с 1064000в, 515300с 1060700в, 521748с 1063506в, 522706с 1065312в	От земли до эшелона 6100	УЛАН-УДЭНСКИЙ
361.	Район аэродрома, входящий в состав Улан-Удэнского аэроузла	520200с 1083000в, 515125с 1083900в, 513900с 1084500в, 511300с 1083630в, 511600с 1075400в, 511900с 1073500в, 513800с 1073300в, 515015с 1073800в, 515600с 1074400в, 520200с 1083000в	От земли до эшелона 3050	УЛАН-УДЭ (Восточный)
362.	Район аэродрома, входящий в состав Улан-Удэнского аэроузла	В границах Улан-Удинского аэроузла	От земли до эшелона 6100	УЛАН-УДЭ (Мухино)
363.	Район аэроузла	514200с 1114700в, 523900с 1122200в, 523900с 1131400в, 523600с 1135100в, 522606с 1135248в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (520136с 1131818в) до 513648с 1135200в, 513200с 1135200в, 511200с 134300в, 510300с 1125400в, 511200с 1121800в, 514200с 1114700в	От земли до эшелона 3950	ЧИТИНСКИЙ
364.	Район аэродрома, входящий в состав Читинского аэроузла	520200с 1123300в, 515800с 1125900в, 515700с 1130800в, 515000с 1132800в, 514200с 1134300в, 513200с 1135200в, 511200с 1134300в, 510300с 1125400в, 511200с 1121800в, 514200с 1114700в, 520200с 1120000в, 520200с 1123300в	От земли до эшелона 17350	ДОМНА
365.	Район аэродрома, входящий в состав Читинского аэроузла	520600с 1132900в, 520800с 1132700в, 521300с 1133200в, 520900с 1134100в, 520500с 1133900в, 520600с 1132900в	От земли до эшелона 2450	КАШТАК
366.	Район аэродрома, входящий в состав	Окружность радиусом 60 км с центром (520136с 1131818в)	От земли до эшелона 3950	ЧИТА (Кадала)

1	2	3	4	5
	Читинского аэроузла			
367.	Район аэродрома, входящий в состав Читинского аэроузла	514200с 1114700в, 523900с 1122200в, 523900с 1131400в, 523600с 1135100в, 515900с 1140500в, 511200с 1134200в, 511200с 1121800в, 514200с 1114700в	От земли до эшелона 10050	ЧИТА (Черемушки)
368.	Район аэродрома	531904с 0913930в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (534430с 0912306в), до 533713с 0920719в, 532500с 0913300в, 531904с 0913930в	От земли до эшелона 2750	АБАКАН
369.	Район аэродрома	563300с 0903630в, 562918с 0905036в, 561702с 0910759в, 560606с 0905706в, 560000с 0902412в, 561030с 0900724в, 561712с 0900524в, 563300с 0903630в	От земли до эшелона 2450	АЧИНСК
370.	Район аэродрома	513300с 1111100в, 504400с 1100200в, 504200с 1094500в, 510100с 1085700в, 515100с 1090600в, 515500с 1100800в, 514400с 1105700в, 513300с 1111100в	От земли до эшелона 10050	БАДА
371.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром 614036с 0962112в	от земли до эшелона 2450	БАЙКИТ
372.	Район аэродрома	624703с 0935959в, 622500с 0973500в, 622309с 0991504в, 611320с 0985601в, 605036с 0984405в, 602200с 0981800в, 595254с 0975541в, 601930с 0955024в, 601950с 0952617в, 610100с 0932430в, 615036с 0923900в, 624703с 0935959в	От земли до эшелона 2450 От эшелона 2450 до эшелона 7600	БАРНАУЛ
373.	Район аэродрома	531018с 0825148в, 531330с 0824930в, 532830с 0824842в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (532148с 0833224в) до 531648с 0841642в, 531018с 0825148в	От земли до эшелона 1500	
374.	Район аэродрома	523650с 1035150в, 523745с 1031255в, 530000с 1021500в, 531350с 1022350в, 532250с 1024750в, 532615с 1032435в, 523650с 1035150в	От земли до эшелона 8100	БЕЛАЯ
375.	Район аэродрома	545300с 0833000в, 543600с 0834300в, 543000с 0832000в, 542400с 0824900в, 543000с 0822700в, 544100с 0825800в, 544500с 0830000в, 545300с 0833000в	От земли до эшелона 1200	БЕРДСК (Центральный)
376.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (582230с 0972818в)	От земли до эшелона 2450	БОГУЧАНЫ
377.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (575206с 1141400в)	От земли до эшелона 3050	БОДАЙБО
		562222с 1032900в, 554254с 1031106в, 552639с 1022023в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 110 км с центром (562218с 1014112в) до 562222с 1032900в	От земли до эшелона 6100	БРАТСК

1	2	3	4	5
378.	Район аэродрома	693203с 0880809в, 692936с 0884124в, 692000с 0884500в, 691621с 0881851в, 692000с 0880224в, 693000с 0880224в, 693200с 0880812в	От земли до эшелона 2150	ВАЛЕК
379.	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (602124с 1021836в)	От земли до эшелона 2450	ВАНАВАРА
380.	Район аэродрома	Окружность радиусом 25 км с центром (592800с 1123300в)	От земли до эшелона 1850	ВИТИМ
381.	Район аэродрома	514900с 0854700в, 522506с 0850924в, 522800с 0852300в, 523130с 0855324в, 520600с 0862300в, 515500с 0862200в, 514700с 0860300в, 514900с 0854700в	От земли до эшелона 3350	ГОРНО-АЛТАЙСК
382.	Район аэродрома	502000с 1043700в, 502100с 1041500в, 504700с 1041000в, 513600с 1052500в, далее по берегу озера Байкал, 515300с 1060700в, 512500с 1064000в, 511800с 1073300в, 511600с 1075400в, 511300с 1083630в, 502500с 1083800в, 501300с 1075400в, 500900с 1070400в, далее по государственной границе до 502000с 1043700в	От земли до эшелона 7900	ДЖИДА
383.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (733100с 0802254в)	От земли до эшелона 2450	ДИКСОН
384.	Район аэродрома	543524с 0834312в, 541800с 0834824в, 540754с 0832406в, 540212с 0824700в, 542324с 0824900в, 542924с 0832018в, 543524с 0834312в	От земли до эшелона 1200	ЕВСИНО
385.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (582824с 0920648в)	От земли до эшелона 3050	ЕНИСЕЙСК
386.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (611630с 1080136в)	От земли до эшелона 2750	ЕРБОГАЧЕН
387.	Район аэродрома	534100с 0921800в, 533700с 0925400в, 532200с 0931500в, 530730с 0925700в, 531600с 0922330в, 534100с 0921800в	От земли до 1200 AGL	ЕРМАКОВСКОЕ (Нижний Суэтук)
388.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (672630с 0863724в)	От земли до эшелона 4250	ИГАРКА
389.	Район вертодрома	550000с 0740600в, 550800с 0741200в, 552200с 0742100в, 551600с 0751300в, 550800с 0751300в, 543800с 0752700в, 542600с 0750400в, 542900с 0742300в, 550000с 0740600в	От земли до эшелона 1200	КАЛАЧИНСК
390.	Район аэродрома	580000с 0972500в, 555700с 0974800в, 553200с 0945900в, 560700с 0941200в, 564900с 0935200в, 580000с 0945100в, 580000с 0972500в	От земли до эшелона 22100	КАНСК (Дальний)
391.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (551612с 0860630в)	От земли до эшелона 1500	КЕМЕРОВО
392.	Район аэродрома	552200с 0860600в, 551700с 0860300в, 552200с 0851200в, 553900с 0851900в,	От земли	КЕМЕРОВО

1	2	3	4	5
			до эшелона 1200	(Северный)
393.	Район аэродрома	554100с 0853000в, 552400с 0855600в, 552200с 0860600в окружность радиусом 30 км с центром (574612с 1080336в)	От земли до эшелона 2750	КИРЕНСК
394.	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (582854с 0990500в)	От земли до эшелона 2450	КОДИНСК
395.	Район аэродрома	Окружность радиусом 23 км с центром (561018с 0922936в)	От земли до эшелона 2150	КРАСНОЯРСК (Емельяново), КРАСНОЯРСК (Черемпанка)
		560712с 0931800в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в) до 555813с 0931312в, 560448с 0924944в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 23 км с центром (561018с 0922936в) до 560217с 0921224в, 555249с 0915222в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в) до 562448с 0931100в, 560900с 0930700в, 560712с 0931800в	От 300 AGL до эшелона 2150	
		555813с 0931312в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в) до 555249с 0915222в, 560217с 0921224в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 23 км с центром (561018с 0922936в) до 560448с 0924944в, 555813с 0931312в	От 700 AGL до эшелона 2150	
		570242с 0924200в, 565402с 0930959в, 564409с 0933308в, 563700с 0933448в, 562448с 0931100в, 560900с 0930700в, 555200с 0934500в, 554930с 0932900в, 552056с 0925929в, 552302с 0922759в, 552502с 0913259в, 553102с 0910659в, 555902с 0911359в, 561702с 0910759в, 564502с 0914259в, 570218с 0921700в, 570242с 0924200в	От эшелона 2150 до эшелона 5800	
396.	Район вертодрома	551900с 0825200в, 552400с 0831200в, 551600с 0831100в, 551400с 0830400в, 551400с 0825700в, 551500с 0825500в, 551900с 0825200в	От земли до эшелона 1500	КУБОВАЯ
397.	Район аэродрома	560105с 0930302в, 555813с 0931312в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в) до 555113с 0930413в, 555400с 0925300в, 555848с 0925300в, 560105с 0930302в	От земли до 600 AGL	КУЗНЕЦОВО
398.	Район аэродрома	520900с 0935418в, 520000с 0950000в, 513400с 0951100в, 511930с 0944730в, 512048с 0940300в, 520900с 0935418в	От земли до эшелона 4250	КЫЗЫЛ
399.	Район аэродрома	531100с 0834300в, 532200с 0834900в, 532100с 0842400в, 530500с 0842300в, 530700с 0840100в, 531100с 0834300в	От земли до эшелона 3050	ЛЕСНОЙ
400.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (581806с 1125300в)	От земли до эшелона 3350	МАМА

1	2	3	4	5
401.	Район аэродрома	555200с 0934500в, 555106с 0935748в, 552300с 0942500в, 551100с 0942900в, 545300с 0934100в, 552056с 0925929в, 554930с 0932900в, 555200с 0934500в	От земли до эшелона 2450	МАНСКИЙ
402.	Район аэродрома	545700с 0725200в, 550100с 0724700в, 550518с 0724030в, 551100с 0715600в, 545800с 0714000в, 543536с 0714400в, 543700с 0722300в, 543930с 0724230в, 545700с 0725200в	От земли до эшелона 4250	МАРЬЯНОВКА
403.	Район аэродрома	574942с 0944212в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (581112с 0944424в) до 580012с 0951954в, 580000с 0945100в, 574942с 0944212в	От земли до эшелона 2450	МОТЫГИНО
404.	Район аэродрома	580218с 1022248в, 580300с 1023000в, 581300с 1024442в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (580218с 1024312в) до 580218с 1022248в	От земли до эшелона 3350	НЕВОН
405.	Район аэродрома	560800с 1104200в, 554800с 1104400в, 553836с 1101524в, 551600с 1094600в, 552200с 1091100в, 552200с 1084500в, 554442с 1084642в, 560600с 1085000в, 560800с 1104200в	От земли до эшелона 6100	НИЖНЕАНГАРСК
406.	Район аэродрома	552600с 0992300в, 551400с 0994100в, 543700с 0994000в, 542700с 0992200в, 543100с 0985500в, 544200с 0981400в, 551100с 0975600в, 552200с 0983700в, 552600с 0992300в	От земли до эшелона 2450	НИЖНЕУДИНСК
407.	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (534836с 0865236в)	От земли до 700 AMSL	НОВОКУЗНЕЦК (Спиченково)
408.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (534836с 0865236в)	Выше 700 AMSL до эшелона 1500	НОВОСИБИРСК (Ельцовка)
409.	Район аэродрома	550400с 0825900в, 550600с 0830000в, 550900с 0830100в, 551400с 0825700в, 551500с 0825500в, 551900с 0825200в, 554700с 0831500в, 554900с 0841500в, 552400с 0844300в, 550900с 0834800в, 550700с 0831700в, 550400с 0825900в	От земли до эшелона 8100	НОВОСИБИРСК (Северный)
410.	Район аэродрома	551900с 0824300в, 551500с 0825500в, 551400с 0825700в, 550900с 0830100в, 550600с 0830000в, 550400с 0825900в, 550200с 0824900в, 550600с 0824600в, 550806с 0824406в, 551100с 0824130в, 551900с 0824300в	От земли до 600 AMSL	НОВОСИБИРСК (Северный)
411.	Район аэродрома	552552с 0825736в, 551900с 0825200в, 551500с 0825500в, 551400с 0825700в, 550900с 0830100в, 550600с 0830000в, 550400с 0825900в, 550700с 0831700в, 550706с 0831812в, 544806с 0831130в, 544500с 0830000в, 544100с 0825800в, 543518с 0824142в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (550200с 0823600в) до 552552с 0825736в	От земли до эшелона 1850	НОВОСИБИРСК (Толмачево)
411.	Район аэродрома	695042с 0873700в, 693203с 0880809в, 693000с 0880224в, 691621с 0881851в,	От земли	НОРИЛЬСК

1	2	3	4	5
	2	685257с 0875133в, 685251с 0872503в, 685215с 0870939в, 690057с 0862502в, 690827с 0862126в, 694554с 0862448в, 694657с 0864232в, 695042с 0873700в 695042с 0873700в, 693203с 0880809в, 692336с 0882212в, 691621с 0881851в, 685257с 0875133в, 685251с 0872503в, 685215с 0870939в, 690057с 0862502в, 690827с 0862126в, 694554с 0862448в, 694657с 0864232в, 695042с 0873700в 551418с 0735812в, 550252с 0754818в, 543800с 0752700в, 542000с 0752000в, 535700с 0750300в, 534700с 0750000в, далее по государственной границе до 540700с 0723500в, 541000с 0723500в, 542300с 0724000в, 545600с 0732100в, 550000с 0733600в, 550530с 0734600в, 551418с 0735812в, Исключая приграничную полосу	до эшелона 2150 От эшелона 2150 до эшелона 2750	(Алькель)
412.	Район аэродрома		От земли до эшелона 9150	ОМСК (Северный)
413.	Район аэродрома	552218с 0732618в, 551630с 0735630в, 550000с 0740500в, 543900с 0735200в, 543500с 0733730в, 543130с 0731600в, 543930с 0724230в, 545600с 0723200в, 550936с 0724142в, 551600с 0724618в, 552324с 0730930в, 552218с 0732618в	От земли до эшелона 3050	ОМСК (Центральный)
414.	Район аэродрома	593500с 0761400в, 593500с 0764030в, 592900с 0771000в, 591430с 0771400в, 590730с 0771000в, 585300с 0764230в, 590600с 0754100в, 592600с 0754630в, 593500с 0761400в	От земли до эшелона 3050	ПИОНЕРНЫЙ
415.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (613524с 0895824в)	От земли до эшелона 2450	ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА
416.	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (665018с 0882424в)	От земли до эшелона 2450	СВЕТЛОГОРСК
417.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (602224с 0930100в)	От земли до эшелона 3650	СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСК
418.	Район аэродрома	533800с 0834218в, 535400с 0834400в, 540400с 0835900в, 535900с 0844500в, 532600с 0852400в, 530500с 0842300в, 532100с 0842400в, 533000с 0835000в, 533800с 0834218в	От земли до эшелона 1500	СИБИРСКИЙ
419.	Район аэродрома	510600с 1143200в, 513800с 1142100в, 514200с 1151700в, 513500с 1163700в, 511700с 1175300в, 505600с 1175700в, 500100с 1172800в, 500500с 1170300в, 500700с 1164200в, 500700с 1153700в, 500700с 1150700в, 503100с 1143400в, 510600с 1143200в	От земли до эшелона 12200	СТЕПЬ
420.	Район аэродрома	605700с 0772300в, 605200с 0781600в, 603800с 0782900в, 602700с 0781500в, 602000с 0780600в, 601700с 0775700в, 602200с 0773000в, 603200с 0771500в, 603912с 0765706в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в	От земли до эшелона 1500	СТРЕЖЕВОЙ
421.	Район аэродрома	561100с 1133600в, 564100с 1134300в, 570100с 1155300в, 562700с 1163600в,	От земли	ТАКСИМО



1	2	3	4	5
		560300с 1155200в, 555800с 1142500в, 561100с 1133600в	до эшелона 5500	
422.	Район аэродрома	544300с 0850000в, 545700с 0850000в, 550000с 0851200в, 545700с 0852500в, 544700с 0853000в, 543600с 0852300в, 544300с 0850000в	От земли до эшелона 1500	ТАНАЙ
423.	Район аэродрома	564830с 0740000в, 565700с 0740900в, 565800с 0742100в, 565230с 0743500в, 564530с 0741900в, 564830с 0740000в	От земли до 300 AMSL	ТАРА
424.	Район аэродрома	564200с 0852000в, 563700с 0853500в, 563000с 0854300в, 562300с 0854200в, 561000с 0852600в, 560300с 0851600в, 560824с 0844100в, 561052с 0844130в, 561612с 0845152в, 562400с 0845500в, 564200с 0852000в	От земли до эшелона 1500	ТОМСК (Богашево)
425.	Район аэродрома	562400с 0845500в, 561612с 0845152в, 561052с 0844130в, 560824с 0844100в, 560300с 0844000в, 560000с 0841500в, 560100с 0834800в, 560600с 0833700в, 563300с 0833600в, 562400с 0842000в, 562400с 0845500в	От земли до эшелона 1500	ТОМСК (Головино)
426.	Район аэродрома	Округжность радиусом 50 км с центром (642000с 1002600в)	От земли до эшелона 3050	ТУРА (Горный)
427.	Район аэродрома	641600с 1001300в, 641042с 1001600в, 641106с 1001800в, 641600с 1001300в, 642112с 1001000в, 642054с 1000754в, 641600с 1001300в	От земли до 700 AGL	ТУРА (МВЛ)
428.	Район аэродрома	Округжность радиусом 50 км с центром (654800с 0875542в)	От земли до эшелона 2750	ТУРУХАНСК
429.	Район аэродрома	554200с 0900300в, 553600с 0902500в, 552400с 0905800в, 550900с 0905400в, 545900с 0895000в, 550036с 0891212в, 551600с 0891400в, 553000с 0893500в, 554200с 0900300в	От земли до эшелона 2450	УЖУР
430.	Район аэродрома	Округжность радиусом 50 км с центром 565124с 1054348в	От земли до эшелона 3350	УСТЬ-КУТ
431.	Район аэродрома	Округность радиусом 50 км с центром (715842с 1022936в)	От земли до эшелона 2450	ХАТАНГА
432.	Район аэродрома	562300с 1173600в, 565200с 1173500в, 570800с 1181200в, 572100с 1190700в, 564100с 1191200в, 562700с 1185600в, 562300с 1173600в	От земли до эшелона 5500	ЧАРА
433.	Район аэродрома	554142с 0885918в, 554200с 0891000в, 553900с 0893200в, 553400с 0894500в, 553000с 0893500в, 551824с 0891400в, 552300с 0885400в, 554142с 0885918в	От земли до эшелона 2450	ШАРЬПОВО
434.	Район аэродрома	534100с 0921800в, 531600с 0922330в, 530850с 0922559в, 530200с 0915800в, 531904с 0913930в, 532500с 0913300в, 533713с 0920719в, 534100с 0921800в	От земли до эшелона 2450	ШУШЕНСКОЕ (Казанцево)
435.	Район аэродрома	Округность радиусом 30 км с центром (601518с 0901142в)	От земли до эшелона 2450	ЯРЦЕВО
Хабаровская зона Единой системы организации воздушного движения				

1	2	3	4	5
436.	Район аэродрома	Окружность радиусом 25 км с центром (655700с 1113100в)	От земли до эшелона 1850	АЙХАЛ
437.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (583612с 1252428в)	От земли до эшелона 3050	АЛДАН
438.	Район аэродрома	645100с 1793643в, 640005с 1783056в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 90 км с центром (644406с 1774418в) до 645100с 1793643в	От эшелона 4550 и ниже	АНАДЫРЬ (Угольный)
439.	Район аэродрома	565900с 1380700в, 564800с 1382800в, 563154с 1383624в, далее по государственной границе до 560054с 1380036в, 560800с 1373312в, 563600с 1371500в, 565900с 1380700в	От земли до эшелона 4250	АЯН (Мунук)
440.	Район аэродрома	Окружность радиусом 80 км с центром (673852с 1344137в)	От земли до эшелона 3350	БАТАГАЙ
441.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (683326с 1461352в)	От земли до эшелона 1850	БЕЛАЯ ГОРА
442.	Район аэродрома	631837с 1783141в, 632100с 1792000в, 630000с 1794700в, 623548с 1793553в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (630115с 1791726в), до 631837с 1783141в	От эшелона 2450 и ниже	БЕРИНГОВСКИЙ
443.	Район аэродрома	504800с 1271300в, 505500с 1273600в, 504100с 1274200в, 503400с 1275200в, 502700с 1275000в, 501900с 1275200в, 501700с 1275600в, 501200с 1275600в, 500436с 1275712в, 495900с 1273100в, далее по государственной границе до 504800с 1271300в	От земли до эшелона 1850	БЛАГОВЕЩЕНСК (Игнатьево)
444.	Район аэродрома	504800с 1271300в, 505500с 1273600в, 503800с 1280200в, 501318с 1280842в, 500600с 1280400в, 500436с 1275712в, 495900с 1273100в, далее по государственной границе до 504800с 1271300в	От эшелона 1850 до эшелона 3650	БОГОРОДСКОЕ
445.	Район аэродрома	523755с 1400249в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 70 км с центром (530900с 1403812в) до 523249с 1405557в, 520430с 1405030в, 520530с 1401200в, 523755с 1400249в	От земли до эшелона 3650	БУРЕВЕСТНИК
446.	Район аэродрома	452700с 1475500в, 450500с 1482000в, 443100с 1472700в, 445200с 1465700в, 452700с 1475500в	От земли до эшелона 6100	ВАРФОЛОМЕЕВКА
447.	Район аэродрома	444300с 1333400в, 443000с 1340200в, 441000с 1334500в, 434800с 1332100в, 440300с 1325200в, 444300с 1333400в	От земли до эшелона 8100	ВЕРХНЕВИЛЮЙСК
448.	Район аэродрома	634054с 1205354в, 633212с 1210306в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (632732с 1201607в ) до 634054с 1205354в	От земли до эшелона 1850	ВИЛЮЙСК
		633212с 1210306в, 634054с 1205354в, далее по дуге по часовой стрелке	От земли	

1	2	3	4	5
		радиусом 40 км с центром (634526с 1214130в) до 633212с 1210306в	до эшелона 1850	
449.	Район аэродрома	434507с 1322429в, 432524с 1324130в, 430424с 1314936в, 432418с 1313450в, 434507с 1322429в	От земли до 1500 AMSL	ВЛАДИВОСТОК (Кневичи)
450.	Район аэродрома	434943с 1323542в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (432354с 1320848в) до 431959с 1312445в, 432418с 1313450в, 434507с 1322429в, 434943с 1323542в	От земли до эшелона 21050	ВОЗДВИЖЕНКА
451.	Район аэродрома	441454с 1315254в, 440948с 1321412в, 433654с 1315754в, 434142с 1313748в, 441454с 1315254в	От земли до эшелона 8100	ГАЛЕНКИ
452.	Район аэродрома	442536с 1314112в, 442348с 1315612в, 434324с 1314818в, 434754с 1313318в, 442536с 1314112в	От земли до 500 AMSL	ГАРОВКА - 2
453.	Район аэродрома	483512с 1352624в, 482924с 1352800в, 481600с 1352100в, 481742с 1350530в, 482400с 1351148в, 483512с 1352624в	От земли до эшелона 2750	ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК
454.	Район аэродрома	460200с 1334700в, 460100с 1335100в, 455906с 1335736в, 455230с 1335430в, 454330с 1334930в, 454300с 1334000в, 454448с 1333318в, 455230с 1333900в, 460200с 1334700в	От земли до эшелона 3050	ДЕПУТАТСКИЙ
455.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (692333с 1395322в)	От земли до эшелона 1850	ЖИГАНСК
456.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (664744с 1232145в)	От земли до эшелона 1850	ЗЕЯ
457.	Район аэродрома	540800с 1264000в, 535854с 1272836в, 533836с 1280630в, 531600с 1270800в, 532900с 1262700в, 540800с 1264000в	От земли до эшелона 3050	ЗОНАЛЬНОЕ
458.	Район аэродрома	511000с 1424100в, 505200с 1430900в, 502500с 1431800в, 501400с 1421000в, 505300с 1421000в, 510300с 1421600в, 511000с 1424100в	От земли до эшелона 4250	ЗЫРЯНКА
459.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (654454с 1505318в)	От земли до эшелона 1850	им. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО
460.	Район аэродрома	Окружность радиусом 28 км с центром (522630с 1362900в)	От земли до эшелона 3950	КАВАЛЕРОВО
461.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (441618с 1350142в)	От земли до эшелона 3350	КЕПЕРВЕЕМ
462.	Район аэродрома	Окружность радиусом 70 км с центром (675049с 1660807в)	От эшелона 4550 и ниже	КИРАН
		550900с 1353500в, 550300с 1354300в, 545100с 1351600в, 545700с 1350700в, 550900с 1353500в	От земли до 1200 AMSL	

1	2	3	4	5
463.	Район аэродрома	565100с 1610300в, 561500с 1620000в, 560800с 1614800в, 560400с 1603800в, 561500с 1600300в, 564200с 1593800в, 564800с 1600400в, 565100с 1610300в	От земли до эшелона 7900	КЛЮЧИ
464.	Район аэродрома	511354с 1370000в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (503618с 1370454в) до 505300с 1375818в, 501000с 1371200в, 501000с 1370306в, 502924с 1370000в, 511354с 1370000в	От земли до эшелона 8100	КОМСОМОЛЬСК-на-АМУРЕ (Дземги)
465.	Район аэродрома	505130с 1365624в, 502800с 1370000в, 501200с 1370242в, 495751с 1365001в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (502432с 1365602в), до 505130с 1365624в	От земли до эшелона 4250	КОМСОМОЛЬСК-на-АМУРЕ (Хурба)
466.	Район аэродрома	670321с 1785822з, 663700с 1781000з, 661900с 1780600з, 653100с 1791700з, 660400с 1795300з, 663600с 1795500з, 670321с 1785822з	От эшелона 4550 и ниже	КРЕСТА, залив
467.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (665400с 1693400в)	От эшелона 4550 и ниже	КУПОЛ
468.	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (604312с 1144924в)	От земли до эшелона 2150	ЛЕНСК
469.	Район аэродрома	654901с 1700403з, 652800с 1701600з, 652000с 1704500з, 652015с 1715355з, далее по дуге (по часовой стрелке) радиусом 50 км с центром (653500с 1710048з) до 654901с 1700403з	От эшелона 4550 и ниже	ЛАВРЕНТИЯ, залив
470.	Район аэродрома	601630с 1502836в, 600618с 1505400в, 600200с 1513612в, 594948с 1513630в, 594042с 1512148в, 594506с 1504100в, 594248с 1502206в, 594854с 1494812в, 601124с 1495000в, 601630с 1502836в	От эшелона 2750 и ниже	МАГАДАН (Сокол)
471.	Район аэродрома	603418с 1500912в, 602612с 1512800в, 600236с 1521618в, 591854с 1513218в, 594036с 1490842в, 603418с 1500912в	От эшелона 4550 и ниже От эшелона 2750	МАГАН
472.	Район аэродрома	620506с 1294106в, 620024с 1293406в, 615430с 1293224в, 615400с 1293112в, 620154с 1291247в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (620536с 1294618в) до 622126с 1293931в, 622106с 1295854, 620506с 1294106в	От земли до 500 AMSL	
473.	Район аэродрома	620506с 1294106в, 615545с 1292711в, 620154с 1291247в далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (620536с 1294618в) до 622126с 1293931в, 622106с 1295854, 620506с 1294106в	Выше 500 AMSL до 800 AMSL	МАНИЛЫ
473.	Район аэродрома	624000с 1653500в, 623000с 1654500в, 621800с 1652000в, 622500с 1650000в, 624000с 1653500в	От земли до 2450 AMSL	
473.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (572706с 1323139в)	От земли	МАР-КЮЕЛЬ

1	2	3	4	5
			до эшелона 2450	
		580000с 1320000в, 582518с 1330854в, 575500с 1342200в, 573600с 1345300в, 571000с 1343000в, 565000с 1324000в, 571600с 1314000в, 580000с 1320000в	От эшелона 2450 до эшелона 6100	
474.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (644000с 1702500в)	От эшелона 4550 и ниже	МАРКОВО
475.	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (544048с 1583248в)	От земли до 900 AGL	МИЛЬКОВО
		550730с 1590354в, 544536с 1592342в, 542348с 1585124в, 543036с 1580536в, 550000с 1580000в, 550730с 1590354в	От 900 AGL до эшелона 3650	
476.	Район аэродрома	Окружность радиусом 70 км с центром (623205с 1140220в)	От земли до эшелона 2150	МИРНЫЙ
477.	Район аэродрома	Окружность радиусом 60 км с центром (662705с 1431538в)	От земли до эшелона 3350	МОМА
478.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (685206с 1792236з)	От эшелона 4550 и ниже	МЫС ШМИДТА
479.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (573830с 1360942в)	От земли до эшелона 2450	НЕЛЬКАН
		582454с 1361024в, 572518с 1371300в, 570000с 1370000в, 571000с 1343000в, 573600с 1345300в, 575500с 1342200в, 582454с 1361024в	От эшелона 2450 до эшелона 6100	
480.	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (565450с 1245450в)	От земли до эшелона 3050	НЕРЮНГРИ
481.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (631749с 1182035в)	От земли до эшелона 1850	НЮРБА
482.	Район аэродрома	530600с 1582100в, 530500с 1581500в, 530200с 1581000в, 525700с 1581500в, 525900с 1582200в, 530200с 1582300в, 530600с 1582100в Входит в район аэродрома Петропавловск-Камчатский (Елизово)	От земли до 600 AGL	НИКОЛАЕВКА
483.	Район аэродрома	432042с 1331036в, 432118с 1333148в, 425206с 1335336в, 424824с 1334318в, 424024с 1330218в, 424400с 1325100в, 425454с 1324806в, 431312с 1325836в, 432042с 1331036в	От земли до эшелона 11300	НИКОЛАЕВКА (Приморская)
484.	Район аэродрома	Окружность радиусом 25 км с центром (551042с 1660242в)	От земли до эшелона 3050	НИКОЛЬСКОЕ
485.	Район аэродрома	532136с 1395000в, 532118с 1404600в, 531006с 1412600в, 524000с 1411500в, 523249с 1405557в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 70 км с	От земли до 1200 AMSL	НИКОЛАЕВСК-НА- АМУРЕ

1	2	3	4	5
		центр (530900с 1403812в) до 523755с 1400249в, 530748с 1395006в, 531136с 1395242в, 532000с 1394000в, 532136с 1395000в Окружность радиусом 70 км с центром (530900с 1403812в)	От 1200 AMSL до эшелона 4250	
486.	Район аэродрома	520600с 1425000в, 520600с 1432600в, 514500с 1433500в, 512300с 1432000в, 512400с 1424800в, 515100с 1424100в, 520600с 1425000в Окружность радиусом 20 км с центром (512954с 1563230в)	От земли до эшелона 3650	НОГЛИКИ
487.	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (512954с 1563230в)	От земли до 900 AGL	ОЗЕРНАЯ
488.	Район аэродрома	520218с 1571042в, 512930с 1570006в, 510512с 1563524в, 510342с 1562224в, 512812с 1561412в, 520018с 1560918в, 520218с 1571042в Окружность радиусом 50 км с центром (683100с 1122800в)	От земли до эшелона 1850	ОЛЕНЁК
489.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (602403с 1202816в)	От земли до эшелона 1850	ОЛЁКМИНСК
490.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (651418с 1603231в)	От эшелона 4550 и ниже	ОМОЛОН
491.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (622730с 1554444в)	От эшелона 4550 и ниже	ОМСУКЧАН
492.	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (591324с 1630348в)	От земли до 1200 AGL	ОССОРА
493.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (591324с 1630348в) Окружность радиусом 30 км с центром (533100с 1425254в)	От 1200 AGL до эшелона 4550	ОХА
494.	Район аэродрома	540820с 1431903в, далее по государственной границе до 530042с 1433732в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 75 км с центром (533100с 1425254в) до 531639с 1414940в, 534129с 1415946в, далее по государственной границе до 540128с 1420803в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 75 км с центром (533100с 1425254в) до 540820с 1431903в Окружность радиусом 30 км с центром (592406с 1430306в) Окружность радиусом 60 км с центром (592406с 1430306в)	От земли до 1500 AMSL От 1500 AMSL до эшелона 4250	ОХОТСК

1	2	3	4	5
495.	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (590454с 1595318в)	От земли до 900 AGL	ПАЛАНА
		592606с 1595800в, 592400с 1602624в, 591048с 1604924в, 583954с 1603542в, 584530с 1591218в, 590924с 1593418в, 592606с 1595800в	От 900 AGL до эшелона 3950	
496.	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (603312с 1690612в)	От земли до 2450 AGL	ПАХАЧИ
497.	Район аэродрома	533706с 1580912в, 532848с 1582448в, 531700с 1584642в, 530624с 1590212в, 524600с 1583936в, 525536с 1581400в, 533706с 1580912в 535642с 1582930в, 533818с 1590224в, 532806с 1595654в, 530624с 1600154в, 520000с 1583000в, 521500с 1574800в, 531900с 1573200в, 534748с 1581100в, 535642с 1582930в	От земли AGL до 600 От 600 AGL до эшелона 7900	ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ (Елизово)
498.	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (444854с 1361730в)	От земли до эшелона 3050	ПЛАСТУН
499.	Район аэродрома	700424с 1694643в, 700800с 1703300в, 700300с 1712600в, 694424с 1714512в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (694658с 1703540в) до 700424с 1694643в 700300с 1712600в, 694424с 1714512в, 693300с 1715700в, 691000с 1705500в, 691100с 1684200в, 695500с 1675700в, 700424с 1694643в, 700800с 1703300в, 700300с 1712600в	От эшелона 2150 и ниже От эшелона 4550 и ниже до эшелона 2150	ПЕВЕК
500.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (662402с 1120149в)	От земли до эшелона 1850	ПОЛЯРНЫЙ
501.	Район аэродрома	644400с 1743900з, 645000с 1732600з, 644600с 1720400з, 640400с 1731000з, 643700с 1742300з, 644400с 1743900з	От эшелона 4550 и ниже	ПРОВИДЕНИЯ, бухта
502.	Район аэродрома	551000с 1580400в, 550730с 1590354в, 544636с 1592342в, 541248с 1590224в, 534748с 1581100в, 543200с 1572700в, 544500с 1572400в, 551000с 1580400в	От земли до эшелона 4900	ПУЩИНО
503.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (674732с 1302333в)	От земли до эшелона 3350	САККЫРЫР
504.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (635733с 1272516в)	От земли до эшелона 2450	САНГАР
505.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (715542с 1140454в)	От земли до эшелона 1850	САСКЫЛАХ
506.	Район аэродрома	614700с 1582800в, 620500с 1585000в, 621100с 1590500в, 615800с 1594100в, 613900с 1593300в, 614700с 1582800в	От эшелона 4550 и ниже	СЕВЕРО-ЭВЕНСК

1	2	3	4	5
507.	Район аэродрома	Окружность радиусом 25 км с центром (625500с 1522500в)	От эшелона 4250 и ниже	СЕЙМЧАН
508.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (625500с 1522500в)	От эшелона 4550 до эшелона 4250	СОБОЛЕВО
509.	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (541824с 1555818в)	От земли до 600 AGL	СОБОЛЕВО
		544000с 1554000в, 543054с 1565254в, 540648с 1563542в, 534800с 1555500в, 541630с 1553942в, 543830с 1553400в, 544000с 1554000в	От 600 AGL до эшелона 3050	
		491712с 1404418в, 490100с 1404054в, 491500с 1394330в, 493042с 1395300в, 491712с 1404418в	От земли до 1500 AMSL	СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ (Каменный Ручей)
		494536с 1404924в, 491712с 1404418в, 490100с 1404054в, 491500с 1394330в, 491824с 1393000в, 491136с 1390000в, 492436с 1390000в, 494536с 1404924в	От 1500 AMSL до эшелона 12200	
		500618с 1404112в, 494536с 1404924в, 492436с 1390000в, 491918с 1383300в, 494000с 1382300в, 500618с 1404112в	От эшелона 3050 до эшелона 12200	
510.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (672829с 1534346в)	От земли до эшелона 2750	СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ (Май-Гатка)
		490448с 1402330в, 484700с 1403200в, 483800с 1394436в, 485600с 1393630в, 490448с 1402330в	От земли до эшелона 2750	
511.	Район аэродрома	Окружность радиусом 25 км с центром (621110с 1173805в)	От земли до эшелона 1850	СРЕДНЕКОЛЬМСК
		491824с 1393000в, 491500с 1394330в, 490100с 1404054в, 485600с 1404054в, 484700с 1403200в, 484000с 1402730в, 483800с 1394436в, 491136с 13900000в, 491824с 1393000в	От земли до эшелона 1850	
512.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (672829с 1534346в)	От земли до эшелона 1850	СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ (Постовая)
		490448с 1402330в, 484700с 1403200в, 483800с 1394436в, 485600с 1393630в, 490448с 1402330в	От земли до эшелона 1850	
513.	Район аэродрома	Окружность радиусом 25 км с центром (621110с 1173805в)	От земли до эшелона 1500	СУНТАР
		491824с 1393000в, 491500с 1394330в, 490100с 1404054в, 485600с 1404054в, 484700с 1403200в, 484000с 1402730в, 483800с 1394436в, 491136с 13900000в, 491824с 1393000в	От земли до эшелона 1500	
514.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (624722с 1365118в)	От земли до эшелона 3050	ТАМБОВКА
		501200с 1275600в, 501300с 1281000в, 500800с 1281400в, 500000с 1281600в, 500200с 1280100в, 501200с 1275600в	От земли до эшелона 1500	
515.	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (574700с 1584400в)	От земли до эшелона 3950	ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ (ХАНДЫГА)
		584530с 1591218в, 583954с 1603542в, 572548с 1591454в, 570342с 1581536в, 575648с 1570424в, 580500с 1580000в, 584530с 1591218в	От земли до эшелона 3050	
516.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (714142с 1285400в)	От земли до эшелона 3950	ТИГИЛЬ
		Окружность радиусом 30 км с центром (714142с 1285400в)	От земли до эшелона 3950	
517.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (714142с 1285400в)	От земли до эшелона 3950	ТИКСИ
518.	Район аэродрома	Окружность радиусом 30 км с центром (714142с 1285400в)	От земли до эшелона 3950	ТИКСИ



1	2	3	4	5
			до эшелона 1500	
		Окружность радиусом 70 км с центром (714142с 1285400в)	Выше эшелона 1500 до эшелона 4550	
519.	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (602300с 1660118в)	От земли до 900 AGL	ТИЛИЧИКИ
		Окружность радиусом 50 км с центром (602300с 1660118в)	От 900 AGL до эшелона 4550	
520.	Район аэродрома	570607с 1391938в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (572118с 1392950в), до 572618с 1395818в, 572000с 1395000в, 570607с 1391938в	От земли до эшелона 2450	ТУКЧИ
		583600с 1382436в, 575000с 1403000в, 572618с 1395818в, 572000с 1395000в, 570607с 1391938в, 563154с 1383624в, 564800с 1382800в, 565900с 1380700в, 572518с 1371300в, 583600с 1382436в	От эшелона 2450 до эшелона 4550	
521.	Район аэродрома	554300с 1245500в, 552300с 1253300в, 550630с 1252100в, 545800с 1251500в, 545200с 1242200в, 551642с 1235918в, 551731с 1240057в, 554300с 1245500в	От земли до эшелона 4550	ТЫНДА
522.	Район аэродрома	512700с 1282600в, 511800с 1283000в, 510300с 1284500в, 504700с 1281900в, 511300с 1280400в, 512000с 1281000в, 512700с 1282600в	От земли до эшелона 12200	УКРАИНКА
523.	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (561318с 1624112в)	От земли до 600 AGL	УСТЬ-КАМЧАТСК
		564430с 1631348в, 561048с 1632206в, 560000с 1630230в, 555006с 1621954в, 555706с 1620100в, 560700с 1614900в, 563900с 1623900в, 564430с 1631348в	От 600 AGL до эшелона 3350	
524.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (700039с 1353836в)	От земли до эшелона 2450	УСТЬ-КУЙГА
525.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (602125с 1342611в)	От земли до эшелона 1850	УСТЬ-МАЯ
526.	Район аэродрома	Окружность радиусом 70 км с центром (643300с 1430647в)	От земли до эшелона 3650	УСТЬ-НЕРА
527.	Район аэродрома	Окружность радиусом 20 км с центром (570600с 1564406в)	От земли до 900 AGL	УСТЬ-ХАЙРЮЗОВО
528.		575648с 1570424в, 570342с 1581536в, 563148с 1565418в, 565000с 1561000в, 572636с 1563700в, 575648с 1570424в	От 900 AGL до эшелона 4700	
529.	Район аэродрома	485300с 1351918в, 484742с 1353400в, 484636с 1353800в, 484324с 1353230в,	От земли	ХАБАРОВСК МВЛ

1	2	3	4	5
		483824с 1352400в, 483557с 1351942в, 483707с 1351801в, 483418с 1351354в, 483200с 1351030в, 482936с 1350712в, 482700с 1350330в, 482612с 1350442в, 482318с 1350048в, 481725 1345245в, 481618с 1344312в, далее по государственной границе до 482436с 1344030в, 483400с 1343500в, 484300с 1343954в, 484948с 1345506в, 485300с 1351918в	до 400 AMSL	
530.	Район аэродрома	483707с 1351801в, 483557с 1351942в, 483124с 1351200в 483112с 1351142в, 482612с 1350442в, 482700с 1350330в, 482936с 1350712в, 483200с 1351030в, 483418с 1351354в, 483707с 1351801в 485300с 1351918в, 484742с 1353400в, 484636с 1353800в, 484324с 1353230в, 483824с 1352400в, 483557с 1351942в, 483124с 1351200в, 483112с 1351142в, 482612с 1350442в, 482318с 1350048в, 481725с 1345245в, 481618с 1344312в, далее по государственной границе до 482436с 1344030в, 483400с 1343500в, 484112с 1344406в, 484948с 1345506в, 485300с 1351918в	От земли до 400 AMSL От 400 AMSL до эшелона 1850	ХАБАРОВСК (Новый)
531.	Район аэродрома	484324с 1353230в, 484300с 1354012в, 482924с 1352800в, 481600с 1352100в, 481742с 1350530в, 481725с 1345245в, 482318с 1350048в, 482612с 1350442в, 483112с 1351142в, 483124с 1351200в, 483557с 1351942в, 483824с 1353230в	От земли до эшелона 1500	ХАБАРОВСК (Центральный)
532.	Район аэродрома	530342с 1583412в, 531130с 1584754в, 530536с 1590236в, 525748с 1584848в, 530342с 1583412в	От земли до 1200 AGL	ХАЛАКТЫРКА
533.	Район аэродрома	531500с 1390500в, 524800с 1392118в, 523400с 1384100в, 524754с 1382154в, 531300с 1383200в, 531500с 1390500в	От земли до эшелона 3650	ХЕРПУЧИ
534.	Район аэродрома	434500с 1321500в, 434500с 1322500в, 434000с 1323000в, 425500с 1315000в, 430000с 1314000в, 430700с 1314000в, 434000с 1320000в, 434500с 1321500в	От земли до эшелона 21050	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ
535.	Район аэродрома	443330с 1325006в, 441930с 1330000в, 441654с 1323412в, 441148с 1321624в, 442100с 1321054в, 443330с 1325006в	От земли до эшелона 8100	ЧЕРНИГОВКА
536.	Район аэродрома	Окружность радиусом 40 км с центром (684429с 1612023в)	От земли до эшелона 1850	ЧЕРСКИЙ
537.	Район аэродрома	Окружность радиусом 60 км с центром (703729с 1475347в)	От земли до эшелона 1850	ЧОКУРДАХ
538.	Район аэродрома	550300с 1354300в, 545706с 1355048в, 543200с 1354842в, 542130с 1350700в, 544100с 1345348в, 545100с 1351600в, 550300с 1354300в	От земли до эшелона 3950	ЧУМИКАН
539.	Район аэродрома	493800с 1415042в, 493800с 1422200в, 491136с 1422200в, 484700с 1422200в, 484700с 1413300в, далее по государственной границе до 490912с 1414332в,	От земли до эшелона 3650	ШАХТЕРСК

1	2	3	4	5
		далее по государственной границе до 493800с 1415042в		5
540.	Район аэродрома	534130с 1330336в, 531948с 1332936в, 530700с 1332700в, 530254с 1331324в, 525254с 1332506в, 524142с 1325530в, 525306с 1323848в, 525300с 1322600в, 530324с 1321736в, 534130с 1330336в	От земли до эшелона 3950	ЭКИМЧАН
541.	Район аэродрома	440924с 1454500в, 434000с 1454500в, 434000с 1453000в, 435700с 1453000в, 440924с 1454500в 440924с 1454500в, 440500с 1460000в, 434000с 1454500в, 434000с 1453000в, 435700с 1453000в, 440924с 1454500в	От земли до 1500 AMSL От 1500 AMSL до эшелона 3050	ЮЖНО-КУРИЛЬСК (Менделеево)
542.	Район аэродрома	471000с 1425936в, 462630с 1422012в, 464236с 1423148в, 465900с 1423805в, 471030с 1423124в, 471000с 1425936в	346° - 028° от земли до 900 AMSL 028° - 166° от земли до 1350 AMSL 166° - 229° от земли до 400 AGL 229° - 346° от земли до 1050 AMSL (Азимуты магнитные от точки (465318с 1424300в)) 346° - 028° от 900 AMSL до эшелона 4250 028° - 166° от 1350 AMSL до эшелона 4250 166° - 229° от 400 AGL до эшелона 4250	ЮЖНО-САХАЛИНСК (Хомутово)
		470000с 1433718в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (465318с 1424300в) до 461842с 1430500в, далее по государственной границе до 461609с 1423307в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (465318с 1424300в) до 472512с 1431242в, далее по государственной границе до 470000с 1433718в		

1	2	3	4	5
			229° - 346° от 1050 AMSL до эшелона 4250 (Азимуты магнитные от точки (465318с 1424300в))	
543.	Район аэродрома	Окружность радиусом 50 км с центром (620536с 1294618в), Исключая район аэродрома Маган	От земли до эшелона 1850	ЯКУТСК
544.	Район вертодрома	КТА <sup>5</sup> : 530912с 1582300в район вертодрома не установлен. Входит в район аэродрома Петропавловск-Камчатский (Елизово)	-	АВАЧИНСКИЙ
545.	Район вертодрома	Окружность радиусом 5 км с центром (531513с 1581230в)	От земли до 300 AGL	КОРЯКИ
546.	Район вертодрома	Окружность радиусом 10 км с центром (555606с 1584230в)	От земли до 2450 AMSL	ЭССО

<sup>1</sup> Географическая широта в системе координат ПЗ-90.02 (первые две цифры – градусы, вторые две цифры – минуты, третьи две цифры – секунды, буква «с» – северная широта).

<sup>2</sup> Географическая долгота в системе координат ПЗ-90.02 (первые три цифры – градусы, вторые две цифры – минуты, третьи две цифры – секунды, буквы «в» и «з» – восточная и западная долгота соответственно)

<sup>3</sup> AGL – над уровнем земли.

<sup>4</sup> AMSL – над средним уровнем моря.

<sup>5</sup> КТА – контрольная точка аэродрома.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к приказу Минтранса России  
от 22 сентября 2011 г. № 253

### **Границы классов воздушного пространства**

№ п/п	горизонтальные		Границы классов вертикальные (м)	Класс воздушного пространства	Наименование района, зоны
	1	2			
Санкт-Петербургская зона Единой системы организации воздушного движения					
1.	Северный полус, 873800с <sup>1)</sup> 1685824з <sup>2)</sup> , 780000с 1144500в, 772000с 0893000в, 752000с 0815000в, 743000с 0704100в, 734000с 0705500в, 734000с 0684000в, 705000с 0654000в, 685200с 0664700в, 682600с 0680000в, 674500с 0672200в, 671000с 0660400в, 662800с 0632600в, 643700с 0601800в, 633500с 0600000в, 620000с 0593000в, 611006с 0571248в, 604300с 0554200в, 600000с 0520000в, 600000с 0500000в, 602000с 0484000в, 600400с 0462000в, 593200с 0452800в, 584600с 0450000в, 583500с 0355000в, 575900с 0335400в, 574900с 0334300в, 571500с 0321800в, 565900с 0310900в, 553718с 0305554в, далее по государственной границе до 592818с 0280236в, 593642с 0273812в, 595300с 0255200в, 595830с 0260642в, 600800с 0263300в, 601018с 0265648в, 601159с 0271736в, далее по государственной границе до 694800с 0305000в, 700000с 0310800в, 701000с 0320500в, 740000с 0320500в, 740000с 0350000в, 810000с 0350000в, 810000с 0320000в, Северный полюс	2	3	4	5
	Выше эшелона 8100		А (За пределами территории Российской Федерации - только в воздушном пространстве, выделенном для воздушных трасс и маршрутов зональной навигации)	Диспетчерский район	
2.	560542с 0180106в, 552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе до 542730с 0193830в, 543612с 0192424в, 555100с 01733,0в, 560542с 0180106в		Выше эшелона 8100	А (За пределами территории Российской Федерации - только в воздушном пространстве, выделенном для воздушных трасс и маршрутов зональной навигации)	Диспетчерский район Калининград
	Исключая границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов во время их работы				

1	2	3	4	5
1	<p>Северный полос, 873800с 1685824з, 780000с 1144500в, 772000с 0893000в, 752000с 0815000в, 743000с 0704100в, 734000с 0705500в, 734000с 0684000в, 705000с 0654000в, 685200с 0664700в, 682600с 0680000в, 674500с 0672200в, 671000с 0660400в, 662800с 0632600в, 655936с 0623452в, 643700с 0601800в, 642200с 0601200в, 633500с 0600000в, 620000с 0593000в, 611006с 0571248в, 604300с 0554200в, 600000с 0520000в, 600000с 0500000в, 602000с 0484000в, 600400с 0462000в, 593200с 0452800в, 584600с 0450000в, 583500с 0355000в, 575900с 0335400в, 574900с 0334300в, 574000с 0332000в, 571500с 0321800в, 565900с 0310900в, 553718с 0305554в, далее по государственной границе до 592818с 0280236в, 593642с 0273812в, 595300с 0255200в, 595830с 0260642в, 600800с 0263300в, 601159с 0271736в, далее по государственной границе до 694800с 0305000в, 700000с 0310800в, 701000с 0320500в, 740000с 0320500в, 740000с 0350000в, 810000с 0350000в, 810000с 0320000в, Северный полос.</p> <p>Исключая границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов во время их работы</p>	<p>Выше эшелона 1500 до эшелона 8100</p> <p>От эшелона 1500 и ниже</p>	<p>С</p> <p>В воздушном пространстве над территориями Российской Федерации</p> <p>С</p> <p>На местных воздушных линиях и приграничной полосе в воздушном пространстве над территориями Российской Федерации</p>	<p>5</p>
3.	<p>552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе до 542730с 0193830в, 543612с 0192424в, далее по государственной границе до 552224с 0203836в</p> <p>Исключая: район полетной информации Борское и Малое Исаково и район ограниченный координатами 545218с 0213900в, 544812с 0215406в, 544130с 0213324в, 544606с 0213100в, 544518с 0211618в, 545154с 0211436в, 545218с 0213900в</p>	<p>От земли до эшелона 8100</p>	<p>С</p>	<p>Диспетчерский район Калининград</p>
4.	<p>643300с 0403100в, 641936с 0413241в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (643600с 0404306в) до 643214с 0394108в, 643300с 0403100в</p>	<p>От земли до эшелона 1200</p>	<p>С</p> <p>Во время работы аэродрома</p>	<p>Диспетчерская зона Архангельск (Васьково)</p>
5.	<p>Окружность радиусом 50 км с центром (643600с 0404306в), Исключая диспетчерскую зону Архангельск (Васьково)</p> <p>643300с 0403100в, 641936с 0413241в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (643600с 0404306в) до 643214с 0394108в, 643300с 0403100в</p>	<p>От земли до эшелона 1500</p> <p>От земли до эшелона 1200</p>	<p>С</p> <p>С</p> <p>С</p> <p>Вне времени работы аэродрома Архангельск</p>	<p>Диспетчерская зона Архангельск (Талаги)</p>

1	2	3	4	5
			(Васьково)	
6.	Окружность радиусом 100 км с центром (643600с 0404306в)	Выше эшелона 1500 до эшелона 6100	С	Диспетчерский район Архангельск (Талаги)
7.	Окружность радиусом 30 км с центром (655242с 0441254в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Мезень
	Окружность радиусом 60 км с центром (655242с 0441254в)	Выше эшелона 1500 до эшелона 3050		Диспетчерский район Мезень
8.	Окружность радиусом 30 км с центром (655242с 0441254в)	От земли до эшелона 1500	G Вне времени работы аэродрома Мезень	Район полетной информации Архангельск
9.	625800с 0392200в, 630400с 0402000в, 631600с 0412200в, 625200с 0414700в, 621200с 0405100в, 620300с 0401500в, 620700с 0392000в, 625800с 0392200в	От земли до эшелона 8100 Выше эшелона 8100 до эшелона 9150	A С	Диспетчерская зона Плесецк
10.	645729с 0352042в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (650148с 0354400в) до 645408с 0352609в, 645729с 0352042в	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Соловки
	652838с 0354816в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (650148с 0354400в) до 643522с 0355616в, 650400с 0351000в, 652838с 0354816в	Выше эшелона 1500 до эшелона 3050		Диспетчерский район Соловки
11.	645729с 0352042в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (650148с 0354400в) до 645408с 0352609в, 645729с 0352042в	От земли до эшелона 1500	G Вне времени работы	Район полетной информации



1	2	3	4	5
			аэродрома Соловки	Архангельск
12.	Окружность радиусом 50 км с центром (694548с 0613348в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Амдерма Район полетной информации Нарьян-Мар
13.	Окружность радиусом 30 км с центром (611412с 0464148в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Котлас Район полетной информации Котлас
14.	Окружность радиусом 50 км с центром (605942с 0465212в) 630000с 0464500в, 620000с 0481000в, 602000с 0484000в, 600400с 0462000в, 602500с 0441500в, 610500с 0431000в, 610600с 0423500в, 623700с 0444000в, 630000с 0464500в	От земли до эшелона 3950 От 900 AMSL <sup>3)</sup> до эшелона 7900	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Котлас (Савватия) Диспетчерский район Котлас (Савватия)
15.	605730с 0462830в, 604800с 0470300в, 601600с 0465300в, 602118с 0452800в, 603400с 0451300в, 605400с 0450000в, 605730с 0462830в	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Великий Устюг Район полетной информации Котлас
16.	Окружность радиусом 40 км с центром (645324с 0454406в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Лешуконское Район полетной информации Архангельск

1	2	3	4	5
17.	Окружность радиусом 50 км с центром (673824с 0530718в)	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Нарьян-Мар
18.	664840с 0521254в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 100 км с центром (673824с 0530718в) до 670758с 0550306в, 670154с 0551209в, 664840с 0521254в Окружность радиусом 20 км с центром (685054с 0581206в)	Выше эшелона 1500 до эшелона 6100 от земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Нарьян-Мар Диспетчерская зона Варандей
19.	Окружность радиусом 50 км с центром (685054с 0581206в) Окружность радиусом 20 км с центром (685054с 0581206в)	Выше эшелона 1500 до эшелона 3050 От земли до эшелона 1500	G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерский район Варандей Район полетной информации Нарьян-Мар
20.	723000с 0500000в, 723000с 0550000в, 704000с 0550000в, 704000с 0500000в, 723000с 0500000в	Выше эшелона 8100 до 11300 От земли до эшелона 8100	A С	Диспетчерская зона Рогачево
21.	670800с 0562128в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (671242с 0564624в) до 671004с 0571317в, 670754с 0564836в, 670800с 0562128в	От земли до эшелона 1500	С Во время работы посадочной площадки G Вне времени работы посадочной площадки	Диспетчерская зона Харьягинский Район полетной информации Нарьян-Мар
22.	552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе до 551406с 0212624в, 544200с 0210842в, 544116с 0210413в, далее по дуге прогив часовой стрелки радиусом 6 км с центром (543918с 0205948в) до 543940с 0205416в, 543712с 0203900в 543630с 0195924в, 545400с 0193600в, далее по	От земли до эшелона 5800	С	Диспетчерская зона Калининград (Храбово)

1	2	3	4	5
1	государственной границе до 552224с 0203836в Исключая воздушное пространство: район полетной информации Малое Исаково, диспетчерскую зону Донское (во время работы аэродрома), диспетчерскую зону вертолетной площадки Пионерский (во время работы вертолетной площадки)	От земли до эшелона 4550	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Калининград (Чкаловск)
23.	Окружность радиусом 10 км с центром (545600с 0195900в)	От земли до 600 AGL <sup>4)</sup>	С	Диспетчерская зона Донское
24.	545112с 0220448в, 545130с 0221648в, 544630с 0222248в, 544036с 0221748в, 543518с 0220218в, 542736с 0214236в, 542648с 0212748в, 543036с 0211900в, 543500с 0212130в, 544818с 0215412в, 545112с 0220448в	От земли до эшелона 5500	С	Диспетчерская зона Черняховск
25.	682700с 0300300в, 683700с 0304900в, 681800с 0320500в, 683700с 0332300в, 683200с 0345500в, 680000с 0374000в, 673800с 0382500в, 665600с 0382000в, 670700с 0371500в, 674200с 0350500в, 674018с 0331236в, 674600с 0310000в, 682700с 0300300в	Выше эшелона 8100 до эшелона 12500	А	Узловой диспетчерский район Оленьинский
26.	682700с 0300300в, 683700с 0304900в, 681800с 0320500в, 683700с 0332300в, 683200с 0345500в, 680000с 0374000в, 673800с 0382500в, 665600с 0382000в, 670700с 0371500в, 674200с 0350500в, 674018с 0331236в, 674600с 0310000в, 682700с 0300300в	От земли до эшелона 8100	С	Диспетчерская зона Мончегорск, Оленья
27.	682700с 0300300в, 683700с 0304900в, 681800с 0320500в, 683700с 0332300в, 683200с 0345500в, 680000с 0374000в, 673800с 0382500в, 665600с 0382000в, 670700с 0371500в, 674200с 0350500в, 674018с 0331236в, 674600с 0310000в, 682700с 0300300в	Выше эшелона 8100 до эшелона 12500	А	Диспетчерский район Мончегорск
		От земли до эшелона 8100	С	Диспетчерская зона Мончегорск
		Выше эшелона 8100 до эшелона 12500	А	Диспетчерский район Оленья
		От земли до эшелона 8100	С	Диспетчерская зона Оленья

1	2	3	4	5
28.	692400с 0333000в, 690900с 0341400в, 685000с 0342000в, 683730с 0341000в, 683900с 0334000в, 685300с 0330800в, 690200с 0323900в, 690900с 0325000в, 691500с 0330300в, 692400с 0333000в	Выше эшелона 8100 до эшелона 9150	А	Узловой диспетчерский район Североморский
29.	692400с 0333000в, 690900с 0341400в, 685000с 0342000в, 683730с 0341000в, 683900с 0334000в, 685300с 0330800в, 690200с 0323900в, 690900с 0325000в, 691500с 0330300в, 692400с 0333000в	От земли до эшелона 8100	С	Диспетчерская зона Североморск-1, Североморск-3
30.	692400с 0333000в, 690900с 0341400в, 685000с 0342000в, 683730с 0341000в, 683900с 0334000в, 685300с 0330800в, 690200с 0323900в, 690900с 0325000в, 691500с 0330300в, 692400с 0333000в	Выше эшелона 8100 до эшелона 9150	А	Диспетчерский район Североморск-1
31.	692400с 0333000в, 690900с 0341400в, 685000с 0342000в, 683730с 0341000в, 683900с 0334000в, 685300с 0330800в, 690200с 0323900в, 690900с 0325000в, 691500с 0330300в, 692400с 0333000в	От земли до эшелона 8100	С	Диспетчерская зона Североморск-1
32.	692400с 0333000в, 690900с 0341400в, 685000с 0342000в, 683730с 0341000в, 683900с 0334000в, 685300с 0330800в, 690200с 0323900в, 690900с 0325000в, 691500с 0330300в, 692400с 0333000в	Выше эшелона 8100 до эшелона 9150	А	Диспетчерский район Североморск-3
31.	670900с 0300600в, 671800с 0303000в, 671600с 0311300в, 662500с 0313000в, 662600с 0301800в, 665700с 0294400в, 670900с 0300600в	От земли до эшелона 5200	С	Диспетчерская зона Североморск-3
32.	674200с 0330300в, 673630с 0334124в, 672800с 0342000в, 672000с 0341500в, 670700с 0340000в, 670900с 0333000в, 672718с 0324712в, 674200с 0330300в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Апатиты (Хибины)
		От земли до эшелона 1500	G	Район полетной информации МДП <sup>6)</sup> Мурманск
		Вне времени работы аэродрома		

1	2	3	4	5
33.	685900с 0323500в, 685200с 0325500в, 683800с 0331200в, 682200с 0321000в, 683700с 0314700в, 685300с 0315800в, 685900с 0323500в	От земли до эшелона 4550	С	Диспетчерская зона Мурманск
34.	691616с 0325832в, 690200с 0323000в, 685426с 0315202в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (690542с 0322417в) до 691616с 0325832в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Мурманск (Кильпявр)
35.	692400с 0332000в, 694100с 0330000в, 694500с 0320700в, 693300с 0311200в, 692500с 0301400в, 683200с 0300500в, 690200с 0323000в, 691700с 0330000в, 692400с 0332000в	От 900 AMSL до эшелона 8100	С	Диспетчерский район Мурманск (Кильпявр)
36.	684930с 0325024в, 684800с 0325506в, 684612с 0325036в, 684724с 0324718в, 684906с 0324618в, 684930с 0325024в	От земли до 400 AGL	С	Диспетчерская зона Мурманск (Мурмаши)
37.	Окружность радиусом 50 км с центром (804808с 0474006в)	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Нагурское
38.	Окружность радиусом 50 км с центром (793145с 0910433в)	От земли до эшелона 4550	С	Диспетчерская зона Средний, остров
39.	582500с 0310700в, 582348с 0310800в, 582000с 0310500в, 581900с 0310000в, 582200с 0310000в, 582500с 0310200в, 582500с 0310700в	от земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Борки
		от земли до эшелона 1500	G	Район полетной информации МДП Санкт-Петербург
			Во время работы аэродрома	
			Вне времени работы аэродрома, исключая воздушное пространство района аэродрома Кречевицы	

1	2	3	4	5
40.	592600с 0394000в, 593730с 0401130в, 593500с 0403500в, 592530с 0405330в, 591312с 0404630в, 590948с 0403812в, 590400с 0401748в, 590236с 0394636в, 590830с 0393530в, 592600с 0394000в	от земли до эшелона 3650	С	Диспетчерская зона Вологда
41.	595100с 0382300в, 594600с 0394100в, 592300с 0393000в, 585500с 0392900в, 590100с 0383300в, 595100с 0382300в	от земли до эшелона 7900	С	Диспетчерская зона Вологда (Кипелово)
42.	611454с 0363848в, 612000с 0364900в, 612000с 0372000в, 610600с 0373500в, 604400с 0370700в, 603700с 0364700в, 603700с 0362100в, 603800с 0360000в, 605200с 0353800в, 611454с 0363848в	От земли до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Вытегра
43.	590353с 0281234в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (584854с 0280054в) до 583835с 0273659в, 585452с 0273658в, 590353с 0281234в	От земли до эшелона 1500	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Вологда, Петрозаводск
44.	593442с 0295824в, 593913с 0294610в, 594753с 0294854в, 594754с 0295618в, 594618с 0300918в, 594248с 0301142в, 594024с 0300806в, 593442с 0295824в	от земли до эшелона 1500 вне приграничной полосы	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Гдов (Смуравьево)
44.	593442с 0295824в, 593913с 0294610в, 594753с 0294854в, 594754с 0295618в, 594618с 0300918в, 594248с 0301142в, 594024с 0300806в, 593442с 0295824в	От земли до 400 AMSL	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Санкт-Петербург
44.	593442с 0295824в, 593913с 0294610в, 594753с 0294854в, 594754с 0295618в, 594618с 0300918в, 594248с 0301142в, 594024с 0300806в, 593442с 0295824в	От земли до 300 AMSL	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Горелово
			G Вне времени работы аэродрома, исключая воздушное пространство района аэродрома Санкт-Петербург	Район полетной информации МДП Санкт-Петербург

1	2	3	4	5
45.	600342с 0300900в, 600012с 0300330в, 595818с 0295554в, 600306с 0295036в, 600642с 0295006в, 600700с 0295200в, 600830с 0300124в, 600654с 0300930в, 600342с 0300900в	От земли до эшелона 1500	(Пулково) С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Горская
		От земли до 300 AMSL	G Вне времени работы аэродрома, исключая воздушное пространство района аэродрома Левашово	Район полетной информации МДП Санкт-Петербург
46.	594812с 0292654в, 594754с 0294609в, 593633с 0294224в, 593612с 0293954в, 593930с 0293430в, 593839с 0292907в, 594348с 0292430в, 594812с 0292654в	От земли до 450 AMSL	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Гостилицы
		От земли до 300 AMSL	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Санкт-Петербург
47.	Окружность радиусом 36 км с центром (604252с 0300651в)	от земли до эшелона 6100	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Громово
		От земли до эшелона 1500	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Санкт-Петербург
48.	Окружность радиусом 10 км с центром (645500с 0341700в)	от земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Кемь
		От земли до эшелона 1500	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП

1	2	3	4	5
				Петрозаводск
49.	601600с 0451005в, 601400с 0450300в, 600000с 0445800в, 595200с 0445800в, 594600с 0450300в, 594600с 0452000в, 594800с 0453100в, 594830с 0455300в, 600400с 0462000в, 601600с 0451005в	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Кичменгский Городок
50.	645718с 0303248в, 644612с 0321230в, 643612с 0321248в, 642218с 0311336в, 642112с 0301918в, 645718с 0303248в	От земли до эшелона 2150	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона
51.	Окружность радиусом 30 км с центром (583733с 0312258в)	От земли до эшелона 1500 вне приграничной полосы	С Во время работы аэродрома	Костомукша
		От земли до эшелона 4550	С Во время работы аэродрома	Район полетной информации МДП
		От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома	Петрозаводск
52.	601454с 0303600в, 600430с 0303636в, 600342с 0300900в, 600306с 0295036в, 601342с 0294906в, 601454с 0303600в	От земли до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома, включая воздушное пространство района аэродрома Борки	Диспетчерская зона Кречевицы
53.	603518с 0330406в, 605800с 0331542в, 605636с 0334754в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (604200с 0333400в) до 603518с 0330406в	От земли до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Район полетной информации МДП Санкт-Петербург
				Диспетчерская зона Левашово
				Диспетчерская зона Лодейное Поле



1	2	3	4	5
		От земли до эшелона 1500	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Санкт-Петербург
54.	573500с 0291500в, 571200с 0293200в, 564700с 0285500в, 565500с 0275200в, 572700с 0280100в, 573000с 0281000в, 573100с 0281600в, 573500с 0291500в	От земли до эшелона 7900	C Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Остров (Веретье)
		От земли до эшелона 1500 вне приграничной полосы	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Великие Луки
55.	Окружность радиусом 40 км с центром (615306с 0340925в) Исключая района аэродрома Петрозаводск (Пески)	От земли до эшелона 1500	C	Диспетчерская зона Петрозаводск (Бесовец)
56.	Окружность радиусом 75 км с центром (615306с 0340925в)	Выше 600 AMSL до эшелона 4550	C Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Петрозаводск (Бесовец)
57.	625430с 0342642в, 622630с 0355248в, 614812с 0360048в, 610454с 0343006в, 612742с 0320454в, 622336с 0322642в, 624254с 0324236в, 625430с 0342642в	Выше эшелона 8100 до эшелона 18000	A Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Петрозаводск (Бесовец)
		Выше 900 AMSL до эшелона 8100	C Во время работы аэродрома	
58.	625430с 0342642в, 622630с 0355248в, 614812с 0360048в, 610454с 0343006в, 612742с 0320454в, 622336с 0322642в, 624254с 0324236в, 625430с 0342642в Исключая окружность радиусом 40 км с центром (615306с 0340925в)	От земли до эшелона 1500	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Петрозаводск
59.	Окружность радиусом 20 км с центром (602732с 0284454в)	От земли до эшелона 1500	C Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Прибылово

1	2	3	4	5
	604306с 0284430в, 604154с 0292118в, 603254с 0293048в, 601324с 0293736в, 600000с 0291000в, 600148с 0282224в, 600200с 0280100в, 603400с 0282600в, 604306с 0284430в	От 900 AMSL до эшелона 3050	G Вне времени работы аэродрома, исключая воздушное пространство диспетчерского района аэродрома Санкт-Петербург (Пулково)	Диспетчерский район Прибылово Район полетной информации МДП Санкт-Петербург
60.	575600с 0275700в, 580100с 0280500в, 581500с 0282300в, 581700с 0283800в, 573900с 0291400в, 573700с 0285000в, 573500с 0282600в, 573500с 0280700в, 572800с 0274600в, 574900с 0273600в, 574900с 0274700в, 575600с 0275700в	От земли до эшелона 1850	C	Диспетчерская зона Псков, Псков (Шабаново)
61.	595318с 0295936в, 595300с 0301042в, 595118с 0303000в, 594800с 0303518в, 594254с 0303600в, 594200с 0301630в, 594248с 0301142в, 594318с 0300618в, 594754с 0295618в, 595318с 0295936в	Выше эшелона 1850 до эшелона 4250	C	Диспетчерский район Псков, Псков (Шабаново)
62.	592942с 0295000в, 593018с 0293630в, 594348с 0292430в, 595706с 0293148в, 595853с 0293715в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 6 км с центром (600036с 0294242в) до 600218с 0294811в, 600306с 0295036в, 600342с 0300900в, 600430с 0303636в, 595600с 0310400в, 594624с 0311248в, 593530с 0311018в, 593236с 0305148в, 592942с 0295000в Исключая диспетчерскую зону аэродрома Сельцо	От земли до 450 AMSL	C	Диспетчерская зона Санкт-Петербург (Пулково)
	590000с 0290700в, 591218с 0284406в, 591648с 0283542в, 592542с 0290318в,	Выше 300 AMSL до эшелона 1850	C	Диспетчерский район Санкт-Петербург (Пулково)
		Выше 900 AMSL	C	

1	2	3	4	5
	593848с 0290124в, 594348с 0290042в, 594900с 0291530в, 595554с 0291336в, 595930с 0291230в, 600742с 0284812в, 601024с 0284854в, 601306с 0284930в, 602336с 0293436в, 602448с 0294012в, 601454с 0303600в, 600200с 0313300в, 594900с 0322100в, 592700с 0320300в, 590700с 0313900в, 590442с 0305818в, 590400с 0304630в, 590254с 0302912в, 585954с 0293854в, 590000с 0290700в	до эшелона 7900		
63.	594354с 0302036в, 594254с 0303600в, 593754с 0304418в, 594024с 0300806в, 594248с 0301142в, 594354с 0302036в	От земли до 600 AMSL	Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Санкт-Петербург (Пушкин)
	594024с 0300806в, 593754с 0304418в, 593236с 0305148в, 592942с 0295000в, 593442с 0295824в, 594024с 0300806в	От земли до эшелона 1500	G Вне времени работы аэродрома, исключая воздушное пространство района аэродрома Санкт-Петербург (Пулково)	Район полетной информации МДП Санкт-Петербург
	594354с 0302036в, 594254с 0303600в, 593754с 0304418в, 594024с 0300806в, 594248с 0301142в, 594354с 0302036в	От земли до 300 AMSL	G Вне времени работы аэродрома, исключая воздушное пространство района аэродрома Сивориги (Никольское)	Район полетной информации МДП Санкт-Петербург
	594024с 0300806в, 593754с 0304418в, 593236с 0305148в, 592942с 0295000в, 593442с 0295824в, 594024с 0300806в	От земли до 300 AMSL	G Вне времени работы аэродрома, исключая воздушное пространство района аэродрома Сивориги (Никольское)	Район полетной информации МДП Санкт-Петербург
64.	591642с 0293206в, 592524с 0294218в, 592942с 0295000в, 593130с 0302648в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (592124с 0300212в) до 591642с 0293206в	От земли до эшелона 1500	C Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Санкт-Петербург (Сиверский)
		От земли	G	Район полетной информации

1	2	3	4	5
		до 900 AMSL	Вне времени работы аэродрома, исключая воздушное пространство района аэродрома Сиворицы (Никольское)	информации МДП Санкт-Петербург
65.	592942с 0295000в, 593302с 0295537в, 592930с 0302319в, 591818с 0302242в, 591642с 0300806в, 591621с 0295335в, 592400с 0295000в, 592700с 0294500в, 592942с 0295000в	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Сиворицы (Никольское)
		От земли до 900 AMSL	G Вне времени работы аэродрома, исключая воздушное пространство района аэродрома Санкт-Петербург (Пушкин)	Район полетной информации МДП Санкт-Петербург
66.	582300с 0302100в, 582300с 0310000в, 581200с 0310000в, 574800с 0305100в, 573300с 0295600в, 575000с 0294400в, 581400с 0294100в, 582300с 0302100в	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Солыцы
		От земли до эшелона 1500	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Великие Луки, Санкт-Петербург
67.	580658с 0314810в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (575742с 0312312в) до 574329с 0310845в, 580850с 0311756в, 580658с 0314810в	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Старая Русса

1	2	3	4	5
68.	573830с 03223630в, 572700с 0323100в, 570900с 0311000в, 572800с 0310700в, 574000с 0310730в, 580850с 0311756в, 580452с 0322005в, 573830с 03223630в	Выше эшелона 8100 до эшелона 12200 Выше эшелона 1500 до эшелона 8100	А Во время работы аэродрома С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Старая Русса
69.	592600с 0394000в, 591842с 0395530в, 591418с 0394730в, 591524с 0393948в, 591442с 0392942в, 592300с 0393000в, 592600с 0394000в	От земли до эшелона 1500	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Великие Луки
70.	592600с 0394000в, 591842с 0395530в, 591418с 0394730в, 591524с 0393948в, 591442с 0392942в, 592300с 0393000в, 592600с 0394000в	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома, исключая воздушное пространство района аэродрома Вологда	Диспетчерская зона Труфаново Район полетной информации МДП Вологда
71.	594200с 0380400в, 593400с 0382300в, 585300с 0383000в, 585100с 0375500в, 590000с 0371100в, 591200с 0370900в, 592200с 0371000в, 592700с 0372100в, 594000с 0373500в, 594200с 0380400в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Череповец
72.	Окружность радиусом 10 км с центром (580036с 0331903в)	От земли до 800 AMSL	С	Диспетчерская зона Валдай
73.	Окружность радиусом 5 км с центром (595136с 0300306в) Окружность радиусом 3км с центром (545709с 0201441в)	От земли до 300 AMSL От земли до 600 AGL	С С	Диспетчерская зона Стрельна Диспетчерская зона

1	2	3	4	5
				вертолетной площадки Пионерский
74.	Окружность радиусом 6 км с центром 543918с 0205948в	От земли до 600 AGL	G	Район полетной информации Борское
75.	544448с 0203200в, 544448с 0203736в, 544048с 0203612в, 544106с 0202948в, 544448с 0203200в	От земли до 600 AGL	G	Район полетной информации Малое Исаково
76.	545218с 0213900в, 544812с 0215406в, 544130с 0213324в, 544606с 0213100в, 544518с 0211618в, 545154с 0211436в, 545218с 0213900в	От земли до 600 AGL	G	Район полетной информации РЦ Калининград
77.	615700с 0342500в, 615300с 0343400в, 615000с 0343500в, 614700с 0343700в, 613700с 0343800в, 613400с 0342700в, 613700с 0341700в, 614000 с 0341200в, 615100с 0341500в, 615700с 0342500в	От земли до 300 AMSL	G	Район полетной информации Петрозаводск (Бессовец)
78.	593930с 0293430в, 593612с 0293954в, 593048с 0292554в, 593518с 0291848в, 593818с 0292654в, 593930с 0293430в	От земли до 450 AMSL	G Во время работы аэродрома  G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации Сельцо  Район полетной информации МДП Санкт- Петербург
79.	595842с 0305521в, 595850с 0304437в, 600106с 0303702в, 601219с 0304738в, 600804с 0310632в, 595842с 0305521в	От земли до высоты 900 AMSL	G  Во время работы аэродрома исключая воздушное пространство диспетчерского района аэродрома САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково)	Район полетной информации Щеглово

1	2	3	4	5
			Вне времени работы аэродрома, исключая воздушное пространство диспетчерского района аэродрома САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково)	Район полетной информации МДП Санкт-Петербург
80.	Окружность радиусом 80 км с центром (672918с 0635924в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома Воркута	Диспетчерская зона Воркута
			G Вне времени работы аэродрома Воркута	Район полетной информации Воркута
81.	Окружность радиусом 30 км с центром (660318с 0600642в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома Инта	Диспетчерская зона Инта
			G Вне времени работы аэродрома Инта	Район полетной информации Инта
82.	Окружность радиусом 30 км с центром (650718с 0570754в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома Печора	Диспетчерская зона Печора
			G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации Печора

1	2	3	4	5
			Печора	
83.	Окружность радиусом 30 км с центром (613848с 0505042в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома Сыктывкар	Диспетчерская зона Сыктывкар
			G Вне времени работы аэродрома Сыктывкар	Район полетной информации Сыктывкар
84.	654040с 0570036в, далее по дуге на по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (660018с 0572206в) до 653957с 0573912в, 654040с 0570036в	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома Усинск	Диспетчерская зона Усинск
			G Вне времени работы аэродрома Усинск	Район полетной информации Усинск
85.	Окружность радиусом 30 км с центром (652618с 521200в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома Усть-Цильма	Диспетчерская зона Усть-Цильма
			G Вне времени работы аэродрома Усть-Цильма	Район полетной информации Усть-Цильма
86.	Окружность радиусом 40 км с центром (633400с 534818в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома Ухта	Диспетчерская зона Ухта
			G Вне времени работы аэродрома Ухта	Район полетной информации Ухта
87.	Северный полос, 873800с 1685824з, 780000с 1144500в, 772000с 0893000в,	Вне границ класса	G	Район полетной информации



1	2	3	4	5
	<p>752000с 0815000в, 743000с 0704100в, 734000с 0705500в, 734000с 0684000в, 705000с 0654000в, 685200с 0664700в, 682600с 0680000в, 674500с 0672200в, 671000с 0660400в, 662800с 0632600в, 655936с 0623452в, 643700с 0601800в, 642200с 0601200в, 633500с 0600000в, 620000с 0593000в, 611006с 0571248в, 604300с 0554200в, 600000с 0520000в, 600000с 0500000в, 602000с 0484000в, 600400с 0462000в, 593200с 0452800в, 584600с 0450000в, 583500с 0355000в, 575900с 0335400в, 574900с 0334300в, 574000с 0332000в, 571500с 0321800в, 565900с 0310900в, 553718с 0305554в, далее по государственной границе до 592818с 0280236в, 593642с 0273812в, 595300с 0255200в, 595830с 0260642в, 600800с 0263300в, 601159с 0271736в, далее по государственной границе до 694800с 0305000в, 700000с 0310800в, 701000с 0320500в, 740000с 0320500в, 740000с 0350000в, 810000с 0350000в, 810000с 0320000в, Северный полюс</p> <p>560542с 0180106в, 552224с 0203836в, 551654с 0205724в, далее по государственной границе до 542730с 0193830в, 543612с 0192424в, 555100с 01733,0в, 560542с 0180106в</p>	А, С		информации
88.	<p>560542с 0180106в, 552224с 0203836в, далее по государственной границе до 551840с 0203328в, далее по государственной границе до 543612с 0192424в, 555100с 01733,0в, 560542с 0180106в</p>	На всех высотах	G За пределами территории Российской Федерации, исключая воздушное пространство, выделенное для воздушных трасс и маршрутов зональной навигации	Диспетчерский район Калининград
Московская зона Единой системы организации воздушного движения				
89.	<p>584600с 0450000в, 581000с 0465600в, 571400с 0464500в, 553100с 0462500в, 544700с 0460000в, 543800с 0435100в, 533000с 0422800в, 522000с 0425200в, 513200с 0423500в, 504500с 0430200в, 495900с 0412500в, 492254с 0400836в,</p>	Выше эшелона 8100 до эшелона 16150	А	Диспетчерский район

1	2	3	4	5
1	<p>далее по государственной границе до 553718с 0305554в, 565900с 0310900в, 571500с 0321800в, 574000с 0332000в, 574900с 0334300в, 575900с 0335400в, 583500с 0355000в, 584600с 0450000в</p> <p>Исключая:  - узловой диспетчерский район;  - границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов во время их работы.</p>	<p>Выше эшелона 1200 до эшелона 8100</p> <p>От эшелона 1200 и ниже</p>	<p>С</p> <p>С</p> <p>На местных воздушных линиях и приграничной полосе</p>	5
90.	<p>570200с 0380000в, 560200с 0393800в, 553300с 0400000в, 541400с 0385400в, 542100с 0381400в, 543600с 0372000в, 544400с 0363900в, 553300с 0350200в, 555000с 0345200в, 560942с 0351724в, 561612с 0354848в, 570600с 0374300в, 570200с 0380000в</p> <p>Исключая: границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов</p>	<p>Выше эшелона 8100 до эшелона 16150</p> <p>Выше эшелона 1200 до эшелона 8100</p>	<p>А</p> <p>С</p>	<p>Узловой диспетчерский район</p>
91.	<p>555000с 0365700в, 555000с 0371600в, 555000с 0372348в, 554812с 0372324в, 554724с 0372242в, 554648с 0372230в, 554442с 0372230в, 554336с 0372300в, 554230с 0372342в, 554136с 0372500в, 554100с 0372518в, 553936с 0372618в, 553648с 0372942в, 553612с 0373012в, 553548с 0373042в, 553536с 0373124в, 553436с 0373600в, 553430с 0373712в, 553400с 0373700в, 552100с 0373200в, 551300с 0373100в, 551300с 0372554в, 551300с 0370000в, 551400с 0365700в, 553700с 0365900в, 554900с 0365000в, 555000с 0365700в</p> <p>Исключая:  554330с 0372006в, 554236с 0372342в, 554212с 0372354в, 554012с 0372224в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (553600с 0371624в) до 553900с 0372406в, 553954с 0372800в, 553654с 0373000в, 553600с 0372548в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (553600с 0371624в) до 553036с 0371506в, 552442с 0371036в, 552554с 0370524в, 553200с 0371006в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (553600с 0371624в) до 553218с 0370924в, 552948с 0365806в, 553248с 0365600в, 553518с 0370700в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (553600с 0371624в) до 553912с 0370848в, 554112с 0371824в, 554330с 0372006в</p>	<p>От земли до 300 AGL</p>	С	<p>Диспетчерская зона Москва (Внуково)</p>

1	2	3	4	5
92.	<p>554330с 0372006в, 554236с 0372342в, 554212с 0372354в, 554012с 0372224в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (553600с 0371624в) до 553900с 0372406в, 553954с 0372800в, 553654с 0373000в, 553600с 0372548в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (553600с 0371624в) до 553036с 0371506в, 552442с 0371036в, 552554с 0370524в, 553200с 0371006в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (553600с 0371624в) до 553218с 0370924в, 552948с 0365806в, 553248с 0365600в, 553518с 0370700в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (553600с 0371624в) до 553912с 0370848в, 554112с 0371824в, 554330с 0372006в</p>	От земли до 600 AGL	С	Диспетчерская зона Москва (Внуково)
93.	<p>554000с 0361100в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 30 км с центром (553642с 0363900в) до 552400с 0362112в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 25 км с центром (551348с 0363636в) до 551936с 0361524в, 552512с 0360836в, 552800с 0360500в, 553000с 0360500в, 554000с 0361100в</p>	Выше 400 AMSL до эшелона 1200	С	Диспетчерский район Москва (Внуково)
94.	<p>553700с 0365900в, 551400с 0365700в, 551500с 0365300в, 551900с 0364100в, 552042с 0364030в, 552500с 0363900в, 553700с 0365900в</p>	Выше 400 AMSL до эшелона 1200	С	Диспетчерский район Москва (Внуково)
95.	<p>551300с 0370000в, 551300с 0372554в, 550400с 0372518в, 550500с 0370000в, 550618с 0365606в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 25 км с центром (551348с 0363636в) до 551300с 0370000в</p>	Выше 400 AMSL до эшелона 1200	С	Диспетчерский район Москва (Внуково)
96.	<p>551900с 0364100в, 551500с 0365300в, 545800с 0364200в, 550200с 0361700в, 550500с 0361300в, 551100с 0361300в, 551600с 0362100в, 551900с 0364100в.</p>	Выше 400 AMSL до эшелона 1200	С	Диспетчерский район Москва (Внуково)
97.	<p>551118с 0361324в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (551348с 0363636в), до 552400с 0362112в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 30 км с центром (553642с 0363900в) до 552042с 0364030в, 551900с 0364100в, 551600с 0362100в, 551118с 0361324в</p>	От 400 AMSL до эшелона 1200	С	Диспетчерский район Москва (Внуково)
98.	<p>554000с 0361100в, 554130с 0362030в, 554612с 0365200в, 553700с 0365900в,</p>	От 400 AMSL	С	Диспетчерский

1	2	3	4	5
	553300с 0365200в, 552500с 0363900в, 552042с 0364030в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (553642с 0363900в) до 554000с 0361100в	до эшелона 1200	Вне времени работы аэродрома Кубинка	район Москва (Внуково)
99.	551500с 0365300в, 551400с 0365700в, 551300с 0370000в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (551348с 0363636в) до 550100с 0364400в, 551500с 0365300в	От 400 AMSL до эшелона 1200	С Вне времени работы аэродрома Ермолино	Диспетчерский район Москва (Внуково)
100.	553400с 0373700в, 553454с 0374518в, 553618с 0374830в, 553612с 0375106в, 552930с 0380000в, 552048с 0381112в, 550818с 0383112в, 550624с 0382724в, 550900с 0381700в, 550900с 0381424в, 550924с 0375800в, 551000с 0374800в, 551000с 0374600в, 551300с 0373100в, 552100с 0373200в, 553400с 0373700в Исключая: 553324с 0374706в, 552942с 0375130в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (552430с 0375424в) до 552112с 0380200в, 551724с 0380624в, 551530с 0380142в, 551918с 0375718в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (552430с 0375424в) до 552754с 0374706в, 553142с 0374224в, 553324с 0374706в,	От земли до 300 AGL	С	Диспетчерская зона Москва (Домодедово)
101.	553324с 0374706в, 552942с 0375130в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (552430с 0375424в) до 552112с 0380200в, 551724с 0380624в, 551530с 0380142в, 551918с 0375718в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (552430с 0375424в) до 552754с 0374706в, 553142с 0374224в, 553324с 0374706в	От земли до 600 AGL	С	Диспетчерская зона Москва (Домодедово)
102.	550900с 0381424в, 550900с 0381700в, 550624с 0382724в, 550818с 0383112в, 550330с 0383848в, 545900с 0383200в, 550200с 0382000в, 550900с 0381424в	Выше 500 AMSL до эшелона 1200	С	Диспетчерский район Москва (Домодедово)
103.	551300с 0373100в, 551000с 0374600в, 551000с 0374800в, 550924с 0375800в, 550800с 0374700в, 550248с 0374854в, 550300с 0374612в, 550400с 0372700в, 550400с 0372518в, 551300с 0372554в, 551300с 0373100в	Выше 500 AMSL до эшелона 1200	С	Диспетчерский район Москва (Домодедово)
104.	553612с 0375106в, 551636с 0383830в, 551100с 0383700в, 550818с 0383112в, 552048с 0381112в, 553612с 0375106в	От земли до эшелона 1200	С Вне времени работы	Диспетчерская зона

1	2	3	4	5
			аэродрома Раменское	Москва (Домодедово)
105.	551636с 0383830в, 551400с 0384500в, 550536с 0384912в, 550330с 0383848в, 550818с 0383112в, 551100с 0383700в, 551636с 0383830в	Выше 500 AMSL до эшелона 1200	С Вне времени работы аэродрома Раменское	Диспетчерский район Москва (Домодедово)
106.	550200с 0382000в, 545900с 0380200в, 550000с 0375000в, 550800с 0374700в, 550924с 0375800в, 550900с 0381424в, 550200с 0382000в	Выше 500 AMSL до эшелона 1200	С	Диспетчерский район Москва (Домодедово)
107.	560800с 0374848в, 560900с 0372000в, 561000с 0371600в, 560100с 0364600в, 555900с 0364800в, 555200с 0365500в, 555000с 0365700в, 555000с 0371600в, 555000с 0372348в, 555030с 0372348в, 555100с 0372354в, 555154с 0372430в, 555212с 0372506в, 555242с 0372648в, 555254с 0372730в, 555254с 0372830в, 555306с 0372912в, 555406с 0373124в, 555430с 0373300в, 555436с 0373442в, 555430с 0373524в, 555400с 0373718в, 555348с 0373842в, 555336с 0374030в, 555336с 0374142в, 555400с 0374100в, 555500с 0374600в, 555700с 0374800в, 560318с 0374830в, 560800с 0374848в Исключая: 560206с 0374300в , 555954с 0374400в, 555830с 0373436в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (555818с 0372454в) до 555548с 0371624в, 555424с 0370654в, 555636с 0370548в, 555806с 0371518в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (555818с 0372454в) до 560048с 0373336в, 560206с 0374300в	От земли до 300 AGL	С	Диспетчерская зона Москва (Шереметьево)
108.	560206с 0374300в, 555954с 0374400в, 555830с 0373436в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (555818с 0372454в) до 555548с 0371624в, 555424с 0370654в, 555636с 0370548в, 555806с 0371518в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (555818с 0372454в) до 560048с 0373336в, 560206с 0374300в	От земли до 600 AGL	С	Диспетчерская зона Москва (Шереметьево)
109.	562300с 0372200в, 562200с 0372600в, 561800с 0374300в, 561800с 0374700в, 561900с 0375000в, 561600с 0374930в, 560800с 0374848в, 560900с 0372000в, 561000с 0371600в, 562300с 0372200в	Выше 500 AMSL до эшелона 1200	С	Диспетчерский район Москва

1	2	3	4	5
				(Шереметьево)
110.	563300с 0371730в, 563130с 0372518в, 562300с 0372200в, 561000с 0371600в, 560100с 0364600в, 555000с 0365700в, 554900с 0365000в, 554612с 0365200в, 554000с 0361100в, 554830с 0362018в, 555142с 0364100в, 560330с 0363000в, 561600с 0370800в, 563300с 0371730в	Выше 500 AMSL до эшелона 1200	С	Диспетчерский район Москва (Шереметьево)
111.	562436с 0375200в, 561900с 0375000в, 561800с 0374700в, 561800с 0374300в, 562200с 0372600в, 562300с 0372200в, 563130с 0372518в, 562436с 0375200в	Выше 500 AMSL до эшелона 1200	С	Диспетчерский район Москва (Шереметьево)
112.	563318с 0384224в, 561636с 0383300в, 560812с 0382124в, 560530с 0381400в, 560524с 0381336в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 25 км с центром (555300с 0380400в) до 560318с 0374830в, 560800с 0374848в, 561600с 0374930в, 561900с 0375000в, 562436с 0375200в, 564124с 0375800в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 90 км с центром (555300с 0380400в) до 563836с 0383318в, 563600с 0383730в, 563318с 0384224в	Выше 500 AMSL до эшелона 1200	С	Диспетчерский район Москва (Шереметьево)
113.	512400с 0395542в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в) до 515636с 0382700в, 514400с 0390900в, 513700с 0391306в, 512400с 0395542в Исключая: район аэродрома ВОРОНЕЖ (Гремячье)	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Воронеж (Балтимор)
114.	Окружность радиусом 7 км с центром (512800с 0385800в)	От земли до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Воронеж (Гремячье)
115.	513748с 0400018в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в) до 512400с 0395542в, 513700с 0391306в, 514400с 0390900в, 513748с 0400018в	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Воронеж (Придача)
116.	515636с 0382700в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в) до 520906с 0390206в, 515606с 0395036в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в) до 513748с 0400018в, 514400с 0390900в, 515636с 0382700в	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Воронеж (Чертовицкое)

1	2	3	4	5
1	515606с 0395036в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в) до 520906с 0390206в, 515606с 0395036в	От земли до эшелона 3050	С Вне времени работы аэродромов Воронеж (Балтимор), Воронеж (Придача), Воронеж (Гремяче)	Район полетной информации МДП Воронеж
117.	522442с 0391312в, 520200с 0394400в, 514300с 0401100в, 500000с 0384036в, 502930с 0375636в, 504354с 0374642в, 505200с 0374100в, 513100с 0380200в, 513700с 0370900в, 514600с 0371800в, 520900с 0381600в, 522206с 0384006в, 522300с 0385600в, 522442с 0391312в Исключая: 515606с 0395036в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (513706с 0390830в) до 520906с 0390206в, 515606с 0395036в, высоты выше эшелона 1200 до эшелона 3050	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома Воронеж (Чертовицкое)	Район полетной информации МДП Воронеж
118.	514912с 0365630в, 513000с 0365500в, 510448с 0364118в, 511000с 0360548в, 512412с 0352348в, 513930с 0353918в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (514506с 0361748в) до 514912с 0365630в Исключая: окружность радиусом 5 км. с центром (513918с 0361118в), от земли до эшелона 1200	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100	С	Диспетчерский район Воронеж (Чертовицкое)
118.	514912с 0365630в, 513000с 0365500в, 510448с 0364118в, 511000с 0360548в, 512412с 0352348в, 513930с 0353918в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (514506с 0361748в) до 514912с 0365630в	От земли до эшелона 5800	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Курск (Восточный)
118.	514912с 0365630в, 513000с 0365500в, 510448с 0364118в, 511000с 0360548в, 512412с 0352348в, 513930с 0353918в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (514506с 0361748в) до 514912с 0365630в	От земли до эшелона 5800	С Вне времени работы аэродрома Курск (Рышково)	Диспетчерская зона Курск (Восточный)
118.	514912с 0365630в, 513000с 0365500в, 510448с 0364118в, 511000с 0360548в, 512412с 0352348в, 513930с 0353918в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (514506с 0361748в) до 514912с 0365630в	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Белгород, МДП Калуга





1	2	3	4	5
	552730с 0391800в, 551300с 0392800в, 550330с 0383848в, 552048с 0381112в, 552930с 0380000в, 553612с 0375106в Исключая: район аэродрома Коломна (Коробчеево)	до эшелона 3050	Во время работы аэродрома	зона Раменское
	553612с 0375106в, 553700с 0375800в, 553500с 0381500в, 552800с 0390400в, 552730с 0391800в, 551300с 0392800в, 550330с 0383848в, 552048с 0381112в, 552930с 0380000в, 553612с 0375106в	От земли до эшелона 3050	С Вне времени работы аэродромов Коломна (Коробчеево)	
	553000с 0385012в, 552800с 0390400в, 552730с 0391800в, 551300с 0392800в, 550536с 0384912в, 551400с 0384500в, 553000с 0385012в	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома Раменское	Район полетной информации ВДПП <sup>6)</sup> Внуково, ВДПП Домодедово
	553000с 0385012в, 551400с 0384500в, 550536с 0384912в, 550330с 0383848в, 550818с 0383112в, 551100с 0383700в, 551636с 0383830в, 553130с 0384000в, 553000с 0385012в	От земли до 500 AMSL	G Вне времени работы аэродрома Раменское	Район полетной информации ВДПП Внуково, ВДПП Домодедово
125.	550330с 0383848в, 551300с 0392800в, 545000с 0394600в, 544600с 0385300в, 550330с 0383848в Исключая: район аэродрома Коломна (Коробчеево), Сельцы	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Луховицы (Третьяково)
	550330с 0383848в, 551300с 0392800в, 545000с 0394600в, 544600с 0385300в, 550330с 0383848в	От земли до эшелона 3050	С Вне времени работы аэродромов Коломна (Коробчеево), Сельцы	
		От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома Луховицы (Третьяково)	Район полетной информации ВДПП Домодедово, МДП Воронеж

1	2	3	4	5
126.	550330с 0383848в, 544600с 0385300в, 545000с 0394600в, 544200с 0391518в, 544000с 0384700в, 545900с 0383200в, 550330с 0383848в	От 500 AMSL до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Луховицы (Третьяково)
127.	551400с 0384500в, 551200с 0392200в, 550300с 0390700в, 550400с 0385000в, 551400с 0384500в	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома Луховицы (Третьяково)	Район полетной информации ВДПП Домодедово, МДП Воронеж
128.	561312с 0352606в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (560600с 0355200в) до 562112с 0354148в, 561400с 0353900в, 560200с 0361400в, 560200с 0355800в, 560430с 0353248в, 561312с 0352606в	От земли до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Алферьево
129.	Окружность радиусом 40 км с центром (563842с 0321900в)	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации ВДПП Шереметьево, МДП Тверь
130.	551100с 0431200в, 550900с 0432600в, 550400с 0434100в, 545200с 0434800в, 544300с 0432600в, 544100с 0430600в, 544100с 0430100в, 545200с 0425900в, 545800с 0430000в, 551100с 0431200в	От земли до эшелона 2450	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Арзамас (Миус)
131.	502924с 0360506в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (503836с 0363530в) до 501718с 0363154в, 502230с 0363300в, далее	От земли до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона

1	2	3	4	5
1	по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (503836с 0363530в) до 503148с 0361236в, 502924с 0360506в	От земли до эшелона 1200	аэродрома	Белгород
132.	513700с 0370900в, 513100с 0380200в, 505200с 0374100в, 504354с 0374642в, 502930с 0375636в, 500000с 0384036в, далее по государственной границе до 505100с 0352600в, 512106с 0353042в, 511106с 0360242в, 510448с 0364118в, 512548с 0365242в, 513906с 0365542в, 514000с 0370000в, 513700с 0370900в Исключая: 502924с 0360506в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (503836с 0363530в) до 501718с 0363154в, 502230с 0363300в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (503836с 0363530в) до 503148с 0361236в, 502924с 0360506в Высоты: выше эшелона 1200 до эшелона 1850	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100	G С	Район полетной информации МДП Белгород Диспетчерский район Белгород
133.	513642с 0423624в, 513200с 0423500в, 511600с 0424412в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (512200с 0421106в), до 513642с 0423624в	От земли до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Борисоглебск
134.	533300с 0342000в, 532442с 0345130в, 531700с 0345600в, 530118с 0342700в, 525454с 0335806в, 530700с 0334500в, 531330с 0334600в, 532600с 0340400в, 533300с 0342000в Исключая: район аэродрома Брянск (Бежица)	От земли до эшелона 1200	G С С Во время работы аэродрома	Район полетной информации МДП Воронеж Диспетчерская зона Брянск
	533300с 0342000в, 532442с 0345130в, 531700с 0345600в, 530118с 0342700в, 525454с 0335806в, 530700с 0334500в, 531330с 0334600в, 532600с 0340400в, 533300с 0342000в	От земли до эшелона 2450	С С Вне времени работы аэродрома Брянск (Бежица)	Район полетной информации МДП Калуга
		От земли до эшелона 1200	G С Вне времени работы аэродрома Брянск	Район полетной информации МДП Калуга

1	2	3	4	5
135.	532330с 0340648в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (532030с 0341412в) до 531748с 0342200в, 531900с 0341200в, 532330с 0340648в	От земли до 600 AGL	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Брянск (Бежица)
136.	510900с 0403500в, 505100с 0404300в, 504000с 0410800в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (504724с 0403630в) до 510900с 0403500в	От земли до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Бутуриновка
137.	562200с 0400200в, 562200с 0400900в, 562142с 0402000в 3060500с 0402800в, 560400с 0402200в, 560100с 0401300в, 554636с 0401230в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (560736с 0401900в) до 555836с 0394400в, 560200с 0395700в, 561100с 0394600в, 562200с 0400200в	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Воронеж
138.	553400с 0334300в, 552700с 0344600в, 545100с 0345100в, 545300с 0335300в, 545530с 0334412в, 550200с 0334300в, 553400с 0334300в	От земли до эшелона 2150	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Вязьма (Двоевка)
139.	562200с 0400900в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (561500с 0403530в) до 560348с 0405624в, 560500с 0402800в, 562142с 0402000в, 562200с 0400900в	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Калуга, МДП Тверь
140.	Окружность радиусом 30 км с центром 574336с 0363906в	От земли до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Добрыньское
			G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Нижний Новгород
			С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона

1	2	3		4		5
		От земли до эшелона 1200	аэродрома	Вне времени работы аэродрома	Дорохово Район полетной информации МДП Тверь	
141.	551900с 0364100в, 551500с 0365300в, 545800с 0364200в, 550200с 0361700в, 550500с 0361300в, 551100с 0361300в, 551600с 0362100в, 551900с 0364100в	От земли до эшелона 1850	С	Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Ермолино	
142.	551118с 0361324в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (551348с 0362112в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 30 км с центром (553642с 0363900в) до 552042с 0364030в, 551900с 0364100в, 551600с 0362100в, 551118с 0361324в	От земли до 400 AMSL	G	Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации ВДПП Внуково	
		От 400 AMSL до эшелона 1200	С	Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Ермолино	
143.	551500с 0365300в, 551400с 0365700в, 551300с 0370000в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (551348с 0363636в) до 550100с 0364400в, 551500с 0365300в	От земли до эшелона 1200	С	Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Иваново (Северный)	
		От 400 AMSL до эшелона 1200	С	Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Иваново (Северный)	
144.	574800с 0411812в, 574536с 0420230в, 570942с 0420500в, 565400с 0414900в, 565500с 0410700в, 570000с 0405400в, 570624с 0401512в, 571842с 0401530в, 572212с 0402830в, 573400с 0411800в, 574800с 0411812в	От земли до эшелона 1200	G	Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Нижний Новгород	
		От земли до эшелона 1200	С	Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона	

1	2	3	4	5
	0405606в) до 564006с 0412136в, 564000с 0402300в, 564800с 0404000в, 565600с 0403700в, 565712с 0401700в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (565630с 0405606в) до 570530с 0402030в		аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Иваново (Южный) Район полетной информации МДП Нижний Новгород
145.	570800с 0400500в, 570000с 0405400в, 565500с 0410700в, 565400с 0414900в, 564000с 0414500в, 564000с 0402300в, 564800с 0404000в, 565600с 0403700в, 565800с 0400300в, 570800с 0400500в	От эшелона 1200 до эшелона 2450	С	Диспетчерский район Иваново (Южный)
146.	565500с 0410700в, 565730с 0410018в, 565948с 0410448в, 565436с 0412024в, 565500с 0410700в	От земли до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Иваново (Ясюниха)
147.	543742с 0360824в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 17 км с центром (543312с 0362206в) до 542512с 0363000в, 542700с 0362400в, 543742с 0360824в	От земли до эшелона 2750	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Калуга (Грабцево)
148.	543742с 0353624в, 544000с 0360500в, 542700с 0362400в, 542330с 0363548в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 35 км с центром (542806с 0360424в) до 543742с 0353624в	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома С Во время работы аэродрома	Район полетной информации МДП Калуга Диспетчерская зона Калуга (Орешково)
149.	570506с 0371148в, 570030с 0372548в, 564618с 0372606в, 564406с 0371854в, 564536с 0370636в, 570148с 0365854в, 570506с 0371148в	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Калуга Диспетчерская зона Кимры (Борки) Район полетной информации МДП Тверь, ВДПП

1	2	3	4	5
150.	560500с 0390000в, 560400с 0384500в, 561400с 0384700в, 561900с 0390300в, 560500с 0390000в	От земли до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Шереметьево Диспетчерская зона Киржач Район полетной информации ВДПП Внуково
151.	563118с 0364400в, 563030с 0365418в, 562718с 0370106в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (562154с 0364412в) до 562154с 0362448в, 562700с 0363430в, 563000с 0363500в, 563118с 0364400в	От земли до эшелона 2150 От земли до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Клин Район полетной информации ВДПП Шереметьево
152.	580300с 0411000в, 574500с 0411000в, 573200с 0405900в, 572742с 0403312в, 573242с 0404218в, 574800с 0402718в, 580830с 0402324в, 580300с 0411000в	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Кострома (Сокеркино)
153.	554000с 0361100в, 554130с 0362030в, 553642с 0363900в, 553300с 0365200в, 552500с 0363900в, 552042с 0364030в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (553642с 0363900в) до 554000с 0361100в	От земли до эшелона 1200 От земли до 400 AMSL	G Вне времени работы аэродрома С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Нижний Новгород Диспетчерская зона Кубинка Район полетной информации ВДПП Внуково
154.	554130с 0362030в, 554612с 0365200в, 553700с 0365900в, 553300с 0365200в, 553642с 0363900в, 554130с 0362030в	От земли до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Кубинка

1	2	3	4	5
		От земли до 400 AMSL	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации ВДПП Внуково
155.	531400с 0400500в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (525506с 0402206в) до 523330с 0401800в, 531000с 0401300в, 531400с 0400500в	От земли до эшелона 1850	C Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Мичуринск
156.	561500с 0433600в, 561000с 0433700в, 560500с 0433200в, 560100с 0430900в, 560800с 0430400в, 561300с 0431000в, 561500с 0433600в	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Воронеж
157.	563900с 0430200в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (561906с 0434742в) до 562400с 0444500в, 561700с 0443300в, 561600с 0434600в, 561400с 0432700в, 562700с 0431900в, 563900с 0430400в, 563900с 0430200в	От земли до эшелона 1500	C Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Нижний Новгород (Богородск)
		От земли до эшелона 300AGL	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Нижний Новгород
158.	563900с 0430200в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (561906с 0434742в) до 562400с 0444500в, 561700с 0443300в, 561600с 0434600в, 561400с 0432700в, 562700с 0431900в, 563900с 0430400в, 563900с 0430200в	От земли до эшелона 1850	C Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Нижний Новгород (Сормово)
		От земли до эшелона 300AGL	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Нижний Новгород
158.	562800с 0435200в, 561918с 0442430в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (561348с 0434700в) до 560230с 0431418в, 560500с 0433200в, 561000с 0433700в, 561500с 0433600в, 562800с 0435200в	От земли до эшелона 1500	C Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Нижний Новгород (Стригино)
		От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП



1	2	3	4	5
		Выше эшелона 1200 до эшелона 5500	С	Нижний Новгород
159.	562800с 0435200в, 561700с 0443300в, 560600с 0445900в, 554000с 0444500в, 554000с 0434900в, 555800с 0430500в, 560100с 0430900в, 560754с 0431312в, 561500с 0433600в, 562800с 0435200в Исключая: 562800с 0435200в, 561918с 0442430в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (561348с 0434700в) до 560230с 0431418в, 560500с 0433200в, 561000с 0433700в, 561500с 0433600в, 562800с 0435200в, высоты выше эшелона 1200 до эшелона 1500			Диспетчерский район Нижний Новгород (Стригино)
160.	563900с 0430200в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (561906с 0434742в) до 562400с 0444500в, 561700с 0443300в, 561600с 0434600в, 561400с 0432700в, 562700с 0431900в, 563900с 0430400в, 563900с 0430200в	От 300AGL до эшелона 1500	С Вне времени работы аэродрома Нижний Новгород (Сормово)	Диспетчерский район Нижний Новгород (Стригино)
161.	561500с 0433600в, 561000с 0433700в, 560500с 0433200в, 560100с 0430900в, 560800с 0430400в, 561300с 0431000в, 561500с 0433600в	От 300AGL до эшелона 1500	С Вне времени работы аэродрома Нижний Новгород (Богородск)	Диспетчерский район Нижний Новгород (Стригино)
162.	530100с 0363100в, 525500с 0364400в, 524100с 0363100в, 524000с 0362300в, 524600с 0360400в, 525500с 0360900в, 530100с 0363100в	От земли до эшелона 2750	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Орел (Пугачевка)
163.	553130с 0374500в, 552730с 0374500в, 552612с 0371612в, 553006с 0371606в, 553130с 0374500в	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Калуга
164.	560136с 0334854в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (561536с 0342430в) до 562448с 0334400в, 563212с 0335936в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (561536с 0342430в) до 561224с 0350248в, 561000с 0345100в, 560406с 0344700в, 560200с 0341900в, 560136с 0334854в	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Остафьево
		От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы	Район полетной информации

1	2	3	4	5
165.	580700с 0382300в, 581100с 0391300в, 575700с 0391100в, 575200с 0385100в, 580400с 0381800в, 580700с 0382300в	От земли до эшелона 2450	аэродрома С Во время работы аэродрома	МДП Тверь Диспетчерская зона Рыбинск (Южный)
166.	543700с 0385800в, 544000с 0390200в, 544800с 0395500в, 544500с 0400000в, 544400с 0401000в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (543830с 0393418в), до 542800с 0390200в, 543700с 0385800в	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Нижний Новгород, МДП Тверь
167.	554230с 0415400в, 554100с 0424600в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (552630с 0421848в) до 554230с 0415400в	От земли до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Рязань (Дягилево) Район полетной информации МДП Воронеж, ВДПП Домодедово
168.	543842с 0411724в, 543900с 0414400в, 544900с 0421500в, 543900с 0423500в, 542500с 0425100в, 541000с 0431000в, 540000с 0430000в, 535200с 0420200в, 535318с 0414618в, 535500с 0412600в, 540136с 0410600в, 543842с 0411724в	От земли до эшелона 2750	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Саваслейка Район полетной информации МДП Нижний Новгород
169.	545836с 0393500в, 545842с 0394818в, 545236с 0394842в, 545242с 0393524в, 545836с 0393500в	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома С Во время работы	Диспетчерская зона Сасово Район полетной информации МДП Воронеж Диспетчерская зона

1	2	3	4	5
170.	535700с 0334000в, 533300с 0340700в, 531900с 0335200в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 57 км с центром (534254с 0332030в) до 532000с 0324600в, 532800с 0324700в, 533600с 0322900в, 534200с 0323300в, 535100с 0330500в, 535700с 0334000в	От земли до эшелона 2150 От земли до эшелона 1200	аэродрома С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Сельцы Диспетчерская зона Сеща Район полетной информации МДП Калуга
171.	544700с 0311506в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (544930с 0320136в) до 544900с 0324800в, 544900с 0323100в, 544700с 0313500в, 544400с 0312000в, 544700с 0311506в	От земли до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Смоленск (Северный)
172.	513300с 0374400в, 513100с 0380200в, 510618с 0374836в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (511942с 0374600в) до 513300с 0374400в	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Калуга, МДП Тверь
173.	531400с 0410300в, 531200с 0414230в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (524206с 0412230в) до 522512с 0420700в, 520842с 0411124в, 525200с 0405800в, 531400с 0410300в Исключая: районы аэродромов ТАМБОВ (Донское) и ТАМБОВ (Горелое)	От земли до эшелона 1200 От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Старый Оскол Район полетной информации МДП Белгород Диспетчерская зона Тамбов
174.	530200с 0412900в, 525754с 0413424в, 525700с 0412600в, 530100с 0411700в, 530200с 0412900в	От земли до 300 AGL	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Тамбов (Горелое)
175.	530200с 0412900в, 524800с 0414700в, 524300с 0414300в, 524200с 0413000в, 530100с 0411700в, 530200с 0412900в	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона

1	2	3	4		5
			аэродрома	Тамбов (Донское)	
176.	Исключая: район аэродрома ТАМБОВ (Горелое) 531400с 0410300в, 531200с 0414230в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (524206с 0412230в) до 522512с 0420700в, 520842с 0411124в, 525200с 0405800в, 531400с 0410300в	От земли до эшелона 3050	С	Вне времени работы аэродромов Тамбов, Тамбов (Горелое)	Район полетной информации МДП Воронеж
		От земли до эшелона 1200	G		
177.	531336с 0411612в, 531006с 0420318в, 522218с 0415724в, 520548с 0403742в, 531336с 0411612в Исключая: - район аэродрома ТАМБОВ, высоты выше эшелона 1200 до эшелона 3050; - район аэродрома ТАМБОВ (Донское), высоты выше эшелона 1200 до эшелона 3050	Выше эшелона 1200 до эшелона 6100	С	С	Диспетчерский район Тамбов (Донское)
		От земли до 900 AGL	С		
178.	570812с 0354130в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 35 км с центром (564930с 0354530в) до 565548с 0361754в, 565100с 0352412в, 570812с 0354130в	От земли до 600 AGL	С	G	Район полетной информации МДП Нижний Новгород
		От земли до 600 AGL	С		
179.	570812с 0354130в, 565100с 0352412в, 565548с 0361754в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 35 км с центром (564930с 0354530в) до 570812с 0354130в Окружность радиусом 35 км с центром (564930с 0354530в)	От земли до 600 AGL	С	С	Диспетчерская зона Тверь (Мигалово)
		От земли до 600 AGL	С		

1	2	3	4	5
180.	Окружность радиусом 35 км с центром (564930с 0354530в)	Выше 600 AGL до эшелона 2150	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Тверь (Мигалово)
181.	Окружность радиусом 10 км с центром (570242с 0350012в)	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома Тверь (Мигалово)	Район полетной информации МДП Тверь
182.	Окружность радиусом 12 км с центром (541414с 0373616в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Тула (Клоково)
183.	Окружность радиусом 10 км с центром (573912с 0340606в), далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (573818с 0331548в, 574900с 0334300в, 575900с 0335400в)	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Калуга
184.	575900с 0335400в, 574000с 0345624в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (573912с 0340606в) до 574000с 0345624в, 575900с 0335400в, 580548с 0341424в	От земли до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Хотилово
185.	Окружность радиусом 5 км с центром (554536с 0380348в)	От земли до 600 AGL	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации Тверь МДП
186.	Окружность радиусом 2,5 км с центром (560318с 0374830в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 2,5 км с	От земли	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Хотилово
				Диспетчерская зона Черное
				Диспетчерская

1	2	3	4	5
187.	<p>центр (555300с 0380400в) до 554836с 0382642в, 554600с 0381300в, 555106с 0375800в, 555700с 0374800в, 560318с 0374830в</p> <p>561600с 0374930в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (555300с 0380400в) до 560730с 0383848в, 560742с 0392624в, 555800с 0390600в, 555312с 0384706в, 554836с 0382642в, далее по дуге против часовой стрелки 25 км с центром (555300с 0380400в) до 560318с 0374830в, 561600с 0374930в</p> <p>Исключая: район аэродрома КИРЖАЧ</p>	<p>до эшелона 2450</p> <p>От 500 AMSL до эшелона 6100</p> <p>От 500 AMSL до эшелона 1200</p>	<p>Во время работы аэродрома</p> <p>С</p> <p>Во время работы аэродрома</p> <p>Г</p> <p>Вне времени работы аэродрома</p>	<p>зона Чкаловский</p> <p>Диспетчерский район Чкаловский</p> <p>Район полетной информации ВДПП Внуково, ВДПП Шереметьево</p>
188.	<p>564124с 0375800в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 90 км с центром (555300с 0380400в) до 563600с 0384400в, 560742с 0392624в, 560730с 0383848в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 45 км с центром (555300с 0380400в) до 561600с 0374930в, 561900с 0375000в, 562436с 0375200в, 564124с 0375800в</p> <p>Исключая: район аэродрома КИРЖАЧ</p>	<p>Выше эшелона 8100 до эшелона 9100</p> <p>От 500 AMSL до эшелона 8100</p>	<p>А</p> <p>Во время работы аэродрома</p> <p>С</p> <p>Во время работы аэродрома</p>	<p>Диспетчерский район Чкаловский</p> <p>Диспетчерский район Чкаловский</p>
189.	<p>542700с 0335300в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541336с 0342218в) до 542900с 0344800в, 535200с 0342700в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541336с 0342218в) до 540200с 0335100в, 540418с 0335348в, 542700с 0335300в</p>	<p>От земли до эшелона 3050</p> <p>От земли до эшелона 1200</p>	<p>С</p> <p>Во время работы аэродрома</p> <p>Г</p> <p>Вне времени работы аэродрома</p>	<p>Диспетчерская зона Шайковка</p> <p>Район полетной информации МДП Калуга</p>
190.	<p>543236с 0315648в, 543900с 0324300в, 543848с 0324812в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (542030с 0322830в) до 543236с 0315648в</p>	<p>От земли до эшелона 1850</p> <p>От земли до эшелона 1200</p>	<p>С</p> <p>Во время работы аэродрома</p> <p>Г</p> <p>Вне времени работы аэродрома</p>	<p>Диспетчерская зона Шагалово</p> <p>Район полетной информации МДП Калуга</p>
191.	<p>574654с 0394700в, 573800с 0395942в, 573330с 0394630в, 573412с 0392900в, 574012с 0392806в, 574512с 0393224в, 574924с 0393506в, 574654с 0394700в</p>	<p>От земли до эшелона 1200</p>	<p>С</p> <p>Во время работы аэродрома</p>	<p>Диспетчерская зона Ярославль (Карачиха)</p>

1	2	3	4	5
			Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Нижний Новгород
192.	580248с 0402424в, 574800с 0402700в, 573242с 0404218в, 572742с 0403312в, 572212с 0402830в, 571812с 0395118в, 571924с 0393400в, 573412с 0392900в, 573330с 0394630в, 573800с 0395942в, 574206с 0395354в, 574200с 0401000в, 575330с 0400230в, 580248с 0402424в	От земли до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Ярославль (Туношна)
			Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Нижний Новгород
193.	575330с 0400230в, 574200с 0401000в, 574206с 0395354в, 574654с 0394700в, 575330с 0400230в	От 300 AMSL до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Ярославль (Туношна)
			Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Нижний Новгород
194.	580454с 0402436в, 574800с 0402700в, 573242с 0404218в, 572742с 0403312в, 572212с 0402830в, 571812с 0395118в, 572100с 0390900в, 574706с 0391436в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (573336с 0400924в) до 580454с 0402436в	Выше эшелона 1200 до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Ярославль (Туношна)
			Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации
Ростовская зона Единой системы организации воздушного движения				
194.	511200с 0445900в, 503700с 0454700в, 503100с 0465400в, 502236с 0472536в,	Выше эшелона	А	Диспетчерский

1	2	3	4	5
1	<p>далее по государственной границе до 462224с 0491112в, 462130с 0491148в, 461800с 0491600в, 461400с 0492600в, 460800с 0492600в, 455500с 0493000в, 425000с 0493000в, 423800с 0500000в, 415024с 0483542в, далее по государственной границе до 432300с 0400042в, 431118с 0395500в, 415400с 0402000в, 424100с 0374300в, 424400с 0361600в, 443100с 0364000в, 445600с 0363700в, 450418с 0363418в, 451218с 0363200в, 451442с 0363542в, 451824с 0363524в, 452242с 0364100в, 452700с 0364100в, 464700с 0373000в, 465900с 0382000в, 470714с 0381406в, далее по государственной границе до 492254с 0400836в, 495900с 0412500в, 504500с 0430200в, 510600с 0433800в, 511200с 0445900в</p> <p>Исключая границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов во время их работы</p>	<p>8100</p> <p>Выше 300 AGL до эшелона 8100</p> <p>От 300 AGL и ниже</p>	<p>(за пределами территории Российской Федерации - только в воздушном пространстве, выделенном для воздушных трасс и маршрутов зональной навигации)</p> <p>С</p> <p>С</p> <p>на МВЛ и приграничной полосе, в диспетчерских зонах аэродромов</p>	<p>5 район</p>
195.	<p>452200с 0413100в, 450900с 0414000в, 445200с 0415300в, 443700с 0421900в, 442500с 0422100в, 441500с 0421400в, 435730с 0395400в, 440200с 0394000в, 442800с 0393800в, 442700с 0391800в, 444800с 0390800в, 445100с 0393600в, 451100с 0400000в, 451800с 0403100в, 452200с 0413100в</p>	<p>Выше эшелона 8100 до эшелона 18000</p> <p>Выше 300 AGL до эшелона 8100</p>	<p>А</p> <p>С</p>	<p>Узловой диспетчерский район Армавир</p>
196.	<p>452200с 0413100в, 450900с 0414000в, 445200с 0415300в, 443700с 0421900в, 442500с 0422100в, 441500с 0421400в, 435730с 0395400в, 440200с 0394000в, 442800с 0393800в, 442700с 0391800в, 444800с 0390800в, 445100с 0393600в, 451100с 0400000в, 451800с 0403100в, 452200с 0413100в</p> <p>Исключая диспетчерский район Ханская</p>	<p>Выше эшелона 8100 до эшелона 18000</p> <p>Выше 300 AGL до эшелона 8100</p>	<p>А</p> <p>С</p>	<p>Диспетчерский район Армавир</p>
197.	<p>450848с 0410936в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (445808с 0410632в) до 450730с 0405918в, 451654с 0405136в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (445808с 0410632в) до</p>	<p>От земли до эшелона 1850</p>	<p>С</p>	<p>Диспетчерская зона Армавир</p>



1	2	3	4	5
	451930с 0411212в, 450848с 0410936в			
198.	445000с 0413000в, 445200с 0415300в, 443700с 0421900в, 442500с 0422100в, 441500с 0421400в, 441400с 0415000в, 443300с 0413900в, 444700с 0412600в, 445000с 0413000в	Выше 300 AGL до эшелона 1850	С	Диспетчерский район Кочубеевское
199.	445036с 0413730в, 445136с 0414912в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (444114с 0414508в) до 443100с 0414006в, 443300с 0413900в, 444236с 0413006в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (444114с 0414508в) до 445036с 0413730в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Кочубеевское
200.	451500с 0401800в, 450700с 0401800в, 445200с 0403500в, 443800с 0404300в, 442600с 0404900в, 440600с 0405700в, 435730с 0395400в, 440200с 0394000в, 442800с 0393800в, 442700с 0391800в, 444800с 0390800в, 445100с 0393600в, 451100с 0400000в, 451500с 0401800в.	Выше 600 AGL до эшелона 8100	С	Диспетчерский район Ханская
201.	444906с 0401200в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (444047с 0400215в) до 445006с 0395436в, 445806с 0394812в, 450018с 0394924в, 450224с 400212в, 450206с 0401312в, 445806с 0402248в, 444906с 0401200в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Ханская
202.	474448с 0471348в, далее по государственной границе до 462130с 0491148в, 455200с 0485700в, 453306с 0481906в, 454300с 0473600в, 455600с 0470400в, 461200с 0465100в, 461500с 0465200в, 462200с 0454500в, 463800с 0454500в, 465000с 0460000в, 471000с 0462500в, 474000с 0463800в, 474448с 0471348в	Выше эшелона 8100 до эшелона 18000	А	Узловой диспетчерский район Астрахань
203.	474448с 0471348в, далее по государственной границе до 462541с 0485946в, 461500с 0465200в, 462200с 0454500в, 463800с 0454500в, 465000с 0460000в, 471000с 0462500в, 474000с 0463800в, 474448с 0471348в	Выше 600 AGL до эшелона 8100	С	
204.	474448с 0471348в, далее по государственной границе до 462541с 0485946в, 461500с 0465200в, 462200с 0454500в, 463800с 0454500в, 465000с 0460000в, 471000с 0462500в, 474000с 0463800в, 474448с 0471348в	Выше эшелона 8100 до эшелона 18000	А	Диспетчерский район Астрахань (Приволжский)
205.	461545с 0470022в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 70 км. с центром (462354с 0475336в) до 465724с 0481854в, 474916с 0472802в, далее по государственной границе до 462542с 0490000в, 461545с 0470022в	Выше 600 AGL до эшелона 8100	С	Диспетчерская зона Астрахань (Приволжский)
205.	474144с 0472059в, далее по государственной границе до 471000с 0484000в, 471000с 0470000в, 473300с 0464300в, 474144с 0472059в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Астрахань (Приволжский)
205.	474144с 0472059в, далее по государственной границе до 471000с 0484000в, 471000с 0470000в, 473300с 0464300в, 474144с 0472059в	Выше эшелона 8100	А	Диспетчерский район

1	2	3	4	5
		до эшелона 18000		Ашулук
		Выше 600 AGL до эшелона 8100	С	
206.	Окружность радиусом 20 км с центром (472519с 0475620в)	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Ашулук
207.	462541с 0485946в, далее по государственной границе до 462130с 0491148в, 455200с 0485700в, 453306с 0481906в, 454300с 0473600в, 455600с 0470400в, 461200с 0465100в, 461500с 0465200в, 462541с 0485946в	Выше 300 AGL до эшелона 5200	С	Диспетчерский район Астрахань
208.	462158с 0481417в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (461700с 0480023в) до 461935с 0474521в, 462158с 0481417в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Астрахань
209.	461654с 0480348в, 461900с 0480242в, 462127с 0480518в, 462336с 0483214в, 462042с 0482742в, 461842с 0481900в, 461654с 0480348в	Выше 300 AGL до эшелона 2150	С	Диспетчерский район Осыпной Бугор
210.	461654с 0480348в, 461900с 0480242в, 462127с 0480518в, 462210с 0481402в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (461700с 0480023в) до 461820с 0481554в, 461654с 0480348в	От земли до эшелона 1500 (выше 300 AGL до эшелона 1500 по согласованию с органом ОВД аэродрома Астрахань)	С	Диспетчерская зона Осыпной Бугор
211.	484618с 0440400в, 490312с 0435236в, 491448с 0433712в, 491748с 0434354в, 490706с 0435824в, 490906с 0441524в, 493500с 0441500в, 493500с 0442318в, 490912с 0442348в, 491200с 0443530в, 494212с 0450048в, 493942с 0450730в, 490924с 0444300в, 490200с 0444300в, 484812с 0443718в, 483406с 0450000в, 482618с 0451930в, 482136с 0451436в, 483824с 0443406в, 480242с 0450942в, 480000с 0450224в, 483624с 0442518в, 475612с 0442306в, 475612с 0441430в, 483642с 0441442в, 480942с 0434054в, 481400с 0433500в, 483936с 0440454в, 481930с 0430730в, 482418с 0430354в, 484618с 0440400в	Выше 300 AGL до эшелона 5200	С	Диспетчерский район Волгоград (Гумрак)
212.	Окружность радиусом 20 км с центром (484657с 0442044в)	От земли	С	Диспетчерская

1	2	3	4	5
		до эшелона 1500		зона Волгоград (Гумрак)
213.	500600с 0415700в, 492130с 0432000в, 490500с 0432800в, 490300с 0433600в, 484100с 0440300в, 483648с 0440018в, 481600с 0433606в, 481600с 0425300в, 481800с 0423800в, 490400с 0423300в, 490830с 0420800в, 500100с 0414800в, 500600с 0415700в	Выше 300 AGL до эшелона 8100	С	Диспетчерский район Волгоград (Мариновка)
214.	491753с 0432146в, 490500с 0432800в, 490300с 0433600в, 484100с 0440300в, 483648с 0440018в, 481600с 0433606в, 481600с 0425300в, 481612с 0425133в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 80 км с центром (483810с 0434723в) до 491753с 0432146в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Волгоград (Мариновка)
215.	455542с 0383924в, 455248с 0392436в, 455136с 0394248в, 454942с 0395154в, 455107с 0400524в, 454550с 0401439в, 452700с 0403400в, 450406с 0403442в, 445454с 0403506в, 442512с 0401724в, 442154с 0394606в, 442200с 0392700в, 442000с 0385800в, 441838с 0384214в, 440748с 0382918в, 440218с 0382424в, 440000с 0382000в, 435354с 0381700в, 434836с 0381412в, 442628с 0371947в, 442848с 0372418в, 443754с 0373348в, 444548с 0374000в, 445600с 0374854в, 450042с 0375248в, 453600с 0381700в, 455542с 0383924в	От 300 AGL до эшелона 6100	С	Диспетчерский район Краснодар (Пашковский)
216.	445912с 0385630в, 451130с 0392742в, 445606с 0393718в, 445000с 0391200в, 445100с 0390000в, 445912с 0385630в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Краснодар (Пашковский)
217.	452036с 0381000в, 460600с 0375300в, 461000с 0380700в, 452500с 0390500в, 452036с 0381000в	Выше эшелона 8100 до эшелона 15550	А	Диспетчерский район Краснодар (Центральный)
218.	454430с 0390100в, 452500с 0390500в, 451400с 0393400в, 445912с 0385630в, 445736с 0384600в, 444900с 0383442в, 450100с 0382200в, 453800с 0375800в, 454430с 0390100в	Выше 300 AGL до эшелона 8100	С	Диспетчерская зона Краснодар (Центральный)
218.	445730с 0384552в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (450503с 0385645в) до 450521с 0391159в, 445912с 0385630в, 445736с 0384600в, 445730с 0384552в	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Краснодар (Центральный)

1	2	3	4	5
219.	445912с 0385630в, 444400с 0384000в, 444900с 0383442в, 445736с 0384600в, 445912с 0385630в	От 300 AGL до эшелона 1850	С	Диспетчерский район Энем
220.	445912с 0385630в, 445530с 0385806в, 445500с 0385154в, 445736с 0384600в, 445912с 0385630в	От земли до 300 AGL	С	Диспетчерская зона Энем
221.	483800с 0404259в, 480200с 0403041в, 473100с 0411759в, 471200с 0405600в, 470600с 0401400в, 470300с 0400800в, 465300с 0395200в, 464800с 0390759в, 470300с 0384959в, 465800с 0382059в, 470714с 0381406в, далее по государственной границе до 483820с 0394101в, 483800с 0404259в	Выше эшелона 8100 до эшелона 12200	А	Узловой диспетчерский район Ростов-на-Дону
222.	481142с 0395636в, 480900с 0400300в, 480200с 0403036в, 473100с 0411754в, 465906с 0410530в, 463507с 0403934в, 462154с 0395912в, 462236с 0393324в, 463254с 0390042в, 465248с 0384524в, 465830с 0382030в, 470714с 0381406в, далее по государственной границе до 481142с 0395636в	Выше 300 AGL до эшелона 8100	С	Диспетчерский район Ростов-на-Дону
223.	472730с 0400730в, 472200с 0401100в, 465918с 0400136в, 465422с 0394656в, 470058с 0391352в, 470748с 0391440в, 471050с 0392035в, 470857с 0393000в, 471549с 0393955в, 471935с 0395031в, 472757с 0400140в, 472730с 0400730в Исключая диспетчерские зоны аэродромов Ростов-на-Дону (Северный) и Азов.	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Ростов-на-Дону
224.	470748с 0391440в, 471645с 0391540в, 473009с 0393330в, 472757с 0400140в, 471935с 0395031в, 471549с 0393955в, 470857с 0393000в, 471050с 0392035в, 470748с 0391440в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Ростов-на-Дону (Центральный)
225.	472757с 0400140в, 472730с 0400730в, 472651с 0400754в, 472240с 0395657в, 471625с 0394825в, 471324с 0394057в, 471549с 0393955в, 471935с 0395031в, 472757с 0400140в	От земли до 300 AGL	С	Диспетчерская зона Ростов-на-Дону (Северный)
226.	471050с 0392035в, 470857с 0393000в, 465746с 0393000в, 470058с 0391352в, 470748с 0391440в, 471050с 0392035в	От земли до 600 AGL	С	Диспетчерская зона Азов
227.	471350с 0395445в, 471125с 0400635в, 465918с 0400136в, 465422с 0394656в, 465746с 0393000в, 471350с 0395445в	От земли до 300 AGL	С	Диспетчерская зона

1	2	3	4	5
		по согласованию с органом ОВД аэродрома Ростов-на-Дону		Багайск
228.	470540с 0383447в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 26 км с центром (471448с 0385024в) до 471235с 0391044в, 471237с 0384647в, 470540с 0383447в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Таганрог (Центральный)
229.	471235с 0391044в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 26 км с центром (471448с 0385024в) до 470540с 0383447в, 471237с 0384647в, 471235с 0391044в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Таганрог (Южный)
230.	474700с 0400800в, 475800с 0401700в, 475500с 0402800в, 474600с 0403600в, 474000с 0402400в, 474000с 0401200в, 474700с 0400800в	Выше 300 AGL до эшелона 1200	С	Диспетчерский район Шахты
231.	474013с 0402427в, 474000с 0402400в, 474000с 0401200в, 474412с 0400936в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (474200с 0401654в) до 474013с 0402427в	От земли до 300 AGL	С	Диспетчерская зона Шахты
232.	460600с 0373500в, 453300с 0373500в, 452200с 0375700в, 450400с 0375506в, 450042с 0375248в, 444548с 0374000в, 443754с 0373348в, 442848с 0372418в, 442400с 0371500в, 442400с 0363824в, 443100с 0364000в, 445600с 0363700в, 450418с 0363418в, 451218с 0363200в, 451442с 0363542в, 451824с 0363524в, 452242с 0364100в, 452700с 0364100в, 460600с 0370600в, 460600с 0373500в	Выше 300 AGL до эшелона 3050	С	Диспетчерский район Анапа (Витязево)
233.	Окружность радиусом 20 км с центром (450008с 0372050в)	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Анапа (Витязево)
234.	453900с 0434500в, 453600с 0442600в, 451548с 0445518в, 444800с 0451824в, 441900с 0450000в, 441400с 0444700в, 442300с 0434100в, 450100с 0432200в, 452254с 0431418в, 453900с 0434500в	Выше эшелона 8100 до эшелона 10050	А	Диспетчерский район Буденновск
235.	Окружность радиусом 20 км с центром: 444945с 0440047в	Выше 300 AGL до эшелона 8100	С	Диспетчерская зона
		От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона

1	2	3	4	5
				Буденновск
236.	432600с 0440918в, 432600с 0450000в, 432200с 0450200в, 431830с 0445424в, 430230с 0444242в, 430600с 0443800в, 431748с 0440148в, 432600с 0435700в, 432600с 0440918в	Выше 300 AGL до эшелона 2750	С	Диспетчерский район Владикавказ (Беслан)
237.	431353с 0445100в, 430230с 0444242в, 430600с 0443800в, 431121с 0442142в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (431219с 0443624в) до 431353с 0445100в	От земли до эшелона 2750	С	Диспетчерская зона Владикавказ (Беслан)
238.	430230с 0444242в, 425218с 0443754в, 425100с 0440306в, 431218с 0435030в, 431748с 0440148в, 430600с 0443800в, 430230с 0444242в	Выше 300 AGL до эшелона 3050	С	Диспетчерский район Владикавказ (Гизель)
239.	430827с 0443032в, 430600с 0443800в, 430243с 0444224в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (430424с 0443524в) до 430827с 0443032в	От земли до эшелона 2750	С	Диспетчерская зона Владикавказ (Гизель)
240.	473300с 0420400в, 472800с 0420900в, 472500с 0420100в, 472542с 0415200в, 473054с 0414542в, 473355с 0415150в, 473300с 0420400в	Выше 300 AGL до эшелона 3050	С	Диспетчерский район Волгодонск (Романовская)
241.	473341с 0415455в, 473300с 0420400в, 472800с 0420900в, 472546с 0420302в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (473106с 0420154в) до 473341с 0415455в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Волгодонск (Романовская)
242.	444330с 0381106в, 443854с 0381642в, 443506с 0382112в, 442236с 0382454в, 441838с 0384214в, 440748с 0382918в, 440218с 0382424в, 440000с 0382000в, 435354с 0381700в, 434836с 0381412в, 442628с 0371947в, 442848с 0372418в, 443754с 0373348в, 444200с 0373700в, 444548с 0374000в, 444330с 0381106в	Выше 300 AGL до эшелона 3050	С	Диспетчерский район Геленджик
243.	444336с 0380945в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (443455с 0380047в) до 444444с 0375432в, 444336с 0380945в, Исключая диспетчерскую зону Геленджик (Бухта)	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Геленджик

1	2	3	4	5
244.	443336с 0380200в, 443348с 0380218в, 443418с 0380200в, 443430с 0380148в, 443454с 0380148в, 443500с 0380212в, 443500с 0380254в, 443454с 0380342в, 443430с 0380418в, 443348с 0380442в, 443336с 0380442в, 443312с 0380424в, 443300с 0380336в, 443254с 0380324в, 443336с 0380200в	От водной поверхности до 200 AMSL	С	Диспетчерская зона Геленджик (Бухта)
245.	432900с 0460500в, 432200с 0455700в, 432100с 0452000в, 432400с 0450542в, 432312с 0450418в, 432918с 0445542в, 433600с 0450530в, 433600с 0451930в, 433100с 0452136в, 433300с 0453100в, 433200с 0454624в, 434106с 0460930в, 433348с 0461542в, 432900с 0460500в	Выше 300 AGL до эшелона 3050	С	Диспетчерский район Грозный (Северный)
246.	432113с 0452728в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (432318с 0454200в) до 433245с 0453449в, 433200с 0454624в, 433255с 0454843в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (432318с 0454200в) до 432200с 0455641в, 432113с 0452728в	От земли до эшелона 2750	С	Диспетчерская зона Грозный (Северный)
247.	432154с 0460206в, 433736с 0462106в, 433518с 0464218в, 432100с 0465400в, 432200с 0464200в, 423200с 0460700в, 424500с 0452200в, 432112с 0452730в, 432154с 0460206в	Выше 300 AGL до эшелона 4550	С	Диспетчерский район Грозный (Ханкала)
248.	432154с 0460048в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (431754с 0454706в) до 432118с 0453306в, 432154с 0460048в	От земли до 1200 AGL	С	Диспетчерская зона Грозный (Ханкала)
249.	465600с 0384400в, 464700с 0385900в, 463600с 0384600в, 461500с 0384400в, 461300с 0382300в, 462000с 0373700в, 464400с 0373730в, 465600с 0384400в	Выше эшелона 8100 до эшелона 10050 Выше 300 AGL до эшелона 8100	А С	Диспетчерский район Ейск
250.	465109с 0381637в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (464044с 0381244в) до 464828с 0380148в, 465109с 0381637в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Ейск
251.	464600с 0410500в, 463300с 0405700в, 461700с 0410600в, 461700с 0402700в, 463054с 0401542в, 464642с 0404418в, 464600с 0410500в	Выше 300 AGL до эшелона 4550	С	Диспетчерский район Егорлыкская
252.	464442с 0404036в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (463432с 0403532в) до 463318с 0401954в, 464442с 0404036в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Егорлыкская

1	2	3	4	5
253.	440444с 0425410в, 435828с 0425653в, 435725с 0425135в, 435641с 0424031в, 440015с 0423506в, 440320с 0423200в, 440750с 0423316в, 440913с 0423806в, 440444с 0425410в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Ессентуки
254.	470700с 0410100в, 465800с 0411800в, 464030с 0413430в, 461700с 0410600в, 461700с 0402700в, 465000с 0400000в, 470130с 0401700в, 470700с 0410100в	Выше эшелона 8100 до эшелона 18000 Выше 300 AGL до эшелона 8100	А  С	Диспетчерский район Зерноград
255.	Окружность радиусом 20 км с центром (465012с 0402254в)	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Зерноград
256.	454300с 0390612в, 454300с 0395800в, 453800с 0401200в, 452835с 0400441в, 452100с 0393200в, 452348с 0391936в, 453000с 0391000в, 454300с 0390612в	Выше 300 AGL до эшелона 4550	С	Диспетчерский район Кореновск
257.	454048с 0390648в, 454300с 0391942в, 454300с 0394000в, 453530с 0394936в, 453100с 0395024в, 452354с 0394012в, 452100с 0393200в, 452348с 0391936в, 453000с 0391000в, 454048с 0390648в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Кореновск
258.	474230с 0444200в, 470230с 0442300в, 470700с 0425000в, 472900с 0422000в, 473800с 0423500в, 474700с 0423530в, 481000с 0431300в, 475900с 0440300в, 474230с 0444200в	Выше 300 AGL до эшелона 8100	С	Диспетчерский район Котельниково
259.	473409с 0425042в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (473736с 0430548в) до 473849с 0432139в, 473859с 0433714в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (473836с 0430518в) до 473156с 0433538в, 473506с 0432119в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (473736с 0430548в) до 472649с 0430558в, 471703с 0430631в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (473836с 0430518в) до 472942с 0423616в, 473409с 0425042в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Котельниково
260.	460600с 0370600в, 460600с 0374212в, 455630с 0375330в, 445206с 0382024в, 443000с 0383500в, 442436с 0374048в, 440342с 0371119в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (440630с 0365300в) до 440608с 0363417в, 440600с 0363418в, 443100с 0364000в, 445600с 0363700в, 450418с 0363418в, 451218с 0363200в, 451442с 0363542в, 451824с 0363524в, 452242с	Выше эшелона 8100 до эшелона 20450 Выше 300 AGL до эшелона 8100	А  С	Диспетчерский район Крымск



1	2	3	4	5
	0364100в, 452700с 0364100в, 460600с 0370600в			
261.	445450с 0381840в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (445753с 0380010в) до 450958с 0380836в, 445450с 0381840в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Крымск
262.	464800с 0395300в, 461700с 0401800в, 460600с 0392700в, 463100с 0391000в, 463100с 0385300в, 464300с 0390400в, 464800с 0395300в	Выше эшелона 8100 до эшелона 18000	А	Диспетчерский район Куцевская
263.	Окружность радиусом 20 км с центром (463221с 0393256в)	Выше 300 AGL до эшелона 8100	С	
264.	Окружность радиусом 20 км с центром (463221с 0393256в)	От земли до эшелона 3350	С	Диспетчерская зона Куцевская
265.	510600с 0445730в, 503300с 0453800в, 502100с 0463800в, 501200с 0464100в, 494500с 0460000в, 494500с 0452400в, 494248с 0450018в, 495500с 0441700в, 501600с 0435900в, 510200с 0434300в, 510600с 0445730в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерский район Лебяжье
266.	Окружность радиусом 20 км с центром (501204с 0451229в)	Выше 300 AGL до эшелона 3050 по согласованию с органом ОВД аэродрома Махачкала (Уйташ)	С	Диспетчерская зона Лебяжье
267.	430700с 0472200в, 430000с 0472700в, 425800с 0472100в, 430100с 0471400в, 430800с 0470800в, 431100с 0470800в, 430700с 0472200в	Выше 300 AGL до эшелона 3050 по согласованию с органом ОВД аэродрома Махачкала (Уйташ)	С	Диспетчерский район Махачкала (Нивное)
267.	430530с 0472304в, 430000с 0472700в, 425800с 0472100в, 425908с 0471821в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (430024с 0472530в) 430530с 0472300в, 430530с 0472304в	От земли до 600 AGL (выше 300 AGL по согласованию с органом ОВД аэродрома Махачкала	С	Диспетчерская зона Махачкала (Нивное)

1	2	3 (Уйташ)	4	5
268.	430806с 0483924в, 421600с 0483224в, 421348с 0481242в, 422630с 0470348в, 430306с 0465048в, 433512с 0465612в, 433706с 0473000в, 430806с 0483924в	Выше 300 AGL до эшелона 4900	С	Диспетчерский район Махачкала (Уйташ)
269.	Окружность радиусом 20 км с центром (424900с 0473909в), Исключая окружность радиусом 5 км с центром (425516с 0473635в)	От земли до эшелона 3350	С	Диспетчерская зона Махачкала (Уйташ)
270.	Окружность радиусом 5 км с центром (425516с 0473635в) Примечание: Находится в границах диспетчерской зоны аэродрома Махачкала (Уйташ). Распределение воздушного пространства в соответствии с ИПП аэродромов.	От земли до 200 AGL	С	Диспетчерская зона Каспий
271.	492200с 0401700в, 495800с 0413800в, 493400с 0414730в, 493400с 0430300в, 493200с 0431200в, 492730с 0431500в, 492000с 0431500в, 491530с 0430500в, 490100с 0414100в, 484730с 0411700в, 481200с 0402730в, 481200с 0401900в, 481730с 0401300в, 484400с 0403000в, 484400с 0402200в, 484800с 0400700в, 485506с 0400354в, 485500с 0394900в, 490000с 0394500в, 490400с 03959000в, 491300с 0401500в, 492200с 0401700в	Выше эшелона 8100 до эшелона 18600	А	Диспетчерский район Миллерово
272.	485842с 0400142в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (485719с 0401753в) до 485224с 0403224в, 485100с 0403600в, 484512с 0403130в, 484400с 0402200в, 484800с 0400700в, 485430с 0400730в, 485842с 0400142в	Выше 300 AGL до эшелона 8100	С	Диспетчерская зона Миллерово
273.	450630с 0420648в, 450654с 0420854в, 452606с 0424236в, 452730с 0424330в, 452900с 0434200в, 445600с 0443100в, 440400с 0443500в, 432942с 0440642в, 432600с 0435700в, 432300с 0435430в, 431900с 0434700в, 431800с 0432400в, 432800с 0430200в, 432042с 0414806в, 440700с 0412800в, 445000с 0415600в, 450630с 0420648в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерский район Минеральные Воды
274.	440732с 0424404в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (441336с 0430459в) до 435830с 0425652в, 440444с 0425410в, 440732с 0424404в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Минеральные Воды

1	2	3	4	5
275.	441342с 0440912в, 441318с 0450000в, 433348с 0450000в, 432618с 0443812в, 432700с 0442218в, 433224с 0440818в, 433500с 0440800в, 440000с 0440918в, 441342с 0440912в	Выше эшелона 8100 до эшелона 18000 Выше 300 AGL до эшелона 8100	А С	Диспетчерский район Моздок
276.	Окружность радиусом 20 км с центром (434715с 0443602в)	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Моздок
277.	490000с 0422600в, 481600с 0423100в, 481000с 0430000в, 475500с 0423530в, 475630с 0414700в, 474100с 0413000в, 474430с 0410900в, 480024с 0401812в, 480548с 0402748в, 480854с 0402524в, 4833300с 0402418в, 483700с 0402924в, 484336с 0412024в, 490400с 0420000в, 490000с 0422600в	Выше 300 AGL до эшелона 8100	С	Диспетчерский район Морозовск
278.	481112с 0420718в, 481212с 0412454в, 475200с 0412118в, 475236с 0411318в, 481436с 0411648в, 482618с 0412248в, 482512с 0420806в, 481112с 0420718в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Морозовск
279.	432600с 0435700в, 432300с 0435430в, 431900с 0434700в, 431800с 0432400в, 433800с 0432400в, 435048с 0433718в, 435048с 0435800в, 434004с 0440816в, 432942с 0440642в, 433000с 0440030в, 432600с 0435700в	Выше 300 AGL до эшелона 2450	С	Диспетчерский район Нальчик
280.	433205с 0432400в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (433048с 0433830в) до 432832с 0432400в, 433205с 0432400в	От земли до эшелона 2150м	С	Диспетчерская зона Нальчик
281.	462530с 0390530в, 455800с 0392000в, 455000с 0390000в, 454230с 0374700в, 454330с 0372000в, 455400с 0372700в, 461500с 0373400в, 460830с 0381400в, 460800с 0384300в, 462530с 0385230в, 462530с 0390530в	Выше 300 AGL до эшелона 7000	С	Диспетчерский район Приморско-Ахтарск
282.	461024с 0380225в, 460830с 0381400в, 460816с 0382826в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (460335с 0381427в) до 461024с 0380225в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Приморско-Ахтарск
283.	431830с 0445424в, 432200с 0450200в, 432100с 0452000в, 431418с 0452600в, 430500с 0452200в, 430200с 0450000в, 431830с 0445424в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Слепцовская

1	2	3	4	5
284.	441838с 0384214в, 442000с 0385800в, 442200с 0392700в, 442200с 0393100в, 435800с 0393400в, 435200с 0395300в, 435700с 0403200в, 435254с 0404242в, 434900с 0404900в, 432412с 0410854в, далее по государственной границе до 432300с 0400042в, 431118с 0395500в, 430718с 0393942в, 424100с 0392000в, 424130с 0391200в, 430230с 0381200в, 430800с 0380900в, 432348с 0380742в, 433048с 0380500в, 435354с 0381700в, 440000с 0382000в, 440218с 0382424в, 440748с 0382918в, 441838с 0384214в	Выше 300 AGL до эшелона 6100	С	Диспетчерский район Сочи
285.	431555с 0395718в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (432640с 0395649в) до 433346с 0400806в, далее по государственной границе до 432300с 0400042в, 431555с 0395718в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Сочи
286.	453700с 0414800в, 452600с 0423400в, 452200с 0423900в, 450000с 0424600в, 444900с 0422500в, 445300с 0415600в, 451200с 0412800в, 452100с 0412900в, 453700с 0414800в	Выше 300 AGL до эшелона 4900	С	Диспетчерский район Ставрополь (Шпаковское)
287.	Окружность радиусом 20 км с центром (450633с 0420645в)	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Ставрополь (Шпаковское)
288.	460500с 0393500в, 461400с 0403600в, 461200с 0404900в, 453800с 0412200в, 452600с 0412200в, 453500с 0403300в, 452100с 0393200в, 452348с 0391936в, 453000с 0391000в, 454700с 0390500в, 455300с 0392800в, 460500с 0393500в	Выше 300 AGL до эшелона 8100	С	Диспетчерский район Тихорецк
289.	460312с 0400200в, 460824с 040012в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (455250с 0400625в) до 460542с 0402030в, 461148с 0402700в, 460536с 0403500в, 455836с 0401930в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 20 км с центром (455250с 0400625в) до 460312с 0400200в	От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона Тихорецк
290.	441000с 0385730в, 441300с 0390400в, 440930с 0391012в, 440700с 0390700в, 440230с 0391000в, 440200с 0385700в, 440836с 0385400в, 441000с 0385730в	Выше эшелона 1200 до эшелона 4250	С	Диспетчерский район Туапсе (Агой)
291.	441000с 0385730в, 441300с 0390400в, 440930с 0391012в, 440700с 0390700в, 440230с 0391000в, 440200с 0385700в, 440836с 0385400в, 441000с 0385730в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона

1	2	3	4	5
292.	450300с 0415048в, 450300с 0420000в, 445130с 0420706в, 445300с 0415600в, 450300с 0415048в	Выше 300 AGL до эшелона 2750	С	Диспетчерский район Хуторская
293.	450300с 0415048в, 450300с 0420000в, 450132с 0420054в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (450130с 0415318в) до 445609с 0415422в, 450300с 0415048в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Хуторская
294.	465054с 0443312в, 462424с 0452930в, 461330с 0451600в, 460000с 0450000в, 455436с 0450242в, 453900с 0445200в, 460012с 0434024в, 461536с 0431524в, 463836с 0431618в, 470200с 0434424в, 465700с 0442000в, 465054с 0443312в	Выше 300 AGL до эшелона 6100	С	Диспетчерский район Элиста
295.	Окружность радиусом 20 км с центром (462229с 0441926в)	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Элиста
296.	433413с 0401037в, 433742с 0400200в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 15 км с центром (434036с 0401224в) до 433429с 0401941в, далее по государственной границе до 433413с 0401037в	От земли до 2000 AGL	С	Диспетчерская зона Красная Поляна
297.	511200с 0445900в, 503700с 0454700в, 503100с 0465400в, 502236с 0472536в, далее по государственной границе 462224с 0491112в, 462130с 0491148в, 461800с 0491600в, 461400с 0492600в, 460800с 0492600в, 455500с 0493000в, 425000с 0493000в, 423800с 0500000в, 415024с 0483542в, далее по государственной границе до 432300с 0400042в, 431118с 0395500в, 415400с 0402000в, 424100с 0374300в, 424400с 0361600в, 443100с 0364000в, 445600с 0363700в, 450418с 0363418в, 451218с 0363200в, 451442с 0363542в, 451824с 0363524в, 452242с 0364100в, 452700с 0364100в, 464700с 0373000в, 465900с 0382000в, 470714с 0381406в, далее по государственной границе до 492254с 0400836в, 495900с 0412500в, 504500с 0430200в, 510600с 0433800в, 511200с 0445900в	Вне границ класса А, С	G	Район полетной информации
Самарская зона Единой системы организации воздушного движения				
298.	571800с 0475500в, 565423с 0490758в, 561400с 0510500в, 561704с 0512318в, 562500с 0521200в, 562834с 0531246в, 563000с 0534000в, 563008с 0535450в, 563014с 0541050в, 563000с 0560500в, 555055с 0573331в, 554200с 0575300в, 540200с 0584800в, 535236с 0583800в, 534306с 0580500в, 534200с 0575200в,	Выше эшелона 8100	А	Диспетчерский район

1	2	3	4	5
299.	<p>531800с 0573300в, 523500с 0581900в, 523100с 0583024в, 522712с 0584136в, 515936с 0600018в, далее по государственной границе до 502236с 0472536в, 503100с 0465400в, 503532с 0460406в, 503700с 0454700в, 511200с 0445900в, 510910с 0441902в, 510600с 0433800в, 504500с 0430200в, 513200с 0423500в, 515000с 0424118в, 522000с 0425200в, 533000с 0422800в, 535700с 0430016в, 543800с 0435100в, 544700с 0460000в, 553100с 0462500в, 554642с 0472756в, 562300с 0463452в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в</p> <p>Исключая границы диспетчерских районов аэродромов во время их работы</p>	<p>Выше эшелона 1200 до эшелона 8100 От эшелона 1200 и ниже</p>	<p>С  С На местных воздушных линиях и приграничной полосе</p>	<p>Диспетчерский район Самара, Пенза, Саратов, Оренбург, Уфа</p>
300.	<p>Исключая границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов во время их работы</p>	<p>Выше эшелона 1500 до эшелона 8100 От эшелона 1500 и ниже</p>	<p>С  С На местных воздушных линиях</p>	<p>Диспетчерский район Казань</p>
301.	<p>524500с 0554500в, 525114с 0560448в, 525748с 0562554в, 531800с 0573300в, 523500с 0581900в, 523100с 0583024в, 514458с 0580759в, 514653с 0564256в, 514742с 0552730в, 521151с 0553447в, 524245с 0554418в, 524335с 0554434в,</p>	<p>Выше эшелона 1850 до эшелона 8100</p>	<p>С</p>	<p>Диспетчерский район Оренбург</p>

1	2	3		4		5
		От эшелона 1850 и ниже	На местных воздушных линиях	С	На местных воздушных линиях	
1	524500с 0554500в		От эшелона 1850 и ниже	С		
302.	555055с 0573331в, 554200с 0575300в, 540200с 0584800в, 535236с 0583800в, 534306с 0580500в, 534200с 0575200в, 531800с 0573300в, 525748с 0562554в, 535649с 0560535в, 540702с 0560200в, 543324с 0555230в, 545508с 0562002в, 550355с 0563117в, 555055с 0573331в		Выше эшелона 2450 до эшелона 8100 От эшелона 2450 и ниже	С С	На местных воздушных линиях	Диспетчерский район Уфа
303.	521325с 0463647в, 521600с 0470500в, 521042с 0470453в, 520200с 0465456в, 520342с 0463952в, 521325с 0463647в		От земли до 200 AGL	С		Диспетчерская зона Багай-Барановка
	530112с 0470948в, 524448с 0470800в, 524300с 0473500в, 524118с 0480600в, 521824с 0480130в, 520800с 0473930в, 520500с 0473306в, 520418с 0471512в, 515900с 0471418в, 514924с 0465600в, 520042с 0462524в, 524554с 0462130в, 525912с 0462154в, 530112с 0470948в		От 200 AGL до эшелона 5200			Диспетчерский район Багай-Барановка
304.	515039с 0434912в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (513148с 0431812в) до 510600с 0433800в, 510200с 0425500в, 513200с 0423500в, 515000с 0424118в, 514700с 0431900в, 515039с 0434912в		От земли до эшелона 1200	С	Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Саратов
305.	515700с 0443300в, 512706с 0445454в, 511200с 0445900в, 510600с 0433800в, 510200с 0425500в, 513200с 0423500в, 515000с 0424118в, 514700с 0431900в, 515400с 0441800в, 515700с 0443300в		От 300 AGL до эшелона 3950	С		Диспетчерский район Балашов
			От земли до эшелона 1200	С	Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Саратов
306.	541300с 0481800в, 541400с 0482800в, 541000с 0483000в, 540700с 0481700в, 540900с 0481400в, 541300с 0481800в		От земли до эшелона 1200	С	Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Белый Ключ
			Вне времени работы	С	Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации

1	2	3	4	5
			аэродрома	МДП Ульяновск
307.	555507с 0515958в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (553348с 0520542в) до 553730с 0512812в, 553636с 0514712в, 555507с 0515958в	От земли до 900 AMSL	С	Диспетчерская зона Бегишево
308.	561400с 0510500в, 561704с 0512318в, 562500с 0521200в, 563000с 0534000в, 551100с 0532354в, 550224с 0520736в, 550354с 0513218в, 552006с 0505918в, 553000с 0505054в, 555612с 0510224в, 561400с 0510500в	От 900 AMSL до эшелона 4250		Диспетчерский район Бегишево
309.	Окружность радиусом 30 км с центром (543830с 0524800в)	От земли до 900 AMSL	С	Диспетчерская зона Бугульма
310.	550354с 0513218в, 550224с 0520736в, 551100с 0532354в, 544200с 0534800в, 542500с 0534800в, 540600с 0532554в, 540630с 0520818в, 543531с 0513410в, 543900с 0513000в, 544918с 0512648в, 550354с 0513218в	От 900 AMSL до эшелона 4250		Диспетчерский район Бугульма
311.	531800с 0504600в, 530600с 0510400в, 525654с 0504024в, 531114с 0503005в, 531600с 0503600в, 531800с 0504600в	От земли до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Бобровка
311.	525500с 0525300в, 523052с 0515341в, 525600с 0520000в, 530719с 0522431в, 525500с 0525300в	От земли до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Бузулук
312.	540630с 0520818в, 540600с 0532554в, 534100с 0534000в, 532130с 0542442в, 524700с 0540400в, 525500с 0525300в, 531554с 0520418в, 533900с 0520800в, 540630с 0520818в	От земли до эшелона 3950	С Во время работы посадочной площадки	Диспетчерская зона Бузулуслан (Главный)
312.		От земли до эшелона 1200	С Во время работы посадочной	Район полетной информации МДП Самара



1	2	3	4	5
			площадки	
313.	540630с 0520818в, 540600с 0532554в, 534100с 0534000в, 532130с 0542442в, 524700с 0540400в, 525500с 0525300в, 531554с 0520418в, 533900с 0520800в, 540630с 0520818в	От земли до эшелона 3950	С Во время работы посадочной площадки	Диспетчерская зона Бугуруслан (Северный)
		От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы посадочной площадки	Район полетной информации МДП Самара
314.	520800с 0473930в, 515942с 0473730в, 515900с 0471418в, 520418с 0471518в, 520500с 0473306в, 520800с 0473930в	От земли до эшелона 1200	С Во время работы посадочной площадки	Диспетчерская зона Вольск
			G Вне времени работы посадочной площадки	Район полетной информации МДП Саратов
315.	515000с 0462100в, 513630с 0460406в, 514100с 0455500в, 514900с 0455200в, 515000с 0462100в	От земли до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Дубки
			G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Саратов
316.	570349с 0475528в, 563400с 0475830в, 563024с 0475042в, 562052с 0474933в, 562300с 0473624в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (564218с 0475342в) до 570349с 0475528в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Йошкар-Ола
		От земли до эшелона 1500	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Казань
317.	570349с 0475528в, 563400с 0475830в, 563024с 0475042в, 562052с 0474933в, 562300с 0473624в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 40км с центром (564218с 0475342в) до 570349с 0475528в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Йошкар-Ола

1	2	3	4	5
		От земли до эшелона 1500	G Вне времени работы аэродрома	(Данилово) Район полетной информации МДП Йошкар-Ола, Казань
318.	555218с 0490430в, 555200с 0490800в, 554148с 0492848в, 555048с 0493730в, 554500с 0493942в, 554048с 0493930в, 553400с 0493530в, 552342с 0493312в, 552554с 0491248в, 552612с 0485912в, 553818с 0485730в, 554642с 0485924в, 554718с 0490400в, 555218с 0490430в	От земли до 400 AMSL	C	Диспетчерская зона Казань
	555030с 0482454в, 555018с 0483118в, 554718с 0490400в, 555218с 0490430в, 555200с 0490800в, 554148с 0492848в, 555048с 0493730в, 555310с 0500500в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км. с центром (553600с 0491606в) до 555030с 0482454в	От 400 AMSL до эшелона 2750		Диспетчерский район Казань
319.	554718с 0490400в, 555000с 0483054в, 555700с 0484100в, 555700с 0485200в, 555218с 0490430в, 554718с 0490400в	От земли до 900 AGL	C Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Казань (Юдино)
			G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Казань
320.	555200с 0490800в, 555218с 0490430в, 555700с 0485200в, 555700с 0484100в, 555948с 0484500в, 560742с 0485524в, 560648с 0490342в, 555048с 0493730в, 554148с 0492848в, 555200с 0490800в	От земли до эшелона 1500	C Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Казань (Борисоглебское)
			G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Казань
321.	531300с 0555506в, 525114с 0560448в, 524500с 0554500в, 524335с 05544434в, 524600с 0552800в, 531030с 0551700в, 531300с 0555506в	От земли до эшелона 1200	C Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Кумертау (Воротыновка)
			G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации

1	2	3	4	5
			аэродрома	МДП Уфа
322.	525114с 05604448в, 524318с 0560818в, 524100с 0560200в, 524335с 0554434в, 524500с 0554500в, 525114с 0560448в	От земли до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Кумертау (Воротыновка)
323.	531300с 0555506в, 531000с 0564000в, 525500с 0564000в, 524318с 0560818в, 531300с 0555506в	От 200AGL до эшелона 900	G Вне времени работы аэродрома С Во время работы аэродрома	Район полетной информации МДП Оренбург Диспетчерский район Кумертау (Воротыновка)
324.	514024с 0465830в, 512200с 0481700в, 511842с 0483124в, 504200с 0483200в, 503742с 0483406в, 502700с 0480800в, 503100с 0465400в, 503530с 0460406в, 504700с 0460300в, 505930с 0462800в, 511218с 0463936в, 511412с 0463830в, 512412с 0465524в, 513118с 0464930в, 514024с 0465830в	От земли до эшелона 3050	С Во время работы посадочной площадки	Диспетчерская зона Красный Кут
325.	531106с 0500006в, 530130с 0494500в, 525900с 0500000в, 530918с 0501312в, 531106с 0500006в	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы посадочной площадки	Район полетной информации МДП Саратов
326.	544200с 0532300в, 543312с 0540600в, 540500с 0534100в, 540600с 0532554в, 542400с 0531900в, 544200с 0532300в	От земли до эшелона 1500 От земли до эшелона 1200 От земли до 900 AMSL	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома С Во время работы	Диспетчерская зона Кряж Район полетной информации МДП Самара Диспетчерская зона

1	2	3	4	5
			посадочной площадки	Октябрьский
327.	512018с 0583806в, 512300с 0585900в, 511030с 0585330в, 511036с 0584000в, 512018с 0583806в	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы посадочной площадки	Район полетной информации МДП Уфа
328.	510441с 0582441в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 13 км с центром (510418с 0583548в) до 505718с 0583615в, далее по государственной границе до 510441с 0582441в 513000с 0580052в, 513000с 0583606в, 512018с 0583808в, 511046с 0584004в, 511033с 0585331в, 511030с 0585630в, 510900с 0590400в, 510300с 0590500в, 504144с 0585740в, далее по государственной границе до 510648с 0575000в, 513000с 0580052в	От земли до 200 AGL  От 200 AGL до эшелона 1200	C  G Вне времени работы аэродрома  C	Диспетчерская зона Орск (Гудрон) Район полетной информации МДП Орск Диспетчерская зона Орск
329.	520425с 0550528в, 515700с 0551800в, 515349с 0560053в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (514742с 0552730в) до 513430с 055454в, 514200с 0550548в, 515038с 0545302в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (514742с 0552730в) до 520425с 0550528в	От земли до эшелона 900	C	Диспетчерская зона Оренбург
330.	522524с 0543000в, 522200с 0543500в, 500425с 0550528в, 520034с 0551157в, 515700с 0551800в, 515608с 0553002в, 514742с 0552730в, 514653с 0564256в, 512400с 0562500в, 513707с 0553803в, 513932с 0552215в, 514200с 0550548в, 515038с 0545302в, 515335с 0544843в, 521000с 0542400в, 521400с 0541800в, 522524с 0543000в	От эшелона 900 до эшелона 1200	C	Диспетчерский район Оренбург
331.	515608с 0553002в, 515419с 0555417в, 515349с 0560053в, 515230с 0561718в, 515100с 0564612в, 514653с 0564256в, 514742с 0552730в, 515608с 0553002в 515335с 0544843в, 514200с 0550548в, 513932с 0552215в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (514230с 0550106в) до 512905с	От земли до эшелона 900 до эшелона 1850  От земли до 200 AGL	C	Диспетчерская зона

1	2	3	4	5
	0545910в, 513000с 0550000в, 513400с 0550000в, 513500с 0544700в, 513357с 0544423в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (514230с 0550106в) до 515335с 0544843в			Оренбург-2
332.	521000с 0542400в, 514200с 0550548в, 513707с 0553803в, 511400с 0562200в, 505400с 0555500в, 505800с 0550000в, 510242с 0544712в, 510500с 0541200в, 512624с 0533500в, 513100с 0532300в, 515000с 0533000в, 521000с 0542400в	От 200 AGL до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерский район Оренбург-2 Район полетной информации МДП Оренбург
333.	531751с 0451345в, 531448с 0450706в, 530858с 0452327в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (530636с 0450124в) до 531751с 0451345в	От земли до 200 AGL	С	Диспетчерская зона Пенза
334.	532600с 0443700в, 532436с 0452824в, 531751с 0451345в, 531448с 0450706в, 530858с 0452327в, 530318с 0453912в, 524054с 0452430в, 525400с 0442000в, 531700с 0442800в, 532600с 0443700в	Выше 200 AGL до эшелона 1850	С	Диспетчерский район Пенза
335.	522400с 0482400в, 523200с 0491000в, 522800с 0493200в, 522200с 0494400в, 515900с 0495000в, 514400с 0485300в, 514400с 0484600в, 515300с 0484700в, 515400с 0481900в, 521700с 0481400в, 522400с 0482400в	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Пугачев
336.	531800с 0451354в, 531448с 0450706в, 530854с 0452342в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (521748с 0434330в) до 531800с 0451354в	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Саратов
337.	523700с 0434900в, 522900с 0440500в, 522100с 0441400в, 520400с 0443000в, 515700с 0443300в, 515400с 0441800в, 514700с 0431900в, 515000с 0424118в, 522700с 0431300в, 524100с 0433500в, 523700с 0434900в	От земли до эшелона 3950	С	Диспетчерский район Ртищево
	532030с 0500500в, 531806с 0501030в, 531148с 0500348в, 531100с 0500000в, 531500с 0495000в, 531800с 0495000в, 532030с 0500500в	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома С Во время работы	Район полетной информации МДП Саратов Диспетчерская зона

1	2	3	4	5
			посадочной площадки	Рождественно
			G Вне времени работы посадочной площадки	Район полетной информации МДП Самара
338.	533600с 0504400в, 532900с 0505600в, 531600с 0503600в, 531114с 05030005в, 530800с 0502630в, 525300с 0501100в, 525900с 0500000в, 530918с 0501312в, 531812с 0502048в, 531948с 0502224в, 533230с 0503600в, 533600с 0504400в, Исключая район аэродрома Самара (Смышляевка)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Самара (Безьянка)
		От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Самара
339.	531941с 0502222в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 10 км с центром (531418с 0502242в) до 531129с 0501503в, 531812с 0502048в, 531941с 0502222в	От земли до 300 AGL	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Самара (Смышляевка)
		От земли до эшелона 2150	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Самара
340.	535330с 0501618в, 534200с 0503730в, 533230с 0503600в, 531948с 0502224в, 531812с 0502048в, 531806с 0501030в, 532030с 0500500в, 531800с 0495000в, 532400с 0493800в, 533512с 0493418в, 534000с 0494236в, 534800с 0495448в, 535330с 0501618в	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Самара (Курумоч)
	541530с 0505748в, 541118с 0510818в, 540024с 0512436в, 535436с 0513100в, 534500с 0513100в, 531648с 0512936в, 523400с 0495900в, 531500с 0490000в, 534600с 0485200в, 540200с 0491100в, 540800с 0493700в, 541400с 0493800в, 542054с 0494148в, 542224с 0500206в, 542342с 0501918в, 541530с 0505748в	От эшелона 1500 до эшелона 6100		Диспетчерский район Самара (Курумоч)
341.	542418с 0445106в, 542600с 0452000в, 541324с 0451530в, 541118с 0450854в, 542418с 0445106в	От земли до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Лямбирь
			G	Район полетной

1	2	3	4	5
342.	541823с 0445915в, 541118с 0450854в, 541324с 0451530в, 542037с 0451804в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (540730с 0451248в) до 541823с 0445915в	От земли до 200 AGL	С	информации ПИО Саранск, МДП Пенза
343.	542418с 0445106в, 541823с 0445915в, 541118с 0450854в, 541324с 0451530в, 542037с 0451804в, 542100с 0454030в, 540800с 0455000в, 534600с 0451218в, 534300с 0450200в, 534900с 0444500в, 540300с 0444300в, 542418с 0445106в	От 200 AGL до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Саранск
344.	513518с 0461620в, 513257с 0461602в, 512600с 0460300в, 512700с 0455600в, 513106с 0455600в, 513142с 0455700в, 513530с 0455048в, 513730с 0454730в, 514100с 0455100в, 514100с 0460900в, 513518с 0461620в	От земли до эшелона 1200	G	Район полетной информации МДП Пенза
345.	515906с 0455200в, 514200с 0460100в, 514200с 0460900в, 515000с 0462100в, 514824с 0462935в, 513400с 0461800в, 513257с 0461602в, 512600с 0460300в, 561609с 0455440в, 510100с 0454200в, 510300с 0453500в, 511023с 0454028в, 513106с 0455600в, 513142с 0455700в, 513530с 0455048в, 513730с 0454730в, 513830с 0454548в, 514300с 0454730в, 515842с 0454036в, 515906с 0455200в	От 200 AGL до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Саратов (Центральный)
344.	532436с 0452824в, 530318с 0453912в, 531448с 0450706в, 532436с 0452824в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Сосновка
345.	511730с 0445836в, 514100с 0451700в, 513800с 0452800в, 513830с 0454548в, 513730с 0454730в, 513530с 0455048в, 513448с 0455448в, 513142с 0455700в, 513106с 0455600в, 511023с 0454028в, 511442с 0452212в, 511730с 0445836в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Сокол
344.	532436с 0452824в, 530318с 0453912в, 531448с 0450706в, 532436с 0452824в	От земли до эшелона 1200	G	Район полетной информации МДП Пенза
345.	511730с 0445836в, 514100с 0451700в, 513800с 0452800в, 513830с 0454548в, 513730с 0454730в, 513530с 0455048в, 513448с 0455448в, 513142с 0455700в, 513106с 0455600в, 511023с 0454028в, 511442с 0452212в, 511730с 0445836в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Сокол
344.	532436с 0452824в, 530318с 0453912в, 531448с 0450706в, 532436с 0452824в	От земли до эшелона 1200	G	Район полетной информации МДП Пенза

1	2	3	4	5
346.	540500с 0480600в, 535300с 0481600в, 535400с 0483500в, 540500с 0482000в, 540500с 0480600в	От земли до эшелона 2150	аэродрома С Во время работы посадочной площадки	МДП Саратов Диспетчерская зона Солдатская Ташла
347.	Окружность радиусом 5 км с центром (533100с 0554700в)	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы посадочной площадки	Район полетной информации МДП Ульяновск
348.	534600с 0485200в, 531500с 0490000в, 530200с 0485300в, 524106с 0483236в, 524118с 0480600в, 524300с 0473500в, 533906с 0470854в, 534600с 0485200в	От земли до эшелона 900 AGL	С Во время работы посадочной площадки G Вне времени работы посадочной площадки	Диспетчерская зона Стерлитамак Район полетной информации МДП Уфа
349.	520000с 0454000в, 514300с 0454730в, 513830с 0454548в, 513800с 0452800в, 514100с 0451700в, 515000с 0451500в, 520000с 0451600в, 520000с 0454400в	От земли до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Сызрань (Троекуровка) Район полетной информации МДП Ульяновск, Самара
350.	543654с 0482724в, 543600с 0485500в, 541400с 0483300в, 541236с 0485030в,	От земли	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Тагилево Район полетной информации МДП Саратов Диспетчерская



1	2	3	4	5
	далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (541606с 0481330в) до 543654с 0482724в, Исключающая диспетчерские зоны Белый Ключ, Солдатская Ташла	до эшелона 2150		зона Ульяновск (Баратаевка)
351.	545200с 0481500в, 544918с 0485248в, 544700с 0490500в, 544400с 0493300в, 542300с 0493800в, 541300с 0492300в, 540200с 0491100в, 534600с 0485200в, 533906с 0470854в, 544832с 0463508в, 545200с 0481500в, Исключающая район аэродрома Ульяновск (Восточный)	От 200 AGL до эшелона 3050	С	Диспетчерский район Ульяновск (Баратаевка)
352.	Исключающая район аэродрома Ульяновск (Восточный) 543602с 0485420в, 543300с 0492100в, 541300с 0490900в, 541200с 0485800в, 541359с 0483314в, 543602с 0485420в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Ульяновск (Восточный)
353.	545508с 0562002в, 543324с 0555230в, 540702с 0560200в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (543324с 0555230в) до 545508с 0562002в Исключающая: 544400с 0555324в, 544642с 0554942в, 544824с 0555318в, 545218с 0555600в, 545348с 0560130в, 545018с 0560318в, 544806с 0560136в, 544400с 055324в 545508с 0562002в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (543324с 0555230в) до 540702с 0560200в, 543324с 0555230в, 545508с 0562002в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Уфа
354.	550355с 0563117в, 545800с 0570300в, 541400с 0571300в, 540200с 0570700в, 535600с 0562900в, 535649с 0560535в, 543324с 0555230в, 550355с 0563117в, 5452002в	От эшелона 1500 до эшелона 2450	С	Диспетчерский район Уфа
355.	544400с 0555324в, 544642с 0554942в, 544824с 0555318в, 545218с 0555600в, 545348с 0560130в, 545018с 0560318в, 544806с 0560136в, 544400с 0555324в	От земли до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Забельский Район полетной информации МДП Уфа
356.	521151с 0553447в, 515608с 0553002в, 515700с 0551800в, 520034с 0551157в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (515824с 0553330в) до 521151с 0553447в	От земли до эшелона 1200	С	Диспетчерская зона Чебеньки

1	2	3	4	5
1	521151с 0553447в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 25 км с центром (515824с 0553330в) до 515419с 0555417в, 515608с 0553002в, 521151с 0553447в	От земли до эшелона 1850		
357.	525000с 0544700в, 524245с 0554418в, 521151с 0553447в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 25 км с центром (515824с 0553330в) до 520034с 0551157в, 520425с 0550528в, 522200с 0543500в, 525000с 0544700в	От 200 AGL до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерский район Чебеньки Район полетной информации МДП Оренбург
358.	524245с 0554418в, 524130с 0555348в, 523642с 0560554в, 515230с 0561718в, 515349с 0560053в, 515419с 0555417в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 25 км с центром (515824с 0553330в) до 521151с 0553447в, 524245с 0554418в	От 200 AGL до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерский район Чебеньки Район полетной информации МДП Оренбург
359.	Окружность радиусом 25 км с центром (560524с 0472054в)	От земли до 400 AMSL	С	Диспетчерская зона Чебоксары
360.	562300с 0463452в, 562300с 0473624в, 562052с 0474933в, 561100с 0474736в, 561100с 0475400в, 554642с 0475706в, 554642с 0462756в, 562300с 0463452в	От 400 AMSL до эшелона 2150	С	Диспетчерский район Чебоксары
361.	514148с 0464100в, 512412с 0465524в, 510800с 0462800в, 511148с 0462948в, 511354с 0462842в, 511448с 0462436в, 511706с 0462548в, 511812с 0462012в, 511518с 0461842в, 511536с 0461648в, 512148с 0460200в, 512600с 0460300в, 513400с 0461800в, 513936с 0462942в, 514148с 0464100в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Энгельс
362.	514148с 0464100в, 513430с 0483200в, 505912с 0492024в, далее по государственной границе до 502724с 0484048в, 502700с 0480800в, 503100с 0465400в, 503700с 0454700в, 504700с 0460300в, 510354с 0455936в, 510918с 0455348в, 511536с 0455436в, 512412с 0460130в, 512600с 0460300в, 513400с	От 400 AGL до эшелона 15550 От земли	С Во время работы аэродрома G	Диспетчерский район Энгельс Район полетной

1	2	3	4	5
	0461800в, 513936с 0462942в, 514148с 0464100в	до эшелона 1200	Вне времени работы аэродрома	информации МДП Саратов
363.	510600с 0592500в, 505400с 0594712в, 505730с 0602300в, 511536с 0601830в, 511700с 0595000в, 510600с 0592500в	От земли до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Ясный
364.	571800с 0475500в, 561400с 0510500в, 562500с 0521200в, 563000с 0534000в, 563000с 0560500в, 554200с 0575300в, 540200с 0584800в, 535236с 0583800в, 534306с 0580500в, 534200с 0575200в, 531800с 0573300в, 523500с 0581900в, 515936с 0600018в, далее по государственной границе до 502236с 0472536в, 503100с 0465400в, 503700с 0454700в, 511200с 0445900в, 510600с 0433800в, 504500с 0430200в, 513200с 0423500в, 522000с 0425200в, 533000с 0422800в, 543800с 0435100в, 544700с 0460000в, 553100с 0462500в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в	Вне границ класса А, С	G Вне времени работы аэродрома G	Район полетной информации МДП Орск Район полетной информации
Екатеринбургская зона Единой системы организации воздушного движения				
365.	734000с 0684000в, 734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 684000с 0800000в, 672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 632700с 0844800в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 590000с 0735200в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 552336с 0690930в, далее по государственной границе до 515936с 0600018в, 523500с 0581900в, 531800с 0573300в, 534200с 0575200в, 534306с 0580500в, 535236с 0583800в, 540200с 0584800в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 561400с 0510500в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593200с 0452800в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 611006с 0571248в, 620000с 0593000в, 633500с 0600000в, 642200с 0601200в, 643700с 0601800в, 662800с 0632600в, 671000с 0660400в, 674500с 0672200в, 682600с 0680000в, 685200с 0664700в, 705000с 0654000в, 734000с 0684000в	Выше эшелона 8100	А (За пределами территории Российской Федерации - только в воздушном пространстве, выделенном для воздушных трасс и маршрутов зональной навигации)	Диспетчерский район
Исключая: границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов				

1	2	3	4	5
366.	<p>во время их работы</p> <p>602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 604830с 0560000в, 600000с 0560000в, 595959с 0574421в, 583000с 0582200в, 575100с 0583700в, 572500с 0565900в, 563000с 0560500в, 563014с 0541050в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 561704с 0512318в, 561400с 0510500в, 565423с 0490758в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593200с 0452800в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в</p> <p>Исключая: границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов во время их работы</p>	<p>Выше 1500 AMSL до эшелона 8100</p>	<p>С</p>	<p>Диспетчерский район</p>
367.	<p>620500с 0631200в, 611718с 0633948в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 574942с 0640824в, 572348с 0634542в, 570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552336с 0690930в, далее по государственной границе до 515936с 0600018в, 572712с 0584136в, 524900с 0585400в, 533200с 0594900в, 535336с 0592242в, 535418с 0600218в, 550612с 0604654в, 555436с 0605900в, 555500с 0595900в, 560400с 0593500в, 562700с 0590800в, 565100с 0590400в, 570418с 0591042в, 571324с 0604054в, 575918с 0601418в, 585300с 0605000в, 602500с 0602400в, 620201с 0603431в, 620500с 0631200в,</p> <p>Исключая: границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов во время их работы</p>	<p>Выше 1500 AMSL до эшелона 8100</p> <p>От земли до 1500 AMSL</p>	<p>С</p> <p>С в воздушном пространстве приграничной полосы</p>	<p>Диспетчерский район</p>
368.	<p>во время их работы</p> <p>734000с 0684000в, 734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 700000с 0791000в, 684000с 0800000в, 680130с 0805206в, 672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 662453с 0825253в, 632700с 0844800в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 603048с 0764402в, 602100с 0762900в, 593548с 0745912в, 590000с 0735200в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 554900с 0682000в, 565200с 0650200в, 570000с 0634500в, 572348с 0634542в, 574942с 0640824в, 584306с 0635032в, 590200с 0634400в, 593000с 0640800в, 604500с 0634200в, 611718с 0633948в, 620500с 0631200в, 620201с 0603431в, 620000с 0593000в, 633500с 0600000в, 642200с 0601200в, 643700с 0601800в, 650003с 0605433в, 655936с 0623452в, 662800с 0632600в, 671000с 0660400в, 674500с 0672200в, 682600с 0680000в, 685200с 0664700в, 705000с 0654000в,</p>	<p>Выше эшелона 1500 до эшелона 8100</p>	<p>С</p>	<p>Диспетчерский район</p>

1	2	3	4	5
1	<p>713018с 0661730в, 734000с 0684000в Исключая: границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов и посадочных площадок во время их работы</p> <p>611006с 0571248в, 595959с 0574421в, 600000с 0560000в, 604830с 0560000в, 611006с 0571248в</p> <p>585300с 0605000в, 575918с 0601418в, 571324с 0604054в, 570418с 0591042в, 565100с 0590400в, 562700с 0590800в, 560400с 0593500в, 554200с 0575300в, 555055с 0573331в, 563000с 0560500в, 572500с 0565900в, 575100с 0583700в, 583000с 0582200в, 585300с 0605000в</p> <p>Исключая: границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов и посадочных площадок во время их работы</p>	<p>Выше 1800 AMSL до эшелона 8100</p>	C	
369.	<p>535236с 0583800в, 535336с 0592242в, 533200с 0594900в, 524900с 0585400в, 522712с 0584136в, 523100с 0583024в, 523500с 0581900в, 531800с 0573300в, 534200с 0575200в, 534306с 0580500в, 535236с 0583800в</p> <p>Исключая: границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов и посадочных площадок во время их работы</p> <p>555436с 0605900в, 550612с 0604654в, 535418с 0600218в, 535336с 0592242в, 535236с 0583800в, 540200с 0584800в, 554200с 0575300в, 560400с 0593500в, 555500с 0595900в, 555436с 0605900в</p> <p>Исключая: границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов и посадочных площадок во время их работы</p>	<p>Выше 2100 AMSL до эшелона 8100</p> <p>Выше 2700 AMSL до эшелона 8100</p>	C	Диспетчерский район
370.	<p>620201с 0603431в, 602500с 0602400в, 585300с 0605000в, 583000с 0582200в, 595959с 0574421в, 611006с 0571248в, 620000с 0593000в, 620201с 0603431в</p> <p>Исключая: границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов и посадочных площадок во время их работы</p>	<p>От эшелона 1500 до эшелона 5800</p>	C	Узловой диспетчерский район Екатеринбург
371.	<p>572000с 0615500в, 570400с 0620200в, 565600с 0620200в, 564406с 0614912в, 562700с 0613100в, 562000с 0614000в, 561042с 0621242в, 555400с 0614400в, 555436с 0605900в, 555500с 0595900в, 560400с 0593500в, 562700с 0590800в, 565100с 0590400в, 570418с 0591042в, 572000с 0615500в</p> <p>555400с 0614400в, 554500с 0621200в, 553906с 0625718в, 552800с 0630100в, 542700с 0621900в, 544000с 0614100в, 544000с 0611600в, 544500с 0601500в, 545500с 0595100в, 551300с 0594200в, 552330с 0594600в, 553800с 0604800в,</p>	<p>Выше 300 AGL до эшелона 5800</p>	C	Узловой диспетчерский район

1	2	3	4	5
	555436с 0605900в, 555400с 0614400в			Челябинск
372.	574500с 0595400в, 574400с 0603800в, 572500с 0603000в, 572700с 0594900в, 573400с 0595400в, 574500с 0595400в	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Быньги
373.	564524с 0613200в, 564400с 0612230в, 564142с 0611630в, 563806с 0611530в, 563400с 0611500в, 563019с 0612326в, далее по дуге радиусом 45 км с центром (564436с 0604754в) до 564524с 0613200в Исключая: полосы воздушных подходов аэродрома Екатеринбург (Кольцово)	От земли до 300 AAL	G Вне времени работы аэродрома Быньги	Район полетной информации МДП Екатеринбург
374.	564524с 0613200в, 564400с 0612230в, 564142с 0611630в, 563806с 0611530в, 563400с 0611500в, 563019с 0612326в, далее по дуге радиусом 45 км с центром (564436с 0604754в), до 564524с 0613200в Исключая: район аэродрома Екатеринбург (Арамилль)	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Екатеринбург (Кольцово)
375.	581800с 0604500в, 574400с 0611500в, 574400с 0603800в, 574500с 0595400в, 575400с 0593000в, 581000с 0594300в, 581800с 0604500в	От земли до эшелона 1850	С Во время работы вертодрома	Диспетчерская зона Ива
376.	570736с 0534642в, 570330с 0535806в, 565100с 0540642в, 563008с 0535450в, 563000с 0534000в, 562834с 0531246в, 563622с 0530642в, 565000с 0525600в, 570412с 0525618в, 570900с 0530448в, 570736с 0534642в	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Ижевск
377.	571743с 0535800в, 571155с 0541724в, 565125с 0543606в, 563014с 0541050в, 563008с 0535450в, 563000с 0534000в, 562834с 0531246в, 562500с 0521200в, 572425с 0521059в, 573036с 0523830в, 571743с 0535800в 545724с 0614415в, далее по дуге радиусом 15 км с центром (545718с 0613012в) до 550135с 0611816в, 550030с 0612536в, 545724с 0614415в	От земли до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Калачево
		От земли до 300 AGL	G Вне времени работы аэродрома Калачево	Район полетной информации МДП Челябинск

1	2	3	4	5
378.	564406с 0614912в, 564200с 0620200в, 563300с 0624500в, 561436с 0624500в, 561042с 0621242в, 562000с 0614000в, 562700с 0613100в, 564406с 0614912в	От земли до эшелона 2150	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Каменск-Уральский
379.	570400с 0620200в, 570300с 0634200в, 555700с 0630000в, 561042с 0621242в, 562000с 0614000в, 562700с 0613100в, 564406с 0614912в, 565600с 0620200в, 570400с 0620200в	От земли до 1500 AMSL	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Екатеринбург
380.	Окружность радиусом 50 км с центром (583012с 0492054в)	Выше 1500 AMSL до эшелона 6700	С	Диспетчерский район Каменск-Уральский
381.	Окружность радиусом 50 км с центром (583012с 0492054в)	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Киров (Победилово)
382.	583800с 0494200в, 583900с 0500300в, 583700с 0502000в, 583300с 0501100в, 583200с 0500400в, 583400с 0500400в, 583500с 0495800в, 583100с 0494500в, 583100с 0494200в, 583700с 0494300в, 583800с 0494200в	От земли до 500 AGL	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Киров (Порошино)
383.	554312с 0643409в, 560049с 0652348в, далее по дуге радиусом 60 км с центром (552830с 0652500в) до 554312с 0643409в	От земли до эшелона 3650	С	Диспетчерская зона Курган
384.	550100с 0643300в, 544830с 0644700в, 543700с 0643200в, 543800с 0640600в, 544900с 0640300в, 545600с 0641500в, 550100с 0643300в	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Куртамыш
384.	564700с 0614300в, 564406с 0614912в, 562700с 0613100в, 563019с 0612326в, 563400с 0611500в, 563806с 0611530в, 564142с 0611630в, 564400с 0612230в, 564524с 0613200в, 564700с 0614300в	От земли до 1500 AMSL	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Курган
384.	564700с 0614300в, 564406с 0614912в, 562700с 0613100в, 563019с 0612326в,	От земли до эшелона 2150	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Логиново
		От земли	G	Район полетной

1	2	3	4	5
	далее по дуге прогив часовой стрелки радиусом 45 км с центром(564436с 0604754в), до 564524с 0613200в, 564700с 0614300в	до эшелона 1200	Вне времени работы аэродрома Логиново	информации МДП Екатеринбург
385.	552512с 0645700в, 552518с 0650700в, 551500с 0650800в, 551100с 0645100в, 550700с 0643100в, 552200с 0642800в, 552700с 0644300в, 552512с 0645700в	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Логовушка
386.	Окружность радиусом 30 км с центром (532415с 0584527в)	От земли до эшелона 2750	С	Диспетчерская зона
	535236с 0583800в, 535336с 0592242в, 533200с 0594900в, 524900с 0585400в, 522712с 0584136в, 523100с 0583024в, 523500с 0581900в, 531800с 0573300в, 534200с 0575200в, 534306с 0580500в, 535236с 0583800в	Выше 2100 AMSL до эшелона 6100		Магнитогорск Диспетчерский район Магнитогорск
387.	532600с 0591400в, 532300с 0591900в, 531900с 0591600в, 531800с 0590800в, 532100с 0590800в, 532200с 0590600в, 532500с 0590800в, 532600с 0591400в	От земли до эшелона 2750	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Магнитогорск (Агаповка)
388.	581800с 0604500в, 574400с 0611500в, 574400с 0603800в, 574500с 0595400в, 575400с 0593000в, 581000с 0594300в, 581800с 0604500в	От земли до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Нижний Тагил (Салка)
389.	590500с 0621100в, 575000с 0614000в, 574400с 0611500в, 574400с 0603800в, 574500с 0595400в, 580018с 0583330в, 591148с 0580500в, 592200с 0602800в, 590500с 0621100в	От земли до эшелона 1800 (1800 AMSL)	G Вне времени работы аэродрома Нижний Тагил (Салка) и вертодрома Ива	Район полетной информации МДП Екатеринбург
390.	Окружность радиусом 50 км с центром (575448с 0560124в)	Выше 1500 AMSL до эшелона 6100	С	Диспетчерский район Нижний Тагил (Салка)
		От земли до эшелона 2450	С	Диспетчерская зона



1	2	3	4	5
				Пермь (Большое Савино)
	584700с 0560900в, 583700с 0565800в, 581500с 0573700в, 573606с 0574000в, 572500с 0565900в, 570500с 0551900в, 573000с 0543300в, 581000с 0545900в, 583500с 0550000в, 584300с 0551200в, 584700с 0560900в	выше 600 AMSL до эшелона 6100		Диспетчерский район Пермь (Большое Савино)
391.	564900с 0531600в, 564000с 0531400в, 563622с 0530642в, 563300с 0530000в, 563300с 0524300в, 565000с 0525600в, 565000с 0525600в, 564900с 0531600в	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Пирогово
	565000с 0525600в, 563622с 0530642в, 563300с 0530000в, 563300с 0524300в, 565000с 0524300в, 565000с 0525600в	От земли до 900 AMSL	G Вне времени работы аэродрома Пирогово	Район полетной информации Пункт ПИО <sup>7)</sup> Ижевск
392.	534000с 0605348в, 533306с 0602500в, 535200с 0600700в, 540729с 0605934в, 541900с 0614000в, 542026с 0615312в, 542200с 0620800в, 540224с 0622712в, далее по государственной границе до 534018с 0605512в, 534000с 0605348в	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Троицк
		От земли до 1500 AMSL	G Вне времени работы аэродрома Троицк и приграничной полосы	Район полетной информации МДП Челябинск МДП Магнитогорск
393.	544000с 0611600в, 544000с 0614100в, 542700с 0615500в, 542026с 0615312в, 541900с 0614000в, 540729с 0605934в, 540729с 0605934в, 542300с 0604700в, 544000с 0611600в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Угрюн
394.	544300с 0594300в, 544500с 0601500в, 544000с 0611600в, 544000с 0614100в, 542700с 0621900в, 542200с 0620800в, 542026с 0615312в, 541900с 0614000в, 540729с 0605934в, 535200с 0600700в, 542300с 0593000в, 544300с 0594300в	Выше 1500 AMSL до эшелона 7300		Диспетчерский район Угрюн
395.	575500с 0561800в, 574800с 0561900в, 574800с 0561100в, 575100с 0560400в, 575300с 0560700в, 575600с 0561500в, 575500с 0561800в	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Фролово
	553700с 0613700в, 553000с 0615200в, 552700с 0615900в, 552300с 0621300в,	От земли	С	Диспетчерская

1	2	3	4	5
1	551300с 0620300в, 545554с 0615312в, 545724с 0614415в, 550030с 0612536в, 550135с 0611816в, 550324с 0610548в, 550600с 0605400в, 551812с 0604948в, 552512с 0605124в, 553318с 0612318в, 553700с 0613700в	до эшелона 2150		зона Челябинск (Баландино), Челябинск (Шагол)
396.	Окружность радиусом 30 км с центром (634118с 0664200в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Белоярский Район полётной информации Белоярский, РЦ Ханты- Мансийск
397.	Окружность радиусом 30 км с центром (635512с 0650154в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Берёзово Район полётной информации Березово, РЦ Ханты- Мансийск
398.	645411с 0681812в, 635000с 0680700в, 630210с 0673629в, 621942с 0641515в, 620916с 0633006в, 631100с 0632500в, 640300с 0635000в, 645400с 0641000в, 645411с 0681812в	Выше эшелона 1500 до эшелона 6100	С	Диспетчерский район Берёзово
399.	Окружность радиусом 30 км с центром (631154с 0642630в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Иgrim Район полётной информации Березово, РЦ Ханты- Мансийск

1	2	3	4	5
400.	Окружность радиусом 10 км с центром (560512с 0692718в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Ишим Район полётной информации Тюмень, РЦ Тюмень
401.	Окружность радиусом 30 км с центром (621124с 0743205в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Когалым Район полётной информации Сургут, ДПП Сургут
402.	655921с 0831100в, 653842с 0832515в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (654257с 0822722в) до 655921с 0831100в	От земли до эшелона 3050 От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Красноселькуп Район полётной информации Тарко-Сале, РЦ Тарко-Сале
403.	Окружность радиусом 30 км с центром (682800с 0733548в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Мыс Каменный Район полётной информации МДП Мыс Каменный, РЦ Каменный Мыс



1	2	3	4	5
		От земли до эшелона 1500	аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Ноябрьск Район полётной информации Сургут, ДПП Сургут
410.	Окружность радиусом 40 км с центром (620638с 0653650в)	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Нягань
		От земли до эшелона 1500	G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации Ханты-Мансийск, РЦ Ханты-Мансийск
411.	Окружность радиусом 40 км с центром (663524с 0663642в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Салехард
			G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации Салехард, РЦ Салехард
412.	671800с 0662125в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 80 км. с центром (663524с 0663642в) до 665246с 0645704в, 671000с 0660400в, 671800с 0662125в	Выше эшелона 1500 до эшелона 4550	С	Диспетчерский район Салехард
413.	Окружность радиусом 30 км с центром (611930с 0633618в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Советский
			G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации Советский, РЦ Ханты-Мансийск

1	2	3	4	5
414.	<p>620500с 0631200в, 611718с 0633948в, 604500с 0634200в, 601900с 0625300в, 603200с 0623300в, 610048с 0620200в, 620201с 0603431в, 620500с 0631200в</p> <p>621942с 0641515в, 614100с 0642900в, 612822с 0642925в, 611000с 0643000в, 601643с 0652703в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 40 км с центром (600612с 0644918в) до 602352с 0642431в, 601304с 0635319в, 604500с 0634200в, 611718с 0633948в, 620500с 0631200в, 620916с 0633006в, 621942с 0641515в</p> <p>612822с 0642925в, 611000с 0643000в, 605534с 0640206в далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (611930с 0633618в) до 612822с 0642925в,</p> <p>Исключая окружность радиусом 30км с центром (611930с 0633618в)</p>	<p>Выше эшелона 1500 до эшелона 4900</p> <p>Выше эшелона 1500 до эшелона 4550</p> <p>Выше 600 AMSL до эшелона 1500</p>	С	Диспетчерский район Советский
415.	<p>Окружность радиусом 40 км с центром (612036с 0732406в)</p> <p>632100с 0773000в, 605345с 0775741в, 605700с 0772300в, 605354с 0771200в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 602700с 0755000в, 603000с 0750000в, 603600с 0742000в, 604500с 0724500в, 605326с 0704747в, 610100с 0705700в, 610800с 0705643в, 612500с 0705600в, 633000с 0725200в, 640000с 0755000в, 632100с 0773000в,</p> <p>Исключая районы аэродромов: Нижневартовск, Ноябрьск</p> <p>Окружность радиусом 60 км с центром (612036с 0732406в)</p> <p>Исключая диспетчерскую зону Сургут</p> <p>Окружность радиусом 50 км с центром (621124с 0743205в)</p> <p>Исключая диспетчерскую зону Когалым</p> <p>Окружность радиусом 40 км с центром (645550с 0774840в)</p>	<p>От земли до эшелона 1500</p> <p>Выше эшелона 1500 до эшелона 7900</p> <p>Выше 600 AMSL до эшелона 1500</p> <p>Выше 600 AMSL до эшелона 1500</p> <p>От земли до эшелона 1500</p>	С	Диспетчерская зона Сургут Диспетчерский район Сургут
416.			С	Диспетчерская зона Тарко-Сале
			G	Район полётной информации Тарко-Сале, РЦ Тарко-Сале
			Во время работы аэродрома	
			Вне времени работы аэродрома	

1	2	3	4	5
417.	Окружность радиусом 45 км с центром (635912с 0820306в)	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Толька
418.	573200с 0652800в, 572700с 0654200в, 572300с 06550000в, 571900с 0655200в, 571500с 0655800в, 571100с 0655700в, 565800с 0654600в, 564612с 0652124в, 565200с 0650200в, 565441с 0643706в, 571800с 0643900в, 572800с 0645300в, 573300с 0651000в, 573200с 0652800в	От земли до эшелона 1500	G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации Тарко-Сале, РЦ Тарко-Сале
418.	575900с 0653700в, 574000с 0661200в, 572400с 0670500в, 570400с 0665500в, 565000с 0664500в, 563600с 0662200в, 563335с 0660242в, 565200с 0650200в, 570000с 0634500в, 572348с 0634542в, 574942с 0640824в, 580200с 0644700в, 575900с 0653700в	От земли до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Тюмень (Рошино)
418.	565552с 0642544в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (571006с 0651900в) до 564009с 0654120в, 565200с 0650200в, 565552с 0642544в, Исключая диспетчерскую зону Тюмень (Рошино)	Выше эшелона 1500 до эшелона 7900		Диспетчерский район Тюмень (Рошино)
419.	Окружность радиусом 10 км с центром (590900с 0685400в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Уват
419.			G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации Тюмень, РЦ Тюмень
420.	Окружность радиусом 40 км с центром (600612с 0644918в)	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Урай
420.			G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации Ханты-Мансийск,

1	2	3	4	5
				РЦ Ханты-Мансийск, РЦ Тюмень
421.	601301с 0653017в, 594300с 0655600в 592427с 0660314в, 593000с 0640800в, 601304с 0635319в, 602352с 0642431в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (600612с 0644918в) до 601301с 0653017в 661700с 0774800в, 661500с 0790000в, 653800с 0785500в, 653800с 0773700в, 661700с 0774800в	Выше эшелона 1500 до эшелона 4550 От земли до 1500 AMSL	С  G	Диспетчерский район Урай Район полётной информации Уренгой
422.	603704с 0692859в, 603624с 0685112в, 604512с 0682448в, 605154с 0681642в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (610200с 0690800в) до 603704с 0692859в Окружность радиусом 10 км с центром (564012с 0661500в)	От земли до эшелона 3050  От земли до эшелона 1500	С  С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Ханты-Мансийск Диспетчерская зона Ялуторовск Район полётной информации Тюмень, РЦ Тюмень
423.				
424.	683500с 0744800в, 682000с 0761000в, 673500с 0761000в, 674312с 0753224в далее по дуге по часовой стрелке радиусом 35 км с центром (675912 с 750600в) до 681134с 0742800в, 681442с 0743554в, 682000с 0744800в, 683500с 0744800в	От земли до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Ямбург Район полётной информации МДП Мыс Каменный, РЦ Каменный Мыс
425.	734000с 0684000в, 734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 700000с 0791000в, 684000с 0800000в, 680130с 0805200в, 672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 662453с 0825253в, 632700с 0844800в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в,	Вне границ класса А, С	G	Район полётной информации



1	2	3	4	5
1	<p>604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 590000с 0735200в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 552336с 0690930в, далее по государственной границе до 515936с 0600018в, 522712с 0584136в, 523100с 0583024в, 523500с 0581900в, 531800с 0573300в, 534200с 0575200в, 534306с 0580500в, 535236с 0583800в, 540200с 0584800в, 554200с 0575300в, 555055с 0573331в, 563000с 0560500в, 563014с 0541050в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 561704с 0512318в, 561400с 0510500в, 565423с 0490758в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593200с 0452800в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 604830с 0560000в, 611006с 0571248в, 620000с 0593000в, 633500с 0600000в, 642200с 0601200в, 643700с 0601800в, 660000с 0623200в, 662800с 0632600в, 671000с 0660400в, 674500с 0672200в, 682600с 0680000в, 685200с 0664700в, 705000с 0654000в, 734000с 0684000в</p>			
426.	<p>Новосибирская зона Единой системы организации воздушного движения</p> <p>780000с 1144500в, 762000с 1143000в, 735000с 1144400в, 720000с 1120000в, 701200с 1081100в, 691500с 1063000в, 670000с 1065500в, 653000с 1070000в, 620000с 1070000в, 611600с 1080200в, 604230с 1084654в, 591924с 1135242в, 593600с 1145142в, 582454с 1192006в, 564124с 1194000в, 553000с 1222000в, 535800с 1215900в, 533000с 1222000в, далее по государственной границе до 552336с 0690930в, 554000с 0691300в, 574200с 0711000в, 581000с 0724800в, 590000с 0735200в, 602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в, 604000с 0801000в, 605500с 0830000в, 632700с 0844800в, 663300с 0824700в, 672400с 0814000в, 684000с 0800000в, 705200с 0783500в, 715300с 0760000в, 725900с 0742800в, 734000с 0705500в, 743000с 0704100в, 752000с 0815000в, 772000с 0893000в, 780000с 1144500в</p> <p>Исключая: границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов во время их работы</p>	<p>Выше эшелона 8100</p>	<p>А (За пределами территории Российской Федерации - только в воздушном пространстве, выделенном для воздушных трасс и маршрутов зональной навигации)</p>	<p>Диспетчерский район</p>
427.	<p>605500с 0830000в, 584500с 0875600в, 572100с 0881000в, 560400с 0890500в, 554500с 0885930в, 554500с 0870000в, 543048с 0870000в, 543200с 0873000в, 540000с 0874300в, 534200с 0880700в, 533200с 0873400в, 531200с 0871800в, 524900с 0871700в, 522606с 0865506в, 523706с 0864312в, 522800с 0852300в, 520400с 0833500в, 512800с 0825500в, 512800с 0820700в, 504448с 0820700в,</p>	<p>Выше эшелона 1500 до эшелона 8100 От эшелона 1500 и ниже</p>	<p>С  С На местных</p>	<p>Диспетчерский район</p>

1	2	3	4	5
1	<p>далее по государственной границе до 552336с 0690930в, 554000с 0691300в, 555100с 0692300в, 574200с 0711000в, 581000с 0724800в, 590000с 0735200в, 602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в, 604000с 0801000в, 605500с 0830000в</p> <p>Исключая: границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов во время их работы</p>		воздушных линиях и приграничной полосе	
428.	<p>611600с 1080200в, 604230с 1084654в, 591924с 1135242в, 593600с 1145142в, 582454с 1192006в, 564124с 1194000в, 553000с 1222000в, 535800с 1215900в, 533000с 1222000в, далее по государственной границе до 520636с 0990000в, 530000с 0990000в, 540000с 0960000в, 555600с 0980000в, 572700с 0973200в, 575600с 1004100в, 580300с 1023000в, 604600с 1064200в, 611600с 1080200в</p>	<p>От эшелона 3050 до эшелона 8100</p> <p>Ниже эшелона 3050</p>	<p>С</p> <p>Вне маршрутов ОВД и приграничной полосы</p>	<p>Диспетчерский район РЦ Иркутск, РЦ Чита</p> <p>Район полетной информации РЦ Иркутск, РЦ Чита</p>
429.	<p>554500с 0870000в, 554500с 0885930в, 543436с 0884006в, 525000с 0890300в, 520500с 0883600в, 521500с 0870700в, 522606с 0865506в, 524900с 0871700в, 531200с 0871800в, 533200с 0873400в, 534200с 0880700в, 540000с 0874300в, 543200с 0873000в, 543048с 0870000в, 554500с 0870000в</p>	<p>Выше эшелона 3050 до эшелона 8100</p> <p>От эшелона 3050 и ниже</p>	<p>С</p> <p>Вне маршрутов ОВД</p>	<p>Диспетчерский район РЦ Новосибирск</p> <p>Район полетной информации МДП Кемерово, МДП Новокузнецк</p>
430.	<p>521800с 0855000в, 514200с 0845400в, 510042с 0832618в, далее по государственной границе до 504436с 0820700в, 512800с 0820700в, 512800с 0825500в, 520400с 0833500в, 522800с 0852300в, 523706с 0864312в, 522606с 0865506в, 521500с 0870700в, 521800с 0855000в</p>	<p>Выше эшелона 3350 до эшелона 8100</p> <p>От эшелона 3350 и ниже</p>	<p>С</p> <p>Вне маршрутов ОВД и приграничной полосы</p>	<p>Диспетчерский район РЦ Барнаул</p> <p>Район полетной информации МДП Барнаул</p>
431.	<p>545936с 0965958в, 535200с 1020200в, 521612с 1042318в, 515300с 1060700в, 544830с 1072630в, 514002с 1084941в, 4955542с 1075818в, далее по</p>	<p>От эшелона 3650 до эшелона 8100</p>	<p>С</p>	<p>Диспетчерский район</p>

1	2	3	4	5
	государственной границе до 520636с 0990000в, 530000с 0990000в, 540000с 0960000в, 545936с 0965958в	Ниже эшелона 3650	С На местных воздушных линиях и приграничной полосе	Диспетчерский район
432.	540000с 0960000в, 530000с 0990000в, 520636с 0990000в, далее по государственной границе до 495554с 0893948в, 510000с 0892700в, 513300с 0892000в, 520800с 0921700в, 540000с 0960000в	От эшелона 4250 до эшелона 8100 ниже эшелона 4250	С В приграничной полосе	Диспетчерский район
433.	521800с 0855000в, 521500с 0870700в, 520500с 0883600в, 513200с 0881700в, 510000с 0892700в, 495554с 0893948в, далее по государственной границе до 510042с 0832618в, 514200с 0845400в, 521800с 0855000в	Выше эшелона 5500 до эшелона 8100 От эшелона 5500 и ниже	С G Вне маршрутов ОВД и приграничной полосы	Диспетчерский район РЦ Барнаул Район полетной информации МДП Барнаул
434.	531018с 0825148в, 531330с 0824930в, 532830с 0824842в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (532148с 0833224в) до 531648с 0841642в, 531018с 0825148в	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Барнаул
435.	540136с 0824700в, 540718с 0832412в, 540400с 0835900в, 535430с 0841400в, 533030с 0843006в, 531648с 0841642в, 531018с 0825148в, 531330с 0824930в, 540136с 0824700в	Выше эшелона 1500 до эшелона 4550	С	Диспетчерский район Барнаул
436.	545300с 0833000в, 543600с 0834300в, 543000с 0832000в, 542400с 0824900в, 543000с 0822700в, 544100с 0825800в, 544500с 0830000в, 545300с 0833000в	От земли до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Бердск (Центральный) Район полетной информации МДП Новосибирск

I	2	3	4	5
437.	514900с 0854700в, 522506с 0850924в, 522800с 0852300в, 523130с 0855324в, 520600с 0862300в, 515500с 0862200в, 514700с 0860300в, 514900с 0854700в	От земли до эшелона 3350	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Горно-Алтайск Район полетной информации МДП Барнаул
438.	Окружность радиусом 50 км с центром (551612с 0860630в)	От земли до эшелона 1500	С	Диспетчерская зона Кемерово
439.	564006с 0883942в, 560400с 0890500в, 554500с 0885930в, 554500с 0870000в, 543048с 0870000в, 542700с 0854500в, 542100с 0852900в, 543400с 0844200в, 545000с 0844000в, 551400с 0844200в, 553000с 0851200в, 554300с 0851200в, 554800с 0850400в, 560500с 0860000в, 562248с 0860000в, 563500с 0871200в, 564006с 0883942в	Выше эшелона 1500 до эшелона 4550	С	Диспетчерский район Кемерово
440.	554500с 0870000в, 554500с 0885930в, 543436с 0884006в, 543200с 0873000в, 543048с 0870000в, 554500с 0870000в	Выше эшелона 3050 до эшелона 4550	С	Диспетчерский район Кемерово
441.	552200с 0860600в, 551700с 0860300в, 552200с 0851200в, 553900с 0851900в, 554100с 0853000в, 552400с 0855600в, 552200с 0860600в	От земли до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Кемерово (Северный) Район полетной информации МДП Кемерово
442.	531100с 0834300в, 532200с 0834900в, 532100с 0842400в, 530500с 0842300в, 530700с 0840100в, 531100с 0834300в	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Лесной Район полетной информации МДП Барнаул
443.	545700с 0725200в, 550100с 0724700в, 550518с 0724030в, 551100с 0715600в, 545800с 0714000в, 543536с 0714400в, 543700с 0722300в, 543930с 0724230в,	От земли до эшелона 4250	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона

1	2		3		4		5
	545700с 0725200в		От земли до эшелона 1500	аэродрома	Вне времени работы аэродрома		Марьяновка Район полетной информации МДП Омск
444.	Окружность радиусом 20 км с центром (534836с 0865236в)		От земли до 700 AMSL	С	С		Диспетчерская зона Новокузнецк (Спиченково)
445.	Окружность радиусом 50 км с центром (534836с 0865236в)		Выше 700 AMSL до эшелона 1500	С	С		Диспетчерский район Новокузнецк (Спиченково)
446.	543200с 0873000в, 540000с 0874300в, 534200с 0880700в, 533200с 0873400в, 531200с 0871800в, 524900с 0871700в, 522606с 0865506в, 525100с 0862800в, 530500с 0853700в, 532600с 0852400в, 535900с 0844500в, 541400с 0852300в, 542100с 0852900в, 542700с 0854500в, 543048с 0870000в, 543200с 0873000в, 522606с 0865506в, 524900с 0871700в, 531200с 0871800в, 533200с 0873400в, 534200с 0880700в, 540000с 0874300в, 543200с 0873000в, 543436с 0884006в, 525000с 0890300в, 520500с 0883600в, 521500с 0870700в, 522606с 0865506в, 550400с 0825900в, 550600с 0830000в, 550900с 0830100в, 551400с 0825700в, 551500с 0825500в, 551900с 0825200в, 554700с 0831500в, 554900с 0841500в, 552400с 0844300в, 550900с 0834800в, 550700с 0831700в, 550400с 0825900в		Выше эшелона 1500 до эшелона 4550	С	Во время работы аэродрома		Диспетчерская зона Новосибирск (Ельцовка)
447.	552552с 0825736в, 551900с 0825200в, 551500с 0825500в, 551400с 0825700в, 550900с 0830100в, 550600с 0830000в, 550400с 0825900в, 550700с 0831700в, 550706с 0831812в, 544806с 0831130в, 544500с 0830000в, 544100с 0825800в, 543518с 0824142в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (550200с 0823600в) до 552552с 0825736в		От земли до эшелона 1850	С	Вне времени работы аэродрома		Район полетной информации МДП Новосибирск
448.	560112с 0821542в, 560330с 0822624в, 560400с 0823124в, 560500с 0823800в, 561100с 0831200в, 560600с 0833700в, 560100с 0834800в, 560000с 0841500в,		Выше эшелона 1850	С	С		Диспетчерская зона Новосибирск (Толмачево)
				С			Диспетчерский район

1	2	3	4	5
	560300с 0844000в, 554800с 0850400в, 554300с 0851200в, 553000с 0851200в, 551400с 0844200в, 545000с 0844000в, 544300с 0841800в, 544042с 0841600в, 543200с 0840900в, 543000с 0840800в, 541430с 0840242в, 540348с 0835900в, 540718с 0832412в, 540136с 0824700в, 540136с 0814354в, 542600с 0810100в, 543624с 0810142в, 544930с 0805800в, 545600с 0805600в, 551254с 0805930в, 551924с 0810106в, 552806с 0810806в, 553700с 0811500в, 554736с 0813506в, 555500с 0815200в, 560112с 0821542в	до эшелона 5800		Новосибирск (Толмачево)
449.	551900с 0824300в, 551500с 0825500в, 551400с 0825700в, 550900с 0830100в, 550600с 0830000в, 550400с 0825900в, 550200с 0824900в, 550600с 0824600в, 550806с 0824406в, 551100с 0824130в, 551900с 0824300в	От земли до 600 AMSL	С	Диспетчерская зона Новосибирск (Северный)
450.	551418с 0735812в, 550252с 0754818в, 543800с 0752700в, 542000с 0752000в, 535700с 0750300в, 534700с 0750000в, далее по государственной границе до 540700с 0723500в, 541000с 0723500в, 542300с 0724000в, 545600с 0732100в, 550000с 0733600в, 550530с 0734600в, 551418с 0735812в	Выше эшелона 8100 до эшелона 9150 От земли до эшелона 8100	А	Диспетчерский район Омск (Северный)
451.	552218с 0732618в, 551630с 0735630в, 550000с 0740500в, 543900с 0735200в, 543500с 0733730в, 543130с 0731600в, 543930с 0724230в, 545600с 0723200в, 550936с 0724142в, 551600с 0724618в, 552324с 0730930в, 552218с 0732618в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Омск (Центральный)
452.	593500с 0761400в, 593500с 0764030в, 592900с 0771000в, 591430с 0771400в, 590730с 0771000в, 585300с 0764230в, 590600с 0754100в, 592600с 0754630в, 593500с 0761400в	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Пионерный
453.	533800с 0834218в, 535400с 0834400в, 540400с 0835900в, 535900с 0844500в, 532600с 0852400в, 530500с 0842300в, 532100с 0842400в, 533000с 0835000в, 533800с 0834218в	От земли до эшелона 1500	G Вне времени работы аэродрома С Во время работы аэродрома G Вне времени работы	Район полетной информации МДП Стрежевой Диспетчерская зона Сибирский Район полетной информации

1	2	3	4	5
			аэродрома	МДП Барнаул
454.	605700с 0772300в, 605200с 0781600в, 603800с 0782900в, 602700с 0781500в, 602000с 0780600в, 601700с 0775700в, 602200с 0773000в, 603200с 0771500в, 603912с 0765706в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Стрежевой
455.	605700с 0772300в, 604730с 0790000в, 600000с 0790000в, 595000с 0780000в, 595000с 0760000в, 600448с 0755606в, 602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в	Выше эшелона 1500 до эшелона 4550	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Стрежевой
456.	564200с 0852000в, 563700с 0853500в, 563000с 0854300в, 562300с 0854200в, 561000с 0852600в, 560300с 0851600в, 560824с 0844100в, 561052с 0844130в, 561612с 0845152в, 562400с 0845500в, 564200с 0852000в	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Томск (Богашево)
457.	570606с 0835254в, 570754с 0844412в, 570906с 0845824в, 570000с 0860000в, 560500с 0860000в, 554800с 0850400в, 560300с 0844000в, 560000с 0841500в, 560100с 0834800в, 560600с 0833700в, 561100с 0831200в, 570606с 0835254в	Выше эшелона 1500 до эшелона 4550	С Вне времени работы аэродрома	Диспетчерский район Томск (Богашево)
458.	562400с 0845500в, 561612с 0845152в, 561052с 0844130в, 560824с 0844100в, 560300с 0844000в, 560000с 0841500в, 560100с 0834800в, 560600с 0833700в, 563300с 0833600в, 562400с 0842000в, 562400с 0845500в	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Томск (Головина)
459.	550000с 0740600в, 550800с 0741200в, 552200с 0742100в, 551600с 0751300в, 550800с 0751300в, 543800с 0752700в, 542600с 0750400в, 542900с 0742300в, 550000с 0740600в	От земли до эшелона 1200	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Томск
460.	551900с 0825200в, 552400с 0831200в, 551600с 0831100в, 551400с 0830400в,	От земли до	С Во время работы вертодрома	Диспетчерская зона Калачинск
			G Вне времени работы вертодрома	Район полетной информации МДП Омск
			С	Диспетчерская

1	2	3	4	5
	551400с 0825700в, 551500с 0825500в, 551900с 0825200в	эшелона 1500	Во время работы вертодрома С Вне времени работы вертодрома во время работы аэродрома Новосибирск (Ельцовка)	зона Кубовая Диспетчерская зона Новосибирск (Ельцовка)
461.	544300с 0850000в, 545700с 0850000в, 550000с 0851200в, 545700с 0852500в, 544700с 0853000в, 543600с 0852300в, 544300с 0850000в	От земли до эшелона 1500	G Вне времени работы аэродрома Новосибирск (Ельцовка) С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Новосибирск Диспетчерская зона Танай Район полетной информации МДП Кемерово
462.	543524с 0834312в, 541800с 0834824в, 540754с 0832406в, 540212с 0824700в, 542324с 0824900в, 542924с 0832018в, 543524с 0834312в	От земли до эшелона 1200	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Евсино Район полетной информации МДП
463.	564830с 0740000в, 565700с 0740900в, 565800с 0742100в, 565230с 0743500в, 564530с 0741900в, 564830с 0740000в	От земли до 300 AMSL	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Новосибирск
464.	531904с 0913930в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (534430с 0912306в), до 533713с 0920719в, 532500с 0913300в,	От земли до эшелона 2750	G С	Район полетной информации Тара Диспетчерская зона



1	2	3	4	5
	531904с 0913930в			Абакан
465.	534100с 0921800в, 531600с 0922330в, 530848с 09222600в, 530200с 0915800в, 531904с 0913930в,, 532500с 0913300в, 533713с 0920719в, 534100с 0921800в	От земли до эшелона 2450	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Шушенское Район полётной информации МДП Абакан
466.	Окружность радиусом 50 км с центром (614036с 0962112в)	От земли до эшелона 2450	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Байкит Район полётной информации МДП Красноярск
467.	624703с 0935959в, 622500с 0973500в, 622309с 0991504в, 611320с 0985601в, 605036с 0984405в, 602200с 0981800в, 595254с 0975541в, 601930с 0955024в, 601950с 0952617в, 610100с 0932430в, 615036с 0923900в, 624703с 0935959в	От эшелона 2450 до эшелона 7600	С С С Вне времени работы аэродрома	Диспетчерский район Байкит Диспетчерский район РЦ Красноярск
468.	Окружность радиусом 40 км с центром (602124с 1021836в)	От земли до эшелона 2450	С С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Диспетчерская зона Ванавара
469.	Окружность радиусом 50 км с центром (582824с 0920648в)	От земли до эшелона 3050	С С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Енисейск Район полётной информации МДП Красноярск
470.	555200с 0934500в, 555106с 0935748в, 552300с 0942500в, 551100с 0942900в,	От земли	С G С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Енисейск Район полётной информации МДП Красноярск Диспетчерская

1	2	3	4	5
	545300с 0934100в, 552056с 0925929в, 554930с 0932900в, 555200с 0934500в	до эшелона 2450	Во время работы аэродрома G	зона Манский
471.	574942с 0944212в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (581112с 0944424в) до 580012с 0951954в, 580000с 0945100в, 574942с 0944212в	От земли до эшелона 2450	Вне времени работы аэродрома C	Район полётной информации МДП Красноярск
472.	Окружность радиусом 50 км с центром (613524с 0895824в)	От земли до эшелона 2450	C	Диспетчерская зона
473.	Окружность радиусом 50 км с центром (602224с 0930100в)	От земли до эшелона 3650	Во время работы аэродрома G	Подкаменная Тунгуска
474.	Окружность радиусом 30 км с центром (601518с 0901142в)	От земли до эшелона 2450	Вне времени работы аэродрома C	Район полётной информации МДП Красноярск
475.	Окружность радиусом 30 км с центром (582230с 0972818в)	От земли до эшелона 2450	Во время работы аэродрома G	Диспетчерская зона
			Северо-Енисейск	зона
			Rайон полётной информации МДП Красноярск	Rайон полётной информации МДП Красноярск
			C	Диспетчерская зона

1	2	3	4	5
			аэродрома	Богучаны
			G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации МДП Красноярск
476.	Окружность радиусом 40 км с центром (582854с 0990500в)	От земли до эшелона 2450	C Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Кодинск
			G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации МДП Красноярск
477.	554142с 0885918в, 554200с 0891000в, 553900с 0893200в, 553400с 0894500в, 553000с 0893500в, 551824с 0891400в, 552300с 0885400в, 554142с 0885918в	От земли до эшелона 2450	C Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона
			G Вне времени работы аэродрома	Шарыпово
478.	563300с 0903630в, 562918с 0905036в, 561700с 0910800в, 560606с 0905706в, 560000с 0902412в, 561030с 0900724в, 561712с 0900524в, 563300с 0903630в	От земли до эшелона 2450	C Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона
			G Вне времени работы аэродрома	Ачинск
479.	520900с 0935418в, 520000с 0950000в, 513400с 0951100в, 511930с 0944730в, 512048с 0940300в, 520900с 0935418в	От земли до эшелона 4250	C Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона
			G Вне времени работы аэродрома	Кызыл
480.	580000с 0972500в, 555700с 0974800в, 553200с 0945900в, 560700с 0941200в, 564900с 0935200в, 580000с 0945100в, 580000с 0972500в	От земли до эшелона 8100 Выше эшелона 8100	C A	Район полётной информации МДП Красноярск Диспетчерский район Канск (Дальний)

1	2	3	4	5
		до эшелона 22100		
481.	560105с 0930302в, 555813с 0931312в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в) до 555113с 0930413в, 555400с 0925300в, 555848с 0925300в, 560105с 0930302в	От земли до 600 AGL	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Кузнецово
482.	554200с 0900300в, 553600с 0902500в, 552400с 0905800в, 550900с 0905400в, 545900с 0895000в, 550036с 0891212в, 551600с 0891400в, 553000с 0893500в, 554200с 0900300в	От земли до 700 AGL	G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации МДП Красноярск
483.	Окружность радиусом 23 км с центром (561018с 0922936в)  560712с 0931800в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в) до 555813с 0931312в, 560448с 0924944в, далее по дуге против часовой стрелке радиусом 23 км с центром (561018с 0922936в) до 560217с 0921224в, 555249с 0915222в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в) до 562448с 0931100в, 560900с 0930700в, 560712с 0931800в  555813с 0931312в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (561018с 0922936в) до 555249с 0915222в, 560217с 0921224в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 23 км с центром (561018с 0922936в) до 560448с 0924944в, 555813с 0931312в  570242с 0924200в, 565402с 0930959в, 564409с 0933308в, 563700с 0933448в, 562448с 0931100в, 560900с 0930700в, 555200с 0934500в, 554930с 0932900в, 552056с 0925929в, 552302с 0922759в, 552502с 0913259в, 553102с 0910659в, 555902с 0911359в, 561702с 0910759в, 564502с 0914259в, 570218с 0921700в, 570242с 0924200в	От земли до эшелона 2150 От 300 AGL до 700 AGL	С Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Красноярск
484.	Окружность радиусом 50 км с центром (733100с 0802254в)	От земли до эшелона 2450	С Во время работы	Диспетчерская зона Красноярск

1	2	3	4	5
			аэродрома	Диксон
			Г Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации МДП Норильск
485.	Окружность радиусом 50 км с центром (672630с 0863724в)	От земли до эшелона 4250	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Игарка
		От земли до эшелона 2450	Г Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации МДП Норильск
486.	695042с 0873700в, 693203с 0880809в, 693000с 0880224в, 691621с 0881851в, 685257с 0875133в, 685251с 0872503в, 685215с 0870939в, 690057с 0862502в, 690827с 0862126в, 694554с 0862448в, 694657с 0864232в, 695042с 0873700в	От земли до эшелона 2150	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Норильск
487.	695042с 0873700в, 693203с 0880809в, 692336с 0882212в, 691621с 0881851в, 685257с 0875133в, 685251с 0872503в, 685215с 0870939в, 690057с 0862502в, 690827с 0862126в, 694554с 0862448в, 694657с 0864232в, 695042с 0873700в	От земли до эшелона 2450	Г Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации МДП Норильск
488.	693203с 0880809в, 692936с 0884124в, 692000с 0884500в, 691621с 0881851в, 692000с 0880224в, 693000с 0880224в, 693200с 0880812в	От земли до эшелона 2450	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Валек
			Г Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации МДП Норильск
489.	Окружность радиусом 50 км с центром (715842с 1022936в)	От земли до эшелона 2450	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Хаганга
			Г Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации РПИ Норильск
490.	Окружность радиусом 50 км с центром (642000с 1002600в)	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона

1	2	3	4	5
		От земли до эшелона 2450	аэродрома G	Тура (Горный) Район полётной информации ВРЦ Тура
491.	Окружность радиусом 40 км с центром (665018с 0882424в)	От земли до эшелона 2450	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Светлогорск
492.	Окружность радиусом 50 км с центром (654800с 0875542в)	От земли до эшелона 2750	G Во время работы аэродрома	Район полётной информации МДП Красноярск
493.	513300с 1111100в, 504400с 1100200в, 504200с 1094500в, 510100с 1085700в, 515100с 1090600в, 515500с 1100800в, 514400с 1105700в, 513300с 1111100в	От земли до эшелона 2450	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Туруханск
494.	523650с 1035150в, 523745с 1031255в, 530000с 1021500в, 531350с 1022350в, 532250с 1024750в, 532615с 1032435в, 523650с 1035150в	Выше эшелона 8100 до эшелона 10050 От эшелна 3050 до эшелона 8100	A С	Район полётной информации МДП Красноярск
		От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Бада
494.	523650с 1035150в, 523745с 1031255в, 530000с 1021500в, 531350с 1022350в, 532250с 1024750в, 532615с 1032435в, 523650с 1035150в	От земли до эшелона 8100	G Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Бада
		От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Район полетной информации МДП Чита
				Диспетчерский район Белая
			G Во время работы аэродрома	Район полетной информации

1	2	3	4	5
			аэродрома	МДП Иркутск, МДП Нижнеудинск
495.	Окружность радиусом 50 км с центром (575206с 1141400в)	Выше 1600 AGL до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерский район Болайбо Район полетной информации ВМДП Болайбо
496.	573627с 1135420в, далее по дуге по часовой радиусом 35 км с центром (575206с 1141400в), 580602с 1135007в, 580030с 1141718в, 580416с 1142450в, далее по дуге по часовой стрелкерадиусом 25 км с центром (575206с 1141400в), 574750с 1143756в, 573627с 1135420в	От земли до 1600 AGL	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Болайбо Район полетной информации ВМДП Болайбо
497.	562222с 1032900в, 554254с 1031106в, 552639с 1022023в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 110 км с центром (562218с 1014112в) до 562222с 1032900в	От эшелона 2150 до эшелона 6100	С	Диспетчерский район Братск
498.	562222с 1032900в, 554254с 1031106в, 552639с 1022023в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 110 км с центром (562218с 1014112в) до 562222с 1032900в	От эшелона 2150 до эшелона 6100	С	Диспетчерский район Братск
499.	Окружность радиусом 50 км с центром (562218с 1014112в)	От земли до эшелона 2150	С	Диспетчерская зона Братск
500.	Окружность радиусом 25 км с центром (592800с 1123300в)	От земли до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Витим Район полетной информации МДП Киренск
501.	502000с 1043700в, 502100с 1041500в, 504700с 1041000в, 513600с 1052500в, далее по берегу озера Байкал , 515300с 1060700в, 512500с 1064000в, 511800с	От земли до эшелона 7900	С Во время работы	Диспетчерская зона

1	2	3		4		5
		От земли до эшелона 3050	аэродрома G	Вне времени работы аэродрома за исключением приграничной полосы	аэродрома G	Район полетной информации МДП Улан-Удэ, МДП Чита
502.	1073300в, 511600с 1075400в, 511300с 1083630в, 502500с 1083800в, 501300с 1075400в, 500900с 1070400в, далее по государственной границе до 502000с 1043700в	Выше эшелона 8100 до эшелона 17350	A	Диспетчерский район Домна		
	520200с 1123300в, 515800с 1125900в, 515700с 1130800в, 515000с 1132800в, 514200с 1134300в, 513200с 1135200в, 511200с 1134300в, 510300с 1125400в, 511200с 1121800в, 514200с 1114700в, 520200с 1120000в, 520200с 1123300в	От эшелона 3050 до эшелона 8100	C	Диспетчерская зона Домна		
		От земли до эшелона 3050	C	Диспетчерская зона Домна		
503.	Окружность радиусом 30 км с центром (611630с 1080136в)	От земли до эшелона 2750	C	Диспетчерская зона Ербогачен		
	610618с 1073536в, 611630с 1080136в, 610300с 1081942в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (611630с 1080136в) до геоточки 610618с 1073536в	От земли до эшелона 2750	G	Район полетной информации МДП Чита		
504.	530900с 1034700в, 525700с 1051300в, 521800с 1052000в, 520200с 1052500в, 513436с 1050942в, 512706с 1043612в, 514300с 1034100в, 521200с 1031600в, 522600с 1031200в, 523742с 1031254в, 522900с 1035400в, 523648с 1035148в, 530900с 1034000в, 530900с 1034700в	От эшелона 1500 до эшелона 6100	C	Диспетчерский район Иркутск		
505.	523648с 1035148в, 523619с 1035513в, 523313с 1040218в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (521602с 1042341в) до 522758с	От 200 AGL до эшелона 1500	C	Диспетчерская зона		





1	2	3	4	5
511.	560800с 1104200в, 554800с 1104400в, 553836с 1101524в, 551600с 1094600в, 552200с 1091100в, 552200с 1084500в, 554442с 1084642в, 560600с 1085000в, 560800с 1104200в	От эшелона 3050 до эшелона 6100	аэродрома С	МДП Братск Диспетчерский район Нижнеангарск
512.	Окружность радиусом 30 км с центром 554806с 1093536в	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Нижнеангарск Район полетной информации ВМДП Нижнеангарск
513.	552600с 0992300в, 551400с 0994100в, 543700с 0994000в, 542700с 0992200в, 543100с 0985500в, 544200с 0981400в, 551100с 0975600в, 552200с 0983700в, 552600с 0992300в	От земли до эшелона 2450	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Нижнеудинск Район полетной информации МДП Нижнеудинск
514.	522848с 1042436в, 523342с 1041606в, 525130с 1040824в, 525130с 1042554в, 524830с 1044012в, 524042с 1044224в, 522930с 1043630в, 522848с 1042436в	От 200 AGL до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Оек Район полетной информации Иркутск
515.	510600с 1143200в, 513800с 1142100в, 514200с 1151700в, 513500с 1163700в, 511700с 1175300в, 505600с 1175700в, 500100с 1172800в, 500500с 1170300в, 500700с 1164200в, 500700с 1153700в, 500700с 1150700в, 503100с 1143400в, 510600с 1143200в	Выше эшелона 8100 до эшелона 12200 От эшелона 3050 до эшелона 8100	А С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Степь Диспетчерская зона Степь

1	2	3	4	5
			G Вне времени работы аэродрома за исключением приграничной полосы	Район полетной информации МДП Чита
516.	561100с 1133600в, 564100с 1134300в, 570100с 1155300в, 562700с 1163600в, 560300с 1155200в, 555800с 1142500в, 561100с 1133600в	От эшелона 3050 до эшелона 5500	С	Диспетчерский район Таксимо
517.	Окружность радиусом 30 км с центром (562142с 1145536в)	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Таксимо
518.	522706с 1065312в, 522200с 1075336в, 522000с 1093600в, 520000с 1090000в, 511300с 1083630в, 511600с 1075400в, 511800с 1073300в, 512500с 1064000в, 515300с 1060700в, 521748с 1063506в, 522706с 1065312в	От эшелона 3050 до эшелона 6100	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Улан-Удэ
519.	520600с 1073748в, 520000с 1080054в, 515124с 1080524в, 514000с 1075330в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 35 км с центром (514830с 1072618в), до 520600с 1073748в	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерский район Улан-Удэ (Мухино)
520.	520200с 1083000в, 515125с 1083900в, 513900с 1084500в, 511300с 1083630в, 511600с 1075400в, 511900с 1073500в, 513800с 1073300в, 515015с 1073800в, 515600с 1074400в, 520200с 1083000в	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Улан-Удэ (Мухино)
520.	520200с 1083000в, 515125с 1083900в, 513900с 1084500в, 511300с 1083630в, 511600с 1075400в, 511900с 1073500в, 513016с 1073350в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 35 км с центром (514830с 1072618в), до 514000с 1075330в, 515124с 1080524в, 515824с 1080142в, 520200с 1083000в	От земли	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Улан-Удэ
520.	Окружность радиусом 50 км с центром (565124с 1054348в)	От земли	С	Диспетчерская

1	2	3	4	5
		до эшелона 3350	Во время работы аэродрома	зона Усть-Кут
521.	562300с 1173600в, 565200с 1173500в, 570800с 1181200в, 572100с 1190700в, 564100с 1191200в, 562700с 1185600в, 562300с 1173600в	От земли до эшелона 3050	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации ВМДП Усть-Кут
522.	Окружность радиусом 60 км с центром (520136с 1131818в)	От земли до эшелона 5500	C Во время работы аэродрома	Диспетчерский зона Чара
523.	Окружность радиусом 40 км с центром (520136с 1131818в) Исключая РПИ Кенон и Арахлей	От земли до эшелона 3050	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Чита, МДП Бодайбо
524.	Окружность радиусом 60 км с центром (520136с 1131818в)	От эшелона 2450 до эшелона 3950	C	Диспетчерский район Чита (Кадала)
525.	Окружность радиусом 40 км с центром (520136с 1131818в) Исключая РПИ Кенон и Арахлей	От земли до эшелона 2450	C Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Чита (Кадала)
526.	Окружность радиусом 40 км с центром (520136с 1131818в) Исключая РПИ Кенон и Арахлей	От земли до эшелона 2450	G Вне времени работы аэродромов Чита (Кадала), Чита (Черемушки), Домна, Каштак	Район полетной информации МДП Чита
527.	Окружность радиусом 40 км с центром (520136с 1131818в) Исключая РПИ Кенон и Арахлей	Выше эшелона 8100 до эшелона 10050	A	Диспетчерский район Чита (Черемушки)
528.	Окружность радиусом 40 км с центром (520136с 1131818в) Исключая РПИ Кенон и Арахлей	От эшелона 3050 до эшелона 8100	C	Диспетчерская зона Чита (Черемушки)
529.	Окружность радиусом 40 км с центром (520136с 1131818в) Исключая РПИ Кенон и Арахлей	От земли до эшелона 3050	C Во время работы	Диспетчерская зона

1	2	3	4		5
			аэродрома		
			G	Вне времени работы аэродромов Чита (Черемушки), Чита (Кадала), Домна, Каштак	Чита (Черемушки) Район полетной информации МДП Чита
525.	514200с 1114700в, 523900с 1122200в, 523900с 1131400в, 523600с 1135100в, 515900с 1140500в, 511200с 1134200в, 511200с 1121800в, 514200с 1114700в Исключая РПИ Арахлей 521200с 1132300в, 520800с 1132700в, 520500с 1132900в, 520220с 1132500в, 520300с 1132300в, 521200с 1132300в	От земли до эшелона 10050	C	Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Чита (Черемушки)
526.	522200с 1131700в, 521300с 1133100в, 520800с 1132700в, 521200с 1132300в, 521900с 1131700в, 520600с 1124500в, 520600с 1123900в, 521100с 1123900в, 522000с 1130500в, 522200с 1131700в	От земли до 200 AGL	G	Вне маршрутов ОВД, вне времени работы аэродрома Чита (Черемушки)	Район полетной информации Кенон, МДП Чита
527.	534100с 0921800в, 533700с 0925400в, 532200с 0931500в, 530730с 0925700в, 531600с 0922330в, 534100с 0921800в	От земли до 200 AGL	G	Вне маршрутов ОВД	Район полетной информации Арахлей, МДП Чита
528.	780000с 1144500в, 762000с 1143000в, 735000с 1144400в, 720000с 1120000в, 701200с 1081100в, 691500с 1063000в, 670000с 1065500в, 653000с 1070000в, 620000с 1070000в, 611600с 1080200в, 604230с 1084654в, 591924с 1135242в, 593600с 1145142в, 582454с 1192006в, 564124с 1194000в, 553000с 1222000в, 535800с 1215900в, 533000с 1222000в, далее по государственной границе до 552336с 0690930в, 554000с 0691300в, 574200с 0711000в, 581000с 0724800в, 590000с 0735200в, 602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в, 604000с 0801000в, 605500с 0830000в, 632700с 0844800в, 663300с 0824700в, 672400с 0814000в, 684000с 0800000в, 705200с 0783500в,	От земли до 1200 AGL	G	Вне границ классов А, С	Район полетной информации Ермаковское (Нижний Суэзук) Район полетной информации

1	2	3	4	5
1	<p>715300с 0760000в, 725900с 0742800в, 734000с 0705500в, 743000с 0704100в, 752000с 0815000в, 772000с 0893000в, 780000с 1144500в</p>			
Хабаровская зона Единой системы организации воздушного движения				
529.	<p>873800с 1685824з, 650000с 1685824з, 640300с 1721200з, 600000с 1800000в, 540000с 1690000в, 450000с 1500000в, 430000с 1465000в, 431200с 1461300в, далее по государственной границе до 442700с 1454400в, 443000с 1454000в, 454500с 1420000в, 454500с 1400000в, 403300с 1360000в, 403000с 1355600в, 414000с 1313100в, 421730с 1304130в, далее по государственной границе до 533000с 1222000в, 535800с 1215900в, 553000с 1222000в, 564124с 1194000в, 582454с 1192006в, 593600с 1145142в, 591924с 1135242в, 604230с 1084654в, 620000с 1070000в, 670000с 1065500в, 691500с 1063000в, 720000с 1120000в, 735000с 1144400в, 780000с 1144500в, 873800с 1685824з</p> <p>Исключая: границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов во время их работы</p>	<p>Выше эшелона 8100</p>	<p>А (За пределами территории Российской Федерации - только в воздушном пространстве, выделенном для воздушных трасс и маршрутов зональной навигации)</p>	<p>Диспетчерский район</p>
530.	<p>620000с 1450000в, 610000с 1460000в, 580000с 1454500в, 562500с 1432500в, 560000с 1460000в, 545212с 1500000в, 450000с 1500000в, 430000с 1465000в, 431200с 1461300в, далее по государственной границе до 442700с 1454400в, 443000с 1454000в, 454500с 1420000в, 454500с 1400000в, 403300с 1360000в, 403000с 1355600в, 414000с 1313100в, 421730с 1304130в, далее по государственной границе до 533000с 1222000в, 535800с 1215900в, 553000с 1222000в, 544000с 1281000в, 545100с 1292200в, 561000с 1310000в, 565500с 1312400в, 571600с 1314000в, 580000с 1320000в, 591000с 1352000в, 594500с 1381000в, 620000с 1420000в, 620000с 1450000в</p> <p>Исключая: границы диспетчерских зон и диспетчерских районов аэродромов во время их работы</p>	<p>От эшелона 5200 до эшелона 8100</p> <p>От эшелона 5200 и ниже</p>	<p>С В воздушном пространстве над территорией Российской Федерации</p> <p>С На воздушных трассах, местных воздушных линиях и приграничной полосе</p>	<p>Диспетчерский район</p>
531.	<p>530554с 1370048в, 523754с 1400248в, 522242с 1402648в, 514500с 1413500в, 510800с 1413000в, 505600с 1404000в, 484700с 1403200в, 482000с 1400200в, 485300с 1380300в, 484254с 1364812в, 483500с 1364900в, 482000с 1364700в, 474300с 1363700в, 470700с 1355100в, 464930с 1353500в, 445000с 1344636в, 445000с 1340100в, 445500с 1335200в, 450924с 1330742в, далее по</p>	<p>От эшелона 2450 до эшелона 5200</p> <p>От эшелона 2450 и ниже</p>	<p>С</p> <p>С На местных воздушных линиях</p>	<p>Диспетчерский район</p>

1	2	3	4	5
I			и приграничной полосе	5
532.	<p>государственной границе до 485224с 1304012в, 494530с 1295100в, 510000с 1303000в, 500200с 1321100в, 514000с 1340000в, 513742с 1354554в, 530554с 1370048в</p> <p>515800с 1363100в, 520000с 1374000в, 505020с 1372100в, 500000с 1375000в, 480000с 1360000в, 474000с 1355000в, 474000 с 1344317в, далее по государственной границе до 481800с 1335800в, 485200с 1341118в, 490500с 1342800в, 490000с 1350500в, 493300с 1351112в, 494500с 1351112в, 495700с 1351100в, 501000с 1362500в, 504000с 1364000в, 512400с 1362000в, 513300с 1363000в, 515800с 1363100в,</p> <p>524054с 1272618в, 530200с 1284000в, 522900с 1305300в, 510000с 1303000в, 494530с 1295100в, 495900с 1273100в, далее по государственной границе до 504800с 1271300в, 524054с 1272618в</p>	<p>От 300 AGL до эшелона 2450</p> <p>От 300 AGL и ниже</p> <p>От 300 AGL до эшелона 5200</p> <p>От 300 AGL и ниже</p>	<p>С</p> <p>С</p> <p>На местных воздушных линиях и приграничной полосе</p> <p>С</p> <p>С</p> <p>На местных воздушных линиях и приграничной полосе</p>	Диспетчерский район
533.	<p>450924с 1330742в, 445500с 1335200в, 445000с 1340100в, 444900с 1361700в, 444000с 1363900в, 431700с 1380000в, 403300с 1360000в, 403000с 1355600в, 414000с 1313100в, 421730с 1304130в, далее по государственной границе до 450924с 1330742в</p>	<p>От 2150 AMSL до эшелона 5200</p> <p>От 2150 AMSL и ниже</p>	<p>С</p> <p>В воздушном пространстве над территорией Российской Федерации</p> <p>С</p> <p>На местных воздушных линиях и приграничной полосе</p>	Диспетчерский район
534.	<p>450924с 1330742в, 445500с 1335200в, 445000с 1340100в, 444900с 1361700в, 444000с 1363900в, 435040с 1353024в, 434500с 1340000в, 432000с 1333500в, 424000с 1330000в, 424000с 1323000в, 421730с 1304130в, далее по государственной границе до 450924с 1330742в</p>	<p>От 1700 AMSL до 2150 AMSL</p> <p>От 1700 AMSL и ниже</p>	<p>С</p> <p>На местных воздушных линиях и приграничной полосе</p> <p>С</p> <p>С</p> <p>На местных</p>	Диспетчерский район

1	2	3	4	5
			воздушных линиях и приграничной полосе	
	450924с 1330742в, 445500с 1335200в, 445000с 1332500в, 441000с 1324000в, 434000с 1324342в, 424000с 1323000в, 421730с 1304130в, далее по государственной границе до 450924с 1330742в	от 300 AGL до 1700 AMSL от 300 AGL и ниже	С С На местных воздушных линиях и приграничной полосе	
535.	565900с 1380700в, 564800с 1382800в, 563154с 1383624в, далее по государственной границе до 560054с 1380036в, 560800с 1373312в, 563600с 1371500в, 565900с 1380700в	От земли до эшелона 4250 От земли до эшелона 5200 вне приграничной полосы	С G Во время работы аэродрома Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Аян Район полетной информации МДП Николаевск-на-Амуре, РЦ Хабаровск
536.	504800с 1271300в, 505500с 1273600в, 504100с 1274200в, 503400с 1275200в, 502700с 1275000в, 501900с 1275200в, 501700с 1275600в, 501200с 1275600в, 500436с 1275712в, 495900с 1273100в, далее по государственной границе до 504800с 1271300в 504800с 1271300в, 505500с 1273600в, 503800с 1280200в, 501318с 1280842в, 500600с 1280400в, 500436с 1275712в, 495900с 1273100в, далее по государственной границе до 504800с 1271300в	От земли до эшелона ниже 1850 От эшелона 1850 до эшелона 3650	С С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Благовещенск Диспетчерский район Благовещенск Диспетчерская зона Богородское
537.	523755с 1400249в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 70 км с центром (530900с 1403812в) до 523249с 1405557в, 520430с 1405030в, 520530с 1401200в, 523755с 1400249в	От земли до эшелона 3650 От земли до эшелона ниже 2450	С G Во время работы аэродрома Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Богородское Район полетной информации МДП



1	2	3	4	5
538.	523755с 1400249в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 70 км с центром (530900с 1403812в) до 523249с 1405557в, 520430с 1405030в, 520530с 1401200в, 515854с 1391030в, 521412с 1390106в, 523755с 1400249в	От 1350 AMSL до эшелона 4250 От 1350 AMSL и ниже на МВЛ	С Во время работы аэродрома	Николаевск-на-Амуре Диспетчерский район Богородское
539.	452700с 1475500в, 450500с 1482000в, 443100с 1472700в, 445200с 1465700в, 452700с 1475500в	От 1350 AMSL до эшелона ниже 2450	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Николаевск-на-Амуре
540.	452700с 1475500в, 450500с 1482000в, 443100с 1472700в, 445200с 1465700в, 452700с 1475500в	От земли до эшелона 6100	С	Диспетчерская зона Буревестник
540.	464000с 1500000в, 454940с 1511549в, 450000с 1500000в, 434321с 1475557в, 450000с 1460000в, 464000с 1500000в	От 1850 AMSL до эшелона 6100 над территорией Российской Федерации от 1850 AMSL и ниже в приграничной полосе	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Буревестник
		От земли до эшелона ниже 5200 (над территорией Российской Федерации-вне-приграничной полосы. От земли и выше	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Южно-Сахалинск, РЦ Хабаровск

1	2	3	4	5
		над открытым морем)		
541.	444300с 1333400в, 443000с 1340200в, 441000с 1334500в, 434800с 1332100в, 440300с 1325200в, 444300с 1333400в	От земли до эшелона 8100	С	Диспетчерская зона Варфоломеевка
542.	434507с 1322429в, 432524с 1324130в, 430424с 1314936в, 432418с 1313450в, 434507с 1322429в	От земли до высоты ниже 1500 AMSL по согласованию с органом ОВД аэродрома Центральная (Угловая)	С	Диспетчерская зона Владивосток (Кневичи)
543.	434943с 1323542в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 60 км с центром (432354с 1320848в) до 431959с 1312445в, 432418с 1313450в, 434507с 1322429в, 434943с 1323542в	От 1500 AMSL до эшелона 2450 по согласованию с органом ОВД аэродрома Центральная (Угловая)	С	Диспетчерский район Владивосток (Кневичи)
	441200с 1330700в, 435300с 1331500в, 432400с 1332100в, 422530с 1321112в, 422212с 1314000в, 423300с 1311300в, 425100с 1305330в, далее по государственной границе до 431400с 1311148в, 441200с 1330700в	От эшелона 2450 до эшелона 6700		
544.	441454с 1315254в, 440948с 1321412в, 433654с 1315754в, 434142с 1313748в, 441454с 1315254в	Выше эшелона 8100 до эшелона 21050	А	Диспетчерская зона
		От земли до эшелона 8100 по согласованию с органом ОВД аэродрома	Во время работы аэродрома С	Воздвиженка

1	2	3	4	5
		Галенки		
545.	442536с 1314112в, 442348с 1315612в, 434324с 1314818в, 434754с 1313318в, 442536с 1314112в	От земли до эшелона 8100 по согласованию с органом ОБД аэродрома Воздвиженка	С	Диспетчерская зона Галенки
546.	483512с 1352624в, 482924с 1352800в, 481600с 1352100в, 481742с 1350530в, 482400с 1351148в, 483512с 1352624в	От земли до 500 AMSL по согласованию с органом ОБД аэродрома Хабаровск (Центральный)	С	Диспетчерская зона Гаровка-2
547.	540800с 1264000в, 535854с 1272836в, 533836с 1280630в, 531600с 1270800в, 532900с 1262700в, 540800с 1264000в	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Зея
548.	511000с 1424100в, 505200с 1430900в, 502500с 1431800в, 501400с 1421000в, 505300с 1421000в, 510300с 1421600в, 511000с 1424100в	От земли до эшелона ниже 5200	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации ВМДП Зея РЦ Хабаровск
549.	511000с 1424100в, 505200с 1430900в, 502500с 1431800в, 501400с 1421000в, 505300с 1421000в, 510300с 1421600в, 511000с 1424100в	От земли до эшелона ниже 4250	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Зональное
549.	515314с 1441635в, 510000с 1443800в, 484600с 1453400в, 483000с 1450000в, 491300с 1430600в, 491136с 1422200в, 491100с 1420500в, 490800с 1413000в, 493800с 1413000в, 510800с 1413000в, 514500с 1413500в, 514800с 1431000в,	От земли до эшелона ниже 4250	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Южно-Сахалинск, РЦ Хабаровск
549.	515314с 1441635в, 510000с 1443800в, 484600с 1453400в, 483000с 1450000в, 491300с 1430600в, 491136с 1422200в, 491100с 1420500в, 490800с 1413000в, 493800с 1413000в, 510800с 1413000в, 514500с 1413500в, 514800с 1431000в,	От эшелона 4250 до эшелона 6100 от эшелона 4250 и	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Зональное

1	2	3	4	5
1	515314с 1441635в	ниже на воздушных трассах, МВЛ и приграничной полосе над территорией Российской Федерации От земли до эшелона ниже 5200 над территорией Российской Федерации вне приграничной полосы От земли и выше над открытым морем	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Южно- Сахалинск, РЦ Хабаровск
550.	Окружность радиусом 28 км с центром (522630с 1362900в)	От земли до эшелона 3950	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Им. Полины Осипенко
	524025с 1363834в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 28 км с центром (522630с 1362900в) до 521345с 1361549в, 524025с 1363834в	От земли до эшелона ниже 2450	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Хабаровск, РЦ Хабаровск
	521345с 1361549в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 28 км с центром (522630с 1362900в) до 524025с 1363834в, 521345с 1361549в	От земли до эшелона ниже 5200	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Им. Полины
551.	530000с 1362000в, 524200с 1373200в, 522800с 1370000в, 515800с 1363100в, 521000с 1354000в, 530000с 1362000в	От 300 AGL до высоты ниже 1850	С Во время работы аэродрома	

1	2	3	4	5
		AMSL От 300 AGL и ниже на МВЛ		Осипенко
	534200с 1353200в, 534000с 1361500в, 530554с 1370048в, 524200с 1373200в, 522600с 1374000в, 522800с 1370000в, 515800с 1363100в, 513300с 1363000в, 512400с 1362000в, 513742с 1354554в, 514000с 1354000в, 520700с 1352100в, 534200с 1353200в	От 1850 AMSL до эшелона 4250 от 1850 AMSL и ниже на МВЛ		
552.	534200с 1353200в, 534000с 1361500в, 530554с 1370048в, 513742с 1354554в, 514000с 1354000в, 520700с 1352100в, 534200с 1353200в	От 300 AGL до эшелона ниже 5200	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Хабаровск, РЦ Хабаровск
	530554с 1370048в, 524200с 1373200в, 522600с 1374000в, 522800с 1370000в, 515800с 1363100в, 513300с 1363000в, 512400с 1362000в, 513742с 1354554в, 530554с 1370048в	От 300 AGL до высоты ниже 2450 AMSL		
553.	Окружность радиусом 30 км с центром (441618с 1350142в)	От земли до эшелона 3350	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Кавалеро
		От земли до высоты ниже 1700 AMSL	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Владивосток
554.	550900с 1353500в, 550300с 1354300в, 545100с 1351600в, 545700с 1350700в, 550900с 1353500в	От земли до высоты 1200 AMSL	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Киран
		От земли до высоты 2600 AMSL	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Николаевск-на- Амуре (КДП МВЛ с РЗО Чумикан)
555.	511354с 1370000в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 70 км с	От земли	С	Диспетчерская

1	2	3	4	5
		до эшелона 8100		зона Комсомольск-на-Амуре (Дземги)
556.	505130с 1365624в, 502800с 1370000в, 501200с 1370242в, 495751с 1365001в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (502432с 1365602в) до 505130с 1365624в	От земли до эшелона 4250	С	Диспетчерская зона Комсомольск-на-Амуре (Хурба)
557.	513300с 1363000в, 511227с 1372656в, 505020с 1372100в, 501034с 1374400в, 495300с 1370900в, 495100с 1364500в, 500636с 1360505в, 501138с 1361904в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 50 км с центром (502432с 1365602в) до 495751с 1365001в, 501200с 1370242в 502800с 1370000в, 505130с 1365624в, далее по дуге против часовой стрелки радиусом 50 км с центром (502432с 1365602в) до 504944с 1364059в, 512400с 1362000в, 513300с 1363000в, 511227с 1372656в, 505600с 1381100в, 501600с 1375500в, 501034с 1374400в, 505020с 1372100в, 511227с 1372656в	От 300 AGL до эшелона 2750 От 300 AGL и ниже на МВЛ	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Комсомольск-на-Амуре (Хурба)
		От 1200 AMSL до эшелона 2750 От 1200 AMSL и ниже на МВЛ		
		От 1850 AMSL до эшелона 2750 От 1850 AMSL и ниже на МВЛ		
		От 1200 AMSL до эшелона ниже 2450	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Хабаровск
		От 1850 AMSL до эшелона ниже 2450		
558.	Окружность радиусом 30 км с центром 572706с 1323139в	От земли до эшелона ниже 2450	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Мар-Кюель
		От земли до эшелона ниже 2450	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП

1	2	3	4	5
				Николаевск-на-Амуре
559.	580000с 1320000в, 582518с 1330854в, 575500с 1342200в, 573600с 1345300в, 571000с 1343000в, 565000с 1324000в, 571600с 1314000в, 580000с 1320000в	От эшелона 2450 до эшелона 6100	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Мар-Кюель
		От эшелона 2450 до эшелона ниже 5200	G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации МДП Хабаровск
560.	Окружность радиусом 30 км с центром (573830с 1360942в)	От земли до эшелона ниже 2450	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Нелькан
561.	582454с 1361024в, 572518с 1371300в, 570000с 1370000в, 571000с 1343000в, 573600с 1345300в, 575500с 1342200в, 582454с 1361024в		G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации МДП Николаевск-на-Амуре
		От эшелона 2450 до эшелона 6100	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Нелькан
		От эшелона 2450 до эшелона ниже 5200	G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации РЦ Хабаровск
562.	432042с 1331036в, 432118с 1333148в, 425206с 1335336в, 424824с 1334318в, 424024с 1330218в, 424400с 1325100в, 425454с 1324806в, 431312с 1325836в, 432042с 1331036в	Выше эшелона 8100 до эшелона 11300	А Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Николаевка (Приморская)
		От земли до эшелона 8100	С	
563.	532136с 1395000в, 532118с 1404600в, 531006с 1412600в, 524000с 1411500в, 523249с 1405557в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (530900с 1403812в) до 523755с 1400249в, 530748с 1395006в, 531136с 1395242в, 532000с 1394000в, 532136с 1395000в	От земли до высоты ниже 1200 AMSL	С	Диспетчерская зона Николаевск-на-Амуре
564.	Окружность радиусом 70 км с центром (530900с 1403812в)	От 1200 AMSL	С	Диспетчерский

1	2	3	4	5
		до эшелона 6100		район Николаевск-на- Амуре
565.	550336с 1403600в, 541800с 1421500в, 531500с 1414900в, 514500с 1413500в, 513230с 1395154в, 515854с 1391030в, 522600с 1374000в, 524200с 1373200в, 531700с 1381500в, 550336с 1403600в	От эшелона 2450 до эшелона 6100 над территорией Российской Федерации	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Ноглики
566.	520600с 1425000в, 520600с 1432600в, 514500с 1433500в, 5123300с 1432000в, 512400с 1424800в, 515100с 1424100в, 520600с 1425000в	От земли до эшелона 3650 вне приграничной полосы	G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации МДП Южно- Сахалинск (КДП МВЛ с РЗО Зональное) РЦ Хабаровск КДП МВЛ с РЗО <sup>8</sup> ) Оха
566.	523300с 1422500в, 523300с 1440000в, 515314с 1441635в, 510000с 1443800в, 510700с 1433500в, 512000с 1422500в, 514500с 1413500в, 523300с 1422500в	От 1200 AMSL до эшелона 3650 От 1200 AMSL и ниже на МВЛ и приграничной полосе над территорией Российской Федерации	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Ноглики
		От земли до эшелона ниже 5200 над территорией Российской	G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации МДП Южно- Сахалинск (КДП МВЛ с РЗО



1	2	3	4	5
		Федерации вне приграничной полосы. От земли и выше над открытым морем		Зональное), РЦ Хабаровск, КДП МВЛ с РЗО Оха
567.	Окружность радиусом 30 км с центром (533100с 1425254в)	От земли до высоты ниже 1200 AMSL	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Оха
568.	540820с 1431903в, далее по государственной границе до 530042с 1433732в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 75 км с центром (533100с 1425254в) до 531639с 1414940в, 534129с 1415946в, далее по государственной границе до 540128с 1420803в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 75 км с центром (533100с 1425254в) до 540820с 1431903в	От земли до высоты ниже 1200 AMSL вне приграничной полосы	G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации РЦ Хабаровск
		От 1200 AMSL до эшелона ниже 5200. От 1200 AMSL и ниже на МВЛ приграничной полосе над территорией Российской Федерации	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Оха
		От 1200 AMSL до эшелона 5200 над территорией Российской Федерации вне приграничной	G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации РЦ Хабаровск

1	2	3	4	5
		полосы. От земли и выше над открытым морем		
569.	562500с 1432500в, 560000с 1460000в, 545212с 1500000в, 521000с 15000000в, 515314с 1441635в, 514800с 1431000в, 514500с 1413500в, 531500с 1414900в, 541800с 1421500в, 550336с 1403600в, 554500с 1390000в, 562500с 1432500в	От эшелона 5200 до эшелона 6100. От эшелона 5200 и ниже на воздушных трассах, МВЛ и приграничной полосе над территорией Российской Федерации	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Оха
		От земли до эшелона ниже 5200 над территорией Российской Федерации вне приграничной полосы. От земли и выше над открытым морем	G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации РЦ Хабаровск
570.	Окружность радиусом 30 км с центром (592406с 1430306в)	От земли до высоты ниже 1500 AMSL	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Охотск
		От земли до высоты ниже	G Вне времени работы	Район полётной информации

1	2	3	4	5
571.	Окружность радиусом 60 км с центром (592406с 1430306в)	<p>1500 AMSL вне приграничной полосы</p> <p>От 1500 AMSL до эшелона 4250 над территорией Российской Федерации. От 1500 AMSL и ниже на МВЛ и приграничной полосе</p>	<p>аэродрома</p> <p>С Во время работы аэродрома</p>	<p>МДП Николаевск-на-Амуре</p> <p>Диспетчерский район Охотск</p>
572.	Окружность радиусом 20 км с центром (444854с 1361730в)	<p>От 1500 AMSL до эшелона ниже 5200 над территорией Российской Федерации вне приграничной полосы.</p> <p>От земли и выше над открытым морем</p> <p>От земли до эшелона 3050</p> <p>282° - 131° От земли до эшелона ниже 5200 131° - 282°</p>	<p>G Вне времени работы аэродрома</p> <p>С Во время работы аэродрома</p> <p>G Вне времени работы аэродрома</p>	<p>Район полётной информации МДП Николаевск-на-Амуре РЦ Хабаровск</p> <p>Диспетчерская зона Пластун</p> <p>Район полётной информации МДП Владивосток, РЦ Хабаровск</p>

1	2	3	4	5
		От земли до высоты ниже 1700 AMSL (Азимуты магнитные отсчитываемые от точки (444854с 1361730в))		
573.	491712с 1404418в, 490100с 1404054в, 491500с 1394330в, 493042с 1395300в, 491712с 1404418в	От земли до высоты ниже 1500 AMSL	С	Диспетчерская зона Советская Гавань (Каменный Ручей)
574.	494536с 1404924в, 491712с 1404418в, 490100с 1404054в, 491500с 1394330в, 491824с 1393000в, 491136с 1390000в, 492436с 1390000в, 494536с 1404924в	Выше эшелона 8100 до эшелона 12200	А Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Советская Гавань (Каменный Ручей)
		От 1500 AMSL до эшелона 8100	С Во время работы аэродрома	
		От 1500 AMSL до эшелона ниже 2450 над территорией Российской Федерации вне приграничной полосы	G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации МДП Хабаровск
575.	500618с 1404112в, 494536с 1404924в, 492436с 1390000в, 491918с 1383300в, 494000с 1382300в, 500618с 1404112в	Выше эшелона 8100 до эшелона 12200	А Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Советская Гавань (Каменный Ручей)
		От эшелона 3050 до эшелона 8100	С Во время работы	

1	2	3	4	5
576.	490448с 1402330в, 484700с 1403200в, 483800с 1394436в, 485600с 1393630в, 490448с 1402330в	От земли до эшелона 2750 по согласованию с органом ОВД аэродрома Советская Гавань (Постовая)	аэродрома С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Советская Гавань (Май-Гатка)
577.	492200с 1400600в, 491800с 1402500в, 491800с 1410800в, 482000с 1404400в, 482000с 1400200в, 484700с 1392500в, 491518с 1384900в, 492200с 1400600в	От земли до эшелона 2450 над территорией Российской Федерации вне приграничной полосы	G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации МДП Хабаровск
		От 1500AMSL до эшелона 4250. От 1500AMSL и ниже на МВЛ и приграничной полосе над территорией Российской Федерации	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Советская Гавань (Май-Гатка)
		От 1500AMSL до эшелона ниже 2450 над территорией Российской Федерации вне приграничной полосы.	G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации МДП Хабаровск

1	2	3	4	5
		От земли и выше над открытым морем		
578.	491824с 1393000в, 491500с 1394330в, 490100с 1404054в, 485600с 1404054в, 484700с 1403200в, 484000с 1402730в, 483800с 1394436в, 491136с 1390000в, 491824с 1393000в	От земли до эшелона 8100 по согласованию с органом ОВД аэродрома Советская Гавань (Май-Гатка)	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Советская Гавань (Постовая)
579.	501200с 1275600в, 501300с 1281000в, 500800с 1281400в, 500000с 1281600в, 500200с 1280100в, 501200с 1275600в	От земли до эшелона ниже 2450 над территорией Российской Федерации вне приграничной полосы	G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации МДП Хабаровск
579.	501200с 1275600в, 501300с 1281000в, 500800с 1281400в, 500000с 1281600в, 500200с 1280100в, 501200с 1275600в	От земли до эшелона 1500	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Тамбовка
579.	501200с 1275600в, 501300с 1281000в, 500800с 1281400в, 500000с 1281600в, 500200с 1280100в, 501200с 1275600в	От земли до высоты ниже 300 AGL	G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации МДП Благовещенск
580.	570607с 1391938в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (572118с 1392950в) до 572618с 1395818в, 572000с 1395000в, 570607с 1391938в	От земли до эшелона ниже 2450	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Тукчи
580.	570607с 1391938в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (572118с 1392950в) до 572618с 1395818в, 572000с 1395000в, 570607с 1391938в	От земли до эшелона ниже 2450 вне приграничной	G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации МДП Николаевск-на-

1	2	3	4	5
		полосы		Амуре
581.	583600с 1382436в, 575000с 1403000в, 572618с 1395818в, 572000с 1395000в, 570607с 1391938в, 563154с 1383624в, 564800с 1382800в, 565900с 1380700в, 572518с 1371300в, 583600с 1382436в	От эшелона 2450 до эшелона 4550. От эшелона 2450 и ниже в приграничной полосе	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Тужчи
582.	554300с 1245500в, 552300с 1253300в, 550630с 1252100в, 545800с 1251500в, 545200с 1242200в, 551642с 1235918в, 551731с 1240057в, 554300с 1245500в	От эшелона 2450 до эшелона ниже 5200 вне приграничной полосы	G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации РЦ Хабаровск
583.	554300с 1245500в, 552300с 1253300в, 550630с 1252100в, 551731с 1240057в, 554300с 1245500в	От земли до эшелона 4550	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Тьнда
584.	551642с 1235918в, 551731с 1240057в, 550630с 1252100в, 545800с 1251500в, 545200с 1242200в, 551642с 1235918в	От земли до эшелона ниже 2900	G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации МДП Чульман (Нерюнгри), ВМДП Зея, РЦ Хабаровск
583.	512700с 1282600в, 511800с 1283000в, 510300с 1284500в, 504700с 1281900в, 511300с 1280400в, 512000с 1281000в, 512700с 1282600в	Выше эшелона 8100 до эшелона 12200	А Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Украинка
584.	485300с 1351918в, 484742с 1353400в, 484636с 1353800в, 484324с 1353230в, 483824с 1352400в, 483557с 1351942в, 483707с 1351801в, 483418с 1351354в, 483200с 1351030в, 482936с 1350712в, 482700с 1350330в, 482612с 1350442в, 482318с 1350048в, 481725с 1345245в, 481618с 1344312в, далее по государственной границе до 482436с 1344030в, 483400с 1343500в, 484300с 1343954в, 484948с 1345506в, 485300с 1351918в	От земли до эшелона 8100	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Хабаровск МВЛ
583.	512700с 1282600в, 511800с 1283000в, 510300с 1284500в, 504700с 1281900в, 511300с 1280400в, 512000с 1281000в, 512700с 1282600в	От земли до эшелона 8100	С Во время работы аэродрома	Район полётной информации МДП Хабаровск

1	2	3	4	5
		полосы		
585.	483707с 1351801в, 483557с 1351942в, 483124с 1351200в, 483112с 1351142в, 482612с 1350442в, 482700с 1350330в, 482936с 1350712в, 483200с 1351030в, 483418с 1351354в, 483707с 1351801в	От земли до 400 AMSL	С	Диспетчерская зона Хабаровск (Новый)
	483557с 1351942в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 13 км с центром (483141с 1351117в) до 482811с 1352026в, 483124с 1351200в, 483557с 1351942в	От земли до 400 AMSL по согласованию с органом ОБД аэродрома Хабаровск (Центральный)		
	483707с 1351801в, 483418с 1351354в, 483200с 1351030в, 483511с 1350208в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 13 км с центром (483141с 1351117в) до 483707с 1351801в	От земли до 400 AMSL по согласованию с органом ОБД аэродрома Хабаровск МВЛ		
586.	485300с 1351918в, 484742с 1353400в, 484636с 1353800в, 484324с 1353230в, 483824с 1352400в, 483557с 1351942в, 483124с 1351200в, 483112с 1351142в, 482612с 1350442в, 482318с 1350048в, 481725с 1345245в, 481618с 1344312в, далее по государственной границе до 482436с 1344030в, 483400с 1343500в, 484112с 1344406в, 484948с 1345506в, 485300с 1351918в	Выше 400 AMSL до эшелона 1850	С	Диспетчерский район Хабаровск (Новый)
	484324с 1353230в, 484227с 1353443в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 35 км с центром (483141с 1351117в) до 481725с 1345245в, 482318с 1350048в, 482612с 1350442в, 483112с 1351142в, 483124с 1351200в, 483557с 1351942в, 483824с 1352400в, 484324с 1353230в	Выше 400 AMSL до эшелона 1850 по согласованию с органом ОБД аэродрома Хабаровск (Центральный)		
	481848с 1340924в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 80 км с центром (483141с 1351117в) до 475536с 1343554в, далее по государственной границе до 481848с 1340924в	Выше эшелона 1500 до эшелона 2450		



1	2	3	4	5
	494500с 1351112в, 493524с 1362612в, 492700с 1363400в, 492000с 1364424в, 484254с 1364812в, 483500с 1364900в, 482000с 1364700в, 474300с 1363700в, 470700с 1355100в, 464930с 1353500в, 464800с 1341500в, 465200с 1340200в, далее по государственной границе до 480700с 1331000в, 485000с 1325500в, 490600с 1330400в, 492300с 1331800в, 493300с 1344400в, 493300с 1351112в, 494500с 1351112в	От эшелона 2450 до эшелона 7000		
587.	484324с 1353230в, 484300с 1354012в, 482924с 1352800в, 481600с 1352100в, 481742с 1350530в, 481725с 1345245в, 482318с 1350048в, 482612с 1350442в, 483112с 1351142в, 483124с 1351200в, 483557с 1351942в, 483824с 1352400в, 484324с 1353230в	От земли до эшелона 1500 по согласованию с органом ОВД аэродрома Гаровка-2	С	Диспетчерская зона Хабаровск (Центральный)
588.	531500с 1390500в, 524800с 1392118в, 523400с 1384100в, 524754с 1382154в, 531300с 1383200в, 531500с 1390500в	От земли до эшелона 3650	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Херпучи
589.	531700с 1381500в, 531500с 1390500в, 524124с 1392518в, 523400с 1384100в, 522600с 1374000в, 524200с 1373200в, 531700с 1381500в	От земли до эшелона ниже 2450	G Вне времени работы аэродрома	Район полётной информации МДП Николаевск-на-Амуре
590.	434500с 1321500в, 434500с 1322500в, 434000с 1323000в, 425500с 1315000в, 430000с 1314000в, 430700с 1314000в, 434000с 1320000в, 434500с 1321500в	Выше эшелона 8100 до эшелона 21050	С Во время работы аэродрома  G Вне времени работы аэродрома  A Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Херпучи  Район полётной информации МДП Николаевск-на-Амуре  Диспетчерская зона Центральная

1	2	3	4	5
		От земли до эшелона 8100 по согласованию с органом ОВД аэродрома Владивосток (Кневичи)	С	Угловая
591.	443330с 1325006в, 441930с 1330000в, 441654с 1323412в, 441148с 1321624в, 442100с 1321054в, 443330с 1325006в	От земли до эшелона 8100	С	Диспетчерская зона Черниговка
592.	550300с 1354300в, 545706с 1355048в, 543200с 1354842в, 542130с 1350700в, 544100с 1345348в, 545100с 1351600в, 550300с 1354300в	От земли до эшелона 3950	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Чумикан Район полётной информации МДП Николаевск-на-Амуре РЦ Хабаровск
593.	555518с 1343930в, 555218с 1354942в, 553836с 1364500в, 545100с 1373000в, 535600с 1363242в, 534000с 1361500в, 534200с 1353200в, 534448с 1343818в, 542000с 1334500в, 550000с 1331818в, 555618с 1335112в, 555518с 1343930в	055° - 119° От 300 AGL до эшелона 4250 119° - 195° От 1700 AMSL до эшелона 4250 195° - 243° От 2600 AMSL до эшелона 4250 243° - 269° От 300 AGL до эшелона 4250 269° - 055°	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Чумикан

1	2	3	4	5
		<p>От 2600 AMSL до эшелона 4250 От 2600 AMSL и ниже на МВЛ (Азимуты магнитные от точки (544142с 1351700в) От 300 AGL до эшелона ниже 5200</p>	<p>Вне времени работы аэродрома</p>	<p>Район полётной информации МДП Николаевск-на-Амуре РЦ Хабаровск</p>
594.	<p>493800с 1415042в, 493800с 1422200в, 491136с 1422200в, 484700с 1422200в, 484700с 1413300в, далее по государственной границе до 490912с 1414332в, далее по государственной границе до 493800с 1415042в</p>	<p>От земли до эшелона ниже 3050 От земли до эшелона ниже 3050 вне приграничной полосы</p>	<p>Во время работы аэродрома</p>	<p>Диспетчерская зона Шахтерск</p>
595.	<p>493800с 1413000в, 493800с 1415042в, 493800с 1422200в, 491136с 1422200в, 484700с 1422200в, 484700с 1413300в, 484700с 1413000в, 490800с 1413000в, 493800с 1413000в</p>	<p>От эшелона 3050 до эшелона 3650 над территорией Российской Федерации</p>	<p>Во время работы аэродрома</p>	<p>Район полётной информации МДП Южно-Сахалинск РЦ Хабаровск КДП МВЛ с РЗО Зональное</p>
		<p>От эшелона 3050 до эшелона ниже 5200</p>	<p>Вне времени работы аэродрома</p>	<p>Диспетчерский район Шахтерск</p>
				<p>Район полётной информации РЦ Хабаровск</p>

1	2	3	4	5
		над территорией Российской Федерации вне приграничной полосы От земли и выше над открытым морем		КДП МВЛ с РЗО Зональное
596.	534130с 1330336в, 531948с 1332936в, 530700с 1332700в, 530254с 1331324в, 525254с 1332506в, 524142с 1325530в, 525306с 1323848в, 525300с 1322600в, 530324с 1321736в, 534130с 1330336в	От земли до эшелона 3950	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Экимчан Район полётной информации МДП Благовещенск, РЦ Хабаровск
597.	550000с 1331818в, 542000с 1334500в, 534448с 1343818в, 524054с 1331530в, 522048с 1312412в, 523430с 1310648в, 531224с 1305254в, 550000с 1331818в	272° - 247° От 2300 AMSL до эшелона 4250 От 2300 AMSL и ниже на МВЛ 247° - 272° От 1200 AMSL до эшелона 4250 От 1200 AMSL и ниже на МВЛ (Азимуты магнитные от точки (530439с 1325752в))	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Экимчан
		От 1200 AMSL до эшелона ниже	G Вне времени работы	Район полётной информации

1	2	3	4	5
598.	440924с 1454500в, 434000с 1454500в, 434000с 1453000в, 435700с 1453000в, 440924с 1454500в	5200  От земли до высоты ниже 1500 AMSL  От земли до высоты ниже 1500 AMSL вне приграничной полосы	аэродрома  С Во время работы аэродрома  G Вне времени работы аэродрома	МДП Благовещенск, РЦ Хабаровск  Диспетчерская зона Южно-Курильск (Менделеево) Район полётной информации МДП Южно- Сахалинск
599.	440924с 1454500в, 440500с 1460000в, 434000с 1454500в, 434000с 1453000в, 435700с 1453000в, 440924с 1454500в	От 1500 AMSL до эшелона 3050 От 1500 AMSL и ниже в приграничной полосе над территорией Российской Федерации  От 1500 AMSL до эшелона 3050 над территорией Российской Федерации вне приграничной полосы. От земли до эшелона 3050 над открытым	С Во время работы аэродрома    G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерский район Южно-Курильск (Менделеево)    Район полётной информации МДП Южно- Сахалинск, РЦ Хабаровск

1	2	3	4	5
600.	450000с 1460000в, 431200с 1461300в, далее по государственной границе до 442700с 1454400в, 450000с 1460000в	морем От 1500 AMSL до эшелона 6100 над территорией Российской Федерации. От 1500 AMSL и ниже в приграничной полосе	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Южно-Курильск (Менделеево)
601.	450000с 1460000в, 434321с 1475557в, 430000с 1465000в, 431200с 1461300в, 450000с 1460000в	От земли до эшелона ниже 5200 над территорией Российской Федерации вне приграничной полосы. От земли и выше над открытым морем	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Южно-Сахалинск, РЦ Хабаровск
		От 2150 AMSL до эшелона 6100 над территорией Российской Федерации. От 2150 AMSL и ниже в приграничной полосе	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Южно-Курильск (Менделеево)
		От земли до эшелона ниже	G Вне времени работы	Район полетной информации МДП

1	2	3	4	5
		5200 над территорией Российской Федерации вне приграничной полосы От земли и выше над открытым морем	аэродрома	Южно-Сахалинск, РЦ Хабаровск
602.	471000с 1425936в, 462630с 1422012в, 464236с 1423148в, 465900с 1423805в, 471030с 1423124в, 471000с 1425936в	От земли до 3050 AMSL	С	Диспетчерская зона Южно-Сахалинск (Хомутово)
603.	470000с 1433718в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (465318с 1424300в) до 461842с 1430500в, далее по государственной границе до 461609с 1423307в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 70 км с центром (465318с 1424300в) до 472512с 1431242в, далее по государственной границе до 470000с 1433718в	346° - 028° От 900 AMSL до эшелона 4250 028° - 166° От 1350 AMSL до эшелона 4250 166° - 229° От 400 AGL до эшелона 4250 229° - 346° От 1050 AMSL до эшелона 4250 (Азимуты магнитные от точки (465318с 1424300в)	С	Диспетчерский район Южно-Сахалинск (Хомутово)
604.	873800с 1685824з, 720000с 1685824з, 670000с 1685824з, 650000с 1685824з, 643657с 1701949з, 640300с 1721200з, 634251с 1725802з, 612012с 1774506з, 615000с 1744500в, 620416с 1640442в, 603500с 1601000в, 585500с 1560000в,	Выше эшелона 8100	А	Диспетчерский район РЦ Магадан

1	2	3	4	5
1	580100с 1535900в, 560000с 1500000в, 545212с 1500000в, 560000с 1460000в, 562500с 1432500в, 580000с 1454500в, 610000с 1460000в, 620000с 1450000в, 633342с 1453024в, 640000с 1494000в, 654500с 1580000в, 663300с 1580000в, 663300с 1620000в, 684000с 1650000в, 703000с 1680000в, 723000с 1680000в, 720000с 1580000в, 731200с 1433500в, 742000с 1320000в, 762000с 1144300в, 780000с 1144500в, 873800с 1685824з	От эшелона 8100 и ниже	А За пределами территории Российской Федерации - только в воздушном пространстве, выделенном для воздушных трасс и маршрутов зональной навигации	
605.	720000с 1685824з, 670000с 1685824з, 650000с 1685824з, 643657с 1701949з, 640300с 1721200з, 634251с 1725802з, 612012с 1774506з, 615000с 1744500в, 634200с 1673700в, 625700с 1660000в, 623000с 1652000в, 620416с 1640442в, 603500с 1601000в, 592000с 1570000в, 585500с 1560000в, 580100с 1535900в, 560000с 1500000в, 545212с 1500000в, 560000с 1460000в, 562500с 1432500в, 580000с 1454500в, 610000с 1460000в, 620000с 1450000в, 633342с 1453024в, 640000с 1494000в, 654500с 1580000в, 663300с 1580000в, 663300с 1620000в, 684000с 1650000в, 703000с 1680000в, 723000с 1680000в, 720000с 1685824з 615000с 1744500в, 620416с 1640442в, 623000с 1652000в, 625700с 1660000в, 634200с 1673700в, 615000с 1744500в	От эшелона 8100 и ниже	С На воздушных трассах и местных воздушных линиях	Диспетчерский район РЦ Магадан
606.	601630с 1502836в, 600618с 1505400в, 600200с 1513612в, 594948с 1513630в, 594042с 1512148в, 594506с 1504100в, 594248с 1502206в, 594854с 1494812в, 601124с 1495000в, 601630с 1502836в	От эшелона 2750 и ниже	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Магадан (Сокол) Район полетной информации РЦ Магадан
607.	603418с 1500912в, 602612с 1512800в, 600236с 1521618в, 591854с 1513218в, 594036с 1490842в, 603418с 1500912в	От эшелона 4550 до эшелона 2750	С Во время работы аэродрома	Диспетчерский район Магадан (Сокол)



1	2	3	4	5
			G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации РЦ Магадан
608.	Окружность радиусом 25 км с центром (625500с 1522500в)	От эшелона 4250 и ниже	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Сеймчан
609.	Окружность радиусом 50 км с центром (625500с 1522500в)	От эшелона 4550 до эшелона 4250	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации РЦ Магадан
610.	700424с 1694643в, 700800с 1703300в, 700300с 1712600в, 694424с 1714512в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (694658с 1703540в) до 700424с 1694643в	От эшелона 2150 и ниже	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Певек
611.	700300с 1712600в, 694424с 1714512в, 693300с 1715700в, 691000с 1705500в, 691100с 1684200в, 695500с 1675700в, 700424с 1694643в, 700800с 1703300в, 700300с 1712600в	От эшелона 4550 до эшелона 2150	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации РЦ Магадан
612.	614700с 1582800в, 620500с 1585000в, 621100с 1590500в, 615800с 1594100в, 613900с 1593300в, 614700с 1582800в	От эшелона 4550 и ниже	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона
			G Вне времени работы аэродрома	Северо-Эвенск Район полетной информации

1	2	3	4	5
			аэродрома	РЦ Магадан
613.	Окружность радиусом 50 км с центром (622730с 1554444в)	От эшелона 4550 и ниже	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Омсукчан
			G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации РЦ Магадан
614.	Окружность радиусом 50 км с центром (685206с 1792236з)	От эшелона 4550 и ниже	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Мыс Шмидта
			G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации РЦ Магадан
615.	Окружность радиусом 50 км с центром (651418с 1603231в)	От эшелона 4550 и ниже	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Омолон
			G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации
616.	Окружность радиусом 50 км с центром (644000с 1702500в)	От эшелона 4550 и ниже	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Марково
			G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации РЦ Магадан
617.	Окружность радиусом 70 км с центром (675049с 1660807в)	От эшелона 4550 и ниже	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Кепервеем
			G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации РЦ Магадан

1	2	3	4	5
618.	Окружность радиусом 50 км с центром (665400с 1693400в)	От эшелона 4550 и ниже	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Купол Район полетной информации РЦ Магадан
619.	631837с 1783141в, 632100с 1792000в, 630000с 1794700в, 623548с 1793553в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (630115с 1791726в) до 631837с 1783141в	От эшелона 2450 и ниже	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Беринговский Район полетной информации РЦ Магадан
620.	654901с 1700403з, 652800с 1701600з, 652000с 1704500з, 652015с 1715355з, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (653500с 1710048з), до 654901с 1700403з	От эшелона 4550 и ниже	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Лаврентия, залив Район полетной информации РЦ Магадан
621.	670321с 1785822з, 663700с 1781000з, 661900с 1780600з, 653100с 1791700з, 660400с 1795300з, 663600с 1795500з, 670321с 1785822з	От эшелона 4550 и ниже	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Креста, залив Район полетной информации РЦ Магадан
622.	644400с 1743900з, 645000с 1732600з, 644600с 1720400з, 640400с 1731000з, 643700с 1742300з, 644400с 1743900з	От эшелона 4550 и ниже	С Во время работы аэродрома G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Провидения бухта Район полетной информации РЦ Магадан
623.	645100с 1793643в, 640005с 1783056в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 90 км с центром (644406с 1774418в) до 645100с 1793643в	От эшелона 4550 и ниже	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона

1	2	3	4	5
624.	<p>873800с 1685824з, 720000с 1685824з, 670000с 1685824з, 650000с 1685824з, 643657с 1701949з, 640300с 1721200з, 634251с 1725802з, 612012с 1774506з, 615000с 1744500в, 634200с 1673700в, 625700с 1660000в, 623000с 1652000в, 620416с 1640442в, 603500с 1601000в, 592000с 1570000в, 585500с 1560000в, 580100с 1535900в, 560000с 1500000в, 545212с 1500000в, 560000с 1460000в, 562500с 1432500в, 580000с 1454500в, 610000с 1460000в, 620000с 1450000в, 633342с 1453024в, 640000с 1494000в, 654500с 1580000в, 663300с 1580000в, 663300с 1620000в, 684000с 1650000в, 703000с 1680000в, 723000с 1680000в, 720000с 1580000в, 750800с 1510000в, 753500с 1463000в, 780000с 1144500в, 873800с 1685824з</p>	<p>Вне границ классов А, С</p>	<p>аэродрома G Вне времени работы аэродрома G</p>	<p>Анадырь (Угольный) Район полетной информации РЦ Магадан Район полетной информации РЦ Магадан</p>
625.	<p>780000с 1144500в, 753500с 1463000в, 750800с 1510000в, 720000с 1580000в, 731200с 1433500в, 742000с 1320000в, 762000с 1144300в, 780000с 1144500в, 615000с 1744500в, 620416с 1640442в, 623000с 1652000в, 625700с 1660000в, 634200с 1673700в, 615000с 1744500в</p>	<p>Выше эшелона 3050 Выше эшелона 2450 Выше эшелона 8100 От 2450 AMSL и ниже на МВЛ и в приграничной полосе. Выше 2450 до эшелона 8100</p>	<p>G Вне границ класса А G Вне границ класса А, С A B в воздушном пространстве над территорией Российской Федерации C Над территорией Российской Федерации</p>	<p>Диспетчерский район Петропавловск-Камчатский</p>
625.	<p>612012с 1774506з, 600000с 1800000в, 544042с 1700000в, 540000с 1690000в, 500500с 1590000в, 450000с 1500000в, 521000с 1500000в, 545212с 1500000в, 560000с 1500000в, 580100с 1535900в, 585500с 1560000в, 603500с 1601000в, 620416с 1640442в, 620412с 1640000в, 623000с 1652000в, 625700с 1660000в, 634200с 1673700в, 615000с 1744500в, 612012с 1774506з</p>			

1	2	3	4	5
626.	КТА <sup>9</sup> : 530912с 1582300в район вертодрома не установлен (Входит в район аэродрома Петропавловск-Камчатский (Елизово))	Район вертодрома не установлен	С	Диспетчерская зона
627.	565100с 1610300в, 561500с 1620000в, 560800с 1614800в, 560400с 1603800в, 561500с 1600300в, 564200с 1593800в, 564800с 1600400в, 565100с 1610300в	От земли до эшелона 7900	С	Диспетчерская зона Авачинский
628.	530600с 1582100в, 530500с 1581500в, 530200с 1581000в, 525700с 1581500в, 525900с 1582200в, 530200с 1582300в, 530600с 1582100в (Входит в район аэродрома Петропавловск-Камчатский (Елизово))	От земли до 600 AGL	С	Диспетчерская зона Николаевка
629.	530342с 1583412в, 531130с 1584754в, 530536с 1590236в, 525748с 1584848в, 530342с 1583412в (Входит в район аэродрома Петропавловск-Камчатский (Елизово))	от земли до 1200 AGL	С	Диспетчерская зона Халактырка
630.	Окружность радиусом 25 км с центром (551042с 1660242в)	От земли до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Никольское
631.	Окружность радиусом 20 км с центром 512954с 1563230в	От земли до 900 AGL	С	Диспетчерская зона
	520218с 1571042в, 512930с 1570006в, 510512с 1563524в, 510342с 1562224в	От 900 AGL до эшелона 3950		Озерная
	512812с 1561412в, 520018с 1560918в, 520218с 1571042в	От земли до 2450 AMSL над территорией Российской Федерации вне приграничной полосы	G	Район полетной информации МДП Петропавловск-Камчатский
632.	Окружность радиусом 20 км с центром 590454с 1595318в	От земли до 900 AGL	С	Диспетчерская зона
	592606с 1595800в, 592400с 1602624в, 591048с 1604924в, 583954с 1603542в	От 900 AGL до эшелона 3950		Палана
633.	584530с 1591218в, 590924с 1593418в, 592606с 1595800в	От земли до 2450 AMSL	G	Район полетной информации
			Вне времени работы	

1	2	3	4	5
		над территорией Российской Федерации вне приграничной полосы	аэродрома	ВМДП Оссора
634.	533706с 1580912в, 532848с 1582448в, 531700с 1584642в, 530624с 1590212в, 524600с 1583936в, 525536с 1581400в, 533706с 1580912в 535642с 1582930в, 533818с 1590224в, 532806с 1595654в, 530624с 1600154в, 520000с 1583000в, 521500с 1574800в, 531900с 1573200в, 534748с 1581100в, 535642с 1582930в	От земли AGL до 600 От 600 AGL до эшелона 7900	С	Диспетчерская зона Петропавловск-Камчатский (Елизово)
635.	551000с 1580400в, 550730с 1590354в, 544636с 1592342в, 541248с 1590224в, 534748с 1581100в, 543200с 1572700в, 544500с 1572400в, 551000с 1580400в	От земли до эшелона 4900	С	Диспетчерская зона Пушино
636.	Окружность радиусом 20 км с центром (541824с 1555818в)	От земли до 600 AGL От 600 AGL до эшелона 3050	С	Диспетчерская зона Соболево
	544000с 1554000в, 543054с 1565254в, 540648с 1563542в, 534800с 1555500в, 541630с 1553942в, 543830с 1553400в, 544000с 1554000в	От земли до 2450 AMSL над территорией Российской Федерации вне приграничной полосы	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации МДП Петропавловск-Камчатский
637.	Окружность радиусом 20 км с центром (602300с 1660118в) Окружность радиусом 50 км с центром (602300с 1660118в)	От земли до 900 AGL От 900 AGL до эшелона 4550	С	Диспетчерская зона Тилички
		От земли до 2450 AMSL над территорией Российской Федерации	G Вне времени работы аэродрома	Район полетной информации ВМДП Оссора

1	2	3	4	5
		Федерации вне приграничной полосы		
638.	Окружность радиусом 20 км с центром (574700с 1584400в) 584530с 1591218в, 583954с 1603542в, 572548с 1591454в, 570342с 1581536в, 575648с 1570424в, 580500с 1580000в, 584530с 1591218в	От земли до 600 AGL От 600 AGL до эшелона 3950	С	Диспетчерская зона Тигиль
639.	Окружность радиусом 20 км с центром (544048с 1583248в) 550730с 1590354в, 544536с 1592342в, 542348с 1585124в, 543036с 1580536в, 550000с 1580000в, 550730с 1590354в	От земли до 900 AGL От 900 AGL до эшелона 3650	С	Диспетчерская зона Мильково
640.	564000с 1594000в, 560500с 1603700в, 550530с 1603524в, 534748с 1581100в, 552700с 1564500в, 554000с 1574500в, 564000с 1594000в	От земли до 2450 AMSL Выше 2450 AMSL до эшелона 7900	G Вне времени работы аэродрома  С	Район полетной информации МДП Петропавловск-Камчатский  Диспетчерский район Мильково
641.	Окружность радиусом 20 км с центром (591324с 1630348в) Окружность радиусом 50 км с центром (591324с 1630348в)	От земли до 1200 AGL От 1200 AGL до эшелона 4550	С  G	Диспетчерская зона Оссора  Район полетной информации

1	2	3	4	5
		над территорией Российской Федерации вне приграничной полосы	аэродрома	МДП Петропавловск-Камчатский
642.	603500с 1601000в, 593700с 1644000в, 573000с 1643000в, 574200с 1631500в, 583200с 1621500в, 584948с 1575700в, 603500с 1601000в 603500с 1601000в, 584948с 1575700в, 585500с 1560000в, 603500с 1601000в	Выше 2450 AMSL до эшелона 7900 Выше 200 AMSL до эшелона 7900	С В пределах Российской Федерации А За пределами Российской Федерации, G вне воздушных трасс	Диспетчерский район Оссора
643.	Окружность радиусом 20 км с центром (561318с 1624112в) 564430с 1631348в, 561048с 1632206в, 560000с 1630230в, 555006с 1621954в, 555706с 1620100в, 560700с 1614900в, 563900с 1623900в, 564430с 1631348в	От земли до 600 AGL От 600 AGL до эшелона 3350 От земли до 2450 AMSL над территорией Российской Федерации вне приграничной полосы	С G Вне времени работы аэродрома	Диспетчерская зона Усть-Камчатск Район полетной информации МДП Петропавловск-Камчатский
644.	583200с 1621500в, 574200с 1631500в, 573000с 1643000в, 554500с 1631000в, 550530с 1603524в, 560500с 1603700в, 564000с 1594000в, 583200с 1621500в	Выше 2450 AMSL до эшелона 7900	С В пределах Российской Федерации А	Диспетчерский район Усть-Камчатск



I	2	3	4	5
			за пределами Российской Федерации на воздушных трассах, G вне воздушных трасс	
645.	Окружность радиусом 20 км с центром (570600с 1564406в)	От земли до 900 AGL	С	Диспетчерская зона
	575648с 1570424в, 570342с 1581536в, 563148с 1565418в, 565000с 1561000в, 572636с 1563700в, 575648с 1570424в	От 900 AGL до эшелона 4700		Усть-Хайрюзово
		От земли до 2450 AMSL над территорией Российской Федерации вне приграничной полосы	G	Район полетной информации МДП Петропавловск-Камчатский
646.	Окружность радиусом 5 км с центром 531513с 1581230в	От земли до 300 AMSL	G	Район полетной информации Коряки
647.	624000с 1653500в, 623000с 1654500в, 621800с 1652000в, 622500с 1650000в, 624000с 1653500в	От земли до 2450 AMSL	G	Район полетной информации Манилы
648.	Окружность радиусом 20 км с центром (603312с 1690612в)	От земли до 2450 AGL	С	Район полетной информации Пахачи
			В приграничной полосе на МВЛ	
			G	Район полетной информации Пахачи
			Над территорией Российской Федерации вне	Район полетной информации Пахачи

1	2	3	4	5
			приграничной полосы и МВЛ	
649.	Окружность радиусом 10 км с центром (555606с 1584230в )	От земли до 2450 AMSL	G	Район полетной информации Эссо
650.	612012с 1774506з, 600000с 1800000в, 544042с 1700000в, 540000с 16900000в, 500500с 1590000в, 450000с 1500000в, 521000с 1500000в, 545212с 1500000в, 560000с 1500000в, 580100с 1535900в, 585500с 1560000в, 603500с 1601000в, 620416с 1640442в, 620412с 1640000в, 623000с 1652000в, 625700с 1660000в, 634200с 1673700в, 615000с 1744500в, 612012с 1774506з	От земли до 2450 AMSL	G Над территорией Российской Федерации вне приграничной полосы. вне границ класса С	Район полетной информации МДП Петропавловск- Камчатский
		На всех высотах	G За пределами территории Российской Федерации вне границ класса А	

1	2	3	4	5
651.	<p>873800с 1685824з, 720000с 1685824з, 670000с 1685824з, 650000с 1685824з, 640300с 1721200з, 600000с 1800000в, 544900с 1701200в, 544042с 1700000в, 540000с 1690000в, 500500с 1590000в, 450000с 1500000в, 430000с 1465000в, 431200с 1461300в, далее по государственной границе до 442700с 1454400в, 443000с 1454000в, 454500с 1420000в, 454500с 1400000в, 422700с 1372200в, 403300с 1360000в, 403000с 1355600в, 414000с 1313100в, 420900с 1305300в, 421730с 1304130в, далее по государственной границе до 533000с 1222000в, 535800с 1215900в, 553000с 1222000в, 564124с 1194000в, 582454с 1192006в, 593600с 1145142в, 591924с 1135242в, 593806с 1124936в, 602430с 1095930в, 604230с 1084654в, 611600с 1080200в, 620000с 1070000в, 653000с 1070000в, 670000с 1065500в, 691500с 1063000в, 701200с 1081100в, 720000с 1120000в, 735000с 1144400в, 762000с 1144300в, 780000с 1144500в, 873800с 1685824з</p>	<p>Выше эшелона 8100</p>	<p>А (За пределами территории Российской Федерации-только в воздушном пространстве выделенном для воздушных трасс и маршрутов зональной навигации)</p>	<p>Диспетчерский район</p>
652.	<p>723000с 1680000в, 703000с 1680000в, 684000с 1650000в, 663300с 1620000в, 663300с 1580000в, 654500с 1580000в, 640000с 1494000в, 633342с 1453024в, 635000с 1453600в, 651000с 1470400в, 670000с 1460000в, 671430с 1423218в, 683400с 1413200в, 682342с 1383600в, 692300с 1363700в, 692700с 1344500в, 692000с 1324000в, 691600с 1290000в, 654700с 1290000в, 651800с 1310000в, 651700с 1341700в, 651442с 1353200в, 640230с 1341300в, 630000с 1341000в, 614000с 1351200в, 610800с 1380300в, 605036с 1395624в, 594500с 1381000в, 591000с 1352000в, 580000с 1320000в, 584500с 1303900в, 595100с 1264300в, 600818с 1235242в, 590000с 1233000в, 582454с 1192006в, 593600с 1145142в, 591924с 1135242в, 604230с 1084654в, 611600с 1080200в, 620000с 1070000в, 653000с 1070000в, 670000с 1065500в, 691500с 1063000в, 701200с 1081100в, 720000с 1120000в, 735000с 1144400в, 762000с 1144300в, 742000с 1320000в, 731200с 1433500в, 720000с 1580000в, 723000с 1680000в</p>	<p>Выше эшелона 1700 до эшелона 8100 От эшелона 1700 и ниже на МВЛ</p>	<p>С</p>	<p>Диспетчерский район</p>
	<p>651442с 1353200в, 651700с 1341700в, 651800с 1310000в, 654700с 1290000в, 691600с 1290000в, 692000с 1324000в, 692700с 1344500в, 692300с 1363700в, 682342с 1383600в, 683400с 1413200в, 671430с 1423218в, 670000с 1460000в, 651000с 1470400в, 635000с 1453600в, 633342с 1453024в, 620000с 1450000в, 620000с 1420000в, 605036с 1395624в, 610800с 1380300в, 614000с 1351200в, 630000с 1341000в, 640230с 1341300в, 651442с 1353200в</p>	<p>Выше эшелона 2900 до эшелона 8100 От эшелона 2900 и ниже на воздушных трассах и МВЛ</p>		
	<p>600818с 1235242в, 595100с 1264300в, 584500с 1303900в, 580000с 1320000в,</p>			

1	2	3	4	5
	571600с 1314000в, 565500с 1312400в, 561000с 1310000в, 545100с 1292200в, 544000с 1281000в, 553000с 1222000в, 564124с 1194000в, 571918с 1193254в, 582454с 1192006в, 590000с 1233000в, 600818с 1235242в			
653.	Окружность радиусом 25 км с центром (655700с 1113100в)	От земли до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Айхал
654.	Окружность радиусом 30 км с центром (583612с 1252428в)	От земли до 1300 AMSL	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Алдан
655.	Окружность радиусом 50 км с центром (583612с 1252428в)	Выше 1300 AMSL до эшелона 3050		
656.	675800с 1344400в, 675200с 1352500в, 673442с 1351030в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 22 км с центром (673852с 1344137в) до 674230с 1341148в, 675800с 1344400в	От земли до 700 AMSL	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Батагай
	Окружность радиусом 80 км с центром (673852с 1344137в)	Выше 700 AMSL до эшелона 3350		
656.	Окружность радиусом 30 км с центром (683326с 1461352в)	От земли до 400 AMSL	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Белая Гора
657.	Окружность радиусом 50 км с центром (683326с 1461352в)	Выше 400 AMSL до эшелона 1850		
657.	634054с 1205354в, 633212с 1210306в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (632732с 1201607в) до 634054с 1205354в	От земли до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Верхневиллоиск
658.	633212с 1210306в, 634054с 1205354в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 40 км с центром (634526с 1214130в) до 633212с 1210306в	От земли до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Виллоиск
659.	Окружность радиусом 25 км с центром (692333с 1395322в)	От земли до 1200 AMSL	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Депутатский
	Окружность радиусом 50 км с центром (692333с 1395322в)	Выше 1200 AMSL до эшелона 3050		
660.	Окружность радиусом 23 км с центром (664744с 1232145в)	От земли до 300 AMSL	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Жиганск
	Окружность радиусом 50 км с центром (664744с 1232145в)	Выше 300 AMSL		

1	2	3	4	5
		до эшелона 1850		
661.	Окружность радиусом 30 км с центром (654454с 1505318в)	От земли до 300 AMSL	С	Диспетчерская зона
	Окружность радиусом 50 км с центром (654454с 1505318в)	Выше 300 AMSL до эшелона 1850	Во время работы аэродрома	Зырянка
662.	Окружность радиусом 25 км с центром (604312с 1144924в)	От земли до 500 AMSL	С	Диспетчерская зона
	Окружность радиусом 40 км с центром (604312с 1144924в)	Выше 500 AMSL до эшелона 2150	Во время работы аэродрома	Ленск
663.	620506с 1294106в, 620024с 1293406в, 615430с 1293224в, 615400с 1293112в, 620154с 1291247в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (620536с 1294618в) до 622126с 1293931в, 622106с 1295854 , 620506с 1294106в	От земли до 500 AMSL	С	Диспетчерская зона
	620506с 1294106в, 615545с 1292711в, 620154с 1291247в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (620536с 1294618в) до 622126с 1293931в, 622106с 1295854, 620506с 1294106в	Выше 500 AMSL до 800 AMSL	С	Маган
664.	Окружность радиусом 30 км с центром (623205с 1140220в)	От земли до 700 AMSL	С	Диспетчерская зона
	Окружность радиусом 70 км с центром (623205с 1140220в)	Выше 700 AMSL до эшелона 2150	Во время работы аэродрома	Мирный
665.	Окружность радиусом 30 км с центром (662705с 1431538в)	От земли до 1100 AMSL	С	Диспетчерская зона
	Окружность радиусом 60 км с центром (662705с 1431538в)	Выше 1100 AMSL до эшелона 3350	Во время работы аэродрома	Мома
666.	Окружность радиусом 25 км с центром (565450с 1245450в)	От земли до 1050 AMSL	С	Диспетчерская зона
	Окружность радиусом 40 км с центром (565450с 1245450в)	Выше 1050 AMSL до эшелона 3050	Во время работы аэродрома	Нерюнгри
667.	Окружность радиусом 30 км с центром (631749с 1182035в)	От земли до 500 AMSL	С	Диспетчерская зона
	Окружность радиусом 50 км с центром (631749с 1182035в)	Выше 500 AMSL до эшелона 1850	Во время работы аэродрома	Нюрба

1	2	3	4	5
668.	Окружность радиусом 21 км с центром (602403с 1202816в)	От земли до 450 AMSL	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Олёмминск
669.	Окружность радиусом 50 км с центром (602403с 1202816в)	Выше 450 AMSL до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Оленёк
670.	Окружность радиусом 30 км с центром (683100с 1122800в)	От земли до 700 AMSL	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Полярный
671.	Окружность радиусом 21 км с центром (662402с 1120149в)	Выше 700 AMSL до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Саккырыр
672.	Окружность радиусом 30 км с центром (674732с 1302333в)	От земли до 900 AMSL	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Сангар
673.	Окружность радиусом 25 км с центром (635733с 1272516в)	Выше 900 AMSL до эшелона 3350	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Саскылах
674.	Окружность радиусом 50 км с центром (635733с 1272516в)	От земли до 500 AMSL	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Сунтар
675.	Окружность радиусом 30 км с центром (715542с 1140454в)	Выше 500 AMSL до эшелона 2450	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Среднеколымск
676.	Окружность радиусом 25 км с центром (672829с 1534346в)	От земли до 500 AMSL	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Сунтар
676.	Окружность радиусом 50 км с центром (672829с 1534346в)	Выше 500 AMSL до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Сунтар
676.	Окружность радиусом 25 км с центром (621110с 1173805в)	От земли до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Сунтар
676.	Окружность радиусом 30 км с центром (624722с 1365118в)	От земли до эшелона 3050	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона

1	2	3	4	5
			аэродрома	Тёплый Ключ
677.	Окружность радиусом 30 км с центром (714142с 1285400в)	От земли до эшелона 1500 Выше эшелона 1500 до эшелона 4550	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Тикси
678.	Окружность радиусом 23 км с центром (700039с 1353836в)	От земли до 450 AMSL Выше 450 AMSL до эшелона 2450	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Усть-Куйга
679.	Окружность радиусом 25 км с центром (602125с 1342611в)	От земли до 450 AMSL Выше 450 AMSL до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Усть-Мая
680.	Окружность радиусом 30 км с центром (643300с 1430647в)	От земли до 800 AMSL Выше 800 AMSL до эшелона 3650	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Усть-Нера
681.	Окружность радиусом 21 км с центром (684429с 1612023в)	От земли до 200 AMSL Выше 200 AMSL до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Черский
682.	Окружность радиусом 20 км с центром (703729с 1475347в)	От земли до 250 AMSL Выше 250 AMSL до эшелона 1850	С Во время работы аэродрома	Диспетчерская зона Чокурдах
683.	620506с 1294106в, 622044с 1295822в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с центром (620536с 1294618в) до 614952с 1295408в, 615430с 1293224в, 620024с 1293406в, 620506с 1294106в 620506с 1294106в, 623018с 1300906в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (620536с 1294618в) до 614430с 1291042в, 620506с 1294106в	От земли до 500 AMSL Выше 500 AMSL до эшелона 1850	С	Диспетчерская зона Якутск

1	2	3	4	5
1	620506с 1294106в, 614430с 1291042в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (620536с 1294618в) до 623018с 1300906в, 620506с 1294106в	Выше 800 AMSL до эшелона 1850		Узловой диспетчерский район Якутск
684.	Окружность радиусом 150 км с центром (620536с 1294618в)  873800с 1685824з, 650000с 1685824з, 640300с 1721200з, 600000с 1800000в, 540000с 1690000в, 450000с 1500000в, 430000с 1465000в, 431200с 1461300в, далее по государственной границе до 442700с 1454400в, 443000с 1454000в, 454500с 1420000в, 454500с 1400000в, 403300с 1360000в, 403000с 1355600в, 414000с 1313100в, 421730с 1304130в, далее по государственной границе до 533000с 1222000в, 535800с 1215900в, 553000с 1222000в, 564124с 1194000в, 582454с 1192006в, 593600с 1145142в, 591924с 1135242в, 604230с 1084654в, 620000с 1070000в, 670000с 1065500в, 691500с 1063000в, 720000с 1120000в, 735000с 1144400в, 780000с 1144500в, 873800с 1685824з	Выше эшелона 1850 до эшелона 6100  Вне границ классов А, С	G	Район полетной информации

<sup>1</sup> Географическая широта в системе координат ПЗ-90.02 (первые две цифры – градусы, вторые две цифры – минуты, третьи две цифры – секунды, буква «с» – северная широта).

<sup>2</sup> Географическая долгота в системе координат ПЗ-90.02 (первые три цифры – градусы, вторые две цифры – минуты, третьи две цифры – секунды, буквы «в» и «з» - восточная и западная долгота соответственно).

<sup>3</sup> AMSL – над средним уровнем моря.

<sup>4</sup> AGL – над уровнем земли.

<sup>5</sup> МДП – местный диспетчерский пункт.

<sup>6</sup> ВДПП – вспомогательный диспетчерский пункт подхода.

<sup>7</sup> ПИО – полетно-информационное обслуживание.

<sup>8</sup> КДП МВЛ с РЗО – командно-диспетчерский пункт местных воздушных линий с расширенной зоной ответственности.

<sup>9</sup> КТА – контрольная точка аэродрома.